SAMSUNG

SM-N930F

Manual de usuario

Contenido

Introducción

- 4 Lea la siguiente información antes de empezar
- 6 Mantener la resistencia al polvo y al agua
- 7 Contenido de la caja
- 8 Diseño del dispositivo
- 13 Batería
- 21 Tarjeta SIM o USIM (tarjeta nanoSIM)
- 23 Tarjeta de memoria (tarjeta microSD)
- 26 Conector USB
- 27 Encender y apagar el dispositivo
- 28 Transferir datos de un dispositivo anterior

Información básica

- 32 Controlar la pantalla táctil
- 35 Pantalla Inicio
- 41 Pantalla Bloqueo
- 43 Always On Display
- 45 Panel de notificaciones
- 47 Introducir texto
- 50 Captura de pantalla
- 51 Abrir aplicaciones
- 51 Pantalla Edge
- 61 Funciones del S Pen
- 71 Reconocimiento de iris
- 77 Reconocimiento de huella digital

- 81 Carpeta segura
- 85 Multiwindow
- 89 Samsung account
- 91 Administración de dispositivos y datos
- 93 Conexión compartida
- 95 Funciones de uso compartido
- 97 Modo Emergencia

Aplicaciones

- 98 Instalar o desinstalar aplicaciones
- 100 Teléfono
- 103 Contactos
- 108 Mensajes
- 110 Internet
- 112 Correo electrónico
- 113 Cámara
- 136 Galería
- 141 Samsung Pay
- 145 Samsung Gear
- 146 Samsung Members
- 148 Game Launcher
- 151 Samsung Notes
- 157 PEN.UP
- 160 Calendario
- 161 S Health
- 164 S Voice

Contenido

- 166 Grabadora
- 168 Mis archivos
- 168 Reloj
- 170 Calculadora
- 170 Google apps
- 171 Amazon Video

Ajustes

- 172 Introducción
- 172 Conexiones
- 184 Sonidos y vibración
- 185 Notificaciones
- 185 Pantalla
- 188 Fondos pantalla y temas
- 188 Funciones avanzadas
- 191 Mantenimiento dispositivo
- 193 Aplicaciones
- 193 Pantalla Bloqueo y seguridad
- 195 Nube y cuentas
- 197 Google
- 198 Accesibilidad
- 213 Administración general
- 213 Actualización de software
- 214 Manual de usuario
- 214 Acerca del dispositivo
- 215 Apéndice

Introducción

Lea la siguiente información antes de empezar

Lea este manual antes de usar el dispositivo para garantizar su uso correcto y seguro.

- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que los contenidos difieran del dispositivo en función de la región, el proveedor de servicios, las especificaciones del modelo o el software del dispositivo.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará al rendimiento general del dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido puede que no funcionen correctamente, dependiendo de las especificaciones del dispositivo y el entorno en el que lo use.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento causados por aplicaciones de cualquier proveedor distinto de Samsung.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento o las incompatibilidades causados por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede causar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen de forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia incluidos en el dispositivo tienen una licencia de uso limitado. La extracción y uso de estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituyen una violación de las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables del uso ilegal de los contenidos multimedia.
- Es posible que, en función de su plan de datos, incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para la transferencia de grandes cantidades de datos, se recomienda usar una conexión Wi-Fi.
- Las aplicaciones predeterminadas incluidas en el dispositivo están sujetas a actualizaciones y
 puede que dejen de ser compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta sobre
 alguna de las aplicaciones incluidas con el dispositivo, póngase en contacto con el Servicio
 de Atención Técnica (SAT) de Samsung. En el caso de aplicaciones instaladas por el usuario,
 póngase en contacto con los proveedores de servicios correspondientes.

Introducción

- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar errores en el funcionamiento del dispositivo y la corrupción o pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.
- No olvide los códigos de desbloqueo para el bloqueo de pantalla, las cuentas y otras funciones de seguridad. Si olvida algún código de desbloqueo, no podrá utilizar el dispositivo si no lo restablece. Samsung no se responsabiliza de las pérdidas de datos ni de las molestias que puedan producirse debido al olvido de los códigos de desbloqueo.
- Dependiendo de la región o del modelo, algunos dispositivos pueden precisar la aprobación de la FCC (Federal Communications Commission). Si el dispositivo goza de la aprobación de la FCC, podrá ver el ID de la FCC correspondiente. Para ver el ID de la FCC, pulse Apps → Ajustes → Acerca del dispositivo → Información de la batería.

Iconos instructivos



Advertencia: situaciones que pueden causarle lesiones a usted o a otras personas



Precaución: situaciones que pueden causar daños al dispositivo o a otros equipos



Aviso: notas, consejos de uso o información adicional

Mantener la resistencia al polvo y al agua

Su dispositivo es resistente al polvo y al agua. Siga estos consejos detenidamente para mantener la resistencia al polvo y al agua de su dispositivo. De lo contrario, podrían producirse daños en el dispositivo.

- No sumerja el dispositivo en agua a más de 1,5 m de profundidad ni lo mantenga sumergido durante más de 30 minutos.
- No someta el dispositivo a corrientes fuertes de agua.
- Si el dispositivo queda expuesto a agua limpia, séquelo cuidadosamente con un paño limpio y suave. Si el dispositivo queda expuesto a otros líquidos, como agua salada, agua ionizada o bebidas alcohólicas, enjuáguelo con agua limpia y séquelo cuidadosamente con un paño limpio y suave. Si no sigue estas instrucciones, el rendimiento y el aspecto del dispositivo podrían verse afectados.
- Si ha sumergido el dispositivo en el agua o el micrófono o el altavoz están mojados, es posible que el sonido no sea claro durante las llamadas. Limpie el dispositivo con un paño seco o séquelo bien antes de usarlo.
- Es posible que la pantalla táctil y otras funciones no funcionen correctamente si usa el dispositivo en el agua.
- El dispositivo fue sometido a pruebas en un ambiente controlado, y se ha demostrado que es resistente al agua y al polvo en situaciones específicas (cumple con los requisitos de la clasificación IP68, según se describe en la norma internacional IEC 60529 Grados de protección proporcionados por envolventes [Código IP]; condiciones de prueba: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 metros, 30 minutos). A pesar de esta clasificación, su dispositivo podría sufrir daños en determinadas situaciones.

Contenido de la caja

En la caja encontrará los siguientes artículos:


- Dispositivo
- Conector USB
- · Conector Micro USB
- Guía de inicio rápido




- Los elementos incluidos con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar en función de la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados sólo para este dispositivo y puede que no sean compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones del dispositivo están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Utilice solo accesorios aprobados por Samsung. Usar accesorios no aprobados podría causar problemas de rendimiento y errores de funcionamiento que no se encuentren cubiertos por la garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios según las empresas fabricantes. Para obtener más información sobre los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.

Diseño del dispositivo

Dispositivo








- En las siguientes situaciones podrían producirse problemas de conectividad o la batería podría descargarse:
 - Si coloca adhesivos metálicos en el área de la antena del dispositivo
 - Si coloca en el dispositivo una funda fabricada con materiales metálicos
 - Si cubre el área de la antena del dispositivo con las manos o con otros objetos mientras utiliza determinadas funciones, como las llamadas o la conexión de datos móviles
- Se recomienda usar un protector de pantalla aprobado por Samsung. Los protectores de pantalla no aprobados por Samsung podrían causar errores de funcionamiento en los sensores.
- No cubra la zona del sensor de proximidad/luz con accesorios para la pantalla, como un protector de pantalla o pegatinas. De lo contrario, podría provocar el mal funcionamiento del sensor.
- Los colores de la pantalla curva podrían variar, dependiendo del ángulo de visión.

Teclas/Botones

Tecla/Botón		Función
	Encendido	 Manténgalo pulsado para encender o apagar el dispositivo.
		 Púlselo para encender o bloquear la pantalla.
	Aplicaciones recientes	 Púlsela para abrir la lista de aplicaciones recientes.
		 Manténgala pulsada para iniciar la vista de pantalla dividida.
	Inicio	 Púlselo para encender la pantalla cuando esté bloqueada.
		 Púlselo para volver a la pantalla Inicio.
		 Manténgalo pulsado para iniciar Google.
5	Atrás	 Púlsela para volver a la pantalla anterior.
		 Manténgala pulsada para acceder a las opciones adicionales de la pantalla actual.
	Volumen	
		Púlselo para ajustar el volumen del dispositivo.


S Pen



Nombre	Funciones
Punta del S Pen	 Puede usar el S Pen para escribir, dibujar o ejecutar acciones táctiles sobre la pantalla. La tecla Aplicaciones recientes y la tecla Atrás se pueden utilizar con el S Pen.
	 Desplace el S Pen sobre los elementos de la pantalla para acceder a otras funciones del S Pen, como la función Air view.
Datán dal C Dan	 Desplace el S Pen sobre la pantalla y pulse el botón del S Pen para visualizar las funciones de Air command.
Botón del S Pen	 Mantenga pulsado el botón del S Pen y deslice el S Pen sobre los elementos que quiera seleccionar.
Pinzas	Saque la punta del S Pen usando las pinzas.

Extraer el S Pen


Pulse el extremo del S Pen para soltarlo. A continuación, extraiga el S Pen de la ranura. Para guardar el S Pen, presiónelo de nuevo hacia la ranura hasta que oiga un clic.




Cambiar la punta del S Pen

Si la punta se desgasta demasiado, cámbiela por una nueva.

1 Sujete la punta firmemente con las pinzas y sáquela.



2 Inserte una punta nueva en el S Pen.





Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos con las pinzas.



- No vuelva a usar puntas ya utilizadas. Si lo hace, podría provocar el mal funcionamiento del S Pen.
- No ejerza demasiada presión sobre la punta al insertarla en el S Pen.
- No inserte el extremo redondeado de la punta en el S Pen. Esto podría provocar daños en el S Pen o en el dispositivo.
- No doble el S Pen ni apriete demasiado al usarlo. El S Pen podría sufrir daños o la punta podría deformarse.



- Si utiliza el S Pen en ángulos pronunciados de la pantalla, es posible que el dispositivo no reconozca las acciones del S Pen.
- Si entra agua en la ranura del S Pen, agite con cuidado el dispositivo para eliminar el agua de la ranura antes de utilizarlo.
- Para obtener más información sobre S Pen, consulte el sitio web de Samsung.
- Si el S Pen no funciona correctamente, llévelo a un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Batería

Cargar la batería

Cargue la batería antes de usarla por primera vez o cuando no se haya utilizado durante mucho tiempo.



Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden hacer que la batería explote o pueden estropear el dispositivo.




Si conecta el cargador de forma incorrecta, podría causar daños graves al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño causado por mal uso.



El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para detener la entrada de corriente eléctrica, el usuario debe desenchufar el cargador de la red. Además, cuando esté conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

1 Conecte el cable USB al adaptador de alimentación USB y conecte el cable USB a la clavija multifunción del dispositivo.



2 Conecte el adaptador de alimentación USB a una toma de corriente.

Cargar con un cable Micro USB


Conecte el conector Micro USB para cargar la batería con un cable Micro USB.



No enchufe un cable Micro USB a la clavija multifunción del dispositivo. Si lo hace, podría dañar tanto el dispositivo como el cable.



El conector Micro USB se utiliza para cargar la batería y conectar el dispositivo a un ordenador.




Cargar otros dispositivos

Utilice el conector USB para cargar otro dispositivo móvil con la batería de su dispositivo.

Enchufe el conector USB a la clavija multifunción del dispositivo y conecte el dispositivo y el otro dispositivo utilizando el cable USB del otro dispositivo.

Cuando se inicie la carga, el icono de carga de la batería aparecerá en la pantalla del otro dispositivo.





La ventana emergente de selección de aplicaciones que aparece en el dispositivo sirve para transferir datos. No seleccione ninguna aplicación de la ventana emergente.

Ver el tiempo de carga estimado

Durante la carga, abra la pantalla Inicio y pulse $Apps \rightarrow Ajustes \rightarrow Mantenimiento dispositivo \rightarrow Batería.$



El tiempo de carga real puede variar en función del estado del dispositivo y las condiciones de carga. Es posible que el tiempo de carga estimado no se muestre cuando cargue el dispositivo en ambientes con temperaturas muy altas o muy bajas.

Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece varias opciones que le ayudarán a ahorrar batería:

- Optimice el dispositivo usando la función de mantenimiento del dispositivo.
- · Cuando no esté usando el dispositivo, apague la pantalla pulsando el botón Encendido.
- · Active el modo Ahorro de energía.
- Cierre aplicaciones innecesarias.
- Desactive la función Bluetooth si no la está usando.
- Desactive la función Wi-Fi cuando no la esté utilizando.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones que deben sincronizarse, como los correos electrónicos.
- · Reduzca el tiempo de retroiluminación de la pantalla.
- Reduzca el brillo de la pantalla.

Consejos y precauciones sobre la carga de la batería

- Cuando el nivel de batería sea bajo, el icono de la batería estará vacío.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería se cargue durante algunos minutos antes de intentarlo de nuevo.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, ya sean de red o que requieran una conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar quedarse sin carga en la batería durante la transferencia de datos, siempre use estas aplicaciones después de cargar la batería por completo.

Introducción

- El uso de una fuente de energía distinta del cargador, como un ordenador, puede hacer que la carga sea más lenta, ya que la corriente eléctrica es menor.
- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero la batería tardará más en cargarse por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, puede que la pantalla táctil no funcione. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Es posible que el dispositivo y el cargador se calienten durante la carga. Esto es normal y no afecta a la vida útil ni al rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si carga el dispositivo cuando la clavija multifunción está mojada, el dispositivo podría sufrir daños. Seque bien la clavija multifunción antes de cargar el dispositivo.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Carga rápida

El dispositivo dispone de una función integrada de carga rápida. Puede cargar la batería más rápidamente cuando el dispositivo o la pantalla están apagados.

Sobre la función Carga rápida

- La Carga rápida usa tecnología de carga de batería que, al incrementar la potencia, consigue que la batería se cargue mucho más rápido. El dispositivo es compatible con la función Adaptable de carga rápida de Samsung y con Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Para usar la función Carga rápida en su dispositivo, conéctelo a un cargador que sea compatible con la función Adaptable de carga rápida o con Quick Charge 2.0.

Aumentar la velocidad de carga

Para aumentar la velocidad de carga, apague el dispositivo o la pantalla mientras carga la batería. Cuando se esté cargando la batería con el dispositivo apagado, el icono \$\mathcal{F}\$ aparecerá en la pantalla.

Si la función de Carga rápida no está activada, en la pantalla Inicio, pulse $Apps \rightarrow Ajustes \rightarrow Mantenimiento dispositivo \rightarrow Batería \rightarrow Ajustes avanzados y, a continuación, deslice el interruptor Carga rápida con cable para activarla.$



- No podrá usar la función integrada de carga rápida cuando cargue la batería usando un cargador de batería estándar.
- Si el dispositivo se calienta o la temperatura ambiental aumenta, la velocidad de carga puede reducirse automáticamente. Esto es una medida operativa normal para evitar que el dispositivo sufra daños.

Carga inalámbrica

El dispositivo dispone de una tecnología de carga inalámbrica incorporada. Puede cargar la batería utilizando un cargador inalámbrico (se vende por separado).

Carga rápida inalámbrica

Puede cargar el dispositivo más rápidamente utilizando la función de carga rápida inalámbrica. Para usar esta función, debe utilizar un cargador y componentes compatibles con la función de carga rápida inalámbrica.




El ventilador del interior del cargador puede generar ruido durante el proceso de carga inalámbrica. Para reducir el ruido del ventilador, debe desactivar la función de carga rápida inalámbrica. La opción de activación y desactivación se añadirá al menú de ajustes del dispositivo la primera vez que lo coloque en el cargador. En la pantalla Inicio, pulse $Apps \rightarrow Ajustes \rightarrow Mantenimiento dispositivo \rightarrow Batería \rightarrow Ajustes avanzados y, a continuación, deslice el interruptor Carga inalámbrica rápida para desactivarlo. La desactivación de esta función reducirá el ruido, pero podría ralentizar los tiempos de carga.$

Cargar la batería

Coloque el centro de la parte posterior del dispositivo sobre el centro del cargador inalámbrico.

El tiempo de carga estimado aparecerá en la pantalla. El tiempo de carga real puede variar en función de las condiciones de carga.





Cuando utilice el cargador inalámbrico, no coloque materiales extraños, como objetos metálicos, imanes y tarjetas con bandas magnéticas, entre el dispositivo y el cargador inalámbrico. Es posible que el dispositivo no se cargue correctamente o se sobrecaliente.



- Si utiliza el cargador inalámbrico en áreas con señal de red débil, es posible que pierda la recepción de la red.
- Utilice cargadores inalámbricos aprobados por Samsung. Si utiliza otros cargadores inalámbricos, es posible que la batería no se cargue correctamente.

Ahorro de energía

Active el modo Ahorro de energía para prolongar el tiempo de uso de la batería.

- 1 En la pantalla Inicio, pulse $Apps \rightarrow Ajustes \rightarrow Mantenimiento dispositivo \rightarrow Batería \rightarrow MED.$
- Pulse PERSONALIZAR para cambiar los ajustes de ahorro de energía antes de acceder al modo Ahorro de energía.
- 3 Pulse APLICAR.

Modo Ahorro de energía máximo

En el modo Ahorro de energía máximo, el dispositivo reduce el consumo de batería aplicando el tema oscuro y limitando las aplicaciones y funciones disponibles. Las conexiones de red, a excepción de la red móvil, se desactivarán.

- 1 En la pantalla Inicio, pulse Apps → Ajustes → Mantenimiento dispositivo → Batería → MÁX
- Pulse **PERSONALIZAR** para cambiar los ajustes de ahorro de energía antes de acceder al modo Ahorro de energía máximo.
- 3 Pulse APLICAR.

Después de acceder al modo Ahorro de energía máximo, en la pantalla Inicio, pulse \longrightarrow y seleccione la aplicación que desee utilizar. Para eliminar aplicaciones, pulse \longrightarrow **Editar** y seleccione una aplicación con \bigcirc .

Para desactivar el modo Ahorro de energía máximo, pulse → Desactivar modo Ahorro de energía máximo.



El tiempo de uso de la batería estimado puede variar en función de los ajustes del dispositivo y las condiciones de uso.

Tarjeta SIM o USIM (tarjeta nanoSIM)

Insertar la tarjeta SIM o USIM


Inserte la tarjeta SIM o USIM que le suministró su proveedor de servicios de telefonía móvil.



Tenga cuidado de no perder la tarjeta SIM o USIM ni dejar que otras personas la usen. Samsung no se hace responsable de los daños o inconvenientes causados por la pérdida o el robo de tarjetas.




Puede que algunos servicios LTE no estén disponibles en función de su proveedor de servicios. Para obtener más información sobre la disponibilidad del servicio, póngase en contacto con su proveedor de servicios.



Introducción

- 1 Para extraer la bandeja de la tarjeta SIM, inserte la anilla de extracción en el orificio de la bandeja.
- Asegúrese de que la anilla de extracción esté perpendicular al orificio. De no ser así, podría estropear el dispositivo.
- 2 Extraiga con suavidad la bandeja de su ranura.
- 3 Place the SIM or USIM card on the tray 1 with the gold-coloured contacts facing downwards
- 4 Presione suavemente la tarjeta SIM o USIM hacia la bandeja para fijarla.
- Si la tarjeta no se encuentra firmemente fijada en la bandeja, la tarjeta SIM podría salirse o caerse de la bandeja.
- 5 Inserte de nuevo la bandeja en la ranura para la bandeja.
- Si inserta la bandeja en su dispositivo estando mojada, el dispositivo podría sufrir daños. Asegúrese en todo momento de que la bandeja esté seca.
- Inserte por completo la bandeja en la ranura para la bandeja con el fin de evitar que entre líquido en el dispositivo.


Instalación correcta de la tarjeta



Utilice únicamente una tarjeta nanoSIM.

Retirar la tarjeta SIM o USIM

- Para extraer la bandeja de la tarjeta SIM, inserte la anilla de extracción en el orificio de la bandeja.
- 2 Extraiga con suavidad la bandeja de su ranura.
- 3 Retire la tarjeta SIM o USIM.



4 Inserte de nuevo la bandeja en la ranura para la bandeja.

Tarjeta de memoria (tarjeta microSD)

Insertar una tarjeta de memoria


El dispositivo admite tarjetas de memoria con una capacidad máxima de 256 GB. En función del fabricante y del tipo de tarjeta de memoria, puede que algunas tarjetas no sean compatibles con el dispositivo.



- Es posible que algunas tarjetas de memoria no sean completamente compatibles con el dispositivo. Usar una tarjeta de memoria no compatible puede estropear el dispositivo o la tarjeta de memoria, así como los datos almacenados en esta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria con el lado correcto hacia arriba.



- El dispositivo admite los sistemas de archivos FAT32 y exFAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta o, de lo contrario, no la reconocerá. Si el dispositivo no reconoce la tarjeta de memoria, formatéela en el ordenador.
- La escritura y el borrado frecuente de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta Mis archivos → Tarjeta SD.



1 Para extraer la bandeja de la tarjeta SIM, inserte la anilla de extracción en el orificio de la bandeja.



Asegúrese de que la anilla de extracción esté perpendicular al orificio. De no ser así, podría estropear el dispositivo.

- 2 Extraiga con suavidad la bandeja de su ranura.
- Cuando saque la bandeja del dispositivo, se desactivará la conexión de datos móviles.
- 3 Coloque una tarjeta de memoria en la bandeja de la tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia abajo.
- 4 Presione suavemente la tarjeta de memoria hacia la bandeja para fijarla.
- 5 Inserte de nuevo la bandeja en la ranura para la bandeja.



- Si inserta la bandeja en su dispositivo estando mojada, el dispositivo podría sufrir daños. Asegúrese en todo momento de que la bandeja esté seca.
- Inserte por completo la bandeja en la ranura para la bandeja con el fin de evitar que entre líquido en el dispositivo.

Extraer la tarjeta de memoria

Antes de extraer una tarjeta de memoria, deshabilítela para hacer una extracción segura.

En la pantalla Inicio, pulse Apps \rightarrow Ajustes \rightarrow Mantenimiento dispositivo \rightarrow Almacenamiento \rightarrow Ajustes de almacenamiento \rightarrow Tarjeta SD \rightarrow Desinstalar.

- Para extraer la bandeja de la tarjeta SIM, inserte la anilla de extracción en el orificio de la bandeja.
- 2 Extraiga con suavidad la bandeja de su ranura.
- 3 Extraiga la tarjeta de memoria.
- 4 Inserte de nuevo la bandeja en la ranura para la bandeja.
- No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría causar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable de las pérdidas de datos por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluida la pérdida de datos.

Formatear la tarjeta de memoria

Puede que una tarjeta de memoria formateada en un ordenador no sea compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla Inicio, pulse Apps o Ajustes o Mantenimiento dispositivo o Almacenamiento o Ajustes de almacenamiento o Tarjeta <math>SD o Formatear.



Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde hacer copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en ella. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Conector USB


Con el conector USB (adaptador de viaje) incluido, puede transferir datos de otros dispositivos móviles o conectar dispositivos periféricos USB, como un ratón y un teclado, a su dispositivo.



Use solo el conector USB incluido con el producto.

Transferir datos de un dispositivo anterior

Puede conectar su dispositivo anterior a su dispositivo con el conector USB y un cable USB para poder transferir datos de un modo rápido y sencillo. Consulte Transferir datos mediante un conector USB para obtener más información.





Conectar un dispositivo periférico USB


Conecte el dispositivo periférico USB al conector USB y enchufe el conector USB a la clavija multifunción de su dispositivo.



Puede que algunos dispositivos periféricos USB no sean compatibles con el dispositivo.







Conexión del ratón/teclado

Encender y apagar el dispositivo

Mantenga pulsado el botón Encendido durante unos segundos para encender el dispositivo.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez o después de restablecer los valores de fábrica, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.


Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón Encendido y después pulse Apagar.



Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.

Reiniciar el dispositivo

Si el dispositivo se bloquea y no responde, mantenga pulsados el botón Encendido y el botón Bajar volumen simultáneamente durante más de 7 segundos para reiniciarlo.



Transferir datos de un dispositivo anterior

Puede transferir contactos, imágenes y otros datos de un dispositivo anterior a su dispositivo mediante Smart Switch (de forma inalámbrica o utilizando un conector USB) o Samsung Cloud.



- Puede que esta función no esté disponible en algunos dispositivos u ordenadores.
- Se aplican limitaciones. Visite www.samsung.com/smartswitch para más detalles. Para Samsung el copyright es un asunto importante. Transfiera solamente contenido que sea suyo o sobre el cual tenga derechos.


Transferir datos mediante Smart Switch

Transfiera datos entre dispositivos móviles mediante Smart Switch. Puede ejecutar Smart Switch pulsando $Apps \rightarrow Ajustes \rightarrow Nube y cuentas \rightarrow Smart Switch.$ Si no tiene la aplicación, descárguela en Galaxy Apps o en Play Store.

Transferir datos mediante un conector USB

Puede conectar su dispositivo anterior a su dispositivo con el conector USB y un cable USB para poder transferir datos de un modo rápido y sencillo.

- 1 Conecte el conector USB a la clavija multifunción de su dispositivo.
- 2 Conecte el dispositivo al dispositivo anterior con el cable USB del dispositivo anterior.



- 3 Cuando aparezca la ventana emergente de selección de aplicaciones, pulse Smart Switch \rightarrow RECIBIR.
- 4 En el dispositivo anterior, pulse **PERMITIR**.

 Su dispositivo reconocerá el dispositivo anterior y aparecerá una lista de los datos que puede transferir.
- 5 Siga las instrucciones de la pantalla para transferir los datos desde el dispositivo anterior.
- No desconecte el cable USB ni el conector USB del dispositivo mientras se transfieren los archivos. Si lo hace, podría perder datos o estropear el dispositivo.
- La transferencia de datos aumenta el consumo de batería de su dispositivo. Asegúrese de que el dispositivo esté suficientemente cargado antes de transferir datos. Si el nivel de batería es bajo, es posible que se interrumpa la transferencia de datos.

Transferir datos de forma inalámbrica mediante Wi-Fi Direct


Transfiera datos desde el dispositivo anterior a su nuevo dispositivo mediante Wi-Fi Direct.



- 1 En el dispositivo anterior, inicie Smart Switch. Si no tiene la aplicación, descárguela en **Galaxy Apps** o en **Play Store**.
- 2 En su dispositivo, pulse Apps \rightarrow Ajustes \rightarrow Nube y cuentas \rightarrow Smart Switch.
- 3 Acerque los dispositivos.
- 4 En el dispositivo anterior, pulse INALÁMBRICO \rightarrow ENVIAR \rightarrow CONECTAR.
- 5 En el dispositivo nuevo, pulse INALÁMBRICO → RECIBIR y seleccione el tipo de dispositivo anterior.
- 6 Siga las instrucciones de la pantalla para transferir los datos desde su dispositivo anterior.

Transferir datos de copia de seguridad desde un ordenador

Transfiera datos entre el dispositivo y un ordenador. Debe descargar la aplicación Smart Switch para ordenador en www.samsung.com/smartswitch. Realice una copia de seguridad de datos desde el dispositivo anterior a un ordenador e importe los datos a su dispositivo.



Introducción

- 1 En el ordenador, vaya a www.samsung.com/smartswitch para descargar Smart Switch.
- 2 En el ordenador, inicie Smart Switch.



Si el dispositivo anterior no es un dispositivo Samsung, realice una copia de seguridad de los datos en un ordenador mediante un programa proporcionado por el fabricante del dispositivo. Luego, pase al quinto paso.

- 3 Conecte el dispositivo anterior al ordenador con el cable USB.
- 4 En el ordenador, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar una copia de seguridad de los datos desde el dispositivo. A continuación, desconecte el dispositivo anterior del ordenador.
- 5 Conecte su dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 6 En el ordenador, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para transferir los datos a su dispositivo.

Transferir datos mediante Samsung Cloud

Realice una copia de seguridad de datos desde el dispositivo anterior en Samsung Cloud y restaure los datos en su dispositivo. Debe registrarse e iniciar sesión en su cuenta Samsung account para poder utilizar Samsung Cloud. Consulte Samsung account para obtener más información.

- 1 En el dispositivo anterior, realice una copia de seguridad de los datos en su cuenta Samsung account.
- 2 En su dispositivo, pulse $Apps \rightarrow Ajustes \rightarrow Nube y cuentas <math>\rightarrow Samsung Cloud \rightarrow Restaurar$.
- 3 Pulse $\overline{}$ y seleccione el dispositivo anterior en la lista de dispositivos.
- 4 Marque los tipos de datos que desea restaurar y pulse **RESTAURAR AHORA**.

Información básica

Controlar la pantalla táctil



- No deje que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar estropear la pantalla táctil, no la toque ni la pulse con elementos puntiagudos, ni la presione excesivamente con los dedos.



- Es posible que el dispositivo no reconozca las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de reconocimiento táctil.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes superpuestas (quemado de pantalla) o desvirtuadas. Cuando no use el dispositivo, apague la pantalla táctil.
- Se recomienda utilizar los dedos o el S Pen al usar la pantalla táctil.

Pulsar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, pulsar un botón de la pantalla o introducir un carácter con el teclado de la pantalla, toque la pantalla con el dedo o con el S Pen.





Pulsación larga


Mantenga pulsado un elemento o la pantalla durante más de 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.






Mover


Para mover un elemento, manténgalo pulsado y muévalo hasta la ubicación que quiera.





Doble pulsación


Pulse dos veces una página web o una imagen para aumentar el zoom. Vuelva a pulsar dos veces para volver al tamaño original.






Deslizar


Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha en la pantalla Inicio o la pantalla Aplicaciones para ver otros paneles. Deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplazarse a lo largo de una página web o una lista de elementos, como la lista de contactos.






Pellizcar

Separe dos dedos en una página web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.





Pantalla Inicio

Pantalla Inicio

La pantalla Inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene widgets, accesos directos a las aplicaciones y otras funciones.

Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver otros paneles.




El aspecto de la pantalla Inicio puede variar en función de la región o el proveedor de servicios.



Opciones de la pantalla Inicio

En la pantalla Inicio, mantenga pulsada un área vacía o pellizque para acceder a las opciones disponibles. Personalice la pantalla Inicio añadiendo, eliminando o reorganizando los paneles. También puede establecer el fondo de la pantalla Inicio, agregar widgets y otras acciones.

- Fondos y temas: cambia el fondo de pantalla, el tema o los iconos del dispositivo.
- Widgets: añade widgets a la pantalla Inicio. Los widgets son pequeñas aplicaciones que inician funciones específicas para proporcionar información y un acceso rápido y cómodo en la pantalla Inicio.
- Cuadrícula: cambia el tamaño de la cuadrícula para mostrar más o menos elementos en la pantalla Inicio y en la pantalla Aplicaciones.



Añadir elementos

Mantenga pulsada una aplicación o una carpeta en la pantalla Aplicaciones y después muévala hacia la pantalla Inicio.

Para añadir widgets, mantenga pulsada un área vacía de la pantalla Inicio, pulse **Widgets**, mantenga pulsado un widget y muévalo hacia la pantalla Inicio.

Mover elementos

Mantenga pulsado un elemento en la pantalla Inicio y después muévalo hasta una nueva ubicación.

También podrá mover las aplicaciones que usa con más frecuencia al área de los accesos directos en la parte inferior de la pantalla Inicio.

Para cambiar un elemento a otro panel, muévalo hacia uno de los lados de la pantalla.

Para mover un elemento con mayor facilidad, mantenga pulsado el elemento y desplácelo hasta **Mover aplicaciones** en la parte superior de la pantalla. El elemento se moverá hasta el panel situado en la parte superior de la pantalla. Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ir a otro panel y desplazar el elemento hasta una nueva ubicación.


Eliminar elementos

Mantenga pulsado un elemento y desplácelo hasta Eliminar en la parte superior de la pantalla.

Crear carpetas

Cree carpetas y reúna aplicaciones similares para acceder a las aplicaciones y abrirlas rápidamente.

- 1 En la pantalla Inicio, mantenga pulsada una aplicación y después muévala hacia otra aplicación.
- 2 Suelte la aplicación cuando aparezca un marco de carpeta alrededor.
 Se creará una nueva carpeta que contendrá las aplicaciones seleccionadas.



3 Pulse Introduzca el nombre de la carpeta e introduzca un nombre de carpeta.

Para cambiar el color de la carpeta, pulse .

Para añadir más aplicaciones a la carpeta, pulse **AÑADIR**, seleccione las aplicaciones y, a continuación, pulse **AÑADIR**. También puede añadir una aplicación moviéndola hasta la carpeta de la pantalla Inicio.

Para mover las aplicaciones desde una carpeta hasta la pantalla Inicio, pulse la carpeta y, a continuación, mueva una aplicación a la pantalla Inicio.

Para eliminar las aplicaciones de una carpeta, pulse la carpeta y deslice la aplicación que desee eliminar hacia **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.

Administrar paneles

En la pantalla Inicio, mantenga pulsada un área vacía para añadir, mover o eliminar un panel.

Para añadir un panel, desplace el dedo hacia la izquierda y después pulse +.

Para mover un panel, mantenga pulsada la vista previa de un panel y muévalo hacia una nueva ubicación.

Para eliminar un panel, mantenga pulsada la vista previa de un panel y, a continuación, desplácelo hasta **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.

Para configurar un panel como el panel principal de la pantalla Inicio, pulse 🛖.

Utilizar las opciones rápidas

En la pantalla Inicio, mantenga pulsado el icono de una aplicación o una carpeta para acceder rápidamente a las opciones.

Pantalla Aplicaciones

La pantalla Aplicaciones contiene los iconos de aplicaciones, incluidas las últimas instaladas.

En la pantalla Inicio, pulse **Apps** para abrir la pantalla Aplicaciones. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver otros paneles.

Mover elementos



Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de su región o su proveedor de servicios.

En la pantalla Aplicaciones, pulse $\stackrel{\bullet}{\bullet} \to \text{Editar}$. Mantenga pulsado un elemento y muévalo hasta una nueva ubicación.

Para cambiar un elemento a otro panel, muévalo hacia uno de los lados de la pantalla.


Crear carpetas

Cree carpetas y reúna aplicaciones similares para acceder a las aplicaciones que desee y para abrirlas rápidamente.



Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de su región o su proveedor de servicios.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse → Editar.
- 2 Mantenga pulsada una aplicación y después colóquela sobre otra.
- 3 Suelte la aplicación cuando aparezca un marco de carpeta alrededor. Se creará una nueva carpeta que contendrá las aplicaciones seleccionadas.



4 Pulse Introduzca el nombre de la carpeta e introduzca un nombre de carpeta.

Para cambiar el color de la carpeta, pulse ��.

Para añadir más aplicaciones a la carpeta, pulse **AÑADIR**, seleccione las aplicaciones y, a continuación, pulse **AÑADIR**. También puede añadir una aplicación moviéndola hasta la carpeta de la pantalla Aplicaciones.

Para eliminar una carpeta, selecciónela con —. Solo se eliminará la carpeta. Las aplicaciones de la carpeta se reubicarán en la pantalla Aplicaciones.

Organizar los elementos

Puede reorganizar los elementos de la pantalla Aplicaciones en orden alfabético.

En la pantalla Aplicaciones, pulse $\stackrel{\bullet}{\bullet}$ \rightarrow Ordenar \rightarrow Orden alfabético.

Buscar elementos

Puede buscar aplicaciones en la pantalla Aplicaciones o en Galaxy Apps o Play Store.

En la pantalla Aplicaciones, introduzca caracteres en el campo de búsqueda. El dispositivo buscará y mostrará los elementos que contengan los caracteres introducidos.

Iconos indicadores

Los iconos indicadores aparecen en la barra de estado, en la parte superior de la pantalla. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.



Es posible que la barra de estado no aparezca en la parte superior de la pantalla en algunas aplicaciones. Para mostrar la barra de estado, deslice la parte superior de la pantalla hacia abajo.

Icono	Significado
0	Sin señal
.11	Intensidad de la señal
7.11	Itinerancia (Roaming)
†† G	Red GPRS conectada
E +1	Red EDGE conectada
3G +1	Red UMTS conectada
H #1	Red HSDPA conectada
H+ +1	Red HSPA+ conectada
4G / LTE	Red LTE conectada (modelos compatibles con LTE)
(it	Wi-Fi conectado
*	Función Bluetooth activada
Q	GPS activado


lcono	Significado
C	Llamada en curso
č	Llamada perdida
—	Nuevo mensaje de texto o multimedia
Ø	Alarma activada
*	Modo Silencio activado
} \ {	Modo Vibración activado
X	Modo Avión activado
A	Se produjo un error o hay un mensaje de aviso
Ď	Cargando otro dispositivo
5	Carga de la batería
1	Nivel de carga de la batería


Pantalla Bloqueo

Al pulsar el botón Encendido, la pantalla se apagará y se bloqueará. Además, la pantalla se apagará y se bloqueará automáticamente si no usa el dispositivo durante un tiempo determinado.

La pantalla se bloquea con la función **Deslizar**, el método de bloqueo de pantalla predeterminado.

Pulse el botón Encendido o el botón Inicio y deslice el dedo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla.





Para cambiar el método de bloqueo de pantalla, en la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla Bloqueo y seguridad** → **Tipo de bloqueo de pantalla** y, a continuación, seleccione un método.

Si configura un patrón, un PIN, una contraseña, una huella digital o los iris como método de bloqueo de pantalla, podrá proteger su información personal evitando que otras personas accedan a su dispositivo. Después de configurar el método de bloqueo de pantalla, el dispositivo necesitará un código de desbloqueo para desbloquearse.

- Deslizar: deslice el dedo por la pantalla en cualquier dirección para desbloquearla.
- Patrón: dibuje un patrón con cuatro puntos o más para desbloquear la pantalla.
- PIN: introduzca un PIN con un mínimo de cuatro números para desbloquear la pantalla.
- Contraseña: introduzca una contraseña con un mínimo de cuatro caracteres, números o símbolos para desbloquear la pantalla.
- Ninguno: no configura ningún método de bloqueo de pantalla.
- Huellas digitales: registre sus huellas digitales para desbloquear la pantalla. Consulte Reconocimiento de huella digital para obtener más información.
- Iris: registre sus iris para desbloquear la pantalla. Consulte Reconocimiento de iris para obtener más información.



- Puede desbloquear la pantalla del dispositivo de forma remota desde el sitio web de Buscar mi móvil (findmymobile.samsung.com) utilizando su cuenta Samsung account.
 Para utilizar esta función, el dispositivo debe conectarse a una red Wi-Fi o móvil y debe iniciar sesión en su cuenta Samsung account.
- Si olvida el código de desbloqueo, no podrá utilizar el dispositivo si no lo restablece. Samsung no se responsabiliza de las pérdidas de datos ni de las molestias que puedan producirse debido al olvido de los códigos de desbloqueo.
- Puede configurar el dispositivo para que restablezca los datos de fábrica si introduce el código de desbloqueo de forma incorrecta varias veces seguidas y supera el número máximo de intentos. En la pantalla Aplicaciones, pulse Ajustes → Pantalla Bloqueo y seguridad → Ajustes del bloqueo seguridad y deslice el interruptor Autorrestablecer valores para activarlo.

Always On Display

Puede configurar el dispositivo para que muestre información, como un reloj, un calendario o una imagen, en la pantalla cuando está apagada.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla** → **Always On Display** y deslice el interruptor para activarlo.
- 2 Pulse **Diseños** → **Contenido para mostrar** y seleccione el elemento que desee mostrar.
 - Reloj: seleccione un estilo de reloj y una imagen de fondo.
 - · Calendario: seleccione un estilo de calendario.
 - Imagen: seleccione la imagen que desee mostrar en la pantalla cuando esté apagada. Si selecciona Reloj o Calendario, también podrá mostrar iconos de notificación. Deslice el interruptor Mostrar notificaciones para activarlo.

Cuando la pantalla esté apagada, el dispositivo mostrará la información seleccionada.




- Esta función se desactivará cuando la carga de la batería esté por debajo del 5%.
- Cuando el reloj nocturno esté activo, no podrá utilizar la función Always On Display.

Establecer la programación de la función Always On Display

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** \rightarrow **Pantalla** \rightarrow **Always On Display** y pulse el interruptor **Mostrar siempre** para desactivarlo. A continuación, pulse **Establecer horario** y configure la hora de inicio y la hora de fin.

Abrir notificaciones cuando la pantalla está apagada

Cuando reciba mensajes, llamadas perdidas o notificaciones de aplicaciones, aparecerán iconos de notificación en la pantalla aunque esta esté apagada. Pulse dos veces un icono de notificación con el dedo para ver su notificación.





- No podrá abrir notificaciones con el S Pen.
- Si la pantalla está bloqueada, deberá desbloquearla para poder ver las notificaciones.
- Puede abrir una nota anclada pulsando dos veces ② con el dedo sin encender la pantalla.

Controlar la reproducción de música con la pantalla apagada

Puede controlar la reproducción de música cuando la pantalla está apagada sin necesidad de encenderla.


Pulse dos veces el título de la canción que se está reproduciendo actualmente con el dedo. Aparecerá el controlador de música. Pulse dos veces los iconos para controlar la reproducción.

Panel de notificaciones

Uso del panel de notificaciones

Al recibir nuevas notificaciones, como mensajes o llamadas perdidas, aparecerán iconos indicadores en la barra de estado. Para ver más información sobre los iconos, abra el panel de notificaciones y vea los detalles.

Para abrir el panel de notificaciones, deslice la barra de estado hacia abajo. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice hacia arriba el panel.






Puede abrir el panel de notificaciones incluso con la pantalla bloqueada.

Podrá usar las siguientes funciones en el panel de notificaciones.



Uso de botones de Ajustes rápidos

Pulse los botones de Ajustes rápidos para activar determinadas funciones. Deslice el dedo hacia abajo en el panel de notificaciones para ver más botones.



Para ver ajustes más detallados, pulse el texto situado debajo de cada botón.

Para reorganizar los botones, mantenga pulsado un botón de Ajustes rápidos hasta que aparezcan todos los botones. A continuación, mantenga pulsado un botón y desplácelo hacia otro lugar.

Buscar

Busque diferente contenido con una palabra clave o busque dispositivos cercanos.

Buscar contenido o dispositivos cercanos

Abra el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia abajo y, a continuación, pulse **Buscar en el teléfono y buscar dispositivos cercanos**.

Introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda o bien pulse 🖣 y diga la palabra.

Para obtener resultados más precisos, pulse **Filtrar** en el campo de búsqueda y, a continuación, seleccione los detalles del filtro.

Para buscar dispositivos cercanos, pulse **Buscar dispositivos cercanos**. Consulte Conexión compartida para obtener más información.

Establecer categorías de búsqueda

Puede establecer categorías de búsqueda para buscar contenidos en campos de búsqueda específicos.

Pulse → Selec ubicación búsqueda y seleccione las categorías.


Introducir texto

Disposición del teclado

Al introducir texto para enviar mensajes, crear notas u otras opciones, aparecerá un teclado automáticamente.



La introducción de texto por voz no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de entrada a uno de los idiomas compatibles.



Cambia el idioma de entrada

Mantenga pulsado \mathcal{T}_{\bullet} , pulse $\overset{\bullet}{\Leftrightarrow} \to \mathsf{Idiomas} \ \mathsf{y} \ \mathsf{tipos} \to \mathsf{A} \tilde{\mathsf{n}} \mathsf{adir} \ \mathsf{idiomas} \ \mathsf{de} \ \mathsf{entrada} \ \mathsf{y}$, a continuación, seleccione los idiomas que desee utilizar. Si selecciona dos o más idiomas, podrá alternar entre los idiomas de entrada deslizando la barra espaciadora hacia la izquierda o la derecha.

Cambiar la distribución del teclado

Mantenga pulsado T, pulse \Longrightarrow — **Idiomas y tipos**, seleccione un idioma y, a continuación, seleccione la distribución del teclado que desee utilizar.




En el **Teclado 3x4**, cada tecla tiene tres o cuatro caracteres. Para introducir un carácter, pulse la tecla correspondiente varias veces hasta que aparezca el carácter que quiera.

Funciones adicionales del teclado

Mantenga pulsado T para usar varias funciones. Podrán aparecer otros iconos diferentes a según la última función que haya usado.

• U: introduce texto por voz.



T_a: pasa al modo de escritura manual.





Puede cambiar rápidamente al modo de escritura manual pasando el S Pen por encima del campo de texto y pulsando $\overline{\boldsymbol{w}}$. Si esta función no está activada, abra la pantalla Aplicaciones, pulse $\mathbf{Ajustes} \to \mathbf{Funciones}$ avanzadas $\to \mathbf{S}$ Pen y, a continuación, deslice el interruptor \mathbf{Direct} Pen para activarlo.

- **E** : añade un elemento del portapapeles.
- : introduce emoticonos.
- cambia los ajustes del teclado.

Copiar y pegar

- 1 Mantenga pulsado un texto.
- 2 Mueva o para seleccionar el texto que quiera, o pulse **Seleccionar todo** para seleccionar todo el texto.
- 3 Pulse Copiar o Cortar.El texto seleccionado se guardará en el portapapeles.
- 4 Mantenga pulsada la posición en la que quiere insertar el texto y pulse **Pegar**.

 Para pegar un texto que ha copiado previamente, pulse **Portapapeles** y seleccione el texto.

Diccionario

Puede buscar definiciones de palabras mientras utiliza determinadas funciones, como la exploración de páginas web.

- Mantenga pulsada la palabra que quiera buscar.
 Si la palabra que quiere buscar no se selecciona, mueva o para seleccionar el texto que quiera.
- Pulse Diccionario en la lista de opciones.
 Si un diccionario no está preinstalado en el dispositivo, pulse Gestionar diccionarios → U junto al diccionario para descargarlo.
- 3 Vea la definición en la ventana emergente del diccionario.
 Para cambiar a vista de pantalla completa, pulse ☑. Pulse la definición en la pantalla para ver más definiciones. En la vista detallada, pulse ★ para agregar la palabra a su lista de palabras favoritas o pulse Buscar en Web para utilizar la palabra como término de búsqueda.

Captura de pantalla

Realice una captura de pantalla mientras utiliza el dispositivo y utilícela para escribir o dibujar en ella, recortarla o compartirla. Puede capturar la pantalla actual y el área desplazable.

Realizar una captura de pantalla

Use los siguientes métodos para realizar una captura de pantalla. Las pantallas capturadas se guardarán en **Galería**.

- Captura con teclas: mantenga pulsado el botón Inicio y el botón Encendido al mismo tiempo.
- · Captura mediante deslizamiento: deslice su mano hacia la izquierda o la derecha en la pantalla.
- Captura con la función Air command: extraiga el S Pen de la ranura para abrir el panel de Air command y, a continuación, pulse **Escritura de pantalla**.



- No se pueden hacer capturas de pantalla mientras se usan determinadas aplicaciones y funciones.
- Si la captura de pantalla mediante deslizamiento no está activada, abra la pantalla Aplicaciones, pulse Ajustes → Funciones avanzadas y, a continuación, deslice el interruptor Desplazar palma para capturar para activarlo.

Después de realizar una captura de pantalla, utilice las siguientes opciones de la barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla:



- Captura con desplazamiento: captura contenido que continúa en varias pantallas, como una página web. Si pulsa Captura con desplazamiento, la pantalla se desplazará automáticamente hacia abajo y se capturará más contenido.
- **Dibujar**: escribe o dibuja en la captura de pantalla. Consulte Escritura de pantalla para obtener más información.
- Recortar: corta una parte de la captura de pantalla. Solo el área recortada se guardará en Galería.
- Compartir: comparte la captura de pantalla con otras personas.



Si las opciones no se visualizan en la pantalla capturada, abra la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Funciones avanzadas** y, a continuación, deslice el interruptor **Captura completa** para activarlo.

Abrir aplicaciones

En la pantalla Inicio o la pantalla Aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla. Para abrir una aplicación de la lista de aplicaciones usadas recientemente, pulse y seleccione la ventana de una aplicación reciente.

Cerrar una aplicación

Pulse , y pulse o deslice la ventana de una aplicación reciente hacia la izquierda o la derecha para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, pulse CERRAR TODO.

Pantalla Edge


Introducción

Puede acceder fácilmente a sus aplicaciones, tareas, contactos y demás contenido favorito desde varios paneles Edge. Aunque la pantalla esté apagada, podrá ver información, como noticias, llamadas perdidas y alertas de mensajes, así como ver el reloj nocturno en la pantalla Edge.

Usar los paneles Edge

Deslice el controlador del panel Edge hacia el centro de la pantalla. A continuación, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar entre los paneles Edge.

Si el controlador del panel Edge no está visible, abra la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla** → **Pantalla** Edge y, a continuación, deslice el interruptor **Contenidos** Edge para activarlo.



Editar los paneles Edge

Seleccione los paneles para mostrarlos en la pantalla Edge o editarlos.

- 1 Deslice el controlador del panel Edge hacia el centro del panel.
- Pulse para abrir la pantalla de ajustes del panel Edge.
- 3 Seleccione los paneles Edge que desee visualizar.

Para editar un panel, pulse EDITAR.

Para descargar paneles adicionales, pulse **DESCARGAR**.

Para reorganizar los paneles, pulse → **Reordenar** y desplace → hasta otra ubicación.

Configurar el controlador del panel Edge

Puede cambiar el lugar, el tamaño o la transparencia del controlador.

Deslice el controlador del panel Edge hacia el centro de la pantalla. A continuación, pulse $\textcircled{a} \rightarrow \textcircled{a}$ \rightarrow Ajustes del controlador.

Apps edge

Abra las aplicaciones que use con más frecuencia rápidamente.

- 1 Deslice el controlador del panel Edge hacia el centro de la pantalla.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para abrir el panel Apps edge.
- 3 Seleccione una aplicación para abrirla.

Editar el panel Apps edge

- Para añadir una aplicación, pulse en el panel y pulse una aplicación en la lista de aplicaciones.
- Para crear una carpeta en el panel, pulse en el panel, mantenga pulsada una aplicación de la lista y, a continuación, desplácela hacia otra aplicación en el panel Apps edge. Suelte la aplicación cuando aparezca un marco de carpeta alrededor.
- Para eliminar una aplicación, mantenga pulsada una aplicación en el panel y desplácela hasta **Eliminar** en la parte superior del panel.
- Para cambiar el orden de las aplicaciones, mantenga pulsada una aplicación y desplácela hasta otra ubicación.



También puede editar el panel Apps edge pulsando ② y pulsando a continuación **EDITAR** en Apps edge.

People edge

Añada sus contactos favoritos al panel People edge para ponerse en contacto con ellos y ver notificaciones suyas rápidamente.

- 1 Deslice el controlador del panel Edge hacia el centro de la pantalla.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para abrir el panel People edge.

Añadir contactos al panel People edge

Añada contactos de uso frecuente al panel People edge y establézcalos como contactos prioritarios. Seleccione un color pulsando y seleccione el contacto que desee añadir.



Solo los contactos guardados en **Contactos** podrán añadirse al panel People edge.

Editar el panel People edge

- Para cambiar el orden de los contactos, mantenga pulsado un contacto y desplácelo hasta otra ubicación.
- Para eliminar un contacto, mantenga pulsado el icono de un contacto y muévalo hasta **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.




También puede editar el panel People edge pulsando (y pulsando a continuación **EDITAR** en People edge. Para cambiar el color asignado a un contacto, pulse el icono de color del contacto.

Ver notificaciones perdidas de los contactos de People edge


Cuando haya una notificación perdida de un contacto en el panel People edge, aparecerá una pestaña con el color asignado a ese contacto en la pantalla Edge.

Desplace la pestaña hacia el centro de la pantalla para ver los detalles. Puede responder directamente al contacto pulsando una de las opciones de comunicación.



Contactar con personas desde el panel People edge

Abra el panel People edge y pulse un contacto. Los botones de comunicación aparecerán en la pantalla. Pulse el botón deseado para llamar o enviar un mensaje al contacto.



Iluminación pantalla Edge

La pantalla Edge se ilumina cuando se recibe una llamada o notificación mientras la pantalla del dispositivo se encuentra hacia abajo.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** \rightarrow **Pantalla** \rightarrow **Pantalla Edge** y, a continuación, deslice el interruptor **Iluminación pantalla Edge** para activarlo.


Si activa la función People edge, la pantalla Edge se iluminará con el color que le haya asignado cuando reciba una llamada o notificación de sus contactos prioritarios.

Puede rechazar llamadas entrantes mediante mensajes de rechazo personalizados. Mientras la pantalla del dispositivo se encuentra hacia abajo, mantenga el dedo sobre el sensor en la parte posterior del dispositivo durante dos segundos para rechazar llamadas.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** \rightarrow **Pantalla** \rightarrow **Pantalla Edge** \rightarrow **Iluminación pantalla Edge** \rightarrow **Respuesta rápida** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.

Información básica

Para editar el mensaje de rechazo predeterminado, pulse el texto del mensaje de la lista **Mensaje de Respuesta rápida**.



OnCircle

Puede enviar imágenes, emoticonos dinámicos y otros mensajes divertidos a sus amigos.




- Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de su región o su proveedor de servicios.
- · Solo podrá usar esta función cuando el destinatario la haya activado.
- 1 Pulse o en el panel People edge.

Aparecerá una lista de los contactos que hayan activado la función OnCircle.



- Si el icono on aparece en el panel People edge o si desea personalizar los ajustes, pulse pulse pulse EDITAR en People edge y, a continuación, deslice el interruptor OnCircle para activarlo. Para poder utilizar esta función, deberá verificar su número de teléfono.
- 2 Seleccione un contacto en la lista.

Pulse , O bien, pulse la imagen del perfil del contacto varias veces o dibuje patrones en la misma para enviar mensajes divertidos.



4 Pulse 7 para enviar mensajes.

Tareas edge

Realice rápidamente tareas utilizadas de forma frecuente, como redactar mensajes y crear eventos.

- 1 Deslice el controlador del panel Edge hacia el centro de la pantalla.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para abrir el panel Tareas edge.
- 3 Pulse una tarea para realizarla.

Editar el panel Tareas edge

- Para añadir una tarea, pulse en el panel y pulse una tarea en la lista de tareas.
- Para eliminar una tarea, mantenga pulsada una tarea en el panel y desplácela hasta **Eliminar** en la parte superior del panel.
- Para cambiar el orden de las tareas, mantenga pulsada una tarea y desplácela hasta otra ubicación.



También puede editar el panel Tareas edge pulsando ② y pulsando a continuación **EDITAR** en Tareas edge.

Paneles Edge

Es posible configurar la pantalla Edge para que se muestren noticias en tiempo real, llamadas perdidas, alertas de mensajes y otra información cuando la pantalla esté apagada.

Configurar paneles Edge

Establezca la información que desea mostrar en la pantalla Edge.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Ajustes \rightarrow Pantalla \rightarrow Pantalla Edge.
- Pulse **Paneles Edge** y deslice el interruptor para activar esta función.
- 3 Seleccione los elementos que desee visualizar.


Para editar una fuente, pulse EDITAR.

Para descargar otros elementos, pulse DESCARGAR.


Para reorganizar los elementos, pulse → **Reordenar**. Luego, pulse y mantenga pulsado ◀ ▶ en un elemento y desplácelo a otra ubicación.

Ver paneles Edge

1 Con la pantalla apagada, deslice el dedo hacia arriba y luego hacia abajo o viceversa en la pantalla Edge para encenderla.



2 Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha de la pantalla Edge para ver los paneles Edge.





- La pantalla Edge se apagará si no usa el dispositivo durante un tiempo determinado.

 Para cambiar la configuración de tiempo de espera de la pantalla Edge, abra la pantalla

 Aplicaciones y pulse Ajustes → Pantalla → Pantalla Edge → Paneles Edge →

 Tiempo de espera de panel Edge.
- · Cuando Paneles Edge esté activado, no podrá utilizar la función Always On Display.

Reloj de noche

Mantenga activo el reloj en la pantalla Edge para poder verlo por la noche.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla**.
- 2 Pulse **Reloj de noche** y deslice el interruptor para activarlo.
- 3 Establezca la duración en la que el reloj nocturno estará activo.

Para configurar la ubicación del reloj nocturno, pulse Posición Reloj de noche y seleccione un lado.



- La función de reloj nocturno se puede establecer durante un máximo de 18 horas.
- La función del reloj nocturno se desactivará cuando la carga de la batería esté por debajo del 5%.
- Cuando el reloj nocturno esté activo, no podrá utilizar la función Always On Display.

Funciones del S Pen

Air Command

Air command es un menú que ofrece las funciones del S Pen y acceso rápido a aplicaciones utilizadas con frecuencia.

Para abrir el panel de Air command, extraiga el S Pen de la ranura o pase el S Pen por la pantalla y pulse el botón del S Pen. También puede pulsar el icono de Air command con el S Pen.



Cuando la pantalla esté apagada o determinadas funciones de seguridad estén activadas, el panel de Air command no se abrirá al extraer el S Pen.



Añadir accesos directos al panel de Air command

Añada accesos directos a las funciones o aplicaciones que utilice con mayor frecuencia en el panel de Air command.

En el panel de Air command, pulse **Añadir accesos directos** y seleccione las aplicaciones o funciones que desee abrir en el panel.

De forma alternativa, abra el panel de Air command y pulse $\textcircled{3} \rightarrow \textbf{Accesos directos}$.

Funciones del S Pen

Active varias funciones del S Pen en el panel de Air command. Los accesos directos que no aparecen en el panel de forma predeterminada pueden añadirse utilizando la función Añadir accesos directos.

- Crear nota: ejecuta Samsung Notes y crea una nota nueva. Consulte Samsung Notes para obtener más información.
- Smart select: utiliza el S Pen para seleccionar un área y realizar acciones, como compartir o guardar. Consulte Smart select para obtener más información.
- Escritura de pantalla: realiza capturas de pantalla para escribir o dibujar en ellas, o para recortar un área de la imagen capturada. Consulte Escritura de pantalla para obtener más información.
- Traducir: pase el S Pen por una palabra para traducirla. Consulte Traducir para obtener más información.
- Ampliar: pase el S Pen por un área de la pantalla para ampliarla. Consulte Ampliar para obtener más información.
- Vista rápida: reduzca una aplicación para convertirla en miniatura y pase el S Pen por la miniatura para abrir la aplicación en la vista de pantalla completa. Consulte Vista rápida para obtener más información.
- Añadir accesos directos: añade accesos directos a las aplicaciones utilizadas con mayor frecuencia en el panel de Air command.

Icono de Air command

Cuando el panel de Air command está cerrado, el icono de Air command permanece en la pantalla. Puede abrir el panel de Air command pulsando el icono con el S Pen.

Para mover el icono, pulse 🕢 y muévalo hasta una nueva ubicación.

Para eliminar el icono, mantenga pulsado y deslícelo hasta **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.

Si el icono de Air command no aparece en la pantalla, abra la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** \rightarrow **Funciones avanzadas** \rightarrow **S Pen** \rightarrow **Air Command** y, a continuación, pulse el interruptor **Icono flotante** para activarlo.


Smart select

Utilice el S Pen para seleccionar un área y realizar acciones, como compartir o guardar. También puede seleccionar un área de un vídeo y capturarla como animación GIF.

- 1 Cuando haya contenido que quiera capturar, como una parte de una imagen, abra el panel de Air command y pulse **Smart select**.
- 2 Seleccione el icono con la forma que desee en la barra de herramientas y deslice el S Pen por el contenido que quiera seleccionar.

Pulse **Selección autom** para dar automáticamente una nueva forma al área seleccionada.

Si hay texto en el área seleccionada, pulse **Extraer texto** para reconocer y extraer el texto del área seleccionada.




- 3 Seleccione la opción que quiera utilizar en la zona seleccionada.
 - **Dibujar**: escribe o dibuja en el área seleccionada.
 - Compartir: comparte el área seleccionada con otros.
 - **Definir como**: establece el área seleccionada que aparecerá cuando la pantalla esté apagada.
 - Guardar: guarda el área seleccionada en Galería.

Capturar un área en un vídeo

Mientras reproduce un vídeo, seleccione un área y captúrela como animación GIF.

- Cuando haya contenido que quiera capturar durante la reproducción de vídeo, abra el panel de Air command y pulse **Smart select**.
- 2 En la barra de herramientas, pulse **Animación**.
- Ajuste la posición y el tamaño del área de captura.



4 Pulse **Grabar** para iniciar la captura.



- Antes de capturar un vídeo, asegúrese de que este se esté reproduciendo.
- El tiempo máximo durante el que puede capturar un área del vídeo aparecerá en la pantalla.
- Cuando capture un área en un vídeo, su sonido no se grabará.
- 5 Pulse **Detener** para detener la captura.
- 6 Seleccione la opción que quiera utilizar en la zona seleccionada.
 - **Dibujar**: escribe o dibuja en el área seleccionada. Pulse **Vista previa** para ver el resultado antes de guardar el archivo.
 - Compartir: comparte el área seleccionada con otros.
 - Guardar: guarda el área seleccionada en Galería.


Escritura de pantalla

Realice capturas de pantalla para escribir o dibujar en ellas, o para recortar un área de la imagen capturada.

1 Cuando haya contenido que quiera capturar, abra el panel de Air command y pulse **Escritura de** pantalla.

Se realizará una captura de pantalla automáticamente, y aparecerá la barra de herramientas de edición.

- 2 Si captura contenido que abarca varias pantallas, como una página web, pulse Capturar con desplazamiento para capturar más contenido. Pulse CAPTURAR CON DESPLAZAMIENTO varias veces hasta que finalice la captura de pantalla y, a continuación, pulse HECHO.
- 3 Escriba una nota en la captura de pantalla.



- 4 Seleccione la opción que quiera utilizar en la captura de pantalla.
 - Recortar: corta una parte de la captura de pantalla. Solo el área recortada se guardará en Galería.
 - Compartir: comparte la captura de pantalla con otras personas.
 - Guardar: guarda la captura de pantalla en Galería.



No se pueden hacer capturas de pantalla mientras se usan ciertas aplicaciones.

Traducir


Pase el S Pen por una palabra para traducirla.



- · Para usar esta función, el dispositivo deberá estar conectado a una red Wi-Fi o móvil.
- Esta función no es compatible con algunos idiomas.
- Esta función solo está disponible en las pantallas que le permiten realizar una captura de pantalla.
- 1 Abra el panel de Air command y pulse **Traducir**.
- 2 Seleccione los idiomas en el panel del traductor en la parte superior de la pantalla.
- Pase el S Pen por la palabra que quiera traducir.

 La palabra traducida aparecerá encima de la palabra original. Pulse
 pronunciación.

Para ver más definiciones, pulse la palabra traducida.



4 Para cerrar el traductor, pulse \times en el panel del traductor.

Ampliar

Pase el S Pen por un área de la pantalla para ampliarla.

- Abra el panel de Air command y pulse **Ampliar**.
- 2 Seleccione el tamaño de ampliación en el panel de la lupa en la parte superior de la pantalla.
- 3 Pase el S Pen por el área que quiera ampliar. Aparecerá la ventana de la lupa.



4 Para cerrar la lupa, pulse × en el panel de la lupa.

Vista rápida

Reduzca una aplicación para convertirla en miniatura y pase el S Pen por la miniatura para abrir la aplicación en la vista de pantalla completa.

Por ejemplo, ejecute una aplicación de mapas, abra el panel de Air command y, a continuación, pulse **Vista rápida**. La aplicación se reducirá para convertirse en miniatura en la parte inferior de la pantalla. Mientras navega por páginas web, pase el S Pen por la miniatura para abrir la aplicación de mapas a pantalla completa y buscar lugares rápidamente.




Aleje el S Pen de la pantalla para volver a convertir la aplicación en miniatura.

Para cerrar la aplicación minimizada, mantenga pulsada la miniatura y deslícela hasta **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.

Air view

Pase el S Pen por un elemento de la pantalla para previsualizar el contenido o ver información en una ventana emergente.

En algunas aplicaciones, los botones Acción aparecerán en la ventana de vista previa.







Si esta función no está activada, abra la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** \rightarrow **Funciones** avanzadas \rightarrow **S Pen** y, a continuación, deslice el interruptor **Air view** para activarla.

Selección con el S Pen

Mantenga pulsado el botón del S Pen y deslícelo sobre el texto o la lista de elementos para seleccionar el texto o varios elementos. También puede copiar y pegar los elementos seleccionados en otra aplicación o compartirlos con otros.





Nota pantalla apagada

Puede crear notas rápidamente escribiendo en la pantalla sin necesidad de encenderla.

Cuando la pantalla esté apagada, extraiga el S Pen y escriba una nota. Puede ampliar la página pulsando . Pulse GUARD o vuelva a insertar el S Pen en la ranura. A continuación, la nota se guardará en Samsung Notes.



Para poder ver una nota cuando la pantalla esté apagada, pulse 🖈. La nota anclada aparecerá con la información sobre la hora y la fecha. Para minimizar la nota, pulse dos veces 🕏 con el dedo. Pulse dos veces 🕡 con el dedo para ver la nota sin necesidad de encender la pantalla.

Para ver las notas, abra la pantalla Aplicaciones y pulse Samsung Notes \rightarrow CATEGORÍAS \rightarrow Nota con pantalla apagada.



- Si esta función no está activada, abra la pantalla Aplicaciones, pulse Ajustes →
 Funciones avanzadas → S Pen y, a continuación, deslice el interruptor Nota pantalla
 apagada para activarla.
- Si no realiza ninguna acción durante una hora después de abrir una nota, la nota se minimizará automáticamente.
- Aunque ya haya anclado una nota para verla con la pantalla apagada, aún podrá crear una nueva nota con pantalla apagada después de extraer el S Pen de la ranura.
- No podrá editar una nota anclada si la pantalla está apagada. Para editar la nota, ejecute
 Samsung Notes.

Reconocimiento de iris

Introducción

La función de reconocimiento de iris utiliza las características únicas de sus iris, como su forma y su patrón, para mejorar la seguridad de su dispositivo. Los datos de sus iris pueden utilizarse para varios fines de autenticación. Después de registrar sus iris, puede configurar el dispositivo para que utilice sus iris para las siguientes funciones:

- Bloqueo de pantalla
- Inicio de sesión web
- Verificar Samsung account
- · Carpeta segura



- Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de su región o su proveedor de servicios.
- Si utiliza sus iris como método de bloqueo de la pantalla, no podrá utilizarlos para desbloquear la pantalla cuando encienda el dispositivo. Para poder utilizar el dispositivo, deberá desbloquear la pantalla con el patrón, el PIN o la contraseña que configuró al registrar los iris. No olvide su patrón, PIN o contraseña.
- Si sus iris no se reconocen, desbloquee el dispositivo utilizando el patrón, el PIN o la contraseña que estableció cuando registró los iris y, a continuación, vuelva a registrar los iris. Si olvida el patrón, el PIN o la contraseña, no podrá utilizar el dispositivo si no lo restablece. Samsung no se responsabiliza de las pérdidas de datos ni de las molestias que puedan producirse debido al olvido de los códigos de desbloqueo.



Precauciones para el reconocimiento de iris

Antes de usar el LED y la cámara de reconocimiento de iris, tenga en cuenta las precauciones siguientes:

- Para proteger sus ojos, manténgalos al menos a 20 centímetros de distancia de la pantalla durante el reconocimiento de iris.
- No cubra la pantalla del dispositivo con protectores de pantalla no aprobados (películas de protección de privacidad, protectores de vidrio templado, etc.). Esto podría producir que no se desactive el LED de reconocimiento de iris cuando esté muy cerca de él.
- No utilice el reconocimiento de iris con niños. Si lo hace, podría dañarles la vista.
- Cualquier persona que tenga mareos, convulsiones, pérdidas de conocimiento, desmayos u otros síntomas asociados a un estado epiléptico, o que tenga antecedentes familiares de tales síntomas o estados, deberá ver a un médico antes de usar el escaneador de iris.
- El escaneador de iris no está pensado para utilizarlo como un dispositivo médico. Los datos biométricos recopilados y almacenados localmente por el escaneador de iris no están pensados para fines de diagnóstico, terapéuticos o de prevención médica.


Las opciones de seguridad alternativas están disponibles en su dispositivo. Siga todas las instrucciones para el uso de esta función.

Para un mejor reconocimiento de iris

Es posible que el teléfono no reconozca sus iris cuando:

- Algo impide que sus iris se puedan ver correctamente (p. ej., gafas, reflejos, párpados caídos, cirugía o enfermedad de los ojos).
- Algo obstaculiza la cámara o el LED (p. ej., protector de pantalla, suciedad, daños en la cámara).
- La iluminación varía mucho respecto a cuando se registraron los iris (p. ej., una sala con mucha iluminación).
- El teléfono se agita mucho o se mueve.

Sostenga el dispositivo a unos 25–35 cm de la cara con la pantalla mirando hacia usted.




Registrar los iris




El dispositivo solo puede guardar los datos de los iris de una persona. No podrá registrar más de dos iris.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** \rightarrow **Pantalla Bloqueo** y **seguridad** \rightarrow **Iris**.
- 2 Desbloquee la pantalla utilizando el método de bloqueo de la pantalla preestablecido. Si no ha establecido ningún método de bloqueo de la pantalla, cree uno.
- 3 Lea las instrucciones de la pantalla y pulse CONTINUAR.
 Para registrar solo un iris de sus ojos, pulse Puede optar por registrar solo 1 iris.
- 4 Sujete el dispositivo con la pantalla hacia usted y mire a la pantalla.



5 Coloque los ojos dentro de los círculos de la pantalla y ábralos bien.

La cámara de reconocimiento de iris escaneará sus iris.



6 Si aparece una ventana emergente de bloqueo con iris, pulse **ACTIVAR** para desbloquear la pantalla con sus iris.

Cuando deslice el dedo en cualquier dirección por la pantalla bloqueada aparecerá la pantalla de reconocimiento de iris. Mire a la pantalla para escanear sus iris.

Eliminar los iris

Puede eliminar los iris registrados.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Ajustes \rightarrow Pantalla Bloqueo y seguridad \rightarrow Iris.
- 2 Desbloquee la pantalla utilizando el método de bloqueo de la pantalla preestablecido.
- 3 Pulse **ELIMINAR**.

Una vez eliminados los iris registrados, todas las funciones relacionadas también se desactivarán.

Verificar la contraseña de Samsung account

Use sus iris para verificar la contraseña de Samsung account. Podrá usar sus iris en lugar de introducir su contraseña, por ejemplo, al comprar contenidos de **Galaxy Apps**.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** \rightarrow **Pantalla Bloqueo** y **seguridad** \rightarrow **Iris**.
- 2 Desbloquee la pantalla utilizando el método de bloqueo de la pantalla preestablecido.
- 3 Deslice el interruptor **Verificar Samsung account** para activarla.
- 4 Inicie sesión en Samsung account.

Usar los iris para iniciar sesión en sus cuentas

Podrá usar sus iris para iniciar sesión en páginas web que permitan guardar contraseñas.



Esta función solo está disponible en las páginas web a las que accede mediante la aplicación **Internet**.


- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** \rightarrow **Pantalla Bloqueo** y **seguridad** \rightarrow **Iris**.
- 2 Desbloquee la pantalla utilizando el método de bloqueo de la pantalla preestablecido.
- 3 Deslice el interruptor **Iniciar sesión web** para activarla.
- 4 Abra la página web en la que quiera iniciar sesión con sus iris.
- 5 Introduzca su nombre de usuario y contraseña, y después pulse el botón de inicio de sesión de la página web.
- 6 Marque Iniciar sesión con datos biométricos la próxima vez y pulse RECORDAR.

 Puede utilizar sus iris para verificar su cuenta y contraseña e iniciar sesión en una página web.

Desbloquear la pantalla con sus iris

Puede desbloquear la pantalla con sus iris en lugar de utilizar un patrón, un PIN o una contraseña.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** \rightarrow **Pantalla Bloqueo** y **seguridad** \rightarrow **Iris**.
- 2 Desbloquee la pantalla utilizando el método de bloqueo de la pantalla preestablecido.
- 3 Deslice el interruptor **Desbloqueo por iris** para activarlo.
- 4 En la pantalla bloqueada, deslice el dedo en cualquier dirección y coloque los ojos dentro de los círculos para escanear sus iris.





Reconocimiento de huella digital

Introducción

Para que funcione el reconocimiento de huellas digitales, debe registrarse y almacenar la información de sus huellas digitales en su dispositivo. Tras el registro, puede configurar el dispositivo para que utilice su huella digital para las siguientes funciones:

- · Bloqueo de pantalla
- · Inicio de sesión web
- · Verificar Samsung account
- · Carpeta segura
- Samsung Pay



- Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de su región o su proveedor de servicios.
- El reconocimiento de huellas digitales usa las características únicas de cada huella digital
 para mejorar la seguridad de su dispositivo. La posibilidad de que el sensor de huellas
 digitales confunda dos huellas digitales diferentes es muy baja. Sin embargo, en casos
 remotos donde las huellas digitales sean muy similares, el sensor puede reconocerlas
 como idénticas.
- Si utiliza su huella digital como método de bloqueo de la pantalla, no podrá utilizarla para desbloquear la pantalla cuando encienda el dispositivo. Para poder utilizar el dispositivo, deberá desbloquear la pantalla con el patrón, el PIN o la contraseña que configuró al registrar la huella digital. No olvide su patrón, PIN o contraseña.
- Si su huella digital no se reconoce, desbloquee el dispositivo utilizando el patrón, el PIN o la contraseña que estableció cuando registró la huella digital y, a continuación, vuelva a registrar sus huellas digitales. Si olvida el patrón, el PIN o la contraseña, no podrá utilizar el dispositivo si no lo restablece. Samsung no se responsabiliza de las pérdidas de datos ni de las molestias que puedan producirse debido al olvido de los códigos de desbloqueo.

Para que el dispositivo reconozca mejor sus huellas digitales

Al colocar las huellas digitales sobre el dispositivo, tenga en cuenta las siguientes condiciones que podrían afectar al rendimiento de la función:

- El botón Inicio contiene un sensor de reconocimiento de huellas digitales. Asegúrese de no rayar o dañar el botón Inicio con objetos metálicos como monedas, llaves o colgantes.
- El protector de pantalla incluido con el dispositivo podría causar errores en el funcionamiento del sensor de reconocimiento de huellas digitales. Retire el protector de pantalla para mejorar la sensibilidad de reconocimiento de huellas digitales.
- Asegúrese de que el área de reconocimiento de las huellas digitales y sus dedos estén limpios y secos.
- Es posible que el dispositivo no reconozca huellas digitales afectadas por arrugas o cicatrices.
- Es posible que el dispositivo no reconozca las huellas de dedos pequeños o delgados.
- Si dobla el dedo o usa la punta de un dedo, es posible que el dispositivo no reconozca sus huellas digitales. Asegúrese de cubrir la totalidad del botón Inicio con el dedo.
- Para mejorar el reconocimiento, registre las huellas digitales de la mano que usa más a menudo para realizar tareas en el dispositivo.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en el dispositivo. Evite usar esta función en lugares secos o, antes de usar la función, descargue la electricidad estática tocando un objeto metálico.

Registrar huellas digitales

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla Bloqueo** y **seguridad** → **Huellas** digitales.
- 2 Desbloquee la pantalla utilizando el método de bloqueo de la pantalla preestablecido. Si no ha establecido ningún método de bloqueo de la pantalla, cree uno.
- 3 Coloque un dedo sobre el botón Inicio.
- 4 Cuando el dispositivo detecte el dedo, levántelo y colóquelo sobre el botón Inicio de nuevo.
 Repita esta acción moviendo el dedo hacia arriba o hacia abajo, hasta que la huella digital quede registrada.
 - Si aparece una ventana emergente de bloqueo con la huella digital, pulse **ACTIVAR** para desbloquear la pantalla con la huella digital.

Eliminar huellas digitales

Puede eliminar las huellas digitales registradas.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla Bloqueo** y **seguridad** → **Huellas** digitales.
- 2 Desbloquee la pantalla utilizando el método de bloqueo de la pantalla preestablecido.
- 3 Pulse **EDITAR**.
- 4 Seleccione las huellas digitales que desea eliminar y pulse **ELIMINAR**.

Verificar la contraseña de Samsung account

Use sus huellas digitales para verificar la contraseña de su Samsung account. Podrá usar una huella digital en lugar de introducir su contraseña, por ejemplo al comprar contenidos de **Galaxy Apps**.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla Bloqueo** y **seguridad** → **Huellas** digitales.
- 2 Desbloquee la pantalla utilizando el método de bloqueo de la pantalla preestablecido.
- 3 Deslice el interruptor **Verificar Samsung account** para activarla.
- 4 Inicie sesión en Samsung account.

Uso de huellas digitales para iniciar sesión en sus cuentas

Podrá usar sus huellas digitales para iniciar sesión en páginas web que permitan guardar contraseñas.



Esta función solo está disponible en las páginas web a las que accede mediante la aplicación **Internet**.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla Bloqueo** y **seguridad** → **Huellas digitales**.
- 2 Desbloquee la pantalla utilizando el método de bloqueo de la pantalla preestablecido.

- 3 Deslice el interruptor **Iniciar sesión web** para activarla.
- 4 Abra la página web en la que quiera iniciar sesión con una huella digital.
- Introduzca su nombre de usuario y contraseña, y después pulse el botón de inicio de sesión de la página web.
- Marque Iniciar sesión con datos biométricos la próxima vez y pulse RECORDAR.

 Puede utilizar su huella digital para verificar su cuenta y contraseña e iniciar sesión en una página web.

Utilizar huellas digitales con Samsung Pay

Puede utilizar huellas digitales con Samsung Pay para realizar pagos de forma rápida y segura. Consulte Samsung Pay para obtener más información.



Es posible que Samsung Pay no esté disponible en función de su región o su proveedor de servicios.

Desbloquear la pantalla con sus huellas digitales

Puede desbloquear la pantalla con su huella digital en lugar de utilizar un patrón, un PIN o una contraseña.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla Bloqueo** y **seguridad** → **Huellas** digitales.
- 2 Desbloquee la pantalla utilizando el método de bloqueo de la pantalla preestablecido.
- 3 Deslice el interruptor **Desbloqueo huella digital** para activarlo.
- 4 Con la pantalla bloqueada, coloque su dedo sobre el botón Inicio para escanear su huella digital.

Carpeta segura

Introducción

Carpeta segura protege sus aplicaciones y sus contenidos privados, como fotos y notas, para evitar que otras personas puedan acceder a los mismos. Puede proteger sus aplicaciones y sus contenidos privados incluso cuando el dispositivo esté desbloqueado.





Carpeta segura es un área de almacenamiento segura e independiente. Los datos de Carpeta segura no pueden transferirse a otros dispositivos mediante métodos de uso compartido no autorizados, como USB o Wi-Fi Direct. Si se intenta personalizar el sistema operativo o modificar el software, Carpeta segura se bloqueará y dejará de estar disponible automáticamente. Antes de guardar datos en Carpeta segura, asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos en otro lugar seguro.

Crear Carpeta segura

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Ajustes \rightarrow Pantalla Bloqueo y seguridad \rightarrow Carpeta segura.
- Pulse **CONECTAR** e inicie sesión en su Samsung account.
- 3 Seleccione el método de bloqueo que desee utilizar en Carpeta segura y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

Se añadirá un acceso directo a Carpeta segura en la pantalla Inicio y en la pantalla Aplicaciones.



Si olvida el código de desbloqueo de Carpeta segura, podrá restablecerlo utilizando su cuenta Samsung account. Pulse el botón de restablecimiento que aparece al introducir un código de desbloqueo incorrecto e introduzca la contraseña de su cuenta Samsung account.

Establecer el bloqueo automático en Carpeta segura

Configure el dispositivo para que bloquee automáticamente Carpeta segura cuando no se esté utilizando.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Samsung → Carpeta segura.
- Pulse → Ajustes → Bloqueo automático Carpeta segura.
- 3 Seleccione una opción de bloqueo.



Para bloquear manualmente la Carpeta segura, pulse 🔒.

Mover contenido

Mueva contenido, como fotos y contactos, a Carpeta segura. Las siguientes acciones son un ejemplo de cómo puede mover una imagen del almacenamiento predeterminado a la Carpeta segura.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Galería.
- Seleccione una imagen y pulse → Mover a Carpeta segura.
 Los elementos seleccionados se moverán a la aplicación correspondiente en Carpeta segura.



Puede mover contenido de Carpeta segura a la aplicación correspondiente en el almacenamiento predeterminado. Seleccione un elemento y pulse $\stackrel{\bullet}{\bullet} \to \mathbf{Mover}$ fuera de Carpeta segura.

Añadir aplicaciones

Añada la aplicación que desee utilizar en Carpeta segura.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Samsung → Carpeta segura.
- Pulse AÑADIR.
- 3 Marque una o varias aplicaciones instaladas en el dispositivo y pulse AÑADIR. Para instalar aplicaciones de **Play Store**, pulse **DESCARGAR DE PLAY STORE**.

Eliminar aplicaciones de Carpeta segura

Mantenga pulsada una aplicación y deslícela hasta **Deshabilitar** o **Desinstalar** en la parte superior de la pantalla.

Añadir cuentas

Añada su cuenta de Samsung account, su cuenta de Google u otras cuentas para sincronizarlas con las aplicaciones de Carpeta segura.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Samsung → Carpeta segura.
- $2 \quad \text{Pulse} \overset{\bullet}{\longleftrightarrow} \rightarrow \text{Ajustes} \rightarrow \text{Cuentas} \rightarrow \text{Añadir cuenta}.$

Información básica

- 3 Seleccione el servicio de la cuenta.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

Ocultar Carpeta segura

Puede ocultar el acceso directo de Carpeta segura en la pantalla Inicio y en la pantalla Aplicaciones.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Samsung → Carpeta segura.
- Pulse → Ajustes y deslice el interruptor Mostrar Carpeta segura para activarlo.

Para volver a mostrar el acceso directo de Carpeta segura, abra la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla Bloqueo y seguridad** → **Carpeta segura** y, a continuación, pulse el interruptor **Mostrar Carpeta segura** para activarlo.

Desinstalar Carpeta segura

Puede desinstalar Carpeta segura, incluído su contenido y sus aplicaciones.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla Bloqueo** y **seguridad** → **Carpeta segura** → **Desinstalar**.
- 2 Pulse **DESINSTALAR** o **COPIAR Y DESINSTALAR**.
 - **DESINSTALAR**: desinstala Carpeta segura de forma inmediata. Todas las aplicaciones de Carpeta segura, incluído su contenido y sus cuentas, se eliminarán.
 - COPIAR Y DESINSTALAR: realiza una copia de seguridad del contenido y desinstala
 Carpeta segura. Para acceder a los datos de los que se ha realizado una copia de seguridad
 en Carpeta segura, abra la pantalla Aplicaciones y pulse Samsung → Mis archivos → Mi
 dispositivo → Secure Folder.



No se realizará ninguna copia de seguridad de las notas guardadas en Samsung Notes.

Multiwindow

Introducción

Multiwindow le permite ejecutar dos aplicaciones simultáneamente en la misma pantalla. También puede ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo en la vista de pantalla emergente.



Es posible que algunas aplicaciones no sean compatibles con esta función.



Vista de pantalla dividida



Vista emergente

Vista de pantalla dividida

- Pulse 🗂 para abrir la lista de aplicaciones usadas recientemente.
- Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo y pulse \(\exists en la ventana de una aplicación reciente. \)
 La aplicación seleccionada se iniciará en la ventana superior.




3 Desplace el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha y seleccione otra aplicación para abrirla.



También puede iniciar la vista de pantalla dividida manteniendo pulsado 🗂.

Uso de las opciones adicionales

Cuando use las aplicaciones en la vista de pantalla dividida, seleccione la ventana de una aplicación y pulse el círculo entre las ventanas de las aplicaciones para acceder a las siguientes opciones:



- 🗲 : alternar ubicaciones entre las ventanas de las aplicaciones.
- mover y soltar el texto o imágenes copiadas de una ventana a la otra. Mantenga pulsado un elemento en la ventana seleccionada y muévalo hasta una ubicación en otra ventana.






Es posible que algunas aplicaciones no sean compatibles con esta función.

- 🖈 : minimiza la ventana.
- X: cierra la aplicación.


Ajustar el tamaño de la ventana

Mueva el círculo entre las ventanas de aplicaciones hacia arriba o hacia abajo para ajustar el tamaño de las ventanas.



Vista emergente

- 1 En la pantalla Aplicaciones, inicie una aplicación que desee usar en la vista de pantalla emergente.
- 2 Muévala hacia abajo en sentido diagonal desde cualquiera de los bordes del marco superior. La ventana de la aplicación aparecerá en la vista de pantalla emergente.



Mover ventanas emergentes

Para mover una ventana emergente, mantenga pulsado el círculo en la ventana y muévalo a otro sitio.

Samsung account

Introducción

Samsung account es un servicio de cuenta integrado que le permite utilizar varios servicios de Samsung mediante dispositivos móviles, televisores y el sitio web de Samsung. Una vez que haya registrado su Samsung account, podrá utilizar las aplicaciones de Samsung sin necesidad de iniciar sesión en su cuenta.

Cree su Samsung account con su dirección de correo electrónico.

Para consultar la lista de servicios que puede utilizar con su Samsung account, visite account.samsung.com. Para obtener más información sobre las cuentas Samsung account, abra la pantalla Aplicaciones y pulse **Ajustes** \rightarrow **Nube** y cuentas \rightarrow **Cuentas** \rightarrow **Samsung account** \rightarrow **Ayuda**.

Registrar su Samsung account

Registrar una Samsung account por primera vez

Si no tiene una cuenta Samsung account, deberá crear una.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Ajustes \rightarrow Nube y cuentas \rightarrow Cuentas \rightarrow Añadir cuenta.
- 2 Pulse Samsung account \rightarrow CREAR CUENTA.
- 3 Siga las instrucciones de la pantalla para terminar de crear la cuenta.

Registrar una Samsung account existente

Si ya tiene una cuenta Samsung account, registrela en el dispositivo.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Ajustes \rightarrow Nube y cuentas \rightarrow Cuentas \rightarrow Añadir cuenta.
- 2 Pulse **Samsung account**.
- Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña y, a continuación, pulse INICIAR SESIÓN.

Si ha olvidado la información de su cuenta, pulse ¿Ha olvidado su ID o contraseña? Puede encontrar la información de su cuenta al introducir la información necesaria y el código de seguridad que aparece en la pantalla.

Eliminar su Samsung account

Si elimina su Samsung account registrada del dispositivo, sus datos, como los contactos y los eventos, también se eliminarán.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Nube** y **cuentas** → **Cuentas**.
- 2 Pulse Samsung account y pulse la cuenta que desee eliminar.
- 3 Pulse \rightarrow Eliminar cuenta \rightarrow ELIMINAR CUENTA \rightarrow Aceptar.
- 4 Introduzca la contraseña de su Samsung account y pulse **ELIMINAR CUENTA**.

Administración de dispositivos y datos

Conectar el dispositivo a un ordenador para transferir datos

Transfiera archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo al ordenador y viceversa.



No desconecte el cable USB del dispositivo mientras se transfieren los archivos. Si lo hace, podría perder datos o estropear el dispositivo.



Es posible que los dispositivos no se conecten correctamente si están conectados mediante un hub USB. Conecte el dispositivo directamente al puerto USB del ordenador.

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- Abra el panel de notificaciones y, a continuación, pulse Estado dispositivo → Transferir multimedia mediante USB → Transferir archivos multimedia.
 Si el ordenador no reconoce su dispositivo, pulse Transferir imágenes.
- Pulse **PERMITIR** para dejar que el ordenador acceda a los datos de su dispositivo. Cuando el ordenador reconozca su dispositivo, el dispositivo aparecerá en Mi PC.
- 4 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.

Actualizar mediante el servicio Firmware over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de Firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla Aplicaciones, pulse Ajustes \rightarrow Actualización de software \rightarrow Descarga manual.



Si desliza el interruptor **Descarga automática** para activarla, las actualizaciones se descargarán cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi.

Actualización con Smart Switch

Conecte el dispositivo a un ordenador y actualice el software del dispositivo a la última versión.

- 1 En el ordenador, visite www.samsung.com/smartswitch para descargar e instalar Smart Switch.
- 2 En el ordenador, inicie Smart Switch.
- 3 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 4 Si está disponible una actualización de software, siga las instrucciones para actualizar el dispositivo.



- No apague el ordenador ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se esté actualizando.
- Mientras el dispositivo se actualiza, no conecte otros dispositivos multimedia al ordenador. Si lo hace, podría interferir en el proceso de actualización. Antes de actualizar, desconecte cualquier otro dispositivo multimedia del ordenador.

Hacer copias de seguridad y restaurar datos

Proteja sus datos personales, los datos de sus aplicaciones y sus ajustes en el dispositivo. Podrá realizar una copia de seguridad de sus datos confidenciales y acceder a ellos en otro momento. Debe registrarse en una cuenta de Google o en Samsung account para hacer una copia de seguridad de los datos o restablecerlos. Consulte Samsung account y Cuentas para obtener más información.

Usar Samsung account

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Nube y cuentas** → **Copia de seguridad** → **Hacer copia de seguridad** de Samsung account, deslice los interruptores que aparecen junto a los elementos de los que desea realizar una copia de seguridad para activarlos y, a continuación, pulse **COPIA SEGURIDAD AHORA**.

Se realizará una copia de seguridad de los datos en Samsung Cloud. Consulte Samsung Cloud para obtener más información.

Para que el dispositivo realice la copia de seguridad de forma automática, deslice el interruptor **Copia de seguridad automática** para activarla.

Para restaurar los datos de copia de seguridad de Samsung Cloud utilizando Samsung account, pulse **Restaurar**. Seleccione un dispositivo y los tipos de datos que desea restaurar y pulse **RESTAURAR AHORA**. Los datos seleccionados se restaurarán en el dispositivo.

Usar una cuenta de Google

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Nube y cuentas** → **Copia de seguridad** y deslice el interruptor **Hacer copia de seguridad** de la cuenta de Google para activarlo. Pulse **Cuenta de copia de seguridad** y seleccione una cuenta como la cuenta de copia de seguridad.

Para restaurar los datos utilizando una cuenta de Google, deslice el interruptor **Restauración automática** para activarla. Cuando reinstale las aplicaciones, los ajustes y datos guardados en la copia de seguridad se restablecerán.

Restablecer datos

Elimine todos los ajustes y los datos del dispositivo. Antes de restablecer los valores de fábrica, asegúrese de hacer copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. Consulte Hacer copias de seguridad y restaurar datos para obtener más información.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** \rightarrow **Administración general** \rightarrow **Restablecer** \rightarrow **Restablecer valores de fábrica** \rightarrow **RESTABLECER EL DISPOSITIVO** \rightarrow **ELIMINAR TODO**. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Conexión compartida

Introducción

Busque y conéctese rápidamente a dispositivos cercanos, como auriculares Bluetooth o televisores, utilizando la función Conexión rápida.



- Si el dispositivo que desea conectar no es compatible con la función Conexión rápida, active la función Wi-Fi Direct o Bluetooth antes de abrir Conexión compartida en su dispositivo.
- Los medios de conexión podrían variar en función del tipo de dispositivos conectados o los contenidos que comparta.

Conectarse a otros dispositivos

- 1 Abra el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia abajo y, a continuación, pulse **Buscar en el teléfono y buscar dispositivos cercanos**.
- Pulse Buscar dispositivos cercanos.
 Las funciones Wi-Fi y Bluetooth se activarán y el dispositivo buscará automáticamente los dispositivos cercanos.
- 3 Seleccione un dispositivo de la lista y conéctese a él siguiendo las instrucciones en pantalla. Los siguientes pasos pueden variar en función del dispositivo conectado.

Conectarse a un televisor

Conecte su dispositivo y un televisor para ver el contenido del dispositivo en una pantalla más grande. En función del televisor conectado, es posible que pueda utilizar más funciones.

- 1 Encienda el televisor y coloque cerca el dispositivo.
- 2 Abra el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia abajo y, a continuación, pulse **Buscar en el teléfono y buscar dispositivos cercanos**.
- 3 Pulse Buscar dispositivos cercanos.
- 4 Seleccione el televisor.

 Aparecerá la lista de funciones que puede utilizar con el televisor.
- 5 Seleccione una función y siga las instrucciones de la pantalla para utilizar la función. Las funciones disponibles pueden variar en función del televisor.
 - Ver dispositivo en TV (Smart View): visualice el contenido de su dispositivo en la pantalla del televisor. En función del televisor que desee conectar, es posible que deba activar la función Screen Mirroring en el televisor. Si el televisor no admite la función Screen Mirroring, utilice accesorios compatibles para habilitar la función. Entre los accesorios compatibles se incluyen un dongle de AllShare Cast y HomeSync.

- Usar como mando a distancia: utiliza su dispositivo como mando a distancia del televisor.
- **Ver TV en dispositivo**: muestra la televisión en la pantalla de su dispositivo. Puede seguir viendo la televisión siempre que se mantenga dentro del rango de conexión soportado.
- Reproducir el sonido de la TV en el dispositivo: reproduce el sonido mediante el altavoz del dispositivo mientras ve la televisión. Puede conectar unos auriculares al dispositivo para que los demás no oigan el sonido del televisor.
- Registrar TV / Eliminar registro de la TV: registra el televisor en su dispositivo para poder utilizar funciones adicionales, como Usar como mando a distancia.



- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, dependiendo de la conexión.
- Si el televisor no es compatible con HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), no podrá ver en el televisor contenido protegido por DRM (Gestión digital de derechos).

Transmitir contenido en el televisor registrado

Si registra un televisor en su dispositivo, podrá conectarse al televisor de una forma más sencilla mientras reproduce contenido.

Cuando el dispositivo reconozca el televisor registrado mientras esté visualizando contenido, el icono aparecerá en el dispositivo. Pulse el icono para transmitir el contenido desde su dispositivo al televisor.



- Esta función es compatible únicamente con la aplicación de galería predeterminada del dispositivo.
- Cuando el televisor registrado esté conectado a una toma de corriente, podrá utilizar esta función aunque la pantalla del televisor esté apagada.

Funciones de uso compartido

Comparta contenido utilizando varias opciones de uso compartido. Las siguientes acciones son un ejemplo para compartir imágenes.



Puede incurrir en cargos adicionales cuando comparte archivos mediante la red móvil.

- 1 Pulse Galería en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Seleccione una imagen.

3 Pulse **Compartir** y seleccione un método de uso compartido, como la conexión Bluetooth o el correo electrónico.



También podrá usar las siguientes opciones:

- Compartir vínculos: carga contenido al servidor de almacenamiento de Samsung y comparte el vínculo y el código de acceso con otras personas, incluso si no están guardadas en su lista de contactos. Para poder utilizar esta función, deberá verificar su número de teléfono.
- Transferir archivos: comparte contenido con dispositivos cercanos mediante Wi-Fi Direct o Bluetooth. Los ajustes de visibilidad deben activarse en los dispositivos.
- Ver contenido en TV (Smart View): visualiza el contenido mostrado de su dispositivo en una pantalla de mayor tamaño mediante una conexión inalámbrica.



Si tiene un historial de uso compartido o comunicación, las personas con las que se haya puesto en contacto aparecerán en el panel de opciones de uso compartido. Para compartir directamente contenido con ellos mediante la aplicación correspondiente, seleccione el icono de una persona. Si la función no está activada, abra la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** — **Funciones avanzadas** y, a continuación, deslice el interruptor **Compartir rápido** para activarlo.

4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para compartir la imagen con otras personas.

Cuando la imagen se envíe a los dispositivos de los destinatarios, aparecerá una notificación en el dispositivo de estos. Pulse la notificación para ver o descargar la imagen.

Modo Emergencia

Puede activar el modo Emergencia en el dispositivo para reducir el consumo de batería. Se restringirá el uso de algunas aplicaciones y funciones. En modo Emergencia, puede hacer una llamada de emergencia, enviar información sobre su ubicación actual a los demás, hacer sonar una alarma de emergencia, etc.

Mantenga pulsado el botón Encendido y después pulse Modo Emergencia.





El tiempo de uso que queda muestra el tiempo restante antes de que la carga de la batería se agote. Este tiempo puede variar en función de los ajustes del dispositivo y las condiciones de funcionamiento.

Desactivar el modo Emergencia

Para desactivar el modo Emergencia, pulse → **Desactivar modo Emergencia**. O bien mantenga pulsado el botón Encendido, y después pulse **Modo Emergencia**.

Aplicaciones

Instalar o desinstalar aplicaciones

Galaxy Apps

Compre y descargue aplicaciones. Puede descargar aplicaciones diseñadas para dispositivos Samsung Galaxy.

Pulse **Samsung** → **Galaxy Apps** en la pantalla Aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible en función de la región o el proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría o pulse BUSCAR para buscar por palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información sobre ella. Para descargar aplicaciones gratuitas, pulse **INSTALAR**. Para comprar y descargar aplicaciones de pago, pulse en el precio y siga las instrucciones de la pantalla.



Para cambiar el ajuste de actualización automática, pulse \longrightarrow Ajustes \longrightarrow Actualizar automáticamente aplicaciones, y después seleccione una opción.

Play Store

Compre y descargue aplicaciones.

Pulse **Play Store** en la pantalla Aplicaciones.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría o por palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información sobre ella. Para descargar aplicaciones gratuitas, pulse **INSTALAR**. Para comprar y descargar aplicaciones de pago, pulse en el precio y siga las instrucciones de la pantalla.



Para cambiar los ajustes de actualización automática, pulse \longrightarrow Ajustes \longrightarrow Actualizar automáticamente, y después seleccione una opción.

Administrar aplicaciones

Desinstalar o desactivar aplicaciones

En la pantalla Aplicaciones, pulse → Editar. Aparecerá el icono → sobre las aplicaciones que puede desactivar o desinstalar. Seleccione una aplicación y pulse DESHABILITAR o CANCELAR. O en la pantalla Aplicaciones, pulse Ajustes → Aplicaciones, seleccione una aplicación y, a continuación, pulse DESACTIVAR o DESINSTALAR.

- **DESACTIVAR**: desactiva las aplicaciones predeterminadas seleccionadas que no pueden desinstalarse en el dispositivo.
- DESINSTALAR: desinstala las aplicaciones descargadas.

Activar aplicaciones

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** \rightarrow **Aplicaciones** \rightarrow \longrightarrow **Desactivadas**, seleccione una aplicación y, a continuación, pulse **ACTIVAR**.

Configurar permisos de aplicaciones

Para que algunas aplicaciones funcionen correctamente, podrían necesitar permisos para utilizar la información de su dispositivo o acceder a ella. Al abrir una aplicación, podría aparecer una ventana emergente para solicitar el acceso a determinadas funciones o datos. Pulse **PERMITIR** en la ventana emergente para conceder permisos a la aplicación.

Para ver los ajustes de los permisos de las aplicaciones, abra la pantalla Aplicaciones y pulse **Ajustes** → **Aplicaciones**. Seleccione una aplicación y pulse **Permisos**. Puede ver la lista de permisos de las aplicaciones y cambiar los permisos.

Para ver o cambiar los ajustes de los permisos de las aplicaciones según la categoría del permiso, abra la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** \rightarrow **Aplicaciones** \rightarrow **Permisos de aplicación**. Para conceder permisos, seleccione un elemento y deslice los interruptores que aparecen junto a las aplicaciones.



Si no concede permisos a las aplicaciones, las funciones básicas de las aplicaciones puede que no funcionen correctamente.


Teléfono

Introducción

Haga o responda llamadas de voz o videollamadas.

Llamar

- 1 Pulse **Teléfono** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Introduzca un número de teléfono.Si el teclado no aparece en la pantalla, pulse para abrir el teclado.
- 3 Pulse 🕓 para hacer una llamada de voz o 🔤 para hacer una videollamada.



Usar la marcación rápida

Configure números de marcación rápida para realizar llamadas más rápidamente.

Para configurar un número como marcación rápida, pulse → Marcación rápida, seleccione un número de marcación rápida y, a continuación, añada un número de teléfono.

Para realizar una llamada, mantenga pulsado uno de los números de marcación rápida en el teclado numérico. Si desea acceder a los números de marcación rápida a partir del número 10, pulse los primeros dígitos del número y, a continuación, mantenga pulsado el último dígito.

Por ejemplo, si configura el número 123 como número de marcación rápida, pulse 1, pulse 2 y, a continuación, mantenga pulsado 3.

Hacer llamadas desde la pantalla bloqueada

En la pantalla Bloqueo, mueva 💽 fuera del círculo grande.

Llamar desde la lista de registros o contactos

Pulse **REGISTRO** o **CONTACTOS** y, a continuación, deslice el dedo hacia la derecha sobre un contacto o un número de teléfono para realizar una llamada.

Hacer una llamada internacional

- 1 Pulse para abrir el teclado si el teclado no aparece en la pantalla.
- 2 Mantenga pulsado el **0** hasta que aparezca el símbolo +.
- 3 Escriba el código del país, el código del área y el número de teléfono y, a continuación, pulse 🕒.

Recibir llamadas

Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, mueva 💽 fuera del círculo grande.

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, mueva 🚳 fuera del círculo grande.

Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, mueva la barra del mensaje de rechazo hacia arriba.

Para crear varios mensajes de rechazo, abra la pantalla Aplicaciones, pulse **Teléfono** \rightarrow $\stackrel{\bullet}{\bullet}$ \rightarrow **Ajustes** \rightarrow **Mensajes de rechazo rápido**, introduzca un mensaje y, a continuación, pulse $\stackrel{\bullet}{+}$.

Llamadas perdidas

Si tiene una llamada perdida, aparecerá el icono ♣ en la barra de estado. Para ver la lista de llamadas perdidas, abra el panel de notificaciones. O bien, en la pantalla Aplicaciones, pulse **Teléfono** → **REGISTRO** para ver las llamadas perdidas.

Bloqueo de números de teléfono

Bloquee llamadas de números específicos incluidos en su lista de bloqueados.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Teléfono** \rightarrow \bullet \rightarrow **Ajustes** \rightarrow **Bloquear números**.
- Pulse , marque contactos y, a continuación, pulse **HECHO**.

 Para introducir manualmente un número, pulse **Introduzca** n° **de tel**, introduzca un número de teléfono y, a continuación, pulse +.

Cuando los números bloqueados intenten ponerse en contacto con usted, no recibirá notificaciones. Las llamadas se anotarán en el registro de llamadas.



Asimismo, puede bloquear llamadas entrantes de personas que no muestren su ID de interlocutor. Deslice el interruptor **Bloquear anónimas** para activar esta función.

Opciones durante las llamadas

Durante una llamada de voz

Podrá realizar las siguientes acciones:

- : accede a las opciones adicionales.
- · Añadir llamada: marca una segunda llamada.
- Volum extra: sube el volumen.
- Bluetooth: cambia a unos auriculares Bluetooth si están conectados al dispositivo.
- Altavoz: activa o desactiva el altavoz. Mientras usa el altavoz, hable cerca del micrófono en la parte superior del dispositivo y manténgalo lejos de sus oídos.
- Teclado / Ocultar: abre o cierra el teclado.
- Silencio: desactiva el micrófono para que el interlocutor no pueda escucharle.
- 🔷 : finaliza la llamada actual.

Durante una videollamada

Pulse la pantalla para usar las siguientes opciones:

- : accede a las opciones adicionales.
- Cambiar: cambia entre la cámara frontal y la cámara trasera.
- a: finaliza la llamada actual.
- Silencio: desactiva el micrófono para que el interlocutor no pueda escucharle.

Contactos

Introducción

Cree nuevos contactos o gestiónelos en el dispositivo.

Añadir contactos

Crear un contacto nuevo

- Pulse **Contactos** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Pulse O y seleccione la ubicación de almacenamiento.

3 Indique la información de contacto.





Los tipos de información que puede guardar podrían variar en función de la ubicación de almacenamiento seleccionada.

4 Pulse GUARDAR.

Añadir un número de teléfono a Contactos desde el teclado

- 1 Pulse **Teléfono** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Introduzca el número y pulse **Añadir a Contactos**. Si el teclado no aparece en la pantalla, pulse **para abrir el teclado**.
- Pulse **Crear contacto** para crear un contacto nuevo, o pulse **Actualizar existente** para añadir el número a un contacto existente.

Añadir un número de teléfono a Contactos desde la lista de llamadas

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Teléfono** → **REGISTRO**.
- 2 Pulse la imagen de un interlocutor, o pulse un número de teléfono ightarrow **Detalles**.
- Pulse CREAR CONTACTO para crear un contacto nuevo, o pulse ACTUALIZAR EXISTENTE para añadir el número a un contacto existente.

Importar contactos

Añada contactos importándolos de otros almacenamientos en su dispositivo.

- 1 Pulse **Contactos** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Pulse \longrightarrow Ajustes \longrightarrow Importar/exportar contactos \longrightarrow IMPORTAR.
- 3 Seleccione una ubicación de almacenamiento desde la que desee importar los contactos.
- 4 Seleccione una ubicación de almacenamiento en la que desee guardar los contactos.
- Marque los contactos o los archivos VCF que desee importar y pulse **HECHO**.

Sincronizar contactos con sus cuentas web

Sincronice los contactos de su dispositivo con contactos en línea guardados en sus cuentas web, como su Samsung account.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Nube y cuentas** → **Cuentas**, seleccione el nombre de una cuenta, seleccione la cuenta con la que desee realizar la sincronización y, a continuación, deslice el interruptor **Sincronizar Contactos** para activarlo.

Buscar contactos

En la pantalla Aplicaciones, pulse Contactos.

Use una de las siguientes formas para buscar:

- Desplace el dedo hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Deslice un dedo por el índice que hay a la derecha de la lista de contactos para moverse rápidamente por la lista de contactos.
- Pulse el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca los criterios de búsqueda.

Pulse la imagen del contacto, o pulse el nombre del contacto \rightarrow **Detalles**. A continuación, realice una de las siguientes acciones:

- \ \ / \ \ : hace una llamada de voz o una videollamada.
- P: redacta un mensaje.
- redacta un mensaje de correo electrónico.

Compartir perfil

Comparta su información de perfil, como la fotografía y el mensaje de estado, con otros usuarios que utilicen la función Compartir perfil.



- Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de su región o su proveedor de servicios.
- Esta función está disponible únicamente para los contactos que tengan la función de Compartir perfil activada en su dispositivo.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Contactos** \rightarrow su perfil \rightarrow **Compartir perfil**, y luego deslice el interruptor para activarla. Para poder utilizar esta función, deberá verificar su número de teléfono. Puede consultar la información de perfil actualizada de sus contactos en **Contactos**.

Para configurar elementos adicionales para compartir, pulse **Inform perfil compartida** y seleccione los elementos.

Para configurar un grupo de contactos con el cual compartir su perfil, pulse **Compartir con** y seleccione una opción.

Compartir contactos

Puede compartir los contactos con otras personas utilizando las diversas opciones para compartir.

- Pulse **Contactos** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Pulse \rightarrow Compartir.
- 3 Marque los contactos que quiera y pulse **COMPARTIR**.
- 4 Seleccione un método para compartir.

Fusionar contactos duplicados

Si importa contactos de otros almacenamientos o sincroniza o mueve contactos a otras cuentas, su lista de contactos podría incluir contactos duplicados. Fusione los contactos duplicados en uno solo para optimizar su lista de contactos.

- Pulse **Contactos** en la pantalla Aplicaciones.
- **2** Pulse \longrightarrow Ajustes \longrightarrow Combinar duplicados.
- 3 Marque los contactos y pulse **COMBINAR**.

Eliminar contactos

- 1 Pulse **Contactos** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Pulse \rightarrow Eliminar.
- 3 Marque los contactos y pulse **ELIMINAR**.

Para eliminar contactos uno por uno, abra la lista de contactos y pulse la imagen de un contacto o pulse el nombre de un contacto \rightarrow **Detalles**. A continuación, pulse $\stackrel{\bullet}{\bullet}$ \rightarrow **Eliminar**.

Mensajes

Introducción


Envíe y vea mensajes por conversación.

Enviar mensajes



Es posible que incurra en gastos adicionales por enviar mensajes mientras se encuentra en el extranjero.

- 1 Pulse Mensajes en la pantalla Aplicaciones.
- Pulse 2.
- 3 Añada los destinatarios y pulse **REDACTAR**.
- 4 Introduce un mensaje.



5 Pulse ENV para enviar el mensaje.

Ver mensajes

Los mensajes se agrupan en cadenas ordenadas por contacto.



Es posible que incurra en gastos adicionales por recibir mensajes mientras se encuentra en el extranjero.

- 1 Pulse **Mensajes** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Seleccione un contacto de la lista de mensajes.
- 3 Vea su conversación.
 Para responder al mensaje, escriba un mensaje y pulse ENV.

Bloquear mensajes no deseados

Bloquee mensajes de los números incluidos en su lista de bloqueados.

- 1 Pulse **Mensajes** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Pulse \longrightarrow Ajustes \longrightarrow Bloquear mensajes \longrightarrow Bloquear números.
- 3 Pulse **BANDEJA** o **CONTACTOS**, seleccione un contacto y pulse +.

 Para introducir manualmente un número, pulse **Introducir número** y, a continuación, especifique el número de teléfono.

Ajustar la notificación de mensajes

Puede cambiar el sonido de la notificación, las opciones de pantalla y otras opciones.

- 1 Pulse **Mensajes** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Pulse \longrightarrow Ajustes \longrightarrow Notificaciones y, a continuación, deslice el interruptor para activarla.

- 3 Cambie los ajustes de las notificaciones.
 - Sonido de notificación: cambia el sonido de la notificación.
 - Vibración: configura el dispositivo para que vibre al recibir mensajes.
 - **Ver como elemento emergente**: configura el dispositivo para mostrar los mensajes en ventanas emergentes.
 - Vista previa de mensaje: configura el dispositivo para mostrar el contenido del mensaje en la pantalla bloqueada y en las ventanas emergentes.

Configurar un recordatorio para los mensajes

Puede configurar una alerta a intervalos que le informará de que tiene notificaciones sin comprobar. Si esta función no está activada, abra la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Accesibilidad** → **Recordar notificación** y, a continuación, deslice el interruptor para activarla. A continuación, deslice el interruptor **Mensajes** para activarla.

Internet


Introducción

Navegue por Internet para buscar información y añada a los marcadores sus sitios web preferidos y acceda a ellos cómodamente.

Navegar por páginas web

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Samsung → Internet.
- Pulse el campo de búsqueda.
- 3 Introduzca la dirección web o una palabra clave, y después pulse Ir.

Para ver las barras de herramientas, deslice ligeramente el dedo hacia abajo en la pantalla.



Utilizar el modo Secreto

En el modo Secreto puede gestionar las pestañas abiertas, los marcadores y las páginas guardadas por separado. Puede bloquear el modo Secreto utilizando una contraseña y su huella digital o sus iris.

Activar el modo Secreto

En la barra de herramientas situada en la parte inferior de la pantalla, pulse **Pestañas** → **MODO SECRETO**. Si está utilizando esta función por primera vez, establezca si desea utilizar una contraseña para el modo Secreto.



En el modo Secreto no podrá utilizar algunas funciones, como la captura de pantalla.

En el modo Secreto el dispositivo cambiará el color de las barras de herramientas.

Modificar los ajustes de seguridad

Puede cambiar su contraseña o el método de bloqueo.

Pulse ♣ → Ajustes → Privacidad → Seguridad de modo Secreto → Cambiar contraseña. Para configurar su huella digital o sus iris registrados como el método de bloqueo junto con la contraseña, deslice el interruptor Huella o Iris para activarlo. Consulte Reconocimiento de huella digital para obtener más información sobre cómo utilizar sus huellas digitales y Reconocimiento de iris para obtener más información sobre cómo utilizar sus iris.

Desactivar modo Secreto

En la barra de herramientas situada en la parte inferior de la pantalla, pulse **Pestañas** → **DESACTIVAR MODO**.

Correo electrónico

Configurar cuentas de correo electrónico

Cuando abra el Correo electrónico por primera vez, configure una cuenta.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Samsung → Correo electrónico.
- 2 Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña y, a continuación, pulse **INICIAR SESIÓN**.

Para registrar manualmente una cuenta de correo electrónico, pulse MANUALMENTE.

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Para configurar otra cuenta de correo electrónico, pulse \longrightarrow **Ajustes** \longrightarrow **Añadir cuenta**.

Si tiene más de una cuenta de correo electrónico, podrá configurar una como cuenta predeterminada. Pulse → Ajustes → Establecer cuenta predeterminada.

Enviar correos electrónicos

- 1 Pulse 🕝 para crear un correo electrónico.
- 2 Añada un destinatario e introduzca un texto de correo electrónico.
- 3 Pulse **ENVIAR** para enviar el correo.

Leer correos electrónicos

Cuando la aplicación **Correo electrónico** esté abierta, el dispositivo recuperará los correos electrónicos nuevos de forma automática. Para recuperar los correos electrónicos de forma manual, deslice la pantalla hacia abajo.

Pulse uno de los correos electrónicos que aparecen en la pantalla para leerlo.



Si la sincronización de correos electrónicos se encuentra desactivada, no podrán recuperarse correos electrónicos nuevos. Para activar la sincronización de correos electrónicos, pulse

→ Ajustes → el nombre de su cuenta y, a continuación, deslice el interruptor Sincronizar cuenta para activarlo.

Cámara

Introducción

Saque fotos y grabe vídeos con los diferentes modos y ajustes.

Normas para usar la cámara

- No saque fotos ni grabe vídeos de otras personas sin su permiso.
- No saque fotos ni grabe vídeos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No saque fotos ni grabe vídeos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Iniciar la cámara

Use los siguientes métodos para ejecutar Cámara:


- Pulse **Cámara** en la pantalla Aplicaciones.
- Pulse el botón Inicio dos veces rápidamente.
- En la pantalla Bloqueo, mueva nueva fuera del círculo grande.



- Es posible que algunos métodos no estén disponibles dependiendo de su región o su proveedor de servicios.
- Algunas funciones de la cámara no están disponibles al iniciar Cámara desde la pantalla Bloqueo o cuando la pantalla se apaga mientras las funciones de seguridad están activadas.

Utilizar gestos de deslizamiento

Controle rápidamente la pantalla de vista previa deslizando el dedo en diferentes direcciones. Puede cambiar el modo de disparo, cambiar de cámara o aplicar efectos de filtro.



Cambiar de cámara

En la pantalla de vista previa, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para cambiar de cámara.

Ver modos de disparo

En la pantalla de vista previa, deslice el dedo de izquierda a derecha para abrir la lista de modos de disparo.

Ver efectos de filtro

En la pantalla de vista previa, deslice el dedo de derecha a izquierda para abrir la lista de efectos de filtro. Puede dar un toque único a sus fotos o vídeos.




Esta función solo está disponible en algunos modos de disparo.

Disparo básico

Sacar fotos o grabar vídeos

- 1 En la pantalla de vista previa, pulse la imagen que quiera enfocar con la cámara.
- Pulse para sacar una foto o pulse para grabar un vídeo. Para sacar una serie de fotos, mantenga pulsado.
 - Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom y júntelos para reducirlo.
 - Para ajustar el brillo de las fotos o los vídeos, pulse la pantalla. Cuando aparezca la barra de ajuste, deslice en la barra de ajuste hacia + o —.
 - · Para hacer una foto del vídeo mientras graba, pulse Capturar.
 - Para cambiar el enfoque mientras graba un vídeo, pulse el área que quiera enfocar. Para enfocar el centro de la pantalla, pulse ...






- La pantalla de vista previa puede variar según el modo de disparo y la cámara que se esté usando.
- · La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que la lente esté limpia. De lo contrario, el dispositivo puede que no funcione correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.
- La cámara del dispositivo cuenta con una lente de gran angular. En las fotos de gran angular podría darse una pequeña distorsión, lo que no indica problemas de funcionamiento del dispositivo.
- El tiempo máximo de grabación se puede reducir al grabar un vídeo en alta resolución.


HDR (Tono enriquecido)

Use el modo HDR para capturar fotos y vídeos con colores intensos y reproducir los detalles incluso en zonas con mucha claridad u oscuridad.

- 1 En la pantalla de vista previa, pulse HDR varias veces hasta que llegue a la opción deseada.
 - HDR : el dispositivo activa automáticamente el modo HDR en función de las condiciones de disparo.
 - HDR: se activa el modo HDR.
 - HNR: se desactiva el modo HDR.
- Pulse para sacar una foto, o pulse para grabar un vídeo.







Con efecto

Bloqueo de enfoque (AF) y exposición (AE)

Puede bloquear el enfoque o la exposición en un área seleccionada para evitar que la cámara realice ajustes automáticos según los cambios que se produzcan en los sujetos o en las fuentes de luz.

Mantenga pulsada la zona que vaya a enfocar. El marco de AF/AE aparecerá en la zona y los ajustes del enfoque y la exposición se bloquearán. Este ajuste permanecerá bloqueado incluso después de sacar una fotografía.



Esta función solo está disponible en algunos modos de disparo.

Personalizar los modos de disparo

En la pantalla de vista previa, deslice el dedo hacia la derecha para abrir la lista de modos de disparo y seleccione un modo.

Para ver la descripción de cada modo, pulse \longrightarrow Info.

Para reorganizar los modos, pulse ♦ → Editar, mantenga pulsado el icono de un modo y, a continuación, desplácelo hacia una nueva ubicación.

Para añadir accesos directos de modo a la pantalla Inicio, pulse - Añadir acceso en Inicio.

Modo Automático

El modo Automático permite que la cámara evalúe el entorno y determine el modo ideal para la foto. En la lista de modos de disparo, pulse **Auto**.

Modo Pro

Saque fotografías mientras ajusta manualmente las diversas opciones de disparo, como el valor de exposición y el valor ISO.

En la lista de modos de disparo, pulse **Pro**. Seleccione opciones y personalice los ajustes, y luego pulse **Pro** para sacar una foto.

- WB: selecciona un balance de blancos apropiado, de modo que las imágenes tengan un rango de color similar al de la realidad. Puede configurar la temperatura de color. Pulse K y deslice el dedo por la barra de la temperatura de color.
- Selecciona un tono de color. Para crear su propio tono de color, pulse Tono 1 o Tono 2.
- ②: cambia el valor de exposición. Esto determina la cantidad de luz que recibe el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.



Si la velocidad del obturador se configura manualmente, no podrá cambiar el valor de exposición. El valor de exposición cambiará y se mostrará en función del ajuste de velocidad del obturador.

- ②: ajusta la velocidad del obturador. Una velocidad de obturador lenta deja pasar más luz, y por lo tanto, la foto sale más luminosa. Esta opción resulta idónea para fotos de paisajes o aquellas que se sacan de noche. Una velocidad de obturador rápida deja pasar menos luz. Esto resulta ideal para sacar fotos de objetos que se mueven a alta velocidad.
- (SO): selecciona un valor ISO. Esto controla la sensibilidad que la cámara tiene ante la luz. Los valores bajos son para objetos fijos o bien iluminados. Los valores más altos son para objetos mal iluminados o que se mueven rápidamente. Sin embargo, los niveles de sensibilidad ISO altos pueden producir ruido en las fotos.



Si la velocidad del obturador se configura manualmente, no podrá configurar el ajuste de ISO en **Auto**.

Separar la zona de enfoque y la zona de exposición

Puede bloquear el enfoque y la exposición en un área seleccionada para evitar que la cámara realice ajustes automáticos según los cambios que se produzcan en los sujetos o en las fuentes de luz. En el modo pro, puede separar la exposición y el enfoque, así como establecerlos en puntos diferentes.



Esta función solo está disponible cuando configura la velocidad del obturador y el enfoque como **Auto** en el modo Pro.

1 En la pantalla de vista previa, mantenga pulsado el área de enfoque. El recuadro AF/AE aparecerá en el área de enfoque.



Mueva el recuadro AF/AE al área de exposición.La zona de exposición se separará de la zona de enfoque.



Panorámica

Saque una serie de fotos en horizontal o en vertical y luego únalas para crear una escena amplia.



Para sacar mejores fotos, siga estas sugerencias:

- Mueva la cámara lentamente en una dirección.
- Mantenga la imagen dentro del marco en el visor de la cámara. Si la imagen de vista previa está fuera del marco que sirve como guía o no mueve el dispositivo, el dispositivo dejará de sacar fotos de forma automática.
- Evite sacar fotos de fondos indistintos, como un cielo vacío o una pared plana.
- 1 En la lista de modos de disparo, pulse **Panorámica**.
- Pulse 💿 y mueva el dispositivo lentamente en una dirección.
- 3 Pulse para dejar de sacar fotos.
- 4 En la pantalla de vista previa, pulse la miniatura de vista previa.

Panorámica en movimiento

Puede capturar y ver una panorámica con movimiento.



Cuando capture imágenes panorámicas en movimiento, el sonido no se grabará.

- 1 En la pantalla de vista previa de panorámica, pulse 🛰 para activar la función de panorámica en movimiento y capture una panorámica en movimiento.
- 2 En la pantalla de vista previa, pulse la miniatura de vista previa.
- 3 Pulse .

Se reproducirá la imagen panorámica en movimiento capturada.

4 Incline el dispositivo o deslice el dedo por la pantalla para girar la imagen panorámica en movimiento capturada.

Para guardar la imagen panorámica en movimiento como un archivo de vídeo, pulse **GUARDAR COMO NUEVO**.

Enfoque selectivo

Utilice Enfoque selectivo para destacar algún determinado objeto en una foto.

- 1 En la lista de modos de disparo, pulse **Enfoque selectivo**.
- 2 En la pantalla de vista previa, pulse la imagen que quiera enfocar con la cámara.
- 3 Pulse para sacar una foto.
- 4 Pulse la miniatura de vista previa.
- 5 Pulse 🕦 y seleccione una de las siguientes opciones:
 - Enfoque cercano: hace que el objeto resalte y que el fondo se vea borroso.
 - Enfoque lejano: hace que el objeto se vea borroso y el fondo se resalte.
 - Enfoque panorám: resalta el objeto y el fondo.

6 Pulse GUARDAR.



- Se recomienda colocar a los objetos a una distancia de 50 cm del dispositivo. Coloque al objeto que quiera enfocar cerca del dispositivo.
- Al sacar fotos, asegúrese de que haya una distancia suficiente entre el objeto y el fondo. La distancia deberá ser superior al triple de la distancia entre el dispositivo y el objeto.
- Sujete el dispositivo firmemente y permanezca quieto al sacar fotos.
- La calidad de las fotos sacadas por el dispositivo podría verse afectada en las siguientes condiciones:
 - Si el dispositivo o el objeto se están moviendo.
 - Si hay una luz intensa en el fondo, poca luz o si hace fotos en lugares cerrados.
 - Si el objeto o el fondo no tienen ningún patrón o son de un color plano.

Cámara lenta

Grabe un vídeo para su visualización en cámara lenta. Puede especificar las secciones de los vídeos para ser reproducidos en cámara lenta.

- 1 En la lista de modos de disparo, pulse **Cámara lenta**.
- 2 Pulse para comenzar a grabar.
- 3 Cuando termine de grabar, pulse para detenerla.
- 4 En la pantalla de vista previa, pulse la miniatura de vista previa.
- 5 Pulse **CO**.

El vídeo comenzará a reproducirse con una sección de cámara lenta establecida aleatoriamente. Si un vídeo contiene demasiado movimiento, se crearán una o dos secciones de cámara lenta basadas en los movimientos más marcados.

Editar secciones de cámara lenta

- 1 En la pantalla de vista previa, pulse la miniatura de vista previa.
- 3 Pulse la pantalla y pulse para pausar la reproducción.
- 4 Mueva el corchete de inicio y el corchete de fin hasta los puntos que desee para establecer la duración del vídeo que quiera reproducir.

5 Desplace para seleccionar el área del vídeo que desea reproducir en cámara lenta.

Para establecer una sección de cámara lenta con mayor precisión, mantenga pulsado , y luego deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para pasar a través de la sección cuadro a cuadro.



- 6 Pulse la sección de cámara lenta y utilice las siguientes opciones:
 - Dividir: divide la sección en dos partes.
 - Eliminar: elimina una de las secciones divididas.
 - · Velocidad: cambie la velocidad de reproducción de la sección seleccionada.
- 7 Pulse > para una vista previa del vídeo.
- Pulse EXPORTAR para guardar el vídeo como un archivo nuevo.

Cámara rápida

Grabe escenas, como nubes en movimiento o personas pasando, y visualícelas como vídeos a cámara rápida. La velocidad de fotogramas se ajusta automáticamente para grabar vídeos a cámara rápida más fluidos y menos inestables al pasear, viajar en el interior de un vehículo, etc.



En este modo, el enfoque automático no funcionará.

- 1 En la lista de modos de disparo, pulse **Cámara rápida**.
- Pulse C y seleccione una opción de velocidad de transmisión de imágenes.

 Si configura la velocidad de transmisión de imágenes en **Automático**, el dispositivo ajustará automáticamente la velocidad de transmisión de imágenes según los cambios de velocidad de la escena.

Aplicaciones


- 3 Pulse para comenzar a grabar.
- 4 Pulse para finalizar la grabación.
- 5 En la pantalla de vista previa, pulse la miniatura de vista previa y pulse 🕑 para ver el vídeo.

Comida

Saque fotografías de comida con colores más vibrantes.

- 1 En la lista de modos de disparo, pulse **Comida**.
- Pulse la pantalla y deslice el marco circular sobre el área que quiera resaltar. El área que aparece fuera del marco circular aparecerá borrosa.

Para redimensionar el marco circular, mueva una esquina del marco.



- 3 Pulse y deslice la barra de ajuste para ajustar el tono de color.
- 4 Pulse para sacar una foto.

Disparo virtual

Saque una serie de fotos mientras rodea a un objeto para crear una visión de este desde múltiples ángulos. Puede ver el objeto desde diferentes ángulos moviendo el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la foto.

- 1 En la lista de modos de disparo, pulse **Disparo virtual**.
- 2 Coloque un objeto en el centro de la pantalla de vista previa y pulse .
- 3 Mueva el dispositivo en torno al objeto lentamente en una dirección para sacar más fotos.
 Cuando la flecha esté totalmente amarilla o cuando deje de encuadrar al objeto, el dispositivo dejará de sacar fotografías.



Ver fotos de disparo virtual

- 1 En la pantalla de vista previa, pulse la miniatura de vista previa.
- 2 Pulse 🖭.
- 3 Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla o gire lentamente el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver el objeto desde diferentes ángulos.

Collage vídeo

Grabe vídeos para crear un collage de vídeos único. Puede editar los vídeos y compartirlos con otras personas.


- 1 En la lista de modos de disparo, pulse Collage vídeo.
- Pulse

 y seleccione un tipo de collage en la relación de pantalla que desee utilizar.

 Para grabar un vídeo y verlo en un collage de vídeos a cámara lenta, seleccione un tipo de collage en Collage de cámara lenta.
- ٩

También puede seleccionar el tiempo de grabación de los vídeos. Pulse \mathbb{C}_6 y seleccione una opción.

3 Pulse para comenzar a grabar.
Después de grabar un vídeo aparecerá una pantalla de edición.



- 4 Edite el vídeo utilizando las opciones que tiene disponibles.
 - Audio: ajusta el sonido grabado o inserta música de fondo.
 - Parte lenta: seleccione secciones del vídeo de cada fotograma para reproducirlas a cámara lenta. Esta opción aparece al seleccionar la opción de vídeo Cámara lenta.
 - Etiq finales: muestra la fecha y la hora de grabación en el vídeo.
- 5 Cuando termine de editar, pulse **GUARDAR** para guardar el vídeo. Para compartir el vídeo con sus amigos, pulse **COMPARTIR**.

Transmisión en directo

Grabe y comparta vídeos en directo de sus momentos especiales. Invite a sus familiares y amigos a que vean su transmisión en directo. Para obtener más información sobre la función de emisión de YouTube, consulte el menú de ayuda de YouTube.



- Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de su región o su proveedor de servicios.
- Puede incurrir en cargos adicionales al emitir mediante la red móvil.

Antes de comenzar

- Para poder usar esta función, debe iniciar sesión en su cuenta de Google.
- Para guardar automáticamente la transmisión en el dispositivo cuando concluya, abra la pantalla de vista previa, pulse **Ajustes** y, a continuación, deslice el interruptor **Guardado automático** para activar la función. Puede ver los vídeos en la **Galería**.
- Puede configurar el dispositivo para que comparta su vínculo de transmisión mediante servicios de redes sociales durante la transmisión. En la pantalla de vista previa, pulse Ajustes → Ajustes de redes sociales y deslice el interruptor situado junto a los servicios de redes sociales que desee utilizar.

Iniciar la transmisión

- 1 En la lista de modos de disparo, pulse **Transmisión en directo**.
- 2 Lea los términos y condiciones y, a continuación, pulse **CONFIRMAR**.

Aplicaciones

- 3 Para cambiar el nombre de su canal, pulse el nombre predeterminado y escriba un nuevo nombre.
- 4 Para configurar su transmisión como pública o privada, pulse Ajustes \rightarrow Privacidad.
- Pulse Invitar y seleccione los contactos o introduzca manualmente los números de teléfono.
 Cuando comience la transmisión, el vínculo al vídeo se enviará a los contactos seleccionados mediante un mensaje. Cuando pulsen el vínculo, los contactos a los que haya invitado podrán ver la transmisión.
- Pulse para iniciar la transmisión.

 Para invitar a más personas durante su transmisión, pulse **Compart.** y seleccione un método para compartir. Mientras invita a otras personas, la transmisión estará en pausa. Pulse **REANUDAR** para empezar a grabar de nuevo.



7 Pulse para finalizar la transmisión.
La transmisión se subirá automáticamente a YouTube. Para compartir el vínculo con otras personas, pulse COMPARTIR VÍNCULO.

Puede crear un acceso directo a esta función en la pantalla Inicio pulsando **Ajustes** → **Añadir acceso** en Inicio.

Ver una transmisión en directo

Los contactos a los que ha invitado podrán ver la transmisión pulsando el vínculo al vídeo que hayan recibido. En el caso de las transmisiones públicas, los espectadores podrán buscar el nombre de su canal en YouTube.

Selfie

Saque selfies con la cámara frontal. Puede obtener en pantalla una vista previa de los distintos efectos de belleza.

- 1 En la pantalla de vista previa, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo, o pulse 1 para cambiar a la cámara frontal y poder sacar selfies.
- 2 En la lista de modos de disparo, pulse **Selfie**.
- 3 Colóquese frente a la lente de la cámara frontal.
- 4 Cuando el dispositivo detecte su cara, pulse el sensor situado en la parte posterior del dispositivo para sacar un selfie.

También puede mostrar su palma a la cámara frontal. Después de reconocer su palma, aparecerá un temporizador con una cuenta atrás. Cuando termine la cuenta atrás, el dispositivo sacará una foto.



Para utilizar varias opciones de disparo en la cámara frontal, pulse $\clubsuit \to Formas para sacar$ fotos y, a continuación, deslice los interruptores para activarlos.



Usar el flash para selfie

Cuando saque selfies con la cámara frontal en lugares con poca luz, la pantalla táctil puede servir como flash.

En la pantalla de vista previa, pulse X varias veces hasta que llegue a Y. Cuando saque una foto, la pantalla táctil parpadeará.

Aplicar efectos de belleza

Puede aplicar el efecto foco o modificar rasgos faciales, como el tono de piel o la forma de la cara, antes de sacar un selfie.



Esta función solo está disponible en el modo Selfie.

- 1 En la pantalla de vista previa, pulse ③.
- 2 Seleccione las opciones que aparecen a continuación para aplicar efectos de belleza a su cara en la pantalla de vista previa y sacarse una foto.
 - Tono piel: hace que el tono de piel parezca más luminoso y claro.
 - Foco: ajusta el brillo y la ubicación del foco. Para configurar la ubicación del punto que desea resaltar o del que quiere ajustar el brillo, deslice la barra de ajuste hacia el nivel deseado.
 - Cara delgada: ajusta la forma de la cara y hace que parezca más esbelta.
 - Ampliar ojos: hace que los ojos parezcan más grandes.
 - Corrección de forma: cuando su cara se encuentre en los bordes de la pantalla de vista previa, aparecerá distorsionada. Habilite esta opción para corregir la forma de su cara. Tras la corrección de la forma, el fondo puede aparecer ligeramente distorsionado.

Selfie panorámico

Saque un selfie panorámico e incluya a tantas personas como sea posible para no dejar a nadie fuera.

- 1 En la pantalla de vista previa, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo, o pulse 🔁 para cambiar a la cámara frontal y poder sacar selfies.
- 2 En la lista de modos de disparo, pulse **Selfie panorámico**.

- 3 Colóquese frente a la lente de la cámara frontal.
- 4 Cuando el dispositivo detecte su cara, pulse el sensor situado en la parte posterior del dispositivo para sacar un selfie.

También puede mostrar su palma a la cámara frontal. Después de reconocer su palma, aparecerá un temporizador con una cuenta atrás. Cuando termine la cuenta atrás, el dispositivo sacará una foto.



Para utilizar varias opciones de disparo en la cámara frontal, pulse $\clubsuit \to Formas$ para sacar fotos y, a continuación, deslice los interruptores para activarlos.

5 Gire lentamente el dispositivo hacia la izquierda y luego a la derecha o viceversa para hacerse un selfie panorámico.

El dispositivo hará fotografías adicionales cuando el marco blanco se mueva hacia cada extremo de la ventana del visor.





- Asegúrese de mantener el marco blanco dentro de la ventana del visor.
- · Los objetos deben permanecer inmóviles mientras se hacen selfies panorámicos.
- La parte superior e inferior de la imagen mostrada en la pantalla de vista previa pueden aparecer cortadas en la fotografía en función de las condiciones en que haya sacado la fotografía.

Selfie panorámico con movimiento

Puede capturar y ver un selfie panorámico con movimiento.



- · Cuando capture un selfie panorámico con movimiento no se grabará el sonido.
- Es posible que el movimiento no se guarde en función de las condiciones de disparo.
- 1 En la pantalla de vista previa de selfie panorámico, pulse 🛰 para activar la función de movimiento y capture un selfie panorámico con movimiento.
- 2 En la pantalla de vista previa, pulse la miniatura de vista previa.
- 3 Pulse .Se reproducirá el selfie panorámico capturado.
- 4 Incline el dispositivo o deslícese por la pantalla para girar el selfie panorámico capturado.

 Para guardar el selfie panorámico como archivo de vídeo, pulse GUARDAR COMO NUEVO.

Descargar modos

Descargue más modos de disparo desde Galaxy Apps.

En la lista de modos de disparo, pulse **DESCARGAR**.



Algunos modos de disparo descargados no tienen acceso a todas las funciones.

Ajustes de la cámara

Ajustes rápidos

En la pantalla de vista previa, utilice los siguientes ajustes rápidos.



Las opciones disponibles pueden variar según el modo de disparo y la cámara que se esté usando.

• HDR AUTO: utilícelo para sacar fotos con colores intensos y reproducir los detalles incluso en zonas con mucha claridad u oscuridad.

- [:::]: cambia el área de enfoque. [:::] **Múltiple** enfoca varias áreas situadas dentro del marco. Aparecerán varios rectángulos para indicar las áreas enfocadas. **Centro** enfoca el centro del marco.
- III : crea fotos panorámicas en movimiento que pueden reproducirse como vídeos. Puede ver las fotos panorámicas en movimiento desde diferentes ángulos inclinando el dispositivo o deslizando el dedo por la pantalla.
- \mathbb{C}_6 : selecciona un tiempo de grabación de vídeo.
- **!:** cambia el tipo de collage de vídeos o la relación de pantalla. También puede grabar collages de vídeos que incluyan la función de cámara lenta.
- 🕞 : selecciona una velocidad de transmisión de imágenes.
- * : activa o desactiva el flash.
- (a): enfoca un objeto dentro del marco circular y desdibuja la imagen que queda fuera del marco.

Ajustes de la cámara

En la pantalla de vista previa, pulse 🌣.



Las opciones disponibles pueden variar según el modo de disparo y la cámara que se esté usando.

Cámara trasera

- Tamaño de imagen: selecciona la resolución de las fotos. Una resolución más alta obtendrá fotos de mayor calidad, pero también hará que estas ocupen más memoria.
 - Deslice el interruptor **Guardar archivos RAW/JPEG** para configurar el dispositivo para que guarde las fotos en formato de archivo RAW sin comprimir (formato de archivo DNG) en el modo Pro. Los archivos RAW conservan todos los datos de una foto para conseguir la máxima calidad de imagen, pero ocupan más espacio de memoria. Para ver los archivos en formato RAW se necesita una aplicación de visualización de imágenes.



- Cuando usa esta función, cada foto se guarda en dos formatos, DNG y JPG. Las capturas de ráfagas de fotos solo se guardan como archivos JPG.
- Puede ver los archivos JPG en la Galería. Los archivos DNG pueden visualizarse o eliminarse desde la carpeta DCIM → Camera.

- Tamaño de vídeo: selecciona la resolución del vídeo. Una resolución más alta obtendrá fotos de mayor calidad, pero también hará que estas ocupen más memoria.
- Rastreo AF: ajusta el dispositivo para realizar un rastreo y enfocar automáticamente un objeto seleccionado. Cuando seleccione un objeto, el dispositivo lo enfocará incluso si está en movimiento o usted cambia la posición de la cámara.



- Cuando esta función está activada, no puede usarse la función de estabilización de vídeo.
- El rastreo de un objeto podría fallar en las siguientes condiciones:
 - El objeto es demasiado grande o demasiado pequeño.
 - Si el objeto se mueve de forma excesiva.
 - Si el objeto posee iluminación de fondo o si saca fotos en un lugar oscuro.
 - Si los colores o patrones del objeto son iguales a los del fondo.
 - El objeto presenta patrones horizontales, como una persiana.
 - Si la cámara se mueve de forma excesiva.
 - La resolución del vídeo es alta.
- · Corrección de forma: corrige la distorsión en las fotos automáticamente.

Cámara frontal

- Tamaño de imagen: selecciona la resolución de las fotos. Una resolución más alta obtendrá fotos de mayor calidad, pero también hará que estas ocupen más memoria.
- Tamaño de vídeo: selecciona la resolución del vídeo. Una resolución más alta obtendrá fotos de mayor calidad, pero también hará que estas ocupen más memoria.
- **Guardar como en vista previa**: invierte la imagen para crear una imagen opuesta a la escena original cuando se hacen fotos con la cámara frontal.
- Formas para sacar fotos: selecciona las opciones de disparo que desean utilizarse.

Común

- Cuenta atrás: selecciona cuánto tiempo se demorará la cámara antes de sacar automáticamente una foto.
- Foto animada: configura el dispositivo para que grabe un clip de vídeo durante unos segundos antes de pulsar . Esto le permite capturar un momento que podría haberse perdido. Para ver el vídeo, pulse la miniatura de vista previa y pulse . Para capturar una imagen fija del clip de vídeo, pulse la pantalla para detener la reproducción y pulse CAPTURAR.

Aplicaciones

- Estabilización vídeo: activa la función contra vibraciones para reducir o eliminar el efecto de imagen borrosa que aparece al mover la cámara mientras se graba un vídeo.
- Cuadrícula: muestra guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetos.
- Etiquetas de ubicación: adjunta una etiqueta de ubicación GPS a la foto.



- La fuerza de la señal del GPS puede disminuir en ubicaciones en las que la señal se vea obstruida, como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas.
- Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las suba a Internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta de ubicación.
- Revisar imágenes: configura el dispositivo para mostrar las fotos después de sacarlas.
- Inicio rápido: configura el dispositivo para iniciar la cámara pulsando el botón Inicio dos veces rápidamente.
- Guardar en:: selecciona la ubicación de la memoria en la que se van a almacenar las fotos.
- Control de voz: configura el dispositivo para sacar fotos o grabar vídeos con comandos de voz. Puede decir "Patata", "Capturar", "Sonrisa" o "Disparar" para sacar una foto. Para grabar un vídeo, diga "Grabar vídeo".
- Función de tecla de volumen: configura el dispositivo para usar el botón Volumen para controlar el obturador.
- Restablecer ajustes: restablece los ajustes de la cámara.
- Contáctenos: permite formular preguntas o ver las preguntas más frecuentes. Consulte Samsung Members para obtener más información.

Galería

Introducción


Vea imágenes y vídeos guardados en su dispositivo. También puede gestionar imágenes y vídeos por álbum o crear historias para compartirlas con los demás.



Ver imágenes y vídeos

Ver imágenes

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Galería → IMÁGENES.
- 2 Seleccione una imagen.



Aplicaciones

Para ocultar o mostrar los menús, pulse la pantalla.



Puede crear una animación GIF o un collage de varias imágenes. Pulse → Animar o Collage y, a continuación, seleccione las imágenes. Podrá seleccionar hasta seis imágenes para su collage.


Buscar imágenes

En la pantalla Galería, pulse **BUSCAR** para ver las imágenes ordenadas por categoría, como ubicación, personas, documentos y mucho más.

Para buscar imágenes con palabras clave, pulse \mathbb{Q} .

Ver vídeos

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Galería → IMÁGENES.
- 2 Seleccione el vídeo que quiera reproducir. Los archivos de vídeo muestran el icono en la vista previa en miniatura.



Para ajustar el brillo, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en la parte izquierda de la pantalla de reproducción, o deslícelo hacia arriba o hacia abajo en la parte derecha de la pantalla de reproducción para ajustar el volumen.

Para activar el retroceso o avance rápido, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre la pantalla de reproducción.

Utilizar la función Mejora de vídeo

Mejore la calidad de la imagen de sus vídeos para disfrutar de colores más intensos y vivos. En la pantalla Inicio, pulse $Apps \rightarrow Ajustes \rightarrow Funciones avanzadas$ y deslice el interruptor Optimizador de vídeo para activarlo.



- · Esta función solo está disponible en algunas aplicaciones.
- El uso de esta función aumentará el consumo de batería.

Ver álbumes

Puede ordenar las imágenes y los vídeos guardados en su dispositivo por carpeta o álbum. Las animaciones o collages creados también se ordenarán en sus carpetas en la lista de álbumes.

En la pantalla Aplicaciones, pulse Galería → ÁLBUMES y seleccione un álbum.

Ver historias

Si captura o guarda imágenes y vídeos, el dispositivo leerá sus etiquetas de ubicación y su fecha, ordenará las imágenes y los vídeos, y creará historias. Para crear historias automáticamente, debe capturar o guardar varias imágenes y vídeos.

Crear historias

Cree historias con varios temas.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Galería → HISTORIAS.
- Pulse → Crear historia.
- 3 Marque las imágenes o los vídeos que desee incluir en la historia y pulse **HECHO**.
- 4. Introduzca un título para la historia y pulse CREAR.

Para añadir imágenes o vídeos a una historia, seleccione una historia y pulse \longrightarrow **Añadir elementos**.

Para eliminar imágenes o vídeos de una historia, seleccione una historia, pulse \longrightarrow **Editar**, marque las imágenes o los vídeos que desee eliminar y, a continuación, pulse \longrightarrow **Eliminar de la historia**.

Compartir historias

Puede compartir historias con sus contactos.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Galería → HISTORIAS.
- 2 Seleccione la historia que desee compartir.
- 3 Pulse INVITAR, marque los contactos y, a continuación, pulse HECHO.

 Cuando sus contactos acepten la solicitud de uso compartido, la historia se compartirá y sus contactos podrán añadir más imágenes y vídeos a la historia.



- Para poder utilizar esta función, deberá verificar su número de teléfono.
- Puede incurrir en cargos adicionales cuando comparte archivos mediante la red móvil.
- Si los destinatarios no han verificado sus números de teléfono o sus dispositivos no son compatibles con la función, se les enviará un vínculo a los archivos mediante un mensaje de texto. Es posible que los destinatarios del vínculo no puedan utilizar algunas funciones. El enlace caducará transcurrido un determinado tiempo.

Eliminar historias

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Galería → HISTORIAS.
- 2 Mantenga pulsada la historia que desee eliminar y pulse **ELIMINAR**.

Sincronizar imágenes y vídeos con Samsung Cloud

Puede sincronizar imágenes y vídeos guardados en **Galería** con Samsung Cloud y acceder a ellos desde otros dispositivos. Debe registrarse e iniciar sesión en su cuenta Samsung account para poder utilizar Samsung Cloud. Consulte Samsung account para obtener más información.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Galería** \rightarrow **Ajustes** y pulse el interruptor **Sincronización con la nube** para activarlo. Las imágenes y los vídeos capturados en el dispositivo se guardarán automáticamente en Samsung Cloud.

Eliminar imágenes o vídeos

Eliminar una imagen o un vídeo

Seleccione una imagen o un vídeo y pulse Eliminar en la parte inferior de la pantalla.

Eliminar varias imágenes y vídeos

- 1 En la pantalla Galería, mantenga pulsada una imagen o un vídeo para eliminarlos.
- 2 Seleccione las imágenes o vídeos que quiera eliminar.
- 3 Pulse **ELIMINAR**.

Compartir imágenes o vídeos

Seleccione una imagen o un vídeo, pulse **Compartir** en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, elija un método para compartir.

Samsung Pay

Introducción

Registre tarjetas que utilice con frecuencia en Samsung Pay, un servicio de pago móvil, para realizar pagos de una forma rápida y segura.

Puede obtener más información sobre las tarjetas que admiten esta función en www.samsung.com/samsungpay. También puede abrir la pantalla Aplicaciones y pulsar Samsung Pay → Más → Ayuda.



- La disponibilidad de esta aplicación y las funciones compatibles pueden variar en función de la región o del proveedor de servicios.
- Los procedimientos para la configuración inicial y el registro de la tarjeta pueden variar en función de la región o del proveedor de servicios.



Antes de comenzar

- Para poder usar esta función deberá iniciar sesión en su Samsung account y registrar sus huellas digitales. Para obtener más información, consulte Samsung account y Reconocimiento de huella digital.
- Para realizar pagos con Samsung Pay, es posible que el dispositivo necesite una conexión a una red móvil o Wi-Fi en función de la región.

Configurar Samsung Pay

Al ejecutar esta aplicación por primera vez o al reiniciarla tras restablecer los valores de fábrica, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración inicial.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Samsung Pay.
- 2 Inicie sesión en Samsung account.
- 3 Lea y acepte los términos y condiciones.
- 4 Registre su huella digital para poder utilizarla al realizar pagos.
- 5 Cree un PIN para poder utilizarlo al realizar pagos.



Este PIN se utilizará para verificar varias acciones en Samsung Pay, como realizar pagos y desbloquear la aplicación.

Registrar tarjetas

Puede registrar tarjetas fácilmente capturando sus imágenes con la cámara.




Puede consultar qué tarjetas admiten esta función en el sitio web de Samsung Pay (www.samsung.com/samsungpay).

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Samsung Pay** \rightarrow **Añadir** y siga las instrucciones de la pantalla para completar el registro de la tarjeta.


Realizar pagos

1 Mantenga pulsada la imagen de una tarjeta en la parte inferior de la pantalla y deslícela hacia arriba.

También puede pulsar Samsung Pay en la pantalla Aplicaciones.



2 En la lista de tarjetas, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha y seleccione la tarjeta que desee utilizar.



- 3 Coloque el dedo sobre el botón Inicio para escanear su huella digital.
 De forma alternativa, introduzca el PIN de pago que estableció cuando configuró Samsung Pay.
- 4 Coloque la parte trasera del dispositivo en contacto con el lector de tarjetas.

 Cuando el lector de tarjetas reconozca la información de la tarjeta se procesará el pago.





- Es posible que los pagos no se procesen en función de su conexión de red.
- El método de verificación para los pagos podría variar en función de los lectores de tarjetas.

Aplicaciones

Cancelar pagos

Puede cancelar pagos visitando el lugar en el que los realizó.

En la lista de tarjetas, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la tarjeta que utilizó. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la cancelación del pago.

Cambiar los ajustes de Samsung Pay

En la pantalla de Samsung Pay, pulse **Más** \rightarrow **Ajustes**. Seleccione la pantalla en la que aparecerá la imagen de la tarjeta para activar Samsung Pay en la pantalla Inicio o en la pantalla Bloqueo, o cuando se apague la pantalla.

Samsung Gear


Samsung Gear es una aplicación que le permite gestionar su dispositivo Gear wearable. Cuando conecte su dispositivo al Gear, podrá personalizar la configuración y las aplicaciones del Gear.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Samsung** → **Samsung Gear**.

Pulse **CONECTARSE A GEAR** para conectar su dispositivo al Gear. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración. Consulte el manual de usuario del Gear para obtener más información sobre cómo conectar y utilizar el Gear con su dispositivo.

Samsung Members

Samsung Members ofrece a los clientes servicios de soporte técnico, como diagnóstico de problemas de los dispositivos, y permite a los usuarios enviar preguntas e informes de errores. También podrá compartir información con otras personas en la comunidad de usuarios de Galaxy o ver las últimas noticias y consejos sobre los dispositivos Galaxy. **Samsung Members** puede ayudarle a solucionar los problemas que pueda tener mientras utiliza el dispositivo.





- La disponibilidad de esta aplicación y las funciones compatibles pueden variar en función de la región o del proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación aparezca en la carpeta **Samsung** según la región o el proveedor de servicios.
- Para enviar sus opiniones o publicar sus comentarios en Comentarios y Comunidad, debe iniciar sesión en su Samsung account. Consulte Samsung account para obtener más información.

Comentarios

Busque las preguntas más frecuentes para encontrar soluciones a los problemas que se produzcan en su dispositivo o formule preguntas relacionadas con el dispositivo.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Samsung Members** → **Comentarios**.

- PREGUNTAS FRECUENTES: muestra las preguntas más frecuentes y sus respuestas por categoría.
- PREGUNTAS/ERRORES: envía una pregunta o un informe de errores al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.



Si envía una pregunta o un informe de errores, la información de su dispositivo, como el nombre del modelo y el registro del sistema operativo (que es opcional), también se enviará para poder realizar un análisis más preciso.

Comunidad

Comparta opiniones, información y consejos útiles sobre dispositivos Galaxy con otros usuarios de Galaxy.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Samsung Members** → **Comunidad**.



Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de su región o su proveedor de servicios.

Sugerencias

Envíe sus ideas sobre nuevas aplicaciones o funciones y sus opiniones sobre cómo podrían mejorarse las funciones.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Samsung Members** → **Sugerencias**.



Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de su región o su proveedor de servicios.

Asistencia

Compruebe si el hardware de su dispositivo tiene algún problema y acceda a información sobre el servicio de atención al cliente.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Samsung Members** → **Asistencia**.

- **DIAGNÓSTICO**: diagnostica su dispositivo y optimiza el rendimiento del mismo.
- POSVENTA: accede a varios servicios de atención al cliente.



En algunos servicios de atención al cliente deberá descargar sus aplicaciones en primer lugar.

Noticias y consejos

Consulte las últimas noticias y consejos sobre los dispositivos Galaxy.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Samsung Members** $\rightarrow \bullet$ **Noticias y consejos**.



Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de su región o su proveedor de servicios.

Game Launcher

Introducción

Game Launcher reúne los juegos descargados de **Play Store** y **Galaxy Apps** en un lugar para poder acceder a ellos fácilmente. Puede configurar el dispositivo en el modo Juego para poder disfrutar de los juegos de una forma más sencilla.



Usar Game Launcher

1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Funciones avanzadas** → **Juegos** y deslice el interruptor **Game Launcher** para activarlo.

Game Launcher se añadirá a la pantalla Inicio y a la pantalla Aplicaciones.



Cuando desactive la función, **Game Launcher** se eliminará de la pantalla Inicio y de la pantalla Aplicaciones.

- 2 En la pantalla Aplicaciones, pulse Game Launcher.
- 3 Pulse un juego de la lista de juegos.



Los juegos descargados de **Play Store** y **Galaxy Apps** se mostrarán automáticamente en la pantalla Game Launcher. Si no puede ver los juegos, pulse **Pulse aquí para añadir juegos no incluidos en la lista**.

Eliminar un juego de Game Launcher

Mantenga pulsado un juego y deslícelo hasta **Eliminar** en la parte superior de la pantalla.

Activar el modo Ahorro de energía para juegos

Cuando active el modo Ahorro de energía para juegos, el dispositivo reducirá la resolución y la velocidad de transmisión de imágenes de los juegos para reducir el consumo de batería.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Game Launcher** \rightarrow **Ahorro energía en partidas**. Seleccione una de las siguientes opciones:

- **Desactivado**: no se utiliza el modo Ahorro de energía.
- Ahorrar energía: reduce el consumo de batería disminuyendo la resolución.
- Ahorrar energía al máximo: reduce enormemente el consumo de batería disminuyendo la resolución y la velocidad de transmisión de imágenes.



La eficiencia de la carga de batería puede variar según el juego.

Usar Game Tools

Puede configurar el icono Game Tools para que aparezca como icono flotante en las pantallas de juego.


En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Funciones avanzadas** → **Juegos** y deslice el interruptor **Game Tools** para activarlo.

Mientras juega, pulse 🔕 para mostrar las herramientas del icono Game Tools.

Para mover el icono, pulse 📀 y muévalo hasta una nueva ubicación.

Para ocultar el icono de la pantalla de juego actual, mantenga pulsado 😵 y deslícelo hasta **Ocultar** en la parte superior de la pantalla.

Para volver a mostrar el icono en la pantalla de juego, abra el panel de notificaciones y pulse **MOSTRAR** en la notificación de Game Tools.



Bloquear las notificaciones durante los juegos

Pulse $\bigotimes \to \bigcirc$ para silenciar los sonidos de notificación y mostrar únicamente notificaciones de las llamadas entrantes y las alertas de emergencia, de forma que pueda disfrutar de sus juegos sin que nadie le moleste. Si recibe una llamada entrante, aparecerá una pequeña notificación en la parte superior de la pantalla.

Samsung Notes

Introducción


Cree notas introduciendo texto desde el teclado o escribiendo o dibujando en la pantalla con el S Pen. También puede insertar imágenes o grabaciones de voz en sus notas.

Crear notas

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Samsung Notes → TODAS → ⊕.
 También puede abrir el panel de Air command y pulsar el acceso directo Crear nota.
- 2 Seleccione un método de entrada en la barra de herramientas situada en la parte superior de la pantalla y cree una nota.

Pulse Imagen para insertar una imagen seleccionándola en Galería o haciendo una foto.


Pulse **Voz** para realizar una grabación de voz e insertarla en la nota. La grabación de voz se iniciará de forma inmediata.



 $\textbf{3} \quad \text{Cuando termine de crear la nota, pulse} \longrightarrow \textbf{Guardar}.$


Crear notas en el modo de escritura manual

En la pantalla de la herramienta para crear notas, pulse Lápiz para escribir o dibujar con el S Pen.



Cambiar los ajustes del lápiz

Al escribir o dibujar en la pantalla, pulse para cambiar el tipo de lápiz, el grosor de la línea o el color.



Usar la herramienta para borrar líneas

- Cuando desee borrar la escritura a mano de una nota, pulse .
- 2 Pulse el área que quiera borrar.

Se borrará toda la línea en el área. La herramienta para borrar líneas puede borrar su nota línea a línea.

- Si solo desea borrar el área que toque con el S Pen, pulse una vez más y pulse Borrar área tocada. Puede ajustar el tamaño de la goma deslizando la barra de ajuste de tamaño.
- Para borrar la nota, pulse BORRAR TODOS.



- También puede borrar un área en el modo bolígrafo pulsándola mientras mantiene pulsado el botón S Pen.
- Incluso con una herramienta más pequeña, es posible que no logre borrar el área que quiera de forma precisa.


Editar notas escritas a mano

Edite notas escritas a mano con las diferentes opciones de edición, como cortar, mover, ajustar el tamaño o transformar.

 Pulse o dibuje una línea alrededor del texto o dibujo para seleccionarlo.

Para mover la selección hacia otro lugar, selecciónela y después muévala hacia una ubicación nueva.

Para cambiar el tamaño de la selección, pulse el texto o dibujo y desplace una esquina del marco que aparecerá.




- 3 Edite el texto o dibujo utilizando las opciones disponibles.
 - Cortar: recorta la selección. Para pegarla en otro lugar, mantenga pulsado el lugar, y después pulse Pegar.
 - Copiar: copia la selección. Para pegarla en otro lugar, mantenga pulsado el lugar, y después pulse Pegar.
 - Eliminar: elimina la selección.
 - **Delante**: envía el texto o dibujo a la parte delantera.
 - Detrás: envía el texto o dibujo a la parte trasera.

Pintar con pinceles

En la barra de herramientas de creación de notas, pulse **Pincel** para pintar con varios pinceles.

Cuando haya terminado, pulse **HECHO** para insertar la pintura en la nota.

Puede publicar la pintura en PEN.UP para compartirla con otras personas.



Insertar imágenes en una nota

En la barra de herramientas de creación de notas, pulse **Imagen**. Pulse **CÁMARA** → **a** para hacer una foto, o pulse **GALERÍA** u **OTRAS** para seleccionar una imagen. La imagen se insertará en la nota.

Insertar grabaciones de voz en una nota

En la barra de herramientas de creación de notas, pulse **Voz** para realizar una grabación de voz. Pulse para detener la grabación. La grabación de voz se insertará en la nota.

Anclar una nota a la pantalla Inicio

Ancle una nota a la pantalla Inicio para verla o abrirla y editarla rápidamente.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Samsung Notes.
- Pulse **TODAS**, o pulse **CATEGORÍAS** y seleccione una categoría.
- 3 Seleccione una nota y pulse → Anclar a pantalla Inicio.
 Se añadirá la nota a la pantalla Inicio.

En la pantalla Inicio, mantenga pulsada una nota para moverla o cambiarla de tamaño. Para sustituir la nota por otra, pulse **CAMBIAR**.

Eliminar notas

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Samsung Notes.
- Pulse TODAS, o pulse CATEGORÍAS y seleccione una categoría.
- 3 Mantenga pulsada una nota para eliminarla.Para eliminar varias notas, marque más notas.
- 4 Pulse **ELIMINAR**.

PEN.UP

Introducción

PEN.UP es una red social para compartir dibujos creados con el S Pen. Publique sus creaciones, observe las de otras personas y obtenga consejos útiles sobre cómo dibujar.






Puede iniciar sesión en PEN.UP con su Samsung account o con otras cuentas SNS.

Publicación de sus creaciones

Publique sus dibujos creados en Samsung Notes u otras aplicaciones de dibujo en PEN.UP.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Samsung \rightarrow PEN.UP \rightarrow ②.
- 2 Añada las creaciones que desee publicar e introduzca un título, una descripción y un hashtag.



3 Pulse **PUBLICAR**.

Publicar creaciones desde otras aplicaciones

Para publicar sus creaciones desde **Galería** u otras aplicaciones de dibujo, seleccione la creación en una aplicación y pulse **Compartir** → **PEN.UP**.

Aplicaciones

Ver creaciones

Seleccione la creación que desee ver. Mientras observa una creación, puede añadir comentarios o establecerla como favorita. Asimismo, puede descargar creaciones o configurar una como fondo de pantalla.



Para descargar creaciones, pulse → Guardar creación. Las creaciones descargadas se guardarán en Galería. Sólo puede descargar las creaciones autorizadas por los propietarios.


Calendario

Introducción

Gestione su agenda introduciendo los próximos eventos y tareas en su calendario.

Creación de eventos

- 1 Pulse Calendario en la pantalla Aplicaciones.
- Pulse o pulse dos veces una fecha.Si la fecha ya tiene eventos o tareas guardadas, pulse la fecha y pulse .
- 3 Introduzca los detalles del evento.



4 Pulse GUARDAR para guardar el evento.

Creación de tareas

- Pulse **Calendario** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Pulse VER \rightarrow Tareas.
- 3 Introduzca los detalles de la tarea y pulse PARA HOY o PARA MAÑANA para fijar una fecha de vencimiento.

Para añadir más detalles, pulse .

4 Pulse **GUARDAR** para guardar la tarea.

Sincronizar eventos y tareas con sus cuentas

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Nube** y **cuentas** → **Cuentas**, seleccione un servicio de cuenta y, a continuación, deslice el interruptor **Sincronizar Calendario** para sincronizar eventos y tareas con la cuenta.

Para añadir cuentas que desee sincronizar, abra la pantalla Aplicaciones y pulse **Calendario** \rightarrow **Gestionar calendarios** \rightarrow **Añadir cuenta**. Después, seleccione la cuenta que quiera sincronizar e inicie sesión. Al añadir una cuenta, aparecerá en la lista.

S Health

Introducción

S Health le ayuda a gestionar su bienestar y forma física. Póngase objetivos de forma física, controle sus avances y realice un seguimiento de su bienestar y forma física general.

Comenzar a usar S Health


Al ejecutar esta aplicación por primera vez o al reiniciarla tras restablecer los datos de fábrica, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.

- Pulse **Samsung** → **S Health** en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Uso de S Health

Puede ver la información clave en los menús de S Health y registros para supervisar su bienestar y forma física.

Pulse **Samsung** → **S Health** en la pantalla Aplicaciones.



Para añadir elementos a la pantalla S Health, pulse • → **Administrar elementos** y, a continuación, seleccione elementos en cada pestaña.

- MONITORES: supervise sus actividades, ingesta de alimentos, y seguimiento de registros corporales.
- OBJETIVOS: establezca sus metas diarias de forma física y vea su progreso.
- PROGRAMAS: use programas de ejercicio personalizables.
- **RETOS**: comparta sus registros de pasos o compita con sus contactos.

Información adicional

- S Health está diseñado exclusivamente para fines de mantenimiento de la forma física y el bienestar, y no deberá usarse para diagnóstico de enfermedades u otros trastornos, o para la cura, el alivio, el tratamiento o la prevención de enfermedades.
- Las funciones, características y aplicaciones disponibles para S Health pueden variar de un país a otro debido a las leyes y normas locales. Debe verificar las funciones y aplicaciones disponibles en su región específica antes de su uso.
- · Las aplicaciones S Health y su servicio pueden ser modificados o suspendidos sin previo aviso.
- El propósito de la recopilación de datos es proporcionar el servicio solicitado por el usuario, incluída la información adicional para mejorar el nivel de bienestar, datos de sincronización, análisis de datos y estadísticas para desarrollar y proporcionar mejores servicios. (Sin embargo, si inicia sesión en Samsung account desde S Health, sus datos podrían quedar guardados en el servidor con propósitos de copia de seguridad de datos). Los datos personales podrán quedar guardados hasta que se cumplan dichos propósitos. Podrá borrar los datos personales guardados por S Health utilizando la opción Restablecer datos en el menú Ajustes. Para eliminar cualquier dato que haya compartido en las redes sociales o transferido a los dispositivos de almacenamiento, deberá hacerlo por separado.
- Puede compartir o sincronizar sus datos con servicios adicionales de Samsung o servicios de terceros compatibles que usted seleccione, así como con cualquiera de sus otros dispositivos conectados. El acceso a la información de S Health mediante dichos servicios adicionales o dispositivos de terceros sólo se permitirá con su aprobación expresa.
- Usted asume la responsabilidad total por el uso inadecuado de los datos compartidos en redes sociales o transmitidos a otras personas. Tenga cuidado al compartir sus datos con otras personas.
- Si el dispositivo está conectado con dispositivos de medición, verifique el protocolo de comunicación para confirmar el funcionamiento correcto. Si usa una conexión inalámbrica, como la conexión Bluetooth, el dispositivo podría recibir interferencias electrónicas de otros dispositivos. Evite utilizar el dispositivo cerca de otros dispositivos que transmitan ondas de radio.
- · Lea atentamente los Términos y Condiciones y Política de Privacidad de S Health antes de usarlo.

S Voice

Introducción

Realice distintas tareas simplemente con su voz.

Establecer el comando Despierta

Puede abrir **S Voice** utilizando su propio comando Despierta.

Al usar **S Voice** por primera vez, pulse **INICIO** y establezca su propio comando Despierta.

Para modificar el comando Despierta, abra la pantalla Aplicaciones y pulse **Samsung** \rightarrow **S Voice**. A continuación, pulse $\rightleftarrows \rightarrow$ **Despertar mediante voz** \rightarrow **Configurar comando Despierta** \rightarrow **INICIAR** y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla.

Para configurar el dispositivo para que se inicie **S Voice** usando el comando Despierta cuando el dispositivo esté bloqueado, pulse 🌣 y deslice el interruptor **Despierta en pantalla** para activarlo.

Usar S Voice


1 Diga el comando Despierta preestablecido.

O bien, abra la pantalla Aplicaciones y pulse **Samsung** \rightarrow **S Voice**.

Al ejecutar S Voice, el dispositivo pone en marcha el reconocimiento de voz.



Es posible que esta aplicación no esté disponible en función de la región o el proveedor de servicios.



Aplicaciones

2 Diga un comando de voz.

Si el dispositivo reconoce el comando, realizará la acción correspondiente. Para repetir un comando de voz o decir otro comando, pulse () o diga el comando Despierta preestablecido.

Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- · Hable con claridad.
- · Hable en lugares silenciosos.
- No use palabras ofensivas o jerga.
- · Utilice un castellano estándar.

Es posible que el dispositivo no renozca los comandos o realice acciones no deseadas en función del entorno o la forma en la que se hable.

Configurar el idioma

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Samsung** \rightarrow **S Voice** \rightarrow \clubsuit \rightarrow **Idioma** y, a continuación, seleccione un idioma.



El idioma seleccionado se aplicará solo a **S Voice** y no al idioma que aparece en el dispositivo.

Grabadora

Introducción

Use distintos modos de grabación para distintas situaciones, como una entrevista. El dispositivo puede convertir su voz en texto y distinguir entre fuentes de sonido.

Realizar grabaciones de voz

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Samsung → Grabadora.
- 2 Pulse o para comenzar a grabar. Hable cerca del micrófono.
 - Pulse para pausar la grabación.

Mientras realiza una grabación de voz, pulse MARCADOR para insertar un marcador.



- 3 Pulse **GUARDAR** para finalizar la grabación.
- 4 Introduzca un nombre para el archivo y pulse GUARDAR.

Cambiar el modo de grabación

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Samsung** \rightarrow **Grabadora**.

Seleccione un modo en la parte superior de la pantalla de la grabadora de voz.

- ESTÁNDAR: este es el modo de grabación normal.
- ENTREVISTA: el micrófono es sensible a los sonidos procedentes de dos direcciones. En este modo se registran niveles de sonido similares tanto desde la parte superior como desde la parte inferior del dispositivo.
- **NOTA DE VOZ**: el dispositivo graba su voz y simultáneamente la convierte en texto en pantalla. Para obtener mejores resultados, vaya a un lugar tranquilo, mantenga el dispositivo cerca de su boca y hable claramente y en voz alta.



Si usted habla en un idioma distinto al idioma del sistema de notas de voz, el dispositivo no reconocerá su voz. Antes de utilizar esta función, pulse el idioma actual para configurar el idioma del sistema de notas de voz.

Reproducir las grabaciones de voz seleccionadas

Cuando revise grabaciones de entrevistas, puede habilitar o deshabilitar determinadas fuentes de sonido en la grabación.

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Samsung → Grabadora.
- 2 Pulse **Grabaciones** y seleccione una grabación de voz que se haya grabado en el modo Entrevista.
- Para deshabilitar fuentes de sonido concretas, pulse para indicar la dirección correspondiente en la que quiera que se deshabilite el sonido.

El icono cambiará a OFF y el sonido se silenciará.



Mis archivos

Gestione y acceda a los distintos archivos almacenados en el dispositivo o en otras ubicaciones, como los servicios de almacenamiento en la nube.

En la pantalla Aplicaciones, pulse Samsung → Mis archivos.

Visualice los archivos guardados en cada almacenamiento. También puede ver los archivos de su dispositivo o de una tarjeta de memoria por categoría.

Para liberar almacenamiento del dispositivo, pulse → Administrar almacenamiento → LIBERAR.

Para buscar archivos o carpetas, pulse BUSCAR.

Reloj

Introducción

Configure alarmas, compruebe la hora en distintas ciudades del mundo, cronometre un evento o establezca una duración específica.

ALARMA

En la pantalla Aplicaciones, pulse Reloj \rightarrow ALARMA.

Configurar alarmas

Pulse en la lista de alarmas, configure una hora de alarma, seleccione los días en los que se repetirá, configure otras opciones y, a continuación, pulse **GUARDAR**.

Para abrir el teclado para introducir una hora de alarma, pulse el campo de entrada de hora.

Para activar o desactivar alarmas, deslice el interruptor situado junto a la alarma en la lista de alarmas.

Detener alarmas

Pulse **DESCARTAR** para detener una alarma. Si pulsa **REPETIR**, cuando está activada la opción de repetición, la alarma volverá a sonar al cabo de unos minutos.

Eliminar alarmas

Mantenga pulsada una alarma, marque las alarmas que desee eliminar y, a continuación, pulse **ELIMINAR**.

RELOJ MUNDIAL

En la pantalla Aplicaciones, pulse Reloj → RELOJ MUNDIAL.

Crear relojes

Pulse , introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad del mundo y, a continuación, pulse AÑADIR.

Eliminar relojes

Mantenga pulsado un reloj, marque los relojes que desee eliminar y, a continuación, pulse **ELIMINAR**.

CRONO

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse Reloj \rightarrow CRONO.
- Pulse INICIAR para cronometrar la duración de un evento.
 Para registrar tiempos de vuelta al cronometrar, pulse VUELTA.
- 3 Pulse DETENER para dejar de cronometrar el tiempo.
 Para reiniciar el cronómetro, pulse REANUDAR.
 Para eliminar los tiempos registrados, pulse RESTABLECER.

CUENTA ATRÁS

- 1 En la pantalla Aplicaciones, pulse **Reloj** → **CUENTA ATRÁS**.
- Establezca la duración y, a continuación, pulse INICIAR.
 Para abrir el teclado para introducir la duración, pulse el campo de entrada de duración.
- Pulse **DESCARTAR** cuando se desactive la alarma del temporizador.

Calculadora

Realice cálculos sencillos o complejos.

Pulse Calculadora en la pantalla Aplicaciones.

Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal y mostrar la calculadora científica. Si la opción **Giro automático** se encuentra deshabilitada, pulse 🚫 para mostrar la calculadora científica.

Para ver el historial de cálculo, pulse **HISTORIAL**. Para cerrar el panel de historial de cálculo, pulse **TECLADO**.

Para borrar el historial, pulse **HISTORIAL** → **ELIMINAR HISTORIAL**.

Google apps

Google ofrece aplicaciones de entretenimiento, negocios y redes sociales. Es posible que deba contar con una cuenta de Google para acceder a algunas aplicaciones. Consulte Cuentas para obtener más información.

Para más información sobre las aplicaciones, acceda al menú de ayuda de cada aplicación.



Es posible que algunas aplicaciones no estén disponibles o tengan otro nombre en función de su región o su proveedor de servicios.

Chrome

Busque información y navegue por páginas web.

Gmail

Envíe o reciba mensajes de correo electrónico mediante el servicio de Google Mail.

Maps

Busque su ubicación en el mapa, busque el mapa del mundo y vea los datos de ubicación de diversas localizaciones que le rodean.

Play Música

Busque, escuche y comparta música desde el dispositivo. Puede cargar colecciones de música almacenadas en su dispositivo a la nube y acceder a ellas más adelante.

Aplicaciones

Play Películas

Compre o alquile vídeos, como películas o programas de televisión, en Play Store.

Drive

Almacene sus contenidos en la nube, acceda a ellos desde cualquier parte y compártalos con otras personas.

YouTube

Vea o cree vídeos y compártalos con otras personas.

Fotos

Busque, gestione y edite todas sus fotografías y vídeos de varios orígenes desde un mismo sitio.

Hangouts

Envíe mensajes, imágenes y emoticonos a sus amigos, y realice videollamadas con ellos.

Google

Busque rápidamente elementos en Internet o en el dispositivo.

Amazon Video

Transmita vídeos HDR de gran calidad desde Amazon Video. Para poder utilizar este servicio, debe descargar e instalar la aplicación Amazon Video.

En la pantalla Inicio, pulse el widget **Galaxy Essentials** y descargue la aplicación Amazon Video.



Es posible que esta aplicación no esté disponible en función de la región o el proveedor de servicios.

Ajustes

Introducción

Personalice los ajustes de funciones y aplicaciones. Puede personalizar aún más su dispositivo configurando diversas opciones.

En la pantalla Aplicaciones, pulse Ajustes.

Para buscar ajustes con palabras clave, pulse BUSCAR.

Conexiones

Wi-Fi

Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.



- El dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser usado en todos los países de Europa. La red WLAN puede usarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede usarse en el exterior.
- Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

Conectarse a una red Wi-Fi

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Wi-Fi** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.
- Seleccione una red en la lista de redes Wi-Fi.
 Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado.

3 Pulse CONECTAR.



- Cuando el dispositivo se conecte a una red Wi-Fi, el dispositivo volverá a conectarse a esa red cada vez que esté disponible sin solicitar una contraseña. Para evitar que el dispositivo se conecte a la red automáticamente, selecciónela en la lista de redes y pulse OLVIDAR.
- Si no puede conectarse a una red Wi-Fi correctamente, reinicie la función Wi-Fi del dispositivo o el router inalámbrico.

Wi-Fi Direct

La función Wi-Fi Direct conecta dispositivos directamente mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Wi-Fi** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.
- 2 Pulse Wi-Fi Direct.

Aparecerá una lista con los dispositivos detectados.

Si el dispositivo con el que quiere vincularse no se encuentra en la lista, solicite que el dispositivo active su función Wi-Fi Direct.

3 Seleccione un dispositivo para conectarse a él. Los dispositivos se conectarán cuando el otro dispositivo acepte la solicitud de conexión de Wi-Fi Direct.

Enviar y recibir datos

Podrá compartir datos, como contactos o archivos multimedia, con otros dispositivos. Las siguientes acciones son un ejemplo de cómo enviar una imagen a otro dispositivo.

- 1 Pulse Galería en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Seleccione una imagen.

- 3 Pulse Compartir → Wi-Fi Direct, marque el dispositivo al que desea transferir la imagen y, a continuación, pulse COMPARTIR.
- 4 Acepte la solicitud de conexión de Wi-Fi Direct en el otro dispositivo.

 Si los dispositivos ya están conectados, la imagen se enviará al otro dispositivo sin el procedimiento de solicitud de conexión.

Finalizar la conexión del dispositivo

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse Conexiones → Wi-Fi.
- Pulse Wi-Fi Direct.El dispositivo mostrará los dispositivos conectados en la lista.
- 3 Pulse el nombre del dispositivo para desconectar los dispositivos.

Bluetooth

Use la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos habilitados para Bluetooth.



- Samsung no se hace responsable de la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con fines ilegales (por ejemplo, para piratear copias de archivos o grabar comunicaciones de forma ilegal con fines comerciales).
 Samsung no se hace responsable de la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Conectarse a otros dispositivos Bluetooth

1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Bluetooth** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.

Aparecerá una lista con los dispositivos detectados.

2 Seleccione un dispositivo para conectarse a él.
Si el dispositivo al que quiere conectarse no se encuentra en la lista, solicite que el dispositivo active la opción de visibilidad. Consulte el manual de usuario del otro dispositivo.



Su dispositivo es visible para otros dispositivos mientras la pantalla de configuración de Bluetooth está abierta.

Acepte la solicitud de conexión Bluetooth en su dispositivo para confirmar.

Los dispositivos se conectarán cuando el otro dispositivo acepte la solicitud de conexión Bluetooth.

Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Podrá compartir datos, como contactos o archivos multimedia, con otros dispositivos Bluetooth. Las siguientes acciones son un ejemplo de cómo enviar una imagen a otro dispositivo.

- 1 Pulse Galería en la pantalla Aplicaciones.
- 2 Seleccione una imagen.
- Pulse Compartir → Bluetooth y después seleccione un dispositivo al que transferir la imagen.

 Si su dispositivo ya se ha vinculado a otro dispositivo, pulse el nombre del dispositivo sin necesidad de confirmar la contraseña generada automáticamente.
 - Si el dispositivo al que quiere conectarse no se encuentra en la lista, solicite que el dispositivo active la opción de visibilidad.
- 4 Acepte la solicitud de conexión vía Bluetooth en el otro dispositivo.

Desconectar dispositivos Bluetooth

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse Conexiones → Bluetooth.
 El dispositivo mostrará los dispositivos vinculados en la lista.
- 2 Pulse 🔅 junto al nombre del dispositivo para desvincularlo.
- 3 Pulse **Desvincular**.

Visibilidad dispositivo

Permita que otros dispositivos busquen el suyo para compartir contenido con usted. Cuando esta función está activada, otros dispositivos podrán ver su dispositivo cuando busquen dispositivos disponibles utilizando la opción Transferir archivos al dispositivo.

En la pantalla de Ajustes, deslice **Conexiones** y deslice el interruptor **Visibilidad dispositivo** para activarlo.

Uso de datos

Controle el uso de datos y personalice sus límites de uso.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** \rightarrow **Uso de datos**.

- Datos móviles: configura el dispositivo para que use conexiones de datos en cualquier red móvil.
- Datos en segundo plano: impide que las aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano usen la conexión de datos móviles.
- Establecer límite de datos móviles: establece un límite para el uso de datos móviles.

Para cambiar la fecha de reajuste mensual para el período de control, pulse \longrightarrow Cambiar ciclo.

Limitar el uso de datos

Configure el dispositivo para que deshabilite automáticamente la conexión de datos móviles si la cantidad de datos móviles que ha utilizado alcanza el límite especificado.

1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Uso de datos** y, a continuación, deslice el interruptor **Establecer límite de datos móviles** para activarlo.

Ajustes

- 2 Desplace la barra de ajuste de límite hacia arriba o hacia abajo para establecer el límite.
- 3 Desplace la barra de ajuste de advertencia hacia arriba o hacia abajo para establecer un nivel de alerta de uso de datos.

El dispositivo le avisará cuando se alcance el límite establecido.

Modo Avión

Este ajuste desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede usar los servicios sin red.

En la pantalla de Ajustes, pulse Conexiones y deslice el interruptor Modo Avión para activarlo.



Asegúrese de que el dispositivo se encuentre apagado durante los procedimientos de despegue y aterrizaje. Después del despegue, podrá utilizar el dispositivo en modo Avión, siempre y cuando se lo permita el personal del avión.

NFC y pago

El dispositivo lee etiquetas de comunicación de campos cercanos (NFC) que contengan información sobre productos. También podrá usar esta función para hacer pagos y comprar billetes de transporte o entradas para eventos después de descargar las aplicaciones correspondientes.



El dispositivo contiene una antena NFC integrada. Manipule el dispositivo con cuidado para evitar dañar la antena NFC.


Usar la función NFC

Use la función NFC para enviar imágenes o contactos a otros dispositivos y leer información de productos a partir de etiquetas NFC.

1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** y deslice el interruptor **NFC** y pago para activarlo.

2 Coloque el área de la antena NFC que se encuentra en la parte trasera del dispositivo cerca de una etiqueta NFC.

Aparecerá la información de la etiqueta.





Asegúrese de que la pantalla del dispositivo esté desbloqueada. De lo contrario, el dispositivo no leerá las etiquetas NFC ni recibirá datos.

Realizar pagos con la función NFC

Antes de poder utilizar la función NFC para hacer pagos, deberá registrarse en el servicio de pagos móviles. Para registrarse o recibir más información sobre este servicio, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** y deslice el interruptor **NFC y pago** para activarlo.
- 2 Coloque el área de la antena NFC que se encuentra en la parte trasera del dispositivo sobre el lector de tarjetas NFC.

Para configurar la aplicación de pago predeterminada, abra la pantalla de Ajustes y pulse **Conexiones** \rightarrow **NFC** y pago \rightarrow **Pulsar** y pagar \rightarrow **PAGO** y, a continuación, seleccione una aplicación.



La lista de servicios de pago puede que no incluya todas las aplicaciones de pago disponibles.


Envío de datos

Intercambie datos cuando la antena NFC de su dispositivo entre en contacto con la antena NFC de otro dispositivo.

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **NFC** y pago y deslice el interruptor para activarlo.
- 2 Deslice el interruptor **Android Beam** para activarlo.
- 3 Seleccione un elemento y coloque la antena NFC del otro dispositivo en contacto con la antena NFC del dispositivo.
- 4 Cuando aparezca **Pulse para transmitir.** en la pantalla, pulse la pantalla del dispositivo para enviar archivos.



Si ambos dispositivos intentan enviar datos a la vez, la transferencia de archivos podría fallar.



Conexión compartida

Use el dispositivo como una zona de Conexión compartida para compartir los datos con otros dispositivos cuando no haya una conexión de red disponible. Podrá establecer conexiones mediante la función Wi-Fi, USB o Bluetooth.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Conexión compartida**.



Es posible que incurra en gastos adicionales al usar esta función.

- Conexión compartida: use la conexión compartida para compartir la conexión de datos móviles del dispositivo con ordenadores u otros dispositivos.
- **Módem Bluetooth**: utilice Módem Bluetooth para compartir la conexión de datos móviles del dispositivo con ordenadores u otros dispositivos mediante Bluetooth.
- Módem USB: utilice Módem USB para compartir la conexión de datos móviles del dispositivo con un ordenador mediante USB. Cuando se conecta a un ordenador, el dispositivo se usa como módem inalámbrico para el ordenador.

Usar Conexión compartida

Use el dispositivo como una Conexión compartida portátil para compartir la conexión de datos con otros dispositivos.

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse Conexiones → Conexión compartida → Conexión compartida.
- Deslice el interruptor para activarla.

Aparecerá el icono en la barra de estado. Los demás dispositivos podrán encontrar el suyo en la lista de redes Wi-Fi.

Para definir una contraseña para la conexión compartida, pulse → Configurar Conexión compartida y seleccione el nivel de seguridad. Después, introduzca una contraseña y pulse GUARDAR.

- 3 En la pantalla del otro dispositivo, busque y seleccione el suyo en la lista de redes Wi-Fi.
- 4 En el dispositivo conectado, use la conexión de datos móviles del dispositivo para acceder a Internet.

Redes móviles

Configure los ajustes de su red móvil.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** \rightarrow **Redes móviles**.

- Itinerancia de datos: configura el dispositivo para que use conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.
- Modo de red: selecciona un tipo de red.
- Nombres de punto de acceso: configura nombres de punto de acceso (APN).
- Operadores de red: busca redes disponibles. Seleccione una red manualmente.

Ubicación

Cambie los ajustes de los permisos de información de ubicación.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Ubicación**.

- Método de ubicación: selecciona una red para localizar su dispositivo.
- **Mejorar la precisión**: configura el dispositivo para que utilice la función Wi-Fi o Bluetooth para mejorar la precisión de la información sobre su ubicación, incluso si las funciones están desactivadas.
- Solicitudes de ubicación reciente: muestra las aplicaciones que solicitan sus datos de ubicación actuales y el uso de batería.
- Ajustes de ubicación: muestra los servicios de ubicación que usa el dispositivo.

Más ajustes de conexión

Personalice los ajustes para controlar otras funciones.

En la pantalla de Ajustes, pulse Conexiones \rightarrow Más ajustes de conexión.

- **Buscar dispositivos**: configura el dispositivo para que busque dispositivos cercanos a los que conectarse.
- Imprimir: configura los ajustes de los plug-ins de la impresora instalados en el dispositivo. Podrá buscar impresoras disponibles o agregar una de forma manual para imprimir archivos. Consulte Imprimir para obtener más información.
- **MirrorLink**: use la función MirrorLink para controlar las aplicaciones MirrorLink de su dispositivo desde el monitor de la unidad de control de un vehículo. Consulte MirrorLink para obtener más información.
- **Download booster**: configura el dispositivo para descargar más rápidamente archivos de más de 30 MB mediante una conexión Wi-Fi y de una red móvil simultáneamente. Consulte Download booster para obtener más información.
- VPN: configura y se conecta a redes privadas virtuales (VPN).

Imprimir

Configure los ajustes de los plug-ins de la impresora instalados en el dispositivo. Puede conectar el dispositivo a una impresora mediante la función Wi-Fi o Wi-Fi Direct, e imprimir imágenes o documentos.



Algunas impresoras puede que no sean compatibles con el dispositivo.

Añadir plug-ins de impresoras

Añada plug-ins para impresoras que quiera conectar con el dispositivo.

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse Conexiones → Más ajustes de conexión → Imprimir → Descargar complemento.
- 2 Busque el complemento de una impresora en Play Store.
- 3 Seleccione el plug-in de una impresora e instálelo.
- 4 Seleccione el plug-in de la impresora y deslice el interruptor para activarlo.
 El dispositivo buscará impresoras que se encuentren conectadas a la misma red Wi-Fi que el dispositivo.
- 5 Seleccione la impresora que quiera añadir.



Imprimir contenidos

Mientras visualiza contenidos, como imágenes o documentos, acceda a la lista de opciones, pulse $Imprimir \rightarrow \bigvee \rightarrow Todas las impresoras y$, a continuación, seleccione una impresora.



Los métodos de impresión pueden variar según el tipo de contenido.

MirrorLink

Conecte su dispositivo a un vehículo para controlar las aplicaciones MirrorLink en la unidad de control del vehículo.

En la pantalla de Ajustes, pulse Conexiones \rightarrow Más ajustes de conexión \rightarrow MirrorLink.



Su dispositivo es compatible con vehículos que admitan MirrorLink versión 1.1 o superior.

Conectar su dispositivo a un vehículo mediante MirrorLink

Al usar esta función por primera vez, conecte el dispositivo a una red Wi-Fi o móvil.

- 1 Vincule el dispositivo con el vehículo vía Bluetooth.

 Consulte Conectarse a otros dispositivos Bluetooth para obtener más información.
- Conecte su dispositivo al vehículo con un cable USB.
 Una vez conectados, acceda a las aplicaciones MirrorLink de su dispositivo desde el monitor de la unidad de control.

Finalizar la conexión MirrorLink

Desconecte el cable USB de su dispositivo y del vehículo.

Download booster

Configure el dispositivo para descargar más rápidamente archivos de más de 30 MB mediante una conexión Wi-Fi y una red móvil simultáneamente. Una señal Wi-Fi más fuerte proporcionará una mayor velocidad de descarga.

En la pantalla de Ajustes, pulse Conexiones \rightarrow Más ajustes de conexión \rightarrow Download booster.



- Es posible que esta función no esté disponible en algunos dispositivos.
- · Podría incurrir en gastos adicionales al descargar archivos mediante la red móvil.
- Al descargar archivos grandes, el dispositivo podría calentarse. Si el dispositivo excede una temperatura determinada, la función se desactivará.
- Si las señales de red son inestables, la velocidad y el rendimiento de esta función podrían verse afectados.
- Si las conexiones de red Wi-Fi y móviles tienen velocidades de transferencia de datos muy diferentes, puede que el dispositivo use solo la conexión más rápida.
- Esta función admite el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) 1.1 y protocolo de transferencia segura de hipertexto (HTTPS). No podrá usar la función con otros protocolos, como FTP.

Sonidos y vibración

Cambie los ajustes de los distintos sonidos en el dispositivo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Sonidos y vibración**.

- Modo de sonido: configura el dispositivo para que use el modo Sonido o el modo Silencio.
- Vibración y melodía: configura el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía cuando reciba llamadas.
- Volumen: ajusta el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música y los vídeos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- Intensidad de la vibración: ajusta la intensidad de la notificación mediante vibración.
- Melodía: cambia la melodía de llamada.
- Modo de vibración: selecciona un patrón de vibración.
- · Sonidos de notificaciones: cambia los ajustes del sonido de notificación de cada aplicación.
- No molestar: configura el dispositivo para que silencie las llamadas entrantes y los sonidos de notificaciones, salvo en el caso de las excepciones permitidas.
- Sonido toque: configura el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u
 opción en la pantalla táctil.
- Sonidos bloqueo pantalla: configura el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- Sonido de carga: configura el dispositivo para que emita sonidos cuando se conecte a un cargador.
- Respuesta de vibración: configura el dispositivo para que vibre al pulsar o ry con otras acciones, como mantener pulsados elementos.
- Tonos teclado marcación: configura el dispositivo para que emita sonidos al pulsar los botones del teclado.
- Sonido del teclado: configura el dispositivo para que emita un sonido al pulsar una tecla.
- Vibración del teclado: configura el dispositivo para que vibre al pulsar una tecla.
- Efectos y calidad sonido: configura ajustes de sonido adicionales.

Notificaciones

Cambie los ajustes de notificación de cada aplicación.

En la pantalla de Ajustes, pulse Notificaciones.

Para personalizar los ajustes de notificación, pulse AVANZADO y seleccione una aplicación.

- Permitir notificaciones: permite las notificaciones de la aplicación seleccionada.
- **Definir como prioridad**: muestra notificaciones en la parte superior del panel de notificaciones y las incluye en la lista de notificaciones permitidas cuando **No molestar** está activado.
- Vistas previas emergentes: muestra vistas previas de las notificaciones en ventanas emergentes.
- Mostrar en pantalla Bloqueo: muestra las notificaciones de la aplicación seleccionada en la pantalla bloqueada.
- Mostrar contenido en Bloqueo: muestra el contenido de las notificaciones de la aplicación seleccionada en la pantalla bloqueada.
- Más ajustes: personaliza la configuración de notificaciones adicional de la aplicación seleccionada.

Pantalla

Opciones

Cambie los ajustes de la pantalla.

En la pantalla de Ajustes, pulse Pantalla.

- Brillo: ajusta el brillo de la pantalla.
- Filtro de luz azul: activa el filtro de luz azul y cambia los ajustes del filtro. Consulte Filtro de luz azul para obtener más información.
- Fuente: cambia el tipo y el tamaño de la fuente.
- Resolución de pantalla: cambia la resolución de la pantalla.

- Modo de pantalla: cambia el modo de pantalla para ajustar el color y el contraste de la pantalla.
- Modo Sencillo: cambia al modo Sencillo para mostrar iconos más grandes y aplicar un diseño más sencillo a la pantalla Inicio. Consulte Modo Sencillo para obtener más información.
- Marcos de iconos: establece si desea mostrar fondos sombreados para resaltar los iconos.
- Pantalla Edge: cambia los ajustes de la pantalla Edge. Consulte Pantalla Edge para obtener más información.
- Always On Display: configura el dispositivo para que muestre una imagen o información cuando la pantalla está apagada. Consulte Always On Display para obtener más información.
- Reloj de noche: ajuste el dispositivo para usar la pantalla Edge como un reloj por la noche. Puede ajustar la duración del funcionamiento del reloj nocturno.
- Indicador LED: configura el dispositivo para encender el Indicador LED mientras la batería se esté cargando, cuando tenga notificaciones o cuando realice una grabación de voz.
- Barra de estado: personaliza los ajustes para mostrar notificaciones o indicadores en la barra de estado.
- **Tiempo de espera de pantalla**: elige el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- Mantener pantalla apagada: configura el dispositivo para evitar que la pantalla se encienda cuando esté en un lugar oscuro, como un bolsillo o un bolso.
- Salvapantallas: configura el dispositivo para que inicie un salvapantallas cuando se esté cargando.

Filtro de luz azul

Reduzca la fatiga visual limitando la cantidad de luz azul que emite la pantalla.



Mientras visualiza vídeos HDR de servicios de vídeo exclusivos HDR, como Amazon video, no se aplicará el filtro de luz azul.

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Pantalla** → **Filtro de luz azul** y, a continuación, pulse el interruptor **Activar ahora** para activarlo.
- 2 Deslice la barra de ajuste para ajustar la opacidad del filtro.

Ajustes

- Para establecer la programación para aplicar el filtro de luz azul a la pantalla, pulse el interruptor **Activar como programado** para activarlo y seleccione una opción.
 - **Del anochecer al amanecer**: configura el dispositivo para que aplique el filtro de luz azul por la noche y lo desactive por la mañana, según su ubicación.
 - **Planificación personalizada**: configura un periodo de tiempo determinado para aplicar el filtro de luz azul.

Modo Sencillo

El modo Sencillo ofrece una experiencia más accesible para los usuarios mediante un formato más sencillo e iconos más grandes en la pantalla Inicio.



Puede que algunas funciones de las aplicaciones no estén disponibles en el modo Sencillo.

Cambiar al modo Sencillo

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse Pantalla → Modo Sencillo → Modo Sencillo.
- 2 Seleccione aplicaciones en **Aplicaciones sencillas** para aplicar un diseño más simple.
- 3 Pulse **HECHO**.

Volver al modo Estándar

Deslice el dedo hacia la izquierda en la pantalla Inicio y pulse **Ajustes** \rightarrow **Pantalla** \rightarrow **Modo Sencillo** \rightarrow **Modo Estándar** \rightarrow **HECHO**.

Administrar accesos directos

Para añadir un acceso directo de una aplicación en la pantalla Inicio, deslice el dedo hacia la izquierda, pulse +, y después seleccione una aplicación.

Para añadir un acceso directo de un contacto en la pantalla Inicio, deslice el dedo hacia la derecha y pulse

Para eliminar un acceso directo desde la pantalla Inicio, pulse **EDITAR**, y seleccione una aplicación o un contacto con —.

Fondos pantalla y temas

Cambie los ajustes del fondo de pantalla de la pantalla Inicio y la pantalla bloqueada o aplique varios temas al dispositivo.

En la pantalla de Ajustes, pulse Fondos pantalla y temas.

Funciones avanzadas

Opciones

Active funciones avanzadas y cambie los ajustes que las controlan.

En la pantalla de Ajustes, pulse Funciones avanzadas.



Si el dispositivo se agita o golpea demasiado, algunas funciones podrían activarse de forma imprevista.

- **S Pen**: cambia los ajustes para utilizar el S Pen. Consulte Funciones del S Pen para obtener más información sobre **Air Command**, **Air view** y **Nota pantalla apagada**.
- Smart Stay: configura el dispositivo para evitar que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.
- **Juegos**: activa el icono de Game Launcher y Game Tools y cambia los ajustes relacionados con los juegos. Consulte Game Launcher para obtener más información.
- Identificar números no guardados: configura el dispositivo para identificar los números de teléfono no guardados cuando recibe mensajes o llamadas entrantes.



Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de su región o su proveedor de servicios.

• Operación con una mano: activa el modo de operación con una mano para su comodidad al usar el dispositivo con una sola mano.



Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de su región o su proveedor de servicios.

- Inicio rápido de Cámara: configura el dispositivo para iniciar la Cámara pulsando el botón Inicio dos veces rápidamente.
- **Gesto de vista emergente**: configura el dispositivo para ver la pantalla Aplicaciones en la vista de pantalla emergente. Consulte Vista emergente para obtener más información.
- Captura completa: configura el dispositivo para que capture el contenido que continúa en varias pantallas, y para que corte y comparta la captura de pantalla de forma inmediata.
- **Desplazar palma para capturar**: configura el dispositivo para hacer una captura de pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla. Puede ver las imágenes capturadas en **Galería**.



No se pueden hacer capturas de pantalla mientras se usan determinadas aplicaciones y funciones.

- **Direct call**: configura el dispositivo para hacer una llamada de voz al colocar el dispositivo cerca del oído mientras ve detalles de una llamada, un mensaje o un contacto.
- Smart alert: configura el dispositivo para que emita una alerta si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos al coger el dispositivo.



Es posible que esta función no esté disponible si la pantalla está encendida o si el dispositivo no se encuentra sobre una superficie plana.

- **Silenciar rápido**: configura el dispositivo para silenciar las llamadas entrantes o alarmas mediante el uso de movimientos de la palma o colocando la pantalla del dispositivo hacia abajo.
- Enviar mensajes SOS: configura el dispositivo para que envíe mensajes de ayuda al pulsar tres veces el botón Encendido. También podrá enviar a los destinatarios grabaciones de sonido junto con el mensaje. Consulte Enviar mensajes SOS para obtener más información.
- Compartir rápido: configura el dispositivo para que muestre las personas con las que se ha puesto en contacto en el panel de opciones de uso compartido para permitirle compartir contenido de forma directa.
- Optimizador de vídeo: mejora la calidad de la imagen de sus vídeos para disfrutar de colores más intensos y vivos.



Es posible que esta función no esté disponible en algunas aplicaciones.

Enviar mensajes SOS

En una situación de emergencia, pulse tres veces el botón Encendido rápidamente. El dispositivo enviará mensajes a sus contactos de emergencia. Los mensajes incluirán sus datos de ubicación.

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Funciones avanzadas** → **Enviar mensajes SOS** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir contactos de emergencia si aún no lo ha hecho.

Para enviar mensajes de ayuda con grabaciones de audio o fotos, deslice el interruptor **Adjuntar grabación audio** o **Adjuntar imágenes** para activarlo.




Es posible que la opción **Adjuntar imágenes** no esté disponible en función de su región o su proveedor de servicios.

Añadir contactos de emergencia

En la pantalla de Ajustes, pulse Funciones avanzadas \rightarrow Enviar mensajes SOS \rightarrow Enviar mensajes a \rightarrow AÑADIR. Pulse Crear contacto e introduzca información de un contacto, o pulse Seleccionar desde contactos para añadir un contacto existente como contacto de emergencia.

Mantenimiento dispositivo

La función de mantenimiento del dispositivo ofrece una visión general del estado de la batería, el almacenamiento, la memoria RAM y el sistema de seguridad de su dispositivo. También puede optimizar automáticamente el dispositivo con un simple toque de dedo.



Usar la función Optimización rápida

En la pantalla de Ajustes, pulse **Mantenimiento dispositivo** → **SOLUCIONAR AHORA** u **OPTIMIZAR AHORA**.

La función Optimización rápida mejora el rendimiento del dispositivo mediante las siguientes acciones.

- Liberación de espacio de almacenamiento.
- Eliminación de archivos innecesarios y cierre de aplicaciones en ejecución en segundo plano.
- Gestión del uso anómalo de la batería.
- · Análisis en busca de malware.

Batería

Compruebe la carga de la batería y el tiempo de uso del dispositivo. Cuando la batería del dispositivo tenga poca carga, ahorre batería activando las funciones de ahorro de energía.

En la pantalla de Ajustes, pulse Mantenimiento dispositivo — Batería.



- El tiempo de uso que queda muestra el tiempo restante antes de que la carga de la batería se agote. Este tiempo puede variar en función de los ajustes del dispositivo y las condiciones de funcionamiento.
- No podrá recibir notificaciones de las aplicaciones que utilicen el modo Ahorro de energía.

Gestionar la batería

Puede ahorrar batería evitando que las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano utilicen batería cuando no se estén usando. Marque las aplicaciones de la lista y pulse **AHORRAR**. Asimismo, pulse • Ajustes avanzados para establecer opciones de control de energía de las aplicaciones.

Puede configurar el dispositivo para que cargue la batería con mayor rapidez. Pulse → **Ajustes** avanzados y deslice el interruptor **Carga rápida con cable** para activarlo.

Almacenamiento

Compruebe el estado de la memoria utilizada y disponible.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Mantenimiento dispositivo** \rightarrow **Almacenamiento**.



La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

Gestionar la memoria

Para eliminar archivos residuales, como la memoria caché, pulse **LIBERAR**. Para eliminar archivos o desinstalar aplicaciones que ya no utiliza, seleccione una categoría en **Datos de usuario**. A continuación, marque los elementos que desee seleccionar y pulse **ELIMINAR** o **DESINSTALAR**.

RAM

En la pantalla de Ajustes, pulse **Mantenimiento dispositivo** → **RAM**.

Para acelerar su dispositivo reduciendo la cantidad de RAM que está utilizando, marque aplicaciones en la lista de aplicaciones, y pulse **LIBERAR**.

Seguridad

Compruebe el estado de seguridad del dispositivo. Esta función analiza su dispositivo en busca de malware.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Mantenimiento dispositivo** → **Seguridad**.

Aplicaciones

Administre aplicaciones del dispositivo y cambie su configuración. Puede ver la información de uso de la aplicación, cambiar los ajustes de las notificaciones o los permisos o desinstalar o deshabilitar aplicaciones innecesarias.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Aplicaciones**.

Pantalla Bloqueo y seguridad

Cambie los ajustes para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Pantalla Bloqueo y seguridad**.



Las opciones disponibles pueden variar en función del método de desbloqueo de pantalla seleccionado.

- Tipo de bloqueo de pantalla: cambia el método de bloqueo de pantalla.
- Información y accesos directos: cambia los ajustes de los elementos mostrados en la pantalla Bloqueo.
- Notificaciones en pantalla Bloqueo: configura si desea mostrar o no el contenido de las notificaciones en la pantalla bloqueada, y selecciona qué notificaciones se desean mostrar.
- Ajustes del bloqueo seguridad: cambia los ajustes de bloqueo de pantalla del método de bloqueo seleccionado.
- Huellas digitales: registre su huellas digitales en el dispositivo para protegerlo o iniciar sesión en Samsung account. Consulte Reconocimiento de huella digital para obtener más información.

- **Iris**: registre sus iris en el dispositivo para protegerlo o iniciar sesión en su cuenta Samsung account. Consulte Reconocimiento de iris para obtener más información.
- **Buscar mi móvil**: permite activar o desactivar la herramienta Buscar mi móvil. Acceda al sitio web de Buscar mi móvil (findmymobile.samsung.com) para rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado.
- Fuentes desconocidas: configura el dispositivo para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas.
- Carpeta segura: crea una carpeta segura para proteger su contenido privado y sus aplicaciones. Consulte Carpeta segura para obtener más información.
- Inicio seguro: protege su dispositivo configurando un código de desbloqueo de pantalla necesario para encender el dispositivo. Deberá introducir el código de desbloqueo para poder iniciar el dispositivo y recibir mensajes y notificaciones.
- Cifrar tarjeta SD: configura el dispositivo para cifrar los archivos de una tarjeta de memoria.



Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con este ajuste activado, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite este ajuste antes de restablecer el dispositivo.

• Otros ajustes de seguridad: configura opciones de seguridad adicionales.

Nube y cuentas

Introducción

Sincronice, restaure o realice una copia de seguridad de los datos de su dispositivo utilizando Samsung Cloud, o restablezca su dispositivo. También puede registrar y gestionar cuentas, como su cuenta Samsung account o su cuenta de Google, y transferir datos a o desde otros dispositivos mediante Smart Switch.



Realice una copia de seguridad de los datos de forma periódica en un lugar seguro, como Samsung Cloud o un ordenador, para poder restaurarla si los datos se dañan o pierden debido a un restablecimiento de datos de fábrica no deseado.

Samsung Cloud

Puede gestionar el contenido que desea almacenar de forma segura en Samsung Cloud. Compruebe el estado de uso del almacenamiento de Samsung Cloud, y sincronice, restaure o realice una copia de seguridad de sus datos.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Nube y cuentas** → **Samsung Cloud**.

Uso de la nube

Observe la cantidad de espacio de almacenamiento que está utilizando actualmente en Samsung Cloud y la cantidad de uso según el tipo de datos. También puede eliminar las copias de seguridad de los datos de dispositivos antiquos después de restaurar los datos.

Ajustes de sincronización

Personalice los ajustes de sincronización de sus datos, como contactos, eventos de calendario, imágenes y vídeos.

Copia de seguridad y restauración

Realice una copia de seguridad de los datos de su aplicación y los ajustes del dispositivo en Samsung Cloud, y restáurelos cuando sea necesario. Consulte Hacer copias de seguridad y restaurar datos para obtener más información.

Ajustes

Cuentas

Añada su cuenta de Samsung account, su cuenta de Google u otras cuentas para sincronizarlas.

Añadir cuentas

Algunas aplicaciones que usa el dispositivo exigen una cuenta registrada. Cree cuentas para sacar el máximo partido a su dispositivo.

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Nube y cuentas** → **Cuentas** → **Añadir cuenta**.
- 2 Seleccione el servicio de la cuenta.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

Para sincronizar contenidos con sus cuentas, seleccione una cuenta y seleccione los elementos que quiera sincronizar.

Eliminar cuentas

En la pantalla de Ajustes, pulse **Nube y cuentas** \rightarrow **Cuentas**, seleccione el nombre de una cuenta, seleccione la cuenta que desee eliminar y, a continuación, pulse $\stackrel{\bullet}{\bullet} \rightarrow$ **Eliminar cuenta**.

Copia de seguridad

Cambie los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

En la pantalla de Ajustes, pulse Nube y cuentas \rightarrow Copia de seguridad.

Samsung account

- Hacer copia de seguridad: realiza una copia de seguridad de información personal y datos de las aplicaciones en Samsung Cloud. También puede configurar el dispositivo para que haga copias de seguridad automáticamente.
- Restaurar: restaura información personal y datos de aplicaciones con una copia de seguridad previa desde Samsung Cloud.

Ajustes

Cuenta de Google

- Hacer copia de seguridad: configura el dispositivo para hacer una copia de seguridad de los ajustes y los datos de las aplicaciones en el servidor de Google.
- Cuenta de copia de seguridad: configura o edita la cuenta de copia de seguridad de Google.
- Restauración automática: configura el dispositivo para que restaure automáticamente ajustes y datos de aplicaciones desde el servidor de Google cuando vuelva a instalarlos en el dispositivo.

Smart Switch

Inicie **Smart Switch** y transfiera datos de su dispositivo anterior. Consulte Transferir datos de un dispositivo anterior para obtener más información.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Nube y cuentas** → **Smart Switch**.

Google

Configure los ajustes de algunas de las funciones de Google.

En la pantalla de Ajustes, pulse Google.

Accesibilidad

Acerca de las funciones de accesibilidad

Mejore la accesibilidad con funciones que facilitan el uso del dispositivo para los usuarios que tienen problemas de visión o audición, o destreza reducida.

En la pantalla de Ajustes, pulse Accesibilidad.

Usar el botón Inicio para abrir los menús de accesibilidad

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** → **Acceso directo** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo. Después, seleccione un menú de accesibilidad para que se abra al pulsar el botón Inicio tres veces rápidamente.

Puede acceder a los siguientes menús de accesibilidad.

- Accesibilidad
- Voice Assistant
- Botón Universal
- Lupa
- Colores negativos
- Escala de grises
- · Ajuste de color
- Control de interacción

Voice Assistant (respuesta hablada)

Activación o desactivación de Voice Assistant

Cuando active Voice Assistant, el dispositivo iniciará la respuesta hablada. Si pulsa la función seleccionada una vez, el dispositivo leerá el texto de la pantalla en voz alta. Si pulsa la función dos veces, activará la función.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** \rightarrow **Visión** \rightarrow **Voice Assistant** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.

Para desactivar Voice Assistant, pulse el conmutador y, a continuación, pulse rápidamente cualquier parte de la pantalla dos veces.

Cuando active Voice Assistant por primera vez, se mostrará el tutorial. Puede volver a reproducirlo pulsando **Ayuda Voice Assistant**.



Algunas funciones no estarán disponibles al usar Voice Assistant.

Manejar la pantalla con los dedos

Podrá usar varios gestos con los dedos para manejar la pantalla mientras usa Voice Assistant.

Gestos con un dedo

- Pulsar: lee en voz alta el elemento pulsado. Para explorar la pantalla, coloque un dedo sobre la pantalla y muévalo sobre ella.
- Dos toques: abre el elemento seleccionado. Mientras lee en voz alta los elementos seleccionados, retire el dedo del elemento cuando lo escuche. Después, pulse cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente.
- Pulsar dos veces manteniendo el dedo en la pantalla: mueve un elemento o accede a una opción disponible.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda: se mueve al elemento anterior.
- Deslizar el dedo hacia la derecha: se mueve a la siguiente opción.
- Deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo: cambia la configuración de menú contextual más reciente.

- Deslizar el dedo hacia la izquierda y luego a la derecha en un solo movimiento: desplaza la pantalla hacia arriba.
- Deslizar el dedo hacia la derecha y luego a la izquierda en un solo movimiento: desplaza la pantalla hacia abajo.
- Deslizar el dedo hacia arriba y luego hacia abajo en un movimiento: se mueve al primer elemento de la pantalla.
- Deslizar el dedo hacia abajo y luego hacia arriba en un movimiento: se mueve al último elemento en la pantalla.

Gestos con dos dedos

- Pulsar: pausa o reanuda la respuesta de voz.
- Pulsar dos veces: inicia, pausa o reanuda la reproducción.
- Pulsar tres veces: comprueba la hora actual, la batería restante y mucho más. Para cambiar los elementos que se leen en voz alta, abra la pantalla de Ajustes, pulse Accesibilidad → Visión → Voice Assistant → AJUSTES → Información de barra de estado.
- Pulsar cuatro veces: activa o desactiva la respuesta de voz.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda: se mueve a la página siguiente.
- Deslizar el dedo hacia la derecha: vuelve a la página anterior.
- Deslizar el dedo hacia arriba: desplaza la lista hacia abajo.
- Deslizar el dedo hacia abajo: desplaza la lista hacia arriba.
- Deslizar el dedo en cualquier dirección en la pantalla bloqueada: desbloquea la pantalla.
- Deslizar el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla: abre el panel de notificaciones.

Gestos con tres dedos

- Pulsar: empieza a leer en voz alta los elementos desde la parte superior.
- Pulsar dos veces: comienza la lectura del siguiente elemento.
- Pulsar tres veces: lee el último texto seleccionado y lo copia en el portapapeles.
- Deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha: abre el menú contextual y se desplaza por las opciones.
- Deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo: cambia la lectura de texto y selecciona granularidad.

Usar el menú contextual

Mientras está utilizando Voice Assistant, deslícese hacia la izquierda o hacia la derecha con tres dedos. Aparecerá el menú contextual y el dispositivo leerá las opciones en voz alta. Deslícese a la izquierda o a la derecha con tres dedos para desplazarse por las opciones. Cuando escuche la opción que desee, deslícese hacia arriba o hacia abajo para utilizar la opción o ajustar la configuración de la opción. Por ejemplo, cuando oiga **Volumen**, puede ajustar el volumen deslizando hacia arriba o hacia abajo.

Añadir y administrar etiquetas de imágenes

Podrá asignar etiquetas a las imágenes de la pantalla. El dispositivo leerá las etiquetas en voz alta al seleccionar imágenes. Añada etiquetas a las imágenes sin etiquetar pulsando la pantalla dos veces con tres dedos y manteniendo pulsado.

Para gestionar las etiquetas, abra la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** \rightarrow **Visión** \rightarrow **Voice Assistant** \rightarrow **AJUSTES** \rightarrow **Administrar las etiquetas personalizadas**.

Configuración de los ajustes de Voice Assistant

Configure los ajustes de Voice Assistant para adaptarlos a sus preferencias.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** \rightarrow **Visión** \rightarrow **Voice Assistant** \rightarrow **AJUSTES**.

- Volumen de voz: seleccione el nivel de volumen de las respuestas de voz.
- Velocidad de la voz: seleccione una velocidad de lectura.
- Cambios de tono: configura el dispositivo para que lea el texto en voz alta con un tono modificado mientras se usa el teclado.
- Respuesta del teclado: configura el dispositivo para que lea en voz alta el elemento que tiene bajo el dedo mientras se usa el teclado.
- Hablar con la pantalla apagada: configura el dispositivo para que lea en voz alta las notificaciones cuando la pantalla está apagada.
- Usar sensor de proximidad: configura el dispositivo para pausar las respuestas de voz al colocar la mano sobre el sensor en la parte superior del dispositivo.
- Agitar para continuar lectura: configura el dispositivo para que lea en voz alta el texto mostrado en la pantalla al agitarlo. Podrá seleccionar entre distintas intensidades de movimiento.

- Leer alfabeto radiofónico: configura el dispositivo para que diga una palabra que empiece por la letra que mantenga pulsada en el teclado.
- Leer sugerencias de uso: configura el dispositivo para que lea sugerencias de uso en voz alta cuando seleccione un elemento deslizándolo.
- Respuesta de vibración: configura el dispositivo para que vibre al controlar la pantalla, por ejemplo, cuando se selecciona un elemento.
- Respuesta sonora: configura el dispositivo para que emita un sonido al controlar la pantalla, por ejemplo, cuando se selecciona un elemento.
- **Priorizar el audio de la voz**: configura el dispositivo para que disminuya el volumen multimedia al leer un elemento en voz alta.
- Volumen de respuesta sonora: ajusta el volumen del sonido al pulsar la pantalla para controlarlo. Esta función está disponible cuando se activa Respuesta sonora.
- Cursor grande: configura el dispositivo para ampliar el borde del cursor cuadrado que aparece al pulsar elementos.
- Color del cursor: selecciona un color del cursor cuadrado que aparece al pulsar elementos.
- Respuesta de teclas Atrás y Apps: configura el dispositivo para proporcionar respuesta de voz cuando pulse 🗂 o 🛨 una vez. Pulse dos veces 🗂 o 🛨 para usar las teclas.
- **Menú rápido**: selecciona opciones del menú contextual que se mostrarán al deslizar la pantalla hacia la izquierda o la derecha con tres dedos.
- Administrar las etiquetas personalizadas: gestiona las etiquetas que ha añadido.
- Información de barra de estado: selecciona elementos para leer en voz alta cuando pulsa la pantalla tres veces con dos dedos.
- Opciones de desarrollador: configura las opciones para el desarrollo de aplicaciones.

Usar el dispositivo con la pantalla apagada

Por motivos de privacidad, puede configurar el dispositivo para que funcione con normalidad con la pantalla apagada. La pantalla no se activará al pulsar el botón Inicio o la pantalla. Las funciones actualmente activadas no se apagan cuando la pantalla está apagada.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** → **Visión** y, a continuación, deslice el interruptor **Pantalla oscura** para activarlo. Podrá activar o desactivar esta función pulsando dos veces el botón Encendido.

Leer contraseñas en voz alta

Configure el dispositivo para que lea la contraseña en voz alta cuando la introduce con la función Voice Assistant activada.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** \rightarrow **Visión** y, a continuación, deslice el interruptor **Decir contraseñas** para activarlo.

Configurar las funciones de texto a voz

Modifique los ajustes de las funciones de texto a voz que se usan cuando Voice Assistant se encuentra activado, como los idiomas, la velocidad y muchas otras opciones.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** \rightarrow **Visión** \rightarrow **Texto para pronunciar** y, a continuación, utilice las siguientes funciones:

- Motor TTS preferido: selecciona un motor para la función de texto a voz.
- Índice de velocidad: ajusta la velocidad de la función de texto a voz.
- Estado de idioma predeterminado: muestra el idioma hablado de la función de texto a voz.

Introducir texto con el teclado

Para mostrar el teclado, pulse el campo de entrada de texto, y después pulse cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente.

Para activar la función de entrada de tecla rápida, abra la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** → **Visión** y, a continuación, deslice el interruptor **Entrada de tecla rápida** para activarla.

Al pulsar el teclado, el dispositivo leerá en voz alta las teclas de caracteres que se encuentren pulsadas. Cuando escuche el carácter que quiera, retire el dedo de la pantalla para seleccionarlo. El carácter se introducirá y el dispositivo leerá el texto en voz alta.

Si no ha activado **Entrada de tecla rápida**, retire el dedo del carácter que quiera, y después pulse cualquier parte de la pantalla dos veces rápidamente.

Introducir caracteres adicionales

Mantenga pulsada una tecla del teclado para acceder a los caracteres adicionales disponibles para esa tecla. Aparecerá una ventana emergente sobre el teclado que muestra los caracteres disponibles. Para seleccionar un carácter, deslice el dedo por la ventana emergente hasta escuchar el carácter que quiera, y después retírelo.

Visión

Añadir grabaciones de voz a las etiquetas de voz

Podrá usar las etiquetas de voz para distinguir objetos de forma similar colocándoles etiquetas. Puede grabar y asignar una grabación de voz a una etiqueta de voz compatible con NFC. La grabación de voz se reproducirá al colocar el dispositivo cerca de la etiqueta.



Active la función NFC antes de usar esta función.

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse Accesibilidad → Visión → Etiqueta de voz.
 Se iniciará la grabadora de voz.
- 2 Pulse o para comenzar a grabar. Hable cerca del micrófono.
- 3 Cuando termine de grabar, pulse **HECHO** para detenerla.
- 4 Sostenga la parte trasera de su dispositivo por encima de la etiqueta de voz. La información de la grabación de voz se escribirá en la etiqueta de voz.

Cambiar el tamaño de fuente

Cambie el tamaño de fuente que se muestra en la pantalla.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** \rightarrow **Visión** \rightarrow **Tamaño de fuente**.

Para utilizar tamaños de fuente más grandes, deslice el interruptor **Fuentes más grandes** para activar esta función y deslice la barra de ajuste para cambiar el tamaño de la fuente. Si establece el tamaño de fuente en **Extraenorme**, es posible que el tamaño de fuente no se aplique a algunas aplicaciones.

Utilizar la fuente de alto contraste

Ajuste el color y el contorno de las fuentes para aumentar el contraste entre el texto y el fondo. En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** → **Visión** y deslice el interruptor **Fuentes de contraste alto** para activarlo.

Utilizar el teclado de alto contraste

Aumente el tamaño del teclado Samsung y cambie los colores de las teclas para aumentar el contraste entre el texto y el fondo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** \rightarrow **Visión**, y, a continuación, deslice el interruptor **Teclado de contraste alto** para activarlo.

Visualizar sombras de botones

Visualice sombras de botones con marcos para que resalten.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** → **Visión** y, a continuación, deslice el interruptor **Mostrar formas de botones** para activarlo.

Usar Lupa

Active una lupa para hacer zoom en la pantalla y ver una versión más grande de los contenidos.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** — **Visión** y, a continuación, deslice el interruptor **Lupa** para activarla. La lupa aparecerá en la pantalla.

Deslice el controlador situado en la parte inferior de la lupa para mover la lupa hasta el lugar que desee ampliar en la pantalla.

Ampliar la pantalla

Amplíe la pantalla y haga zoom sobre un área específica.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** → **Visión** y, a continuación, deslice el interruptor **Gestos de ampliación** para activarlo.

- Aumentar y reducir el zoom: pulse rápidamente la pantalla tres veces para hacer zoom en un área específica. Pulse de nuevo rápidamente la pantalla tres veces para volver a la vista normal.
- Explorar la pantalla mediante desplazamiento: use dos o más dedos para desplazarse por la pantalla ampliada.
- Ajuste del porcentaje de zoom: junte dos o más dedos sobre la pantalla ampliada o sepárelos.

También puede ampliar temporalmente la pantalla pulsando tres veces la pantalla. Mientras mantiene pulsada la pantalla, deslice el dedo para explorarla. Suelte el dedo para volver a la vista normal.



- No se pueden ampliar los teclados de la pantalla.
- Al activar esta función, el rendimiento de ciertas aplicaciones, como Teléfono y Calculadora, podrían verse afectadas.

Convertir la pantalla a modo de escala de grises

Muestre los colores de la pantalla en tonos grises.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** \rightarrow **Visión** y, a continuación, deslice el interruptor **Escala de grises** para activarlo.

Invertir los colores de la pantalla

Mejore la visibilidad de la pantalla para ayudar a los usuarios a reconocer el texto más fácilmente. En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** → **Visión** y, a continuación, deslice el interruptor **Colores negativos** para activarlo.

Ajuste de color

Ajuste cómo aparecen los colores en la pantalla si tiene dificultad para distinguir los colores. El dispositivo modificará los colores para hacerlos más fáciles de reconocer.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** \rightarrow **Visión** \rightarrow **Ajuste de color** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el procedimiento de ajuste de color.

Audición

Detectores de sonido

Configure el dispositivo para que vibre cuando detecte que suena el timbre de su puerta o que un bebé llora.



Mientras utiliza el reconocimiento de voz, como por ejemplo, **S Voice**, los detectores de sonido no funcionarán.

Detector llanto de bebé

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** \rightarrow **Audición** \rightarrow **Detectores de sonido** y, a continuación, deslice el interruptor **Detector llanto de bebé** para activarlo. El dispositivo vibrará cuando detecte sonido y la alerta se guardará como un registro.

Detector de timbre

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** → **Audición** → **Detectores de sonido** y, a continuación, deslice el interruptor **Detector de timbre** para activarlo.
- Pulse para grabar el sonido del timbre de su puerta.
 El dispositivo detectará y grabará el timbre de la puerta.
- Pulse y toque el timbre de la puerta para ver si se ha grabado correctamente. Cuando el dispositivo detecte el sonido del timbre de la puerta pulse **ACEPTAR**.

Para cambiar el sonido del timbre de la puerta, pulse Cambiar sonido del timbre.

El dispositivo vibrará cuando detecte sonido y la alerta se guardará como un registro.

Configurar la notificación de flash

Configure el flash para que parpadee cuando suene una alarma o cuando tenga notificaciones, como llamadas entrantes o mensajes nuevos.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** → **Audición** y, a continuación, deslice el interruptor **Notificación de parpadeo** para activarlo.

Desactivar todos los sonidos

Configure el dispositivo para desactivar todos los sonidos, como los sonidos multimedia o la voz del interlocutor durante las llamadas.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** → **Audición** y, a continuación, deslice el interruptor **Desactivar todos sonidos** para activarlo.

Configuración de subtítulos

En la pantalla de Ajustes, pulse Accesibilidad \rightarrow Audición \rightarrow Subtítulos de Samsung (CC) o Subtítulos de Google (CC) y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.

Seleccione una opción para configurar los ajustes de subtítulos.

Ajustar el balance de sonido

Configure el dispositivo para ajustar el balance de sonido al usar auriculares.

- 1 Conecte unos auriculares al dispositivo y póngaselos.
- **2** En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** \rightarrow **Audición**.
- 3 Deslice la barra de ajuste en **Balance sonido izq/der** hacia la izquierda o hacia la derecha y ajuste el balance de sonido.

Audio mono

El sonido monofónico combina el sonido estéreo en una señal que se reproduce mediante todos los altavoces. Use esta opción si padece discapacidad auditiva o si le resulta más cómodo utilizar un solo auricular.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** → **Audición** y, a continuación, deslice el interruptor **Audio mono** para activarlo.

Destreza e interacción

Botón Universal

Puede controlar la pantalla táctil mediante la conexión de un interruptor externo pulsando la pantalla o utilizando movimientos de cabeza y gestos de la cara.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** \rightarrow **Destreza e interacción** \rightarrow **Botón Universal** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo. Si los botones universales no están registrados en el dispositivo, pulse **AÑADIR BOTÓN** y configure los botones para controlar el dispositivo.



Para activar la función de botón Universal, al menos un botón debe estar registrado en el dispositivo.

Para configurar botones que controlen el dispositivo, pulse AJUSTES \rightarrow Botones.

Para desactivar esta función, pulse tres veces el botón Inicio.

Menú de asistencia

Mostrar el icono de accesos directos de asistencia

Configure el dispositivo para que muestre el icono de acceso directo al asistente para acceder a aplicaciones, funciones y ajustes. Puede manejar fácilmente el dispositivo pulsando los menús de asistencia en el icono.

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** → **Destreza e interacción** → **Menú de asistencia**.
- Deslice el interruptor para activarlo.
 El icono de los accesos directos de asistencia aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla.

Acceder a los menús de asistencia

El icono de accesos directos de asistencia aparecerá como un icono flotante para permitir el acceso sencillo a los menús de asistencia desde cualquier pantalla.

Cuando pulse el icono de accesos directos de asistencia, el icono se expandirá levemente y los menús de asistencia aparecerán en el icono. Mueva la flecha hacia arriba o hacia abajo para pasar a otros paneles o desplace la pantalla hacia arriba o hacia abajo para seleccionar otros menús.

Uso del cursor

En el menú de asistencia, pulse **Cursor**. Podrá manejar la pantalla con pequeños movimientos del dedo sobre el área táctil. Deslice el dedo por el área táctil para mover el cursor. También podrá pulsar la pantalla para seleccionar los elementos bajo cursor.

Use las siguientes opciones:

- 🔝 / 😿 : desplaza hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.
- Q : amplía la zona donde se encuentra el cursor.
- 🔛 : mueve el área táctil hacia otro lugar.
- X : cierra el área táctil.

Ajustes

Para cambiar la configuración del cursor y el área táctil, abra la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** \rightarrow **Destreza e interacción** \rightarrow **Menú de asistencia**. Después, personalice los ajustes en **Ajustes teclado táctil y cursor**.

Uso de los menús de asistencia mejorados

Configure el dispositivo para mostrar menús de asistencia mejorados para determinadas aplicaciones.

En la pantalla de Ajustes, pulse Accesibilidad \rightarrow Destreza e interacción \rightarrow Menú de asistencia \rightarrow Asistente plus, deslice el interruptor para activarlo y, a continuación, seleccione las aplicaciones.

Encendido fácil

Encienda la pantalla moviendo la mano sobre el sensor en la parte superior del dispositivo. Podrá encender la pantalla sin pulsar ninguna tecla. Al usar esta función, coloque el dispositivo sobre una superficie plana con la pantalla hacia abajo o sosténgalo firmemente para evitar que se mueva.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** → **Destreza e interacción** y, a continuación, deslice el interruptor **Encendido fácil** para activarlo.

Pulsación larga

Elija el tiempo que se debe mantener pulsado un icono o la pantalla para que realice una acción alternativa a la de la pulsación simple.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** \rightarrow **Destreza e interacción** \rightarrow **Pulsación larga** y, a continuación, seleccione una opción.

Control de interacción

Active el modo Control de interacción para restringir la reacción del dispositivo a las entradas que realice mientras usa las aplicaciones.



Esta función no está disponible si se activa **Desplazar palma para capturar**, **Direct call**, **Smart alert** o **Silenciar rápido**.

1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** → **Destreza e interacción** → **Control de interacción**.

- 2 Deslice el interruptor para activarlo.
- 3 Mantenga pulsados los botones Inicio y Bajar volumen simultáneamente mientras usa una aplicación.
- 4 Ajuste el tamaño del marco o dibuje una línea alrededor del área que quiera restringir.
- 5 Pulse FIN.

El dispositivo mostrará el área restringida. El área restringida no reaccionará cuando la pulse y las teclas físicas del dispositivo estarán desactivadas. Sin embargo, puede activar funciones para el botón Encendido, el botón Volumen y el teclado en el modo Control de interacción.

Para desactivar el modo Control de interacción, mantenga pulsados los botones Inicio y Bajar volumen simultáneamente.

Dirección de bloqueo

Cree una combinación direccional para desbloquear la pantalla.

- 1 En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** → **Dirección de bloqueo** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.
- 2 Deslice el dedo hacia arriba, abajo, izquierda o derecha entre seis y ocho veces y, a continuación, pulse **CONTINUAR**.
- 3 Vuelva a dibujar la combinación direccional para verificarlo y pulse CONFIRMAR.

Recordar notificación

Ajuste el dispositivo para alertarlo sobre notificaciones que no haya revisado en un intervalo de tiempo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** \rightarrow **Recordar notificación** y, a continuación, deslice el interruptor para activarlo.

Para configurar el dispositivo de modo que vibre cuando haya notificaciones sin verificar, deslice el interruptor **Vibración** para activarlo.

Para configurar un intervalo entre las alertas, pulse Intervalo de recordatorio.

Para configurar las aplicaciones de modo que avisen sobre las notificaciones, seleccione las aplicaciones en **Mostrar notificaciones de**.

Responder o finalizar llamadas

Ajuste esta opción para responder o finalizar llamadas pulsando un botón o utilizando un comando de voz.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** → **Respuesta y finalización de llamadas**. Seleccione el método que quiera.

Usar el modo Un toque

Cuando suene una alarma o cuando reciba una llamada, pulse el botón para detener la alarma o responderla en lugar de mover el botón.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** y, a continuación, deslice el interruptor **Modo Un toque** para activarlo.

Administrar los ajustes de accesibilidad

Guardar los ajustes de accesibilidad en un archivo

Exporte la configuración de accesibilidad actual a un archivo.

En la pantalla de Ajustes, pulse Accesibilidad \rightarrow Gestionar accesibilidad \rightarrow Importar/exportar \rightarrow Exportar a Mis archivos.

Importar un archivo de ajustes de accesibilidad

Importe un archivo de ajustes de accesibilidad y actualice los ajustes actuales.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** → **Gestionar accesibilidad** → **Importar/exportar** → **Importar desde Mis archivos**. Seleccione el archivo que quiera importar y pulse **HECHO**. Los ajustes de accesibilidad se actualizarán en función del archivo importado.

Compartir archivos de ajustes de accesibilidad

Comparta archivos de ajustes de accesibilidad con otras personas por correo electrónico, Wi-Fi Direct, Bluetooth, y mucho más.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Accesibilidad** \rightarrow **Gestionar accesibilidad** \rightarrow **Compartir**. Luego, seleccione los archivos de accesibilidad y pulse **HECHO**. Seleccione un medio para compartir y siga las instrucciones de la pantalla para compartir los archivos.

Administración general

Personalice los ajustes del sistema de su dispositivo o restablezca el dispositivo.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Administración general**.

- Idioma y entrada de texto: selecciona los idiomas del dispositivo y cambia ajustes, como los teclados y los tipos de entrada de voz. Puede que algunas opciones no estén disponibles, en función del idioma seleccionado.
- Fecha y hora: accede a los siguientes ajustes y los modifica para controlar la forma en la que el dispositivo muestra la fecha y la hora.



Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- Contáctenos: permite formular preguntas o ver las preguntas más frecuentes. Consulte Samsung Members para obtener más información.
- Notificar información de diagnóstico: configura el dispositivo para que envíe automáticamente información de diagnóstico y uso del dispositivo a Samsung.
- Información comercial: establece si desea recibir información de marketing de Samsung, como ofertas especiales, ventajas para miembros y boletines de noticias.
- Restablecer: restablece los ajustes del dispositivo o realiza un restablecimiento de los datos de fábrica.

Actualización de software

Actualice el software de su dispositivo o cambie los ajustes de actualización.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Actualización de software**.

- Descarga manual: busca e instala actualizaciones de forma manual.
- **Descarga automática**: configura el dispositivo para que busque y descargue actualizaciones de forma automática cuando esté conectado a una red Wi-Fi.
- Actualizaciones programadas: configura el dispositivo para que instale las actualizaciones descargadas en un momento específico.

Manual de usuario

Consulte la información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para configurar ajustes importantes.

En la pantalla de Ajustes, pulse Manual de usuario.

Acerca del dispositivo

Acceda a la información de su dispositivo.

En la pantalla de Ajustes, pulse Acerca del dispositivo.

- **Estado**: muestra diferente información sobre el dispositivo, como el estado de la tarjeta SIM, la dirección MAC de la conexión Wi-Fi y el número de serie.
- Información legal: muestra información legal relacionada con el dispositivo, como información de seguridad y la licencia de código abierto.
- **Nombre del dispositivo**: visualiza y edita el nombre que aparecerá cuando conecte su dispositivo a otros dispositivos mediante Bluetooth, Wi-Fi Direct y otros métodos.
- Número de modelo: muestra el número de modelo del dispositivo.
- Info de software: muestra información del software del dispositivo, como la versión del sistema operativo y la versión del firmware.
- Información de la batería: muestra información y el estado de la batería del dispositivo.

Apéndice

Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung, intente las siguientes soluciones. Puede que algunas situaciones no se apliquen a su dispositivo.

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- · Contraseña: cuando está bloqueado el dispositivo, debe introducir la contraseña que estableció.
- PIN: cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando la solicitud del PIN está habilitada, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- PUK: si su tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente como resultado de haber introducido el PIN incorrectamente varias veces, deberá introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
- PIN2: al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Su dispositivo muestra mensajes de error de red o de servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, puede perder la cobertura. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a determinadas opciones sin una suscripción. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Su dispositivo no se enciende

Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cargue la batería completamente antes de encender el dispositivo.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca un protector de pantalla o accesorios opcionales en la pantalla táctil, es posible que esta no funcione correctamente.
- Si usa guantes o no tiene las manos limpias al pulsar la pantalla táctil, o si la pulsa con objetos puntiagudos, puede que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda a un centro de asistencia de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta un error grave

Pruebe las siguientes soluciones. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Reiniciar el dispositivo

Si el dispositivo se congela o se cuelga, es posible que deba cerrar las aplicaciones o apagar el dispositivo y volver a encenderlo.

Forzar el reinicio

Si el dispositivo se bloquea y no responde, mantenga pulsados el botón Encendido y el botón Bajar volumen simultáneamente durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Restablecer el dispositivo

Si los métodos anteriores no resuelven el problema, restablezca los valores de fábrica.

En la pantalla Aplicaciones, pulse **Ajustes** \rightarrow **Administración general** \rightarrow **Restablecer** \rightarrow **Restablecer valores de fábrica** \rightarrow **RESTABLECER EL DISPOSITIVO** \rightarrow **ELIMINAR TODO**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.

Si ha registrado una cuenta de Google en el dispositivo, deberá iniciar sesión en la misma cuenta de Google después de restablecer el dispositivo.

No se puede llamar/recibir llamadas

- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que quiere marcar.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírle durante una llamada

- · Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado en el dispositivo.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen pulsando el botón Volumen o cambie de ubicación.

Las redes móviles o Internet se desconectan frecuentemente, o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, puede perder la cobertura. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación base del proveedor de servicios. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de redes inalámbricas podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Carque la batería.

La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado.
- Visite el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung y la batería le será reemplazada.

La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer el dispositivo o la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la carga útil podría reducirse.
- El consumo de la batería aumenta al utilizar funciones de mensajería o determinadas aplicaciones, como los juegos o Internet.
- La batería se consume y la carga útil se acortará con el tiempo.

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta a la vida útil ni al rendimiento del dispositivo.

Si el dispositivo se sobrecalienta o permanece caliente durante un periodo de tiempo prolongado, deje de usarlo durante un tiempo. Si el dispositivo se sigue sobrecalentando, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando se inicia la cámara

El dispositivo debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería.
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar en función del entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si saca fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar desenfocadas.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia

Si recibe mensajes de error al abrir archivos multimedia, o estos archivos no se reproducen en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido con DRM, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita los formatos de archivo. Si un formato de archivo no es compatible, como DivX o AC3, instale una aplicación que lo admita. Para confirmar los formatos de archivo que admite el dispositivo, visite la página web www.samsung.com.
- El dispositivo admite fotos y vídeos hechos con el dispositivo. Es posible que las fotos y los vídeos hechos con otros dispositivos no funcionen correctamente.
- El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el proveedor de servicios de red o los proveedores de servicios adicionales. Puede que algunos de los contenidos que circulan por Internet, como melodías, vídeos o fondos de pantalla, no funcionen correctamente.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- · Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que quiera conectarse.
- Asegúrese de que el dispositivo y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si una vez seguidas las sugerencias el problema persiste, póngase en contacto con un centro Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalado y actualizado en el ordenador.
- Si es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en el ordenador.

El dispositivo no encuentra la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse alteradas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo

Siempre realice copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable de la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría causar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría hacer que este espacio se agrandara levemente.

No hay espacio suficiente en el almacenamiento del dispositivo

Utilice Smart Manager para eliminar los datos innecesarios, como la caché, o elimine manualmente las aplicaciones o los archivos que no utilice para liberar espacio de almacenamiento.

Extracción de la batería

- Para extraer la batería, <u>acuda</u> a un centro de servicio de atención técnica autorizado y lleve las instrucciones proporcionadas.
- Por su propia seguridad, <u>no intente extraer</u> la batería. Si no se extrae la batería correctamente, tanto esta como el dispositivo podrían estropearse, lo que podría causarle daños personales o comprometer su seguridad al utilizar el dispositivo.
- Samsung no acepta responsabilidad alguna de los daños o pérdidas (ya sean contractuales o extracontractuales, incluida la negligencia) que pudieran ocasionarse por no seguir con precisión estas advertencias e instrucciones; quedan excluidas la muerte y las lesiones personales provocadas por negligencias de Samsung.

Ajustes

- 1 Retire la bandeja del dispositivo.
- Para ablandar el adhesivo que sujeta la tapa posterior al dispositivo principal, el dispositivo debe calentarse de forma controlada por medio de una cámara con control de temperatura.
 Coloque la herramienta de extracción con ventosa en el extremo inferior de la tapa posterior y, mientras sujeta el dispositivo con firmeza, tire de la tapa posterior desde abajo hacia arriba.
- 3 Afloje y quite los tornillos en los puntos indicados y extraiga el chasis.
- 4 Desconecte el conector de la batería y haga palanca para extraer suavemente la batería de la estructura principal de la unidad.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, trasladada a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Este manual se encuentra protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de este manual de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas las fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup[™], Wi-Fi Direct[™], Wi-Fi CERTIFIED[™], y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.