

SAMSUNG

SM-N9208
SM-N920C
SM-N920CD
SM-N920I

Petunjuk Penggunaan

Daftar Isi

Dasar-dasar

4	Bacalah ini dulu
5	Situasi perangkat terlalu panas dan solusi
8	Isi paket
9	Tata letak perangkat
14	Baterai
19	Kartu SIM atau USIM (kartu nano-SIM)
23	Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat
24	Mengontrol layar sentuh
27	Home screen
33	Kunci layar
34	Panel notifikasi
37	Memasukkan teks
40	Tangkapan layar
41	Membuka aplikasi
41	Fitur S Pen
52	Multi jendela
56	Samsung account
58	Mentransfer data dari perangkat Anda sebelumnya
60	Manajemen perangkat dan data
63	SAMBUNGAN CEPAT
65	Fitur berbagi
66	Mode Darurat

Aplikasi

67	Menginstal atau menghapus instalasi aplikasi
69	Telepon
73	Kontak
78	Pesan
81	Internet
83	Email
84	Kamera
106	Galeri
109	Samsung Gear
110	Game Launcher
113	S Note
120	Kalender
122	S Health
125	S Voice
127	SideSync
136	Musik
137	Video
137	Scrapbook
138	Perekam Suara
140	File Saya
141	Jam
143	Kalkulator
143	Aplikasi-aplikasi Google

Pengaturan

- 145 Pengantar
- 145 Koneksi
- 158 Suara dan getar
- 159 Pemberitahuan
- 159 Tampilan
- 161 Wallpaper dan tema
- 162 Fitur lanjutan
- 164 Pemeliharaan perangkat
- 166 Aplikasi
- 167 Layar kunci dan keamanan
- 175 Cloud dan akun
- 177 Google
- 177 Aksesibilitas
- 178 Manajemen umum
- 178 Perbarui Perangkat lunak
- 179 Panduan pengguna
- 179 Tentang perangkat

Lampiran

- 180 Aksesibilitas
- 196 Pemecahan masalah

Dasar-dasar

Bacalah ini dulu

Baca buku panduan ini sebelum menggunakan perangkat untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat.

- Deskripsi dibuat berdasarkan pengaturan default perangkat.
- Beberapa konten mungkin berbeda dengan perangkat Anda, tergantung pada wilayah, penyedia layanan, spesifikasi model, atau perangkat lunak pada perangkat.
- Konten (konten berkualitas tinggi) yang memerlukan penggunaan CPU dan RAM tinggi akan mempengaruhi kinerja perangkat secara keseluruhan. Aplikasi yang terkait dengan konten tersebut mungkin tidak berfungsi dengan semestinya, tergantung pada spesifikasi perangkat dan lingkungan penggunaannya.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja yang disebabkan oleh aplikasi yang disediakan oleh penyedia selain Samsung.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja atau inkompatibilitas yang disebabkan oleh pengaturan registri yang diedit atau perangkat lunak sistem operasi yang diubah. Upaya untuk mengubah sistem operasi dapat mengakibatkan perangkat atau aplikasi tidak bekerja dengan semestinya.
- Perangkat lunak, sumber suara, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disediakan bersama perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan media secara ilegal.
- Anda mungkin dikenakan biaya atas layanan data, contohnya pesan, upload, dan download, sinkronisasi otomatis, atau penggunaan layanan lokasi, bergantung pada paket data Anda. Untuk transfer data yang besar, disarankan menggunakan fitur Wi-Fi.
- Aplikasi default yang disertakan bersama perangkat dapat berubah dan mungkin tak lagi didukung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika ada pertanyaan tentang aplikasi yang disediakan bersama perangkat, hubungi Pusat Servis Samsung. Untuk aplikasi yang diinstal pengguna, hubungi penyedia layanan.
- Mengubah sistem operasi perangkat atau menginstal perangkat lunak dari sumber yang tidak resmi dapat mengakibatkan kesalahan fungsi perangkat dan kerusakan atau kehilangan data. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian lisensi Samsung Anda dan akan membatalkan garansi Anda.

- Tergantung pada wilayah atau modelnya, beberapa perangkat perlu mendapat persetujuan dari Federal Communications Commission (FCC). Jika perangkat Anda disetujui oleh FCC, Anda dapat melihat ID FCC perangkat. Untuk melihat ID FCC, ketuk **Aplikasi** → **Pengaturan** → **Tentang perangkat** → **Info baterai**.

Ikun instruksi



Peringatan: situasi yang dapat menyebabkan cedera bagi diri Anda atau orang lain



Awat: situasi yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap perangkat atau peralatan lainnya



Catatan: Catatan, kiat penggunaan, atau informasi tambahan

Situasi perangkat terlalu panas dan solusi

Saat perangkat menjadi panas ketika pengisian daya baterai

Ketika mengisi daya, perangkat dan charger dapat menjadi panas. Selama pengisian daya nirkabel atau pengisian cepat, perangkat mungkin terasa panas saat disentuh. Hal ini tidak mempengaruhi umur perangkat atau kinerja dan dalam jarak normal operasi perangkat. Jika baterai menjadi terlalu panas, charger dapat berhenti mengisi daya.

Lakukan hal berikut bila perangkat menjadi panas:

- Lepaskan charger dari perangkat dan tutup semua aplikasi berjalan. Tunggu perangkat hingga dingin dan kemudian mulai pengisian daya perangkat lagi.
- Jika bagian bawah perangkat terlalu panas, dapat terjadi karena kabel USB yang terhubung rusak. Mengganti kabel USB yang rusak dengan yang baru yang telah mendapat persetujuan-Samsung.
- Saat menggunakan charger nirkabel, jangan letakkan benda asing, seperti benda logam, magnet, dan kartu strip magnetik, antara perangkat dan charger nirkabel.



Fitur pengisian daya nirkabel atau pengisian daya cepat hanya tersedia pada beberapa model yang didukung.

Saat perangkat menjadi panas ketika digunakan

Saat Anda menggunakan fitur atau aplikasi yang memerlukan daya lebih atau menggunakannya dalam jangka waktu yang panjang, perangkat Anda mungkin sementara menjadi panas karena peningkatan konsumsi baterai. Tutup semua aplikasi berjalan dan jangan menggunakan perangkat untuk sementara waktu.

Berikut ini adalah contoh situasi di mana perangkat mungkin terlalu panas. Tergantung fungsi dan aplikasi yang Anda gunakan, contoh-contoh ini mungkin tidak berlaku untuk model Anda.

- Sewaktu pemasangan awal setelah pembelian atau saat mengembalikan data
- Saat mengunduh file besar
- Saat menggunakan aplikasi yang memerlukan daya lebih atau menggunakan aplikasi dalam jangka waktu yang panjang
 - Saat bermain game berkualitas tinggi dalam jangka waktu yang panjang
 - Saat merekam video dalam jangka waktu yang panjang
 - Saat video streaming ketika menggunakan pengaturan kecerahan maksimum
 - Saat menyambungkan ke TV
- Ketika menggunakan multitasking (atau, ketika menjalankan banyak aplikasi di latar belakang)
 - Saat menggunakan Multi jendela
 - Saat memperbarui atau menginstal aplikasi ketika merekam video
 - Saat mengunduh file besar selama panggilan video
 - Saat merekam video ketika menggunakan aplikasi navigasi
- Saat menggunakan sejumlah besar data untuk sinkronisasi dengan Cloud, email, atau akun lainnya
- Saat menggunakan aplikasi navigasi di dalam mobil ketika perangkat ditempatkan di bawah cahaya matahari langsung
- Saat menggunakan hotspot seluler dan fitur tethering
- Saat menggunakan perangkat di tempat dengan sinyal lemah atau tidak ada sinyal
- Saat mengisi daya baterai dengan kabel USB yang rusak
- Saat konektor multifungsi perangkat rusak atau terkena benda asing, seperti cairan, debu, serbuk logam, dan isi pensil
- Ketika anda dalam mode jelajah (roaming)

Lakukan hal berikut bila perangkat menjadi panas:

- Menjaga memperbarui perangkat dengan perangkat lunak terbaru.
- Pertentangan antara aplikasi berjalan dapat menyebabkan perangkat menjadi panas. Hidupkan ulang perangkat.
- Menonaktifkan fitur Wi-Fi, GPS, dan Bluetooth bila tidak menggunakannya.
- Tutup aplikasi yang meningkatkan konsumsi baterai atau yang berjalan pada latar belakang saat tidak digunakan.
- Hapus file yang tidak perlu atau aplikasi yang tidak terpakai.
- Kurangi kecerahan layar.
- Jika perangkat terlalu panas atau terasa panas untuk waktu yang lama, jangan gunakan untuk sementara waktu. Jika perangkat masih terlalu panas, hubungi Pusat Servis Samsung.

Batasan perangkat saat perangkat terlalu panas

Saat perangkat panas, fitur dan performa mungkin akan dibatasi atau perangkat mungkin akan mati agar tidak panas. Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model yang didukung.

- Jika perangkat semakin panas dari biasanya, pesan perangkat terlalu panas akan muncul. Untuk menurunkan suhu perangkat, kecerahan layar dan kecepatan performa akan dibatasi dan pengisian daya baterai akan berhenti. Aplikasi yang sedang berjalan akan ditutup dan Anda hanya dapat melakukan panggilan darurat sampai perangkat tidak panas lagi.
- Jika perangkat terlalu panas atau terasa panas untuk waktu yang lama, pesan untuk mematikan akan muncul. Matikan perangkat, dan tunggu sampai tidak panas lagi.

Kewaspadaan dalam lingkungan operasi

Perangkat Anda mungkin menjadi panas karena lingkungan dalam kondisi berikut. Berhati-hatilah agar masa pakai baterai tidak berkurang, perangkat tidak rusak, atau tidak menyebabkan kebakaran.

- Jangan simpan perangkat anda dalam suhu yang sangat dingin atau sangat panas.
- Hindarkan perangkat Anda dari cahaya matahari langsung dalam jangka waktu yang panjang.

- Jangan menggunakan atau simpan perangkat Anda dalam jangka waktu yang panjang di tempat yang sangat panas seperti di dalam mobil saat musim panas.
- Jangan letakkan perangkat di setiap tempat yang mungkin terlalu panas, seperti di tikar pemanas listrik.
- Jangan simpan perangkat di dekat atau di dalam pemanas, microwave, peralatan memasak yang panas, atau wadah bertekanan tinggi.
- Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang rusak.

Isi paket


Periksa kotak produk untuk item-item berikut:


- Perangkat
- Panduan Singkat



- Item yang disertakan dengan perangkat dan aksesoris lainnya yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Item yang disertakan dirancang khusus untuk perangkat ini dan mungkin tidak kompatibel dengan perangkat lainnya.
- Tampilan dan spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Anda dapat membeli aksesoris tambahan dari peritel Samsung di kota Anda. Pastikan aksesoris tersebut kompatibel dengan perangkat sebelum membeli.
- Gunakan hanya aksesoris yang disetujui oleh Samsung. Penggunaan aksesoris yang tidak disetujui dapat menyebabkan masalah kinerja dan kesalahan fungsi yang tidak dicakup di dalam garansi.
- Ketersediaan semua aksesoris dapat berubah, tergantung sepenuhnya pada perusahaan pembuat. Untuk informasi selengkapnya tentang aksesoris yang tersedia, lihatlah situs web Samsung.






Tata letak perangkat






- Masalah konektivitas dan kebocoran baterai dapat terjadi dalam situasi berikut:
 - Jika Anda melekatkan stiker logam pada area antena perangkat
 - Jika Anda melekatkan tutup perangkat yang terbuat dari bahan logam ke perangkat
 - Jika Anda menutup area antena perangkat dengan tangan atau benda lain saat menggunakan fitur tertentu, seperti panggilan atau koneksi data seluler
- Disarankan untuk menggunakan pelindung layar Samsung yang disetujui. Pelindung layar yang tidak disetujui dapat menyebabkan kesalahan fungsi pada sensor.
- Jangan tutup proximity sensor/Sensor cahaya dengan aksesoris layar, seperti pelindung layar atau stiker. Tindakan tersebut dapat menyebabkan sensor malfungsi.
- Warna layar lengkung dapat terlihat berbeda bergantung pada posisi pandangan Anda.

Tombol

Tombol	Fungsi
 Daya	<ul style="list-style-type: none"> • Tekan dan tahan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat. • Tekan untuk mengaktifkan atau mengunci layar.
 Terbaru	<ul style="list-style-type: none"> • Ketuk untuk membuka daftar aplikasi terbaru.
 Home	<ul style="list-style-type: none"> • Tekan untuk mengaktifkan layar saat layar dikunci. • Tekan untuk kembali ke Home screen. • Tekan dan tahan untuk meluncurkan Google.
 Kembali	<ul style="list-style-type: none"> • Ketuk untuk kembali ke layar sebelumnya. • Ketuk dan tahan untuk mengakses pilihan tambahan pada layar yang sedang dibuka.
 Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Tekan untuk menyesuaikan volume perangkat.


S Pen




Nama	Fungsi
Ujung S Pen	<ul style="list-style-type: none"> Gunakan S Pen untuk menulis, menggambar, atau melakukan sentuhan pada layar. Arahkan S Pen di atas item pada layar untuk mengakses fitur S Pen tambahan, seperti tombol Tindakan dan fitur Tampilan udara.
Tombol S Pen	<ul style="list-style-type: none"> Arahkan S Pen di atas layar dan tekan tombol S Pen untuk menampilkan fitur Perintah udara. Selagi menekan dan menahan tombol S Pen, seret S Pen ke atas item untuk memilihnya.
Penjepit	<ul style="list-style-type: none"> Lepaskan ujung S Pen dengan penjepit saat mengganti ujung.

Melepaskan S Pen

Tekan ujung S Pen untuk melepaskannya. Lalu, tarik S Pen dari slot. Untuk menyimpan S Pen, tekan kembali ke dalam slot hingga terdengar bunyi klik.




Saat Anda memasukkan S Pen ke dalam slot, masukkan ujung pena S Pen terlebih dahulu. Kegagalan dalam melakukannya dapat menyebabkan S Pen tertahan. Melepas paksa S Pen dari slot dapat menyebabkan kerusakan pada S Pen dan perangkat Anda.




Mengganti ujung S Pen

Jika ujungnya tumpul, gantilah dengan yang baru.

- 1 Pegang erat ujungnya dengan penjepit lalu lepaskan.



- 2 Masukkan ujung baru ke dalam S Pen.



Berhati-hatilah agar jari Anda tidak terjepit penjepit.



- Jangan memakai ulang ujung lama. Hal tersebut dapat menyebabkan gangguan fungsi pada S Pen.
- Jangan berlebihan menekan ujung ketika memasukkan ujung ke S Pen.
- Jangan memasukkan ujung yang bulat ke S Pen. Hal ini dapat merusak S Pen atau perangkat Anda.



- Jika S Pen tidak berfungsi dengan baik, bawa ke Pusat Servis Samsung.
- Jika Anda menggunakan S Pen pada sudut tajam di layar, perangkat mungkin tidak mengenali tindakan S Pen. Jangan membengkokkan atau menekan S Pen secara berlebihan selagi menggunakannya.
- Tombol Terbaru dan tombol Kembali dapat digunakan dengan S Pen.
- Untuk informasi selengkapnya tentang S Pen, kunjungi situs web Samsung.

Baterai

Mengisi baterai

Isi baterai sebelum menggunakannya untuk pertama kali atau yang sudah tidak digunakan dalam jangka waktu lama.



Gunakan hanya charger, baterai, dan kabel yang disetujui Samsung. Charger atau kabel yang tidak disetujui dapat mengakibatkan baterai meledak atau perangkat rusak.




Menghubungkan charger secara tidak benar dapat merusak perangkat. Kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak semestinya tidak tercakup garansi.



Untuk menghemat energi, cabut pengisi daya ketika tidak digunakan. Pengisi daya tidak memiliki sakelar, jadi anda harus mencabut pengisi daya dari steker ketika tidak digunakan agar tidak boros listrik. Charger harus berada di dekat soket listrik dan mudah diakses ketika mengisi daya.

- 1 Sambungkan kabel USB ke adaptor daya USB dan pasang steker kabel USB ke konektor multifungsi perangkat.



- 2 Colokkan adaptor daya USB ke soket listrik.
- 3 Setelah terisi penuh, lepaskan perangkat dari charger. Pertama cabut charger dari perangkat, lalu cabut dari soket listrik.

Melihat perkiraan waktu pengisian daya

Selagi mengisi daya, buka Home screen dan ketuk **Aplikasi** → **Pengaturan** → **Pemeliharaan perangkat** → **Baterai**.



Waktu pengisian daya aktual mungkin berbeda tergantung status perangkat dan kondisi pengisian daya. Perkiraan waktu pengisian daya mungkin tidak tampak saat Anda mengisi daya perangkat dalam kondisi sangat dingin atau sangat panas.

Mengurangi konsumsi baterai

Perangkat Anda menyediakan berbagai opsi yang dapat membantu menghemat daya baterai.

- Optimalkan perangkat menggunakan fitur penjagaan perangkat.
- Saat perangkat tidak digunakan, matikan layar dengan menekan tombol daya.
- Aktifkan mode hemat daya.
- Tutup aplikasi yang tidak perlu.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth jika tidak digunakan.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi jika tidak digunakan.
- Nonaktifkan sinkronisasi otomatis perangkat yang perlu disinkronkan, seperti email.
- Kurangi waktu lampu layar.
- Kurangi kecerahan layar.

Tips pengisian daya baterai dan tindakan pencegahan

- Saat daya baterai lemah, ikon baterai tampak kosong.
- Jika baterai benar-benar habis, perangkat tidak dapat dihidupkan segera saat charger dihubungkan. Biarkan baterai yang telah habis tersebut terisi selama beberapa menit sebelum menghidupkan lagi perangkat.
- Jika Anda menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, aplikasi jaringan, atau aplikasi yang memerlukan koneksi ke perangkat lain, baterai akan cepat habis. Agar daya tidak hilang selama transfer data, selalu gunakan aplikasi ini setelah daya baterai terisi penuh.
- Menggunakan sumber daya selain dari charger, seperti komputer, dapat menyebabkan kecepatan pengisian lebih lambat karena arus listrik lebih rendah.
- Perangkat tetap dapat digunakan saat dayanya diisi, tetapi akan memakan waktu lebih lama untuk mengisi daya baterai hingga penuh.
- Jika perangkat menerima pasokan daya yang tidak stabil saat pengisian daya, layar sentuh mungkin tidak berfungsi. Jika hal ini terjadi, cabut charger dari perangkat.

- Saat mengisi daya, perangkat dan charger bisa menjadi panas. Ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat. Jika baterai menjadi lebih panas dari biasanya, charger dapat berhenti mengisi daya.
- Jika Anda mengisi daya perangkat saat konektor multifungsi basah, perangkat bisa rusak. Keringkan konektor multifungsi secara menyeluruh sebelum mengisi daya perangkat.
- Jika perangkat tidak mengisi daya dengan benar, bawa perangkat dan charger ke Pusat Servis Samsung.

Pengisian daya cepat


Perangkat memiliki fitur pengisian daya cepat terpasang. Anda dapat mengisi daya baterai lebih cepat sementara perangkat atau layarnya dimatikan.

Tentang pengisian daya cepat

- Pengisian daya cepat menggunakan teknologi pengisian daya baterai lebih cepat dengan menambah daya pengisian. Perangkat ini mendukung fitur pengisian daya cepat Adaptif Samsung dan Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Untuk menggunakan pengisian daya Cepat di perangkat Anda, hubungkan perangkat ke charger baterai yang mendukung pengisian daya cepat Adaptif atau Pengisian Cepat 2.0.

Menambah kecepatan pengisian daya

Untuk menambah kecepatan pengisian daya, matikan perangkat atau layarnya saat Anda mengisi daya baterai. Selagi mengisi daya baterai saat perangkat dimatikan, ikon ⚡ muncul di layar.

Jika fitur pengisian daya cepat tidak diaktifkan, pada Home screen, ketuk **Aplikasi** → **Pengaturan** → **Pemeliharaan perangkat** → **Baterai** →  → **Pengaturan lanjutan**, lalu ketuk sakelar **Pngisian daya kabel cepat** untuk mengaktifkannya.



- Anda tidak dapat menggunakan fitur pengisian daya cepat terpasang saat Anda mengisi daya baterai dengan charger baterai standar.
- Jika perangkat panas atau suhu udara sekitar meningkat, kecepatan pengisian daya dapat berkurang secara otomatis. Kondisi pengoperasian normal ini untuk mencegah kerusakan perangkat.

Pengisian daya nirkabel

Perangkat memiliki kumparan pengisian daya nirkabel terpasang. Anda dapat mengisi daya baterai menggunakan pengisi daya nirkabel (dijual terpisah).

Pengisian daya nirkabel cepat

Anda dapat mengisi daya perangkat lebih cepat menggunakan fitur mengisi daya nirkabel cepat. Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus menggunakan charger dan komponen yang mendukung fitur mengisi daya nirkabel cepat.




Kipas yang ada di dalam charger dapat memproduksi suara selama pengisian daya nirkabel cepat. Untuk mengurangi kebisingan kipas, Anda harus menonaktifkan fitur mengisi daya nirkabel cepat. Pilihan aktif/nonaktif akan ditambahkan ke menu pengaturan perangkat saat Anda meletakkannya di atas charger. Pada Home screen, ketuk **Aplikasi** → **Pengaturan** → **Pemeliharaan perangkat** → **Baterai** → **Pengaturan lanjutan**, lalu ketuk tombol **Pengisian dy nirkabel cpt** untuk menonaktifkannya. Menonaktifkan fitur ini akan mengurangi suara, tetapi dapat menjadikan waktu pengisian daya lebih lambat.

Mengisi baterai

1

Letakkan bagian tengah belakang perangkat pada bagian belakang pengisi daya.

Perkiraan waktu pengisian daya akan muncul di layar. Waktu pengisian daya aktual mungkin berbeda tergantung kondisi pengisian daya.



2 Setelah terisi penuh, lepaskan perangkat dari pengisi daya nirkabel.



Saat menggunakan charger nirkabel, jangan letakkan benda asing, seperti benda logam, magnet, dan kartu strip magnetik, antara perangkat dan charger nirkabel. Perangkat mungkin tidak mengisi daya dengan baik atau bisa menjadi panas.



- Jika Anda menggunakan pengisi daya nirkabel di area dengan sinyal jaringan lemah, Anda mungkin kehilangan penerimaan jaringan.
- Gunakan pengisian daya nirkabel yang disetujui-Samsung. Jika Anda menggunakan pengisi daya nirkabel lain, baterai mungkin tidak terisi dengan benar.

Mode hemat daya




Aktifkan mode hemat daya untuk memperpanjang waktu penggunaan baterai.


- 1 Pada Home screen, ketuk **Aplikasi** → **Pengaturan** → **Pemeliharaan perangkat** → **Baterai** → **SEDANG**.
- 2 Ketuk **SESUAIKAN** untuk mengubah pengaturan hemat daya sebelum memasuki mode hemat daya.
- 3 Ketuk **GUNAKAN**

Mode hemat daya maksimum

Dalam mode hemat daya maksimum, konsumsi baterai perangkat berkurang dengan menerapkan tema gelap dan membatasi aplikasi dan fitur yang tersedia. Koneksi jaringan, kecuali untuk jaringan seluler, akan dinonaktifkan.

- 1 Pada Home screen, ketuk **Aplikasi** → **Pengaturan** → **Pemeliharaan perangkat** → **Baterai** → **MAKS**.
- 2 Ketuk **SESUAIKAN** untuk mengubah pengaturan hemat daya sebelum memasuki mode hemat daya maksimum.
- 3 Ketuk **GUNAKAN**

Setelah masuk ke mode hemat daya maksimum, pada Home screen, ketuk  dan pilih aplikasi yang akan digunakan. Untuk memindahkan aplikasi, ketuk  → **Ubah** dan pilih aplikasi dengan .

Untuk menonaktifkan mode hemat daya maksimum, ketuk  → **Nonaktifkan Mode hemat daya maksimum**.



Perkiraan waktu penggunaan baterai mungkin berbeda tergantung pengaturan perangkat Anda dan kondisi pengoperasian.

Kartu SIM atau USIM (kartu nano-SIM)

Memasang kartu SIM atau USIM

Masukkan kartu SIM atau USIM yang disediakan oleh penyedia layanan ponsel.




- Hanya gunakan kartu nano-SIM.
- Berhati-hatilah agar kartu SIM atau USIM tidak hilang atau digunakan oleh orang lain. Samsung tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau masalah yang disebabkan oleh kartu yang hilang atau dicuri.




- **Model Dual SIM:** Di beberapa area, kecepatan transfer data dapat lebih lambat jika dua kartu SIM dimasukkan ke dalam perangkat dibandingkan jika memasukkan satu kartu SIM.
- Beberapa layanan LTE belum tentu tersedia, tergantung pada penyedia layanan. Untuk informasi selengkapnya tentang ketersediaan layanan, hubungi penyedia layanan Anda.

► Model SIM Tunggal:



► Model Dual SIM:



1 Masukkan pin ejektor ke dalam lubang di baki kartu SIM untuk mengeluarkan baki.


⚠ Pastikan bahwa pin ejektor tegak lurus ke lubang. Jika tidak, perangkat bisa rusak.

2 Tarik keluar baki kartu SIM secara perlahan dari slot baki kartu SIM.

3 ▶ Model SIM Tunggal: Masukkan kartu SIM atau USIM pada baki kartu SIM dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

▶ Model Dual SIM: Masukkan kartu SIM atau USIM pada baki kartu SIM dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

Masukkan kartu SIM atau kartu USIM utama ke baki 1 kartu SIM (1) dan kartu SIM atau kartu USIM kedua ke baki 2 kartu SIM (2).



4 Tekan perlahan kartu SIM atau USIM ke dalam baki kartu SIM untuk mengencangkannya.



Jika kartu tidak terpasang dengan kencang pada baki kartu SIM, kartu SIM bisa keluar atau lepas dari baki kartu SIM.

5 Masukkan baki kartu SIM kembali ke dalam slot baki kartu SIM.



- Jika Anda memasukkan baki kartu SIM ke dalam perangkat saat baki kartu SIM basah, perangkat Anda bisa rusak. Selalu pastikan baki kartu SIM kering.
- Masukkan sepenuhnya baki kartu SIM ke dalam slot baki kartu SIM agar cairan tidak memasuki perangkat.


Melepaskan kartu SIM atau USIM

1 Masukkan pin ejektor ke dalam lubang di baki kartu SIM untuk mengeluarkan baki.


2 Tarik keluar baki kartu SIM secara perlahan dari slot baki kartu SIM.

3 Melepaskan kartu SIM atau USIM.

► Model SIM Tunggal:



► Model Dual SIM:



4 Masukkan baki kartu SIM kembali ke dalam slot baki kartu SIM.

Menggunakan kartu SIM atau USIM dobel (model Dual SIM)

Jika Anda memasukkan dua kartu SIM atau USIM, Anda dapat memiliki dua nomor telepon atau operator layanan untuk satu perangkat.

Mengaktifkan kartu SIM atau USIM

Pada Home screen, ketuk **Aplikasi** → **Pengaturan** → **Koneksi** → **Pengelola kartu SIM**. Pilih kartu SIM atau USIM lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya.

Menyesuaikan kartu SIM atau USIM

Pada Home screen, ketuk **Aplikasi** → **Pengaturan** → **Koneksi** → **Pengelola kartu SIM** dan pilih kartu SIM atau USIM untuk mengakses pilihan berikut:

- **Ikun:** Mengubah ikon kartu SIM atau USIM.
- **Nama:** Mengubah nama tampilan kartu SIM atau USIM.
- **Mode jaringan:** Memilih tipe jaringan yang akan digunakan bersama kartu SIM atau USIM.

Mengatur pilihan kartu SIM atau USIM

Saat dua kartu diaktifkan, Anda dapat menetapkan panggilan suara, pesan, dan layanan data ke kartu tertentu.

Pada Home screen, ketuk **Aplikasi** → **Pengaturan** → **Koneksi** → **Pengelola kartu SIM** dan atur preferensi fitur untuk kartu Anda di **KARTU SIM PILIHAN**.

Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat

Tekan dan tahan tombol daya selama beberapa detik untuk mengaktifkan perangkat.

Ketika Anda mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya atau setelah mereset data, ikuti petunjuk di layar untuk menyiapkan perangkat Anda.


Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan tombol daya, kemudian ketuk **Daya mati**.



Ikuti semua peringatan dan petunjuk dari petugas resmi saat menggunakan perangkat di tempat yang membatasi penggunaan perangkat wireless, seperti di pesawat terbang dan rumah sakit.

Hidupkan ulang perangkat

Jika perangkat Anda macet dan tidak merespon, tekan dan tahan tombol daya dan tombol Volume Turun secara bersamaan selama lebih dari 7 detik untuk memulai ulang.



Mengontrol layar sentuh




- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan perangkat listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Untuk menghindari kerusakan pada layar sentuh, jangan ketuk dengan benda tajam atau menekan dengan ujung jari Anda secara berlebihan.



- Perangkat mungkin tidak mengenali input sentuhan di dekat tepian layar, karena itu berada di luar area input sentuhan.
- Membiarkan layar sentuh idle untuk jangka waktu lama dapat berakibat pada bayangan pengiring (burn-in layar) atau ghosting. Matikan layar sentuh saat perangkat tidak digunakan.
- Sebaiknya gunakan jari saat Anda menggunakan layar sentuh.


Mengetuk

Untuk membuka aplikasi, memilih item menu, menekan tombol di layar, atau memasukkan karakter menggunakan keyboard di layar, ketuk dengan jari.





Mengetuk dan menahan

Ketuk dan tahan item atau layar selama lebih dari 2 detik untuk mengakses pilihan yang tersedia.




Menyeret

Untuk memindahkan item, ketuk dan tahan lalu seret ke posisi tujuan.





Ketuk-dua kali

Ketuk dua kali pada halaman web atau gambar untuk memperbesar. Ketuk dua kali lagi untuk mengembalikan.





Mengusap

Usap ke kiri atau ke kanan pada Home screen atau layar Aplikasi untuk melihat panel lain. Usap ke atas atau ke bawah untuk menggulung di dalam halaman web atau daftar item, seperti kontak.



Membentangkan dan mencubit

Bentangkan dua jari menjauh pada halaman web, peta, atau gambar untuk memperbesar sebuah bagian. Cubit untuk memperkecil.



Home screen

Home screen

Home screen adalah titik awal untuk mengakses semua fitur perangkat. Layar ini menampilkan widget, pemintas ke aplikasi, dan lainnya.

Untuk melihat panel lainnya, usap ke kiri atau ke kanan.




Tampilan Home screen mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.



Pilihan Home screen

Pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong atau cubitkan jari untuk mengakses opsi yang tersedia. Sesuaikan Home screen dengan menambahkan, menghapus, atau mengatur ulang panel Home screen. Anda juga dapat mengatur wallpaper Home screen, menambahkan widget ke Home screen, dan lebih banyak lain.

- **Wallpaper dan tema:** Mengubah wallpaper, tema, atau ikon perangkat.
- **Widget:** Menambah widget ke Home screen. Widget adalah aplikasi kecil yang meluncurkan fungsi aplikasi tertentu untuk memberikan informasi dan akses mudah di Home screen Anda.
- **Kisi layar:** Mengubah ukuran grid untuk menampilkan banyak atau sedikit item pada Home screen dan layar Aplikasi.



Menambahkan item

Ketuk dan tahan aplikasi atau folder dari layar Aplikasi, lalu seret ke Home screen.

Untuk menambahkan widget, ketuk dan tahan area kosong pada Home screen, ketuk **Widget**, ketuk dan tahan widget, lalu seret ke Home screen.

Memindahkan item

Ketuk dan tahan item pada Home screen, lalu seret ke lokasi baru.

Anda juga dapat memindahkan aplikasi yang sering digunakan ke area pemintas di bagian bawah Home screen.

Untuk memindahkan item ke panel lain, seret ke samping layar.

Untuk memindahkan item dengan lebih mudah, ketuk dan tahan item, dan seret item ke **Pindahkan aplikasi** di bagian atas layar. Item akan berpindah ke panel di bagian atas layar. Usap ke kiri atau ke kanan untuk berpindah ke panel lain dan seret item ke lokasi baru.


Menghapus item

Ketuk dan tahan item, dan lalu seret item ke **Hapus** atau **Hapus pintasan** di bagian atas layar.

Membuat folder

Buat folder dan kumpulkan aplikasi serupa untuk mengakses dan meluncurkan aplikasi dengan cepat.

- 1 Pada Home screen, ketuk dan tahan aplikasi lalu seret hingga berada di atas aplikasi lainnya.
- 2 Turunkan aplikasi ketika bingkai folder muncul di sekitar aplikasi.
Folder baru yang memuat aplikasi terpilih akan dibuat.



3 Ketuk **Masukkan nama folder** dan masukkan nama folder.

Untuk mengubah warna folder, ketuk .

Untuk menambahkan lebih banyak aplikasi ke folder, ketuk **TAMBAH**, centang aplikasinya, lalu ketuk **TAMBAH**. Anda juga dapat menambahkan aplikasi dengan menyeretnya ke folder pada Home screen.

Untuk memindahkan aplikasi dari folder ke Home screen, ketuk folder, lalu seret aplikasi ke Home screen.

Untuk menghapus aplikasi di folder, ketuk folder, lalu seret aplikasi yang ingin Anda hapus ke **Hapus pintasan** di bagian atas layar.


Mengelola panel

Pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong untuk menambahkan, memindahkan, atau menghapus panel.

Untuk menambahkan panel, usap ke kiri, lalu ketuk .

Untuk memindahkan panel, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke lokasi baru.

Untuk menghapus panel, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke **Hapus** di bagian atas layar.

Untuk mengatur panel sebagai Home screen utama, ketuk .

Menggunakan pilihan cepat

Pada Home screen, ketuk dan tahan pada ikon aplikasi atau folder untuk mengakses pilihan dengan cepat.

Layar Aplikasi

Layar Aplikasi menampilkan beberapa ikon untuk semua aplikasi, termasuk aplikasi yang baru diinstal.

Pada Home screen, ketuk **Aplikasi** untuk membuka layar Aplikasi. Untuk melihat panel lainnya, usap ke kiri atau ke kanan.



Tampilan layar Aplikasi mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Memindahkan item



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pada layar Aplikasi, ketuk  → **Ubah**. Ketuk dan tahan item dan seret ke lokasi baru.

Untuk memindahkan item ke panel lain, seret ke samping layar.


Membuat folder

Buat folder dan kumpulkan aplikasi serupa untuk mengakses dan meluncurkan aplikasi yang Anda inginkan dengan cepat.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk → **Ubah**.
- 2 Ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret hingga berada di atas aplikasi lainnya.
- 3 Turunkan aplikasi ketika bingkai folder muncul di sekitar aplikasi.
Folder baru yang memuat aplikasi terpilih akan dibuat.



- 4 Ketuk **Masukkan nama folder** dan masukkan nama folder.
Untuk mengubah warna folder, ketuk .
Untuk menambahkan lebih banyak aplikasi ke folder, ketuk **TAMBAH**, centang aplikasinya, lalu ketuk **TAMBAH**. Anda juga dapat menambahkan aplikasi dengan menyeretnya ke folder pada layar Aplikasi.
Untuk menghapus folder, ketuk pada folder. Hanya folder yang dipilih yang akan dihapus. Aplikasi folder akan diubah lokasinya ke layar Aplikasi.

Mengatur ulang item

Anda dapat mengatur ulang item dengan urutan alfabet pada layar Aplikasi.

Pada layar Aplikasi, ketuk → **Urut** → **Urutan sesuai alfabet**.

Mencari item

Anda dapat mencari aplikasi pada layar Aplikasi atau dari **Galaxy Apps** atau **Play Store**.

Pada layar Aplikasi, masukkan karakter di bidang pencarian. Perangkat akan mencari dan menampilkan item yang berisi karakter yang Anda masukkan.







Ikon indikator

Ikon indikator muncul pada bilah status di bagian atas layar. Ikon yang tercantum di tabel di bawah merupakan yang paling umum.



Bilah status mungkin tidak muncul di bagian atas layar pada beberapa aplikasi. Untuk menampilkan bilah status, seret ke bawah dari atas layar.

Ikon	Arti
	Tidak ada sinyal
	Kekuatan sinyal
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Kartu SIM atau USIM yang diutamakan untuk panggilan (model SIM ganda)
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Jaringan UMTS terhubung
	Jaringan HSDPA terhubung
	Jaringan HSPA+ terhubung
	Jaringan LTE terhubung (Model dengan LTE aktif)
	Wi-Fi terhubung
	Fitur Bluetooth diaktifkan
	Layanan lokasi digunakan
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan tak terjawab
	Pesan teks atau multimedia baru
	Alarm aktif



Ikun	Arti
	Mode hening aktif
	Mode getar aktif
	Mode Terbang aktif
	Terjadi kesalahan atau butuh perhatian
	Pengisian baterai
	Tingkat daya baterai

Kunci layar

Menekan tombol daya akan mematikan layar dan menguncinya. Juga, layar akan dimatikan dan terkunci secara otomatis jika perangkat tidak digunakan selama jangka waktu yang ditentukan.

Layar dikunci dengan **Usap**, metode kunci layar default.

Tekan tombol daya atau tombol Home dan usap ke arah mana pun untuk membuka kunci layar.



Untuk mengubah metode kunci layar, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Layar kunci dan keamanan** → **Tipe kunci layar**, lalu pilih metode.

Saat mengatur pola, PIN, kata sandi, atau sidik jari untuk metode kunci layar, Anda dapat melindungi informasi pribadi dengan mencegah orang lain mengakses perangkat Anda. Setelah mengatur metode kunci layar, perangkat akan mengharuskan kode buka kunci kapan pun membuka kunci layar.

- **Usap:** Mengusap ke arah mana pun pada layar untuk membuka kuncinya.
- **Pola:** Menggambar pola dengan empat titik atau lebih untuk membuka kunci layar.
- **PIN:** Masukkan PIN dengan setidaknya empat angka untuk membuka kunci layar.

- **Kata sandi:** Masukkan kata sandi dengan setidaknya empat karakter, angka, atau simbol untuk membuka layar.
- **Tdk ada:** Tidak mengatur metode kunci layar.
- **Sidik jari:** Mendaftarkan sidik jari Anda untuk membuka kunci layar. Lihat [Pengenal sidik jari](#) untuk informasi selengkapnya.




Anda dapat mengatur agar perangkat menjalankan reset pabrik jika Anda salah memasukkan kode buka kunci beberapa kali berturut-turut dan mencapai batas percobaan. Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Layar kunci dan keamanan** → **Pengaturan kunci pengaman** dan ketuk tombol **Reset pabrik otomatis** untuk mengaktifkannya.

Panel notifikasi

Menggunakan panel notifikasi

Saat ada notifikasi baru, misalnya pesan atau panggilan tak terjawab, ikon indikator muncul di bilah status. Untuk melihat informasi selengkapnya tentang ikon, buka panel notifikasi dan lihat detailnya.


Untuk membuka panel notifikasi, seret bilah status ke bawah. Untuk menutup panel notifikasi, usap ke atas pada layar.




Anda dapat membuka panel notifikasi, bahkan di layar yang terkunci.

Anda dapat menggunakan fungsi berikut pada panel notifikasi.

► **Model SIM Tunggal:**



► **Model Dual SIM:**



Menggunakan tombol pengaturan cepat

Ketuk tombol pengaturan cepat untuk mengaktifkan fitur tertentu. Usap ke bawah pada panel notifikasi untuk melihat lebih banyak tombol.



Untuk mengubah pengaturan fitur, ketuk teks di bawah setiap tombol. Untuk melihat pengaturan lebih detail, ketuk dan tahan sebuah tombol.

Untuk menyusun kembali tombol, ketuk → **Atur ulang tombol**, ketuk dan tahan tombol, lalu seret ke lokasi lain.

Finder

Cari berbagai konten dengan kata kunci atau cari perangkat terdekat.

Mencari konten atau perangkat terdekat

Membuka panel notifikasi, usap ke bawah pada panel notifikasi, dan lalu ketuk **Cari ponsel dan pindai perangkat terdekat**.

Masukkan kata kunci pada bidang pencarian atau ketuk dan ucapkan kata kunci.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, ketuk **Filter** di bawah bidang pencarian, lalu pilih detail filter.

Untuk cari perangkat terdekat, ketuk **SAMBUNGAN CEPAT**. Lihat [SAMBUNGAN CEPAT](#) untuk informasi selengkapnya.

Mengatur kategori pencarian

Anda dapat mengatur kategori pencarian untuk mencari konten pada bidang pencarian spesifik.

Ketuk  → **Pengaturan** → **Pilih lokasi pencarian** dan pilih kategori.


Memasukkan teks

Tata letak keyboard



Keyboard muncul secara otomatis saat Anda memasukkan teks untuk mengirim pesan, membuat catatan, dan sebagainya.




Entri teks tidak didukung dalam beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, Anda harus mengubah bahasa masukan ke salah satu bahasa yang didukung.



Mengubah bahasa masukan

Ketuk dan tahan , ketuk  → **Bahasa dan tipe** → **KELOLA BAHASA INPUT**, lalu pilih bahasa yang ingin digunakan. Jika Anda memilih dua bahasa atau lebih, Anda dapat beralih di antara bahasa masukan dengan mengusap tombol spasi ke kiri atau ke kanan.



Mengubah tata letak keyboard


Ketuk dan tahan , ketuk  → **Bahasa dan tipe**, pilih bahasa, lalu pilih tata letak keyboard yang ingin digunakan.




Pada **Papan tombol 3x4**, satu tombol memiliki tiga atau empat karakter. Untuk memasukkan karakter, ketuk tombol terkait berulang kali hingga karakter yang diinginkan muncul.


Fungsi keyboard tambahan

Ketuk dan tahan  untuk menggunakan berbagai fungsi. Ikon lain mungkin ditampilkan selain ikon , tergantung fungsi terakhir yang digunakan.





-  : Memasukkan teks dengan suara.





-  : Beralih ke mode tulisan tangan.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.






-  : Tambahkan item dari papan klip.
-  : Memasukkan emotikon.
-  : Ubah keyboard untuk operasi satu tangan.
-  : Mengubah pengaturan keyboard.

Menyalin dan menempel

- 1 Ketuk dan tahan teks.
- 2 Seret  atau  untuk memilih teks yang diinginkan, atau ketuk **Pilih semua** untuk memilih semua teks.
- 3 Ketuk **Salin** atau **Potong**.
Teks yang dipilih disalin ke papan klip.
- 4 Ketuk dan tahan tempat Anda ingin menyisipkan teks dan ketuk **Tempel**.
Untuk menempel teks yang sebelumnya telah disalin, ketuk **Papan klip** dan pilih teks.

Kamus

Mencari definisi kata selama menggunakan fitur tertentu, seperti saat menelusuri halaman web.

- 1 Ketuk dan tahan kata yang ingin Anda cari definisinya.
Jika kata yang ingin Anda cari definisinya tidak dipilih, seret  atau  untuk memilih teks yang diinginkan.
- 2 Ketuk **Lainnya** → **Kamus** pada daftar pilihan.
Jika kamus sebelumnya tidak diinstal di perangkat, ketuk **Move to Manage dictionaries** →  di samping kamus untuk mengunduhnya.
- 3 Melihat definisi di jendela pop-up kamus.
Beralih ke tampilan layar penuh, ketuk . Ketuk definisi pada layar untuk melihat definisi selengkapnya. Pada tampilan detail, ketuk  untuk menambahkan kata ke daftar kata favorit Anda atau ketuk **Search Web** untuk menggunakan kata sebagai istilah pencarian.

Tangkapan layar

Menangkap screenshot saat menggunakan perangkat dan menulis, menggambar, memotong, atau membagikan layar yang ditangkap. Anda dapat menangkap layar yang sedang dibuka dan area yang dapat digulir.

Menangkap screenshot

Gunakan metode berikut untuk menangkap screenshot. Screenshots yang ditangkap akan disimpan di **Galeri**.

- **Capture tombol:** Tekan dan tahan tombol Home dan tombol daya secara bersamaan.
- **Capture mengusap:** Usap tangan Anda ke kiri atau kanan di layar.



- Tidak memungkinkan mengambil screenshot selagi menggunakan beberapa aplikasi dan fitur.
- Jika menangkap screenshot dengan mengusap tidak diaktifkan, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Fitur lanjutan**, dan lalu ketuk sakelar **Usapkan telapak tangan untuk mengambil** untuk mengaktifkannya.

Setelah menangkap screenshot, menggunakan opsi berikut pada toolbar di bagian bawah layar:




- **Tangkap gulir:** Menangkap lebih banyak konten yang berlanjut di beberapa layar, seperti halaman web. Saat Anda ketuk **Tangkap gulir**, layar secara otomatis akan gulir ke bawah dan lebih banyak konten akan ditangkap.
- **Gambar:** Tulis atau gambar pada screenshot.
- **Kerat:** Memotong bagian dari tangkapan layar. Hanya area yang dipotong akan disimpan di **Galeri**.
- **Berbagi:** Berbagi screenshot dengan orang lain.



Jika pilihan tidak terlihat pada layar yang ditangkap, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Fitur lanjutan**, dan lalu ketuk sakelar **Tangkap cerdas** untuk mengaktifkannya.

Membuka aplikasi

Pada Home screen atau layar Aplikasi, pilih ikon aplikasi untuk membukanya.

Untuk membuka daftar aplikasi dari daftar aplikasi yang baru digunakan, ketuk  lalu pilih jendela aplikasi terbaru.

Menutup aplikasi

Ketuk , dan ketuk  atau seret jendela aplikasi terbaru ke kiri atau kanan untuk menutupnya.

Untuk menutup semua aplikasi yang berjalan, ketuk **TUTUP SEMUA**.

Fitur S Pen


Perintah udara


Untuk membuka panel Perintah udara, lepaskan S Pen dari slot atau arahkan S Pen di atas layar dan tekan tombol S Pen. Anda juga dapat mengetuk ikon Perintah udara.

Anda dapat mengakses fitur berguna dan aplikasi yang sering digunakan.



Jika layar mati atau fitur keamanan tertentu diaktifkan, melepas S Pen tidak akan membuka panel Perintah udara.



- **Memo tindakan:** Menulis memo dengan cepat dan menautkan tindakan. Anda dapat melakukan panggilan, mengirim pesan, mencari di web, dan lainnya. Lihat [Memo tindakan](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Pilih cerdas:** Mengumpulkan konten dengan cepat. Lihat [Pilih cerdas](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Tulisan layar:** Mengambil, mengedit, dan menulis memo pada cetak layar, lalu membagikannya. Lihat [Tulisan layar](#) untuk informasi selengkapnya.
- **S Note:** Meluncurkan **S Note** untuk membuat catatan. Lihat [S Note](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Terjemahkan:** Arahkan S Pen di atas kata untuk menerjemahkannya. Lihat [Terjemahkan](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Tambah pintasan:** Tambahkan pintasan ke aplikasi yang sering digunakan ke panel Perintah udara. Lihat [Tambah pintasan](#) untuk informasi selengkapnya.
-  : Mengubah pengaturan Perintah udara.

Ikon Perintah udara

Jika panel Perintah udara ditutup, maka ikon Perintah udara akan tetap ada di layar. Anda dapat membuka panel Perintah udara dengan mengetuk ikon.

Untuk memindahkan ikon, ketuk  dan seret ke lokasi baru.

Untuk menghapus ikon, ketuk dan tahan  dan seret ke **Hapus** di bagian atas layar.


Memo tindakan

Buka pad Memo tindakan dan buat memo untuk melakukan berbagai tindakan menggunakan informasi yang ditulis atau digambar.

- 1 Pada panel Perintah udara, ketuk **Memo tindakan**.
- 2 Menulis atau menggambar memo.


3 Ketuk → Tautkan ke tindakan.

Seluruh memo akan dipilih. Jika Anda ingin menggunakan informasi spesifik dari memo, ketuk bagian luar dari area yang dipilih untuk menghapus pilihan memo dan gambar di sekitar informasi untuk menggunakannya.



4 Pilih fitur.

Aplikasi yang terkait dengan fitur yang dipilih akan diluncurkan.




Menampilkan memo

Pada layar Aplikasi, ketuk **S Note** → **KATEGORI** → **Memo tindakan**. Pilih memo untuk ditampilkan dan mengeditnya.

Meminimalkan Memo tindakan


Buat ikon mengambang untuk pad Memo tindakan sehingga Anda dapat menulis dan mengedit memo dengan mudah kapan pun.

Selagi membuat memo, ketuk  → **Kecilkan**. Memo akan diminimalkan menjadi ikon pop-up. Tetapi, memo tidak akan disimpan hingga Anda mengetuk **SIMPAN** pada layar pad memo.

Untuk memindahkan ikon pop-up ke lokasi lain, ketuk ikon, dan seret ke lokasi baru.


Untuk menyimpan memo, ketuk ikon pop-up dan ketuk **SIMPAN**. Memo akan disimpan di **S Note** dan ikon pop-up akan menghilang.

Menambahkan widget Memo tindakan pada Home screen

Setelah menulis memo, ketuk  → **Sematkan ke layar depan**. Memo secara otomatis akan disimpan dan widget **Memo tindakan** akan ditambahkan ke Home screen. Ketuk widget pada Home screen untuk melihat atau mengedit memo.

Untuk menghapus widget memo dari Home screen, ketuk dan tahan widget, lalu seret ke **Hapus** di bagian atas layar.

Mengedit memo sebagai file S Note

Selagi menulis memo, ketuk  → **Edit sebagai file S Note** untuk membuka **S Note** dan edit memo di dalamnya. Warna pena yang sama yang Anda gunakan di **Memo tindakan** akan diterapkan di **S Note**.

Menghapus memo


Pada layar Aplikasi, ketuk **S Note** → **KATEGORI** → **Memo tindakan**. Pilih memo dan ketuk **HAPUS**.

Untuk menghapus beberapa memo, buka daftar memo. Ketuk dan tahan memo. Lalu, centang memo yang ingin dihapus dan ketuk **HAPUS**.

Pilih cerdas

Gunakan S Pen untuk memilih area dan melakukan tindakan, seperti berbagi atau menyimpan.

- 1 Jika ada konten yang ingin Anda ambil, seperti bagian dari gambar, buka panel Perintah udara dan ketuk **Pilih cerdas**.
- 2 Seret S Pen di sepanjang konten yang ingin Anda pilih.
Ubah bentuk area yang dipilih dengan memilih ikon bentuk pada bilah alat, atau mengetuk **Pilih otomatis** untuk mengubah bentuk area yang dipilih secara otomatis.



- 3 Pilih opsi untuk digunakan pada area yang dipilih.
 - **Gambar:** Tulis atau gambar pada layar.
 - **Berbagi:** Berbagi area yang dipilih dengan pengguna lain.
 - **Simpan:** Menyimpan area yang dipilih di **Galeri**.

Tulisan layar

Tangkap screenshot untuk menulis atau menggambar di atasnya.

- 1 Jika ada konten yang ingin Anda ambil, buka panel Perintah udara dan ketuk **Tulisan layar**.
Layar yang sedang dibuka akan secara otomatis ditangkap dan bilah alat pengeditan muncul pada layar.

- 2 Jika Anda mengambil konten yang berlanjut di beberapa layar, seperti halaman web, ketuk **Tangkap gulir** untuk mengambil konten lainnya. Ketuk **TANGKAP GULIR** berulang kali hingga tangkap layar selesai, dan lalu ketuk **SELESAI**.
- 3 Tulis memo pada screenshot.



- 4 Pilih opsi untuk digunakan dengan screenshot.

- **Kerat:** Memotong bagian dari screenshot. Hanya area yang dipotong akan disimpan di **Galeri**.
- **Berbagi:** Berbagi screenshot dengan orang lain.
- **Simpan:** Simpan screenshot di **Galeri**.



Pengambilan tangkapan layar tidak dapat dilakukan saat sedang menggunakan beberapa aplikasi.

Terjemahkan

Arahkan S Pen di atas kata untuk menerjemahkannya.




- Untuk menggunakan fitur ini, perangkat harus terhubung ke Wi-Fi atau jaringan seluler.
- Fitur ini tidak didukung dalam beberapa bahasa.
- Fitur ini hanya tersedia pada layar yang memungkinkan Anda untuk melakukan cuplikan Layar.


1 Buka Panel perintah udara dan ketuk **Terjemahkan**.


2 Pilih bahasa di panel penerjemah di bagian atas layar.

3 Arahkan S Pen di atas kata yang ingin diterjemahkan.

Kata yang diterjemahkan muncul di atas kata aslinya. Ketuk  untuk mendengarkan pengucapan.

Untuk melihat definisi lebih lanjut, ketuk kata yang diterjemahkan.



4 Untuk menutup penerjemah, ketuk  pada panel penerjemah.

Tambah pintasan

Tambah pintasan ke aplikasi atau fungsi yang sering digunakan ke panel Perintah udara.

Pada panel Perintah udara, ketuk **Tambah pintasan** dan pilih aplikasi atau fungsi yang akan dibuka dari panel.


Untuk mengedit pintasan, buka panel Perintah udara dan ketuk  → **Pintasan**.

Tampilan udara

Arahkan ke item pada layar dengan S Pen untuk melakukan berbagai fungsi.


Mempratinjau informasi

Tunjuk ke layar untuk mempratinjau konten atau melihat informasi dalam jendela pop-up.



Menggunakan tombol Tindakan


Mengarahkan S Pen di atas item pada beberapa aplikasi, misalnya **Galeri** dan **Video**, akan menampilkan tombol Tindakan pada jendela pratinjau. Anda dapat melakukan berbagai tindakan langsung dari jendela pratinjau menggunakan tombol Tindakan.



Jika fitur ini tidak diaktifkan, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Fitur lanjutan** → **S Pen**, dan lalu ketuk sakelar **Tampilan udara** untuk mengaktifkannya.


Pilih dengan Pena

Selagi menekan dan menahan tombol S Pen, seret S Pen ke atas teks atau daftar item untuk memilih beberapa item atau teks. Anda juga dapat menyalin dan menempel item atau teks yang dipilih ke aplikasi lain atau membagikannya dengan orang lain.



Input pena langsung

Isi formulir dan tulis pesan menggunakan tulisan tangan Anda dengan S Pen.

- 1 Arahkan S Pen ke atas bidang teks.
- 2 Ketuk  untuk membuka bidang tulisan tangan.



- 3 Menulis dengan S Pen.



Jika fitur ini tidak diaktifkan, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Fitur lanjutan** → **S Pen** → **Input pena langsung**, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya.

Memo layar mati

Anda dapat dengan cepat membuat memo di layar tanpa harus menyalakannya.

Untuk menggunakan fitur ini, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Fitur lanjutan** → **S Pen**, lalu ketuk tombol **Memo layar mati** untuk mengaktifkannya.

Saat layar mati, lepaskan S Pen dan tulis memo. Ketuk **SIMPAN** atau masukkan kembali S Pen ke dalam slot. Lalu, memo akan disimpan di **S Note**.



Untuk melihat memo, buka layar Aplikasi dan ketuk **S Note** → **KATEGORI** → **Memo tindakan**.

Multi jendela

Pengantar

Multi jendela memungkinkan Anda menjalankan dua aplikasi di waktu bersamaan pada layar terbagi. Anda juga dapat menjalankan beberapa aplikasi di waktu bersamaan pada tampilan pop-up.



Tidak semua aplikasi mendukung fitur ini.






Tampilan layar terbagi



Tampilan pop-up

Tampilan layar terbagi


- 1 Ketuk  untuk membuka daftar aplikasi terbaru yang digunakan.
- 2 Usap ke atas atau ke bawah lalu ketuk  pada jendela aplikasi terbaru.
Aplikasi terpilih akan meluncur di jendela atas.



- 3 Pada jendela bawah, usap ke atas atau ke bawah untuk memilih aplikasi lain untuk meluncurkan.
Untuk meluncurkan aplikasi yang tidak dalam daftar aplikasi terbaru yang digunakan, ketuk **APLIKASI LAIN** dan pilih aplikasi.


Menggunakan pilihan tambahan

Ketuk bar antarjendela aplikasi untuk mengakses opsi tambahan.



Menyesuaikan ukuran jendela

Seret bar antarjendela aplikasi ke atas atau bawah untuk menyesuaikan ukuran jendela.




Berbagi teks atau gambar antarjendela


Menyeret dan melepas teks atau gambar yang disalin dari satu jendela ke jendela lainnya. Ketuk dan tahan item di jendela yang dipilih dan seret ke lokasi di jendela lain.



Tidak semua aplikasi mendukung fitur ini.

Memperkecil tampilan layar terpisah


Tekan tombol Home untuk meminimalkan tampilan layar terbagi. Ikon  akan muncul pada bar status. Aplikasi di jendela bawah akan menutup dan aplikasi di jendela atas akan tetap aktif dalam tampilan layar terpisah yang diperkecil.

Untuk menutup tampilan layar terbagi yang diminimalkan, buka panel notifikasi dan ketuk ikon  pada notifikasi Multi jendela.


Memaksimalkan jendela.

Ketuk jendela aplikasi dan seret bilah antara jendela aplikasi ke edge atas atau bawah layar.

Tampilan pop-up

- 1 Ketuk  untuk membuka daftar aplikasi terbaru yang digunakan.
- 2 Usap ke atas atau ke bawah, ketuk dan tahan jendela aplikasi, dan lalu seret ke **Buka dalam tampilan pop-up**.

Layar aplikasi akan muncul dalam tampilan pop-up.



Memindahkan jendela pop-up

Untuk memindahkan jendela pop-up, ketuk bilah alat jendela dan seret ke lokasi baru.

Samsung account

Pengantar

Samsung account Anda adalah layanan akun terintegrasi yang memungkinkan Anda menggunakan berbagai layanan Samsung yang diberikan oleh perangkat seluler, TV, dan situs web Samsung. Setelah Samsung account Anda berhasil didaftarkan, Anda dapat menggunakan aplikasi yang diberikan oleh Samsung, tanpa masuk ke akun Anda.

Buat Samsung account dengan alamat email Anda.

Untuk memeriksa daftar layanan yang dapat digunakan dengan Samsung account, kunjungi account.samsung.com. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Samsung account, buka layar Aplikasi dan ketuk **Pengaturan** → **Cloud dan akun** → **Akun** → **Samsung account** → **Bantuan**.

Mendaftarkan Samsung account Anda

Mendaftarkan Samsung account baru

Jika Anda tidak memiliki Samsung account, Anda harus membuatnya.

- 1 Pada layar Aplikasi ketuk **Pengaturan** → **Cloud dan akun** → **Akun** → **Tambah akun**.
- 2 Ketuk **Samsung account** → **BUAT AKUN**.
- 3 Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan membuat akun Anda.


Mendaftarkan Samsung account yang ada

Jika Anda telah memiliki Samsung account, daftarkan akun ke perangkat.

- 1 Pada layar Aplikasi ketuk **Pengaturan** → **Cloud dan akun** → **Akun** → **Tambah akun**.
- 2 Ketuk **Samsung account** → **MASUK**.
- 3 Masukkan alamat email dan kata sandi, lalu ketuk **MASUK**.
Jika Anda lupa informasi akun, ketuk **Lupa ID atau kata sandi Anda?** Anda dapat menemukan informasi akun saat memasukkan informasi yang diperlukan dan kode keamanan yang ditampilkan, yang terdapat di layar.

Menghapus Samsung account Anda

Saat Anda menghapus Samsung account yang terdaftar dari perangkat, data Anda, seperti kontak atau acara, juga akan dihapus.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cloud dan akun** → **Akun**.
- 2 Ketuk **Samsung account** dan ketuk akun yang akan dihapus.
- 3 Ketuk  → **Pengaturan** → **Hapus akun** → **HAPUS AKUN** → **OK**.
- 4 Masukkan kata sandi Samsung account Anda, lalu ketuk **HAPUS AKUN**.

Mentransfer data dari perangkat Anda sebelumnya

Anda dapat mentransfer kontak, gambar, dan data lainnya dari perangkat sebelumnya ke perangkat Anda melalui Smart Switch atau Samsung Cloud.



- Fitur ini mungkin tidak didukung di beberapa perangkat atau komputer.
- Berlaku batasan. Kunjungi www.samsung.com/smartswitch untuk detail. Samsung menganggap hak cipta secara serius. Hanya transfer konten yang Anda miliki atau yang haknya Anda miliki untuk ditransfer.

Mentransfer data melalui Smart Switch

Mentransfer data antara perangkat seluler melalui Smart Switch. Anda dapat mengunduh aplikasi ini dari **Galaxy Apps** atau **Play Store**.

Mentransfer data secara nirkabel melalui Wi-Fi Direct

Mentransfer data dari perangkat sebelumnya ke perangkat Anda secara nirkabel melalui Wi-Fi Direct.





- 1 Pada perangkat sebelumnya, unduh dan instal Smart Switch dari **Galaxy Apps** atau **Play Store**.
- 2 Letakkan perangkat berdekatan satu sama lain.
- 3 Luncurkan **Smart Switch** pada kedua perangkat.

- 4 Pada perangkat sebelumnya, ketuk **NIRKABEL** → **KIRIM** → **SAMBUNG**.
- 5 Pada perangkat Anda, ketuk **NIRKABEL** → **TERIMA** dan pilih tipe perangkat sebelumnya.
- 6 Ikuti petunjuk di layar untuk mentransfer data dari perangkat Anda sebelumnya.

Mentransfer data cadangan dari komputer

Mentransfer data di antara perangkat Anda dengan komputer. Anda harus mengunduh aplikasi versi komputer Smart Switch dari www.samsung.com/smartswitch. Mencadangkan data dari perangkat sebelumnya ke komputer dan mengimpor data ke perangkat Anda.



- 1 Pada komputer, kunjungi www.samsung.com/smartswitch untuk mengunduh Smart Switch.
 - 2 Pada komputer, luncurkan Smart Switch.
-  Jika perangkat Anda sebelumnya bukan perangkat Samsung, cadangkan data ke komputer menggunakan program yang disediakan oleh produsen perangkat. Lalu, lompat ke langkah enam.
- 3 Sambungkan perangkat sebelumnya ke komputer menggunakan kabel USB.
 - 4 Pada komputer, ikuti petunjuk di layar untuk mencadangkan data dari perangkat. Lalu, putuskan sambungan perangkat Anda sebelumnya dari komputer.
 - 5 Sambungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.
 - 6 Pada komputer, ikuti instruksi pada layar untuk mentransfer data ke perangkat Anda.

Mentransfer data melalui Samsung Cloud

Mencadangkan data dari perangkat Anda sebelumnya ke Samsung Cloud dan memulihkan data ke perangkat Anda. Anda harus mendaftar dan masuk ke Samsung account untuk menggunakan Samsung Cloud. Lihat [Samsung account](#) untuk informasi selengkapnya.

- 1 Pada perangkat sebelumnya, mencadangkan data ke Samsung account Anda.
- 2 Pada perangkat Anda, ketuk **Aplikasi** → **Pengaturan** → **Cloud dan akun** → **Samsung Cloud** → **Pulihkan**.
- 3 Ketuk ▼ dan pilih perangkat sebelumnya dari daftar perangkat.
- 4 Centang jenis data yang ingin Anda kembalikan dan ketuk **PULIHKAN SEKARANG**.

Manajemen perangkat dan data

Menyambungkan perangkat ke komputer untuk transfer data

Memindahkan audio, video, gambar, atau jenis file lainnya dari perangkat ke komputer, atau sebaliknya.



Jangan mencabut kabel USB dari perangkat ketika Anda mentransfer file. Hal tersebut dapat menyebabkan data hilang atau perangkat rusak.



Perangkat mungkin tidak tersambung dengan benar jika disambungkan dengan hub USB. Sambungkan perangkat secara langsung ke port USB komputer.

- 1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.
- 2 Buka panel notifikasi, lalu ketuk **Mentransfer file media lewat USB** → **Mentransfer file media**.
Jika komputer tidak dapat mengenali perangkat Anda, ketuk **Mentransfer gambar**.
- 3 Ketuk **IZINKAN** untuk mengizinkan komputer mengakses data perangkat Anda.
Saat komputer mengenalinya, perangkat akan muncul di PC Saya.
- 4 Transfer file antara perangkat Anda dan komputer.

Memperbarui perangkat

Perangkat dapat diperbarui ke perangkat lunak terbaru.

Memperbarui melalui udara

Perangkat dapat langsung diperbarui ke perangkat lunak terbaru dengan layanan firmware melalui udara (FOTA).

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Perbarui Perangkat lunak** → **Unduh pembaruan secara manual**.



Saat Anda ketuk sakelar **Otomatis unduh pembaruan** untuk mengaktifkannya, pembaruan akan diunduh saat perangkat tersambung ke jaringan Wi-Fi.

Pembaruan dengan Smart Switch

Sambungkan perangkat ke komputer dan perbarui perangkat ke perangkat lunak terbaru.

- 1 Pada komputer, kunjungi www.samsung.com/smartswitch untuk mengunduh dan menginstal Smart Switch.
- 2 Pada komputer, luncurkan Smart Switch.
- 3 Sambungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.
- 4 Jika tersedia pembaruan perangkat lunak, ikuti petunjuk di layar untuk memperbarui perangkat.



- Jangan mematikan komputer atau mencabut kabel USB saat perangkat sedang melakukan pembaruan.
- Saat memperbarui perangkat, jangan menghubungkan perangkat media lain ke komputer. Melakukannya dapat mengganggu proses pembaruan. Sebelum memperbarui, lepaskan sambungan semua perangkat media dari komputer.

Mencadangkan dan memulihkan data

Mengamankan informasi pribadi, data aplikasi, dan pengaturan Anda di perangkat. Anda dapat cadangkan informasi sensitif dan mengaksesnya di lain waktu. Anda harus masuk ke akun Google atau Samsung account untuk mencadangkan atau memulihkan data. Lihat [Samsung account](#) dan [Akun](#) untuk informasi lebih lanjut.

Menggunakan Samsung account

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cloud dan akun** → **Pencadangan dan pemulihan** → **Pengaturan backup** untuk Samsung account, ketuk sakelar di sebelah item yang ingin Anda cadangkan untuk mengaktifkannya, dan lalu ketuk **BUAT CADANGAN SEKARANG**.

Data akan dicadangkan untuk Samsung Cloud. Lihat [Samsung Cloud](#) untuk informasi selengkapnya.

Untuk mengatur perangkat agar mencadangkan data secara otomatis, ketuk tombol **Pembuatan cadangan otomatis** untuk mengaktifkannya.

Untuk memulihkan data yang dicadangkan dari Samsung Cloud menggunakan Samsung account, ketuk **Pulihkan**. Pilih perangkat dan jenis data yang ingin Anda mengembalikan dan ketuk **PULIHKAN SEKARANG**. Data Anda yang dipilih akan dipulihkan ke perangkat Anda.

Menggunakan akun Google

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cloud dan akun** → **Pencadangan dan pemulihan** dan ketuk sakelar **Cadangkan data saya** untuk akun Google mengaktifkannya. Ketuk **Backup akun** dan pilih akun sebagai akun cadangan.

Untuk memulihkan data menggunakan akun Google, ketuk tombol **Restore otomatis** untuk mengaktifkannya. Saat Anda menghapus instalasi aplikasi, cadangan pengaturan dan data akan dipulihkan.

Melakukan pengaturan ulang data

Menghapus semua pengaturan dan data pada perangkat. Sebelum melakukan pengaturan ulang data pabrik, pastikan Anda mencadangkan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Lihat [Mencadangkan dan memulihkan data](#) untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Manajemen umum** → **Reset** → **Reset data pabrik** → **RESET PERANGKAT** → **HAPUS SEMUA**. Perangkat akan otomatis dimulai ulang.

SAMBUNGAN CEPAT

Pengantar

Dengan cepat mencari dan tersambung dengan perangkat terdekat, seperti headset Bluetooth atau TV, menggunakan fitur Sambung cepat.



- Jika perangkat yang ingin Anda sambungkan tidak mendukung fitur Sambung cepat, aktifkan fitur Wi-Fi Direct atau Bluetooth sebelum meluncurkan **SAMBUNGAN CEPAT** di perangkat Anda.
- Metode koneksi mungkin berbeda-beda tergantung pada tipe perangkat terhubung atau konten yang dibagikan.

Menghubungkan ke perangkat lain

- 1 Membuka panel notifikasi, usap ke bawah pada panel notifikasi, dan lalu ketuk **Cari ponsel dan pindai perangkat terdekat**.
- 2 Ketuk **SAMBUNGAN CEPAT**.
Fitur Wi-Fi dan Bluetooth akan diaktifkan dan perangkat secara otomatis akan mencari perangkat di sekitar.
- 3 Pilih perangkat dari daftar dan sambungkan dengan mengikuti instruksi pada layar.
Langkah berikutnya bervariasi tergantung pada perangkat yang terhubung.

Menyambungkan ke TV

Sambungkan perangkat Anda dan TV untuk melihat konten perangkat di layar yang lebih besar. Anda dapat menggunakan fitur lainnya tergantung pada TV yang tersambung.

- 1 Hidupkan TV lalu letakkan perangkat Anda dekat dengan TV.
- 2 Membuka panel notifikasi, usap ke bawah pada panel notifikasi, dan lalu ketuk **Cari ponsel dan pindai perangkat terdekat**.

3 Ketuk **SAMBUNGAN CEPAT**.

4 Pilih TV.

Daftar fitur yang dapat Anda gunakan dengan TV akan muncul.

5 Pilih fitur dan ikuti instruksi di layar untuk menggunakan fitur.

Fitur yang tersedia dapat berbeda-beda tergantung pada TV.


- **Lihat ponsel di TV (Smart View):** Melihat konten perangkat Anda di layar TV. Anda mungkin harus mengaktifkan fitur Pencerminkan layar di TV tergantung pada TV yang ingin disambungkan. Jika TV tidak mendukung fitur Pencerminkan layar, gunakan aksesori yang kompatibel untuk mengaktifkan fitur tersebut. Aksesori yang kompatibel termasuk HomeSync dan dongle AllShare Cast.
- **Lihat TV di ponsel:** Menonton TV di layar perangkat Anda. Anda dapat terus menonton TV dalam cakupan koneksi yang diizinkan.
- **Daftarkan TV / Hapus pendaftaran TV:** Daftarkan TV ke perangkat Anda untuk menggunakan fitur tambahan.



- Beberapa file mungkin akan buffering selama pemutaran, tergantung koneksi.
- Jika TV tidak mendukung High-bandwidth Digital Content Protection - Perlindungan Konten Digital Bandwidth Tinggi (HDCP), Anda tidak dapat melihat konten yang dilindungi Digital Rights Management - Manajemen Hak Digital (DRM) pada TV.

Menayangkan konten pada TV terdaftar

Jika Anda mendaftarkan TV ke perangkat, Anda dapat lebih mudah menyambungkan ke TV saat sedang memutar konten.

Saat perangkat Anda mengenali TV yang terdaftar selagi Anda menonton konten, ikon  akan muncul pada perangkat. Ketuk ikon untuk melakukan stream konten dari perangkat ke TV Anda.



- Fitur ini hanya didukung oleh aplikasi galeri default perangkat.
- Saat TV yang terdaftar tersambung ke soket listrik, Anda dapat menggunakan fitur ini bahkan jika layar TV dimatikan.

Fitur berbagi

Berbagi konten dengan menggunakan berbagai pilihan berbagi. Tindakan berikut adalah contoh berbagi gambar.



Anda mungkin dikenakan biaya tambahan saat berbagi file lewat jaringan seluler.

- 1 Ketuk **Galeri** pada layar Aplikasi.
- 2 Pilih satu gambar.
- 3 Ketuk **Bagikan** dan pilih metode berbagi, seperti Bluetooth dan email.



Anda juga dapat menggunakan pilihan berikut:

- **Link Sharing:** Unggah konten ke Server penyimpanan Samsung dan berbagi tautan dan kode akses dengan orang lain, bahkan jika mereka tidak disimpan dalam daftar kontak Anda. Untuk menggunakan fitur ini, nomor telepon Anda harus diverifikasi.
- **Transfer file ke prngkt:** Berbagi konten dengan perangkat terdekat melalui Wi-Fi Direct atau Bluetooth. Pengaturan visibilitas harus diaktifkan pada perangkat.
- **Lihat konten di TV (Smart View):** Melihat konten yang ditampilkan perangkat Anda pada layar yang lebih besar melalui koneksi nirkabel.



Bila Anda memiliki riwayat komunikasi atau berbagi, orang-orang yang Anda hubungi akan muncul pada panel pilihan berbagi. Untuk langsung berbagi konten dengan mereka melalui aplikasi terkait, pilih ikon orang. Jika fitur ini tidak diaktifkan, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Fitur lanjutan**, dan lalu ketuk sakelar **Berbagi langsung** untuk mengaktifkannya.

- 4 Ikuti instruksi pada layar untuk berbagi gambar dengan orang lain.

Saat gambar dikirim ke perangkat penerima, notifikasi akan muncul pada perangkat mereka. Ketuk notifikasi untuk melihat atau mengunduh gambar.

Mode Darurat


Anda dapat mengalihkan perangkat ke mode darurat untuk mengurangi konsumsi baterai. Beberapa aplikasi dan fungsi mungkin dibatasi. Pada mode darurat, Anda dapat melakukan panggilan darurat, mengirim informasi lokasi terakhir Anda ke orang lain, membunyikan alarm darurat, dan banyak lagi.

Tekan dan tahan tombol daya, lalu ketuk **Mode Darurat**.



Sisa waktu pemakaian menampilkan sisa waktu sebelum daya baterai habis. Sisa waktu pemakaian mungkin berbeda tergantung pengaturan perangkat Anda dan kondisi pengoperasian.

Menonaktifkan mode darurat

Untuk menonaktifkan mode darurat, ketuk  → **Nonaktifkan Mode darurat**. Atau, tekan dan tahan tombol daya, lalu ketuk **Mode Darurat**.

Aplikasi

Menginstal atau menghapus instalasi aplikasi

Galaxy Apps

Beli dan unduh aplikasi. Anda dapat mengunduh aplikasi khusus untuk perangkat Samsung Galaxy. Ketuk **Galaxy Apps** pada layar Aplikasi.




Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Menjelajahi aplikasi menurut kategori, atau mengetuk bidang pencarian untuk mencari dengan kata kunci.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mengunduh aplikasi gratis, ketuk **INSTAL**. Untuk membeli dan mengunduh aplikasi berbayar, ketuk harga dan ikuti instruksi di layar.



Untuk mengubah pengaturan pembaruan otomatis, ketuk  → **Pengaturan** → **Pembaruan aplikasi otomatis**, lalu pilih suatu pilihan.

Play Store

Beli dan unduh aplikasi.


Ketuk **Play Store** pada layar Aplikasi.

Menginstal aplikasi

Jelajahi aplikasi menurut kategori atau cari aplikasi dengan kata kunci.



Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mengunduh aplikasi gratis, ketuk **INSTALL**. Untuk membeli dan mengunduh aplikasi berbayar, ketuk harga dan ikuti instruksi di layar.



Untuk mengubah pengaturan pembaruan otomatis, ketuk  → **Settings** → **Auto-update apps**, lalu pilih suatu pilihan.

Mengelola aplikasi

Menghapus instalasi atau menonaktifkan aplikasi

Pada layar Aplikasi, ketuk  → **Ubah**. Ikon  muncul pada aplikasi yang dapat Anda nonaktifkan atau hapus instalannya. Pilih aplikasi dan ketuk **NONAKTIFKAN** atau **OK**. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aplikasi**, pilih aplikasi, dan lalu ketuk **NONAKTIFKAN** atau **HPS INSTALAN**.

- **NONAKTIFKAN**: Menonaktifkan aplikasi default terpilih yang tidak dapat dihapus instalannya dari perangkat.
- **HPS INSTALAN**: Menghapus instalasi aplikasi yang diunduh.


Mengaktifkan aplikasi

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aplikasi** →  → **Nonaktif**, pilih aplikasi, dan lalu ketuk **AKTIFKAN**.

Mengatur izin aplikasi

Agar beberapa aplikasi beroperasi dengan benar, aplikasi mungkin memerlukan izin untuk mengakses atau menggunakan informasi pada perangkat Anda. Saat Anda membuka aplikasi, jendela pop-up dapat muncul dan meminta akses ke fitur atau informasi tertentu. Ketuk **IZINKAN** pada jendela pop-up untuk memberi izin kepada aplikasi.

Untuk melihat pengaturan izin aplikasi Anda, buka layar Aplikasi dan ketuk **Pengaturan** → **Aplikasi**. Pilih aplikasi dan ketuk **Izin**. Anda dapat melihat daftar izin aplikasi dan mengubah izinnya.

Untuk melihat atau mengubah pengaturan izin aplikasi menurut kategori izin, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aplikasi** →  → **Izin aplikasi**. Pilih item dan ketuk tombol di samping aplikasi untuk memberi izin.






Jika Anda tidak memberikan izin kepada aplikasi, fitur dasar aplikasi mungkin tidak berfungsi dengan benar.


Telepon




Pengantar


Melakukan atau menjawab panggilan suara dan video.

Melakukan panggilan

- 1 Ketuk **Telepon** pada layar Aplikasi.
- 2 Masukkan nomor telepon.
Jika papan tombol tidak muncul di layar, ketuk  untuk membuka papan tombol.
- 3 ► **Model SIM Tunggal:** Ketuk  untuk melakukan panggilan suara, atau ketuk  untuk melakukan panggilan video.



► **Model Dual SIM:** Ketuk  atau  untuk melakukan panggilan suara, atau ketuk  untuk melakukan panggilan video.



Menggunakan panggil cepat

Atur nomor panggil cepat untuk melakukan panggilan dengan cepat.

Untuk mengatur nomor panggil cepat, ketuk  → **Panggilan cepat**, pilih nomor panggil cepat, dan lalu menambahkan nomor telepon.

Untuk melakukan panggilan, ketuk dan tahan nomor panggil cepat pada papan tombol. Untuk nomor panggil cepat 10 dan di atasnya, ketuk angka pertama dari nomor, lalu ketuk dan tahan angka terakhir.

Misalnya, jika Anda mengatur nomor **123** sebagai nomor panggil cepat, ketuk **1**, ketuk **2**, lalu ketuk dan tahan **3**.





Melakukan panggilan dari layar terkunci

Pada layar terkunci, seret  ke luar lingkaran besar.

Melakukan panggilan dari log panggilan atau daftar kontak

Ketuk **TERBARU** atau **KONTAK**, dan lalu usap ke kanan pada kontak atau nomor telepon untuk melakukan panggilan.

Melakukan panggilan internasional

- 1 Ketuk  untuk membuka papan tombol jika papan tombol tidak muncul di layar.
- 2 Ketuk dan tahan 0 hingga tanda + muncul.
- 3
 - ▶ **Model SIM Tunggal:** Masukkan kode negara, kode area, dan nomor telepon, lalu ketuk .
 - ▶ **Model Dual SIM:** Masukkan kode negara, kode area, dan nomor telepon, lalu ketuk  atau .

Menerima panggilan



Menjawab panggilan

Ketika panggilan masuk, seret  ke luar lingkaran besar.


Menolak panggilan

Ketika panggilan masuk, seret  ke luar lingkaran besar.

Untuk mengirim pesan saat menolak panggilan masuk, seret bilah pesan penolakan ke atas.

Untuk membuat berbagai pesan penolakan, buka layar Aplikasi, ketuk **Telepon** →  → **Pengaturan** → **Pesan tolak cepat**, masukkan pesan, lalu ketuk .

Panggilan tak terjawab


Jika panggilan tidak terjawab, ikon  akan muncul di bilah status. Buka panel notifikasi untuk melihat daftar panggilan tak terjawab. Atau, pada layar Aplikasi, ketuk **Telepon** → **TERBARU** untuk melihat panggilan tak terjawab.

Memblokir nomor telepon

Tolak panggilan dari nomor spesifik yang ditambahkan ke daftar blokir Anda.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Telepon** →  → **Pengaturan** → **Blokir nomor**.

2 Ketuk , centang kontak, lalu ketuk **SELESAI**.

Untuk memasukkan nomor secara manual, ketuk **Masukkan nomor telepon**, masukkan nomor telepon dan ketuk .

Saat nomor yang diblokir mencoba menghubungi, Anda tidak akan menerima notifikasi. Panggilan akan masuk ke dalam log panggilan.





Anda juga dapat memblokir panggilan masuk dari orang yang tidak menampilkan ID peneleponnya. Ketuk tombol **Blokir pemanggil yg tdk dikenal** untuk mengaktifkan fitur.

Pilihan selama panggilan



Selama panggilan suara

Tersedia tindakan berikut:

-  : Mengakses pilihan tambahan.
- **Tambah panggilan**: Melakukan panggilan kedua.
- **Volume extra**: Meningkatkan volume.
- **Bluetooth**: Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.
- **Speaker**: Mengaktifkan atau menonaktifkan speakerphone. Saat menggunakan speakerphone, bicaralah ke mikrofon di bagian atas perangkat dan jauhkan perangkat dari telinga Anda.
- **Keypad / Sembunyi**: Buka atau tutup papan tombol.
- **Hening**: Mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar Anda.
-  : Mengakhiri panggilan saat ini.

Selama panggilan video

Ketuk layar untuk menggunakan pilihan berikut:

- : Mengakses pilihan tambahan.
- **Kamera**: Matikan kamera agar pihak lain tidak dapat melihat Anda.
- **Alihkan**: Beralih antara kamera depan dan belakang.
- : Mengakhiri panggilan saat ini.
- **Hening**: Mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar Anda.
- **Speaker**: Mengaktifkan atau menonaktifkan speakerphone. Saat menggunakan speakerphone, bicaralah ke mikrofon di bagian bawah perangkat dan jauhkan perangkat dari telinga Anda.


Kontak

Pengantar

Buat kontak baru atau kelola kontak pada perangkat.

Menambahkan kontak

Membuat kontak baru

- 1 Ketuk **Kontak** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk  dan pilih lokasi penyimpanan.

3 Masukkan informasi kontak.




Tergantung pada lokasi penyimpanan yang dipilih, jenis informasi yang dapat disimpan adalah bervariasi.

4 Ketuk **SIMPAN**.

Menambahkan nomor telepon ke Kontak dari papan tombol

1 Ketuk **Telepon** pada layar Aplikasi.

2 Masukkan nomor lalu ketuk **TAMBAH KE KONTAK**.

Jika papan tombol tidak muncul di layar, ketuk  untuk membuka papan tombol.


3 Ketuk **Buat kontak** untuk buat kontak baru, atau ketuk **Perbarui yg ada** untuk menambahkan nomor ke kontak yang sudah ada.

Menambahkan nomor telepon ke Kontak dari daftar panggilan

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Telepon** → **TERBARU**.
- 2 Ketuk gambar pemanggil, atau ketuk nomor telepon → **Rincian**.
- 3 Ketuk **BUAT KONTAK** untuk buat kontak baru, atau ketuk **PERBARUI YG ADA** untuk menambahkan nomor ke kontak yang sudah ada.

Mengimpor kontak

Menambahkan kontak dengan mengimpornya dari penyimpanan lain ke perangkat Anda.

- 1 Ketuk **Kontak** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk  → **Pengaturan** → **Impor/Ekspor kontak** → **IMPOR**.
- 3 Pilih lokasi penyimpanan untuk menyimpan kontak.
- 4 Centang file VCF atau kontak untuk mengimpor dan ketuk **SELESAI**.

Menyinkronisasi kontak dengan akun web Anda

Menyinkronkan kontak di perangkat Anda dengan kontak online yang disimpan dalam akun web Anda, seperti Samsung account Anda.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cloud dan akun** → **Akun**, pilih nama akun, pilih akun untuk melakukan sinkronisasi, dan lalu ketuk **Kontak (Samsung account)** atau **Sinkr. Kontak**.

Mencari kontak

Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak**.

Gunakan salah satu metode pencarian berikut:

- Gulir daftar kontak ke atas atau ke bawah.
- Seret jari di sepanjang indeks di sisi kanan daftar kontak untuk menggulir dengan cepat.
- Ketuk bidang pencarian di bagian atas daftar kontak dan masukkan kriteria pencarian.

Ketuk gambar kontak, atau ketuk nama kontak → **Rincian**. Lalu, mengambil salah satu tindakan berikut:

- ☆ : Menambahkan kontak favorit.
- 📞 / 📺 : Melakukan panggilan video atau suara.
- 💬 : Menulis pesan.
- ✉ : Menulis email.

Berbagi profil

Membagikan informasi profil Anda, seperti foto dan pesan status, dengan orang lain menggunakan fitur berbagi profil.



- Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Fitur ini hanya tersedia untuk kontak yang telah mengaktifkan fitur berbagi profil pada perangkat mereka.


Pada layar Aplikasi, ketuk **Kontak** → profil Anda → **Berbagi profil**, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya. Untuk menggunakan fitur ini, nomor telepon Anda harus diverifikasi. Anda dapat menampilkan informasi profil terbaru kontak di **Kontak**.

Untuk mengatur item tambahan, ketuk **Informasi bersama** dan pilih item.

Untuk mengatur grup kontak untuk membagikan profil Anda, ketuk **Bagikan dengan** dan pilih pilihan.


Berbagi kontak

Anda dapat berbagi kontak dengan orang lain menggunakan berbagai pilihan berbagi.


- 1 Ketuk **Kontak** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk  → **Berbagi**.
- 3 Centang kontak dan ketuk **BERBAGI**.
- 4 Pilih metode berbagi.


Menggabungkan kontak duplikat

Bila Anda mengimpor kontak dari penyimpanan lainnya, atau sinkronisasi atau memindahkan kontak ke akun lain, daftar kontak Anda mungkin termasuk kontak duplikat. Gabungkan kontak duplikat menjadi satu untuk mengefisienkan daftar kontak Anda.

- 1 Ketuk **Kontak** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk  → **Pengaturan** → **Gabungkan kontak duplikat**.
- 3 Centang kontak dan ketuk **GABUNG**.

Menghapus kontak

- 1 Ketuk **Kontak** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk  → **Hapus**.
- 3 Centang kontak dan ketuk **HAPUS**.

Untuk menghapus kontak satu per satu, buka daftar kontak dan ketuk gambar kontak atau ketuk nama kontak → **Rincian**. Lalu, ketuk  → **Hapus**.

Pesan


Pengantar


Kirim dan lihat dan pesan menurut percakapan.

Mengirim pesan




Anda mungkin dikenakan biaya tambahan untuk mengirim pesan ketika Anda roaming.

- 1 Ketuk **Pesan** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk .
- 3 Menambahkan penerima dan ketuk **TULIS**.
- 4 Memasukkan pesan.
 - **Model SIM Tunggal:**



► **Model Dual SIM:**



5 ► **Model SIM Tunggal:** Ketuk **KIRIM** untuk mengirim pesan.

► **Model Dual SIM:** Ketuk atau untuk mengirim pesan.

Melihat pesan

Pesan dikelompokkan ke dalam utas pesan berdasarkan kontak.



Anda mungkin dikenakan biaya tambahan untuk menerima pesan ketika Anda roaming.

1 Ketuk **Pesan** pada layar Aplikasi.

2 Pada daftar pesan, pilih kontak.



3 Lihat percakapan Anda.

► **Model SIM Tunggal:** Untuk membalas pesan, masukkan pesan dan ketuk **KIRIM**.

► **Model Dual SIM:** Untuk membalas pesan, masukkan pesan dan ketuk atau .


Memblokir pesan yang tidak diinginkan

Blokir pesan dari nomor spesifik yang ditambahkan ke daftar blokir Anda.

- 1 Ketuk **Pesan** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk  → **Pengaturan** → **Blokir pesan** → **Blokir nomor**.
- 3 Ketuk **KTK MASUK** atau **KONTAK**, pilih kontak, dan lalu ketuk .
Untuk memasukkan nomor secara manual, ketuk **Masukkan nomor**, lalu masukkan nomor telepon.

Mengatur notifikasi pesan

Anda dapat mengubah suara pesan, pilihan tampilan, dan lainnya.

- 1 Ketuk **Pesan** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk  → **Pengaturan** → **Notifikasi**, dan lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya.
- 3 Mengubah pengaturan notifikasi.
 - **Suara notifikasi**: Mengubah suara notifikasi.
 - **Getar saat suara diputar**: Mengatur perangkat agar bergetar saat Anda menerima pesan.
 - **Tampilan pop-up**: Mengatur perangkat untuk menampilkan pesan di jendela pop-up.
 - **Pesan pratinjau**: Mengatur perangkat untuk menampilkan konten pesan pada layar terkunci dan jendela pop-up.

Mengatur pesan pengingat

Anda dapat mengirim peringatan pada interval untuk memberi tahu bahwa Anda memiliki notifikasi yang belum diperiksa. Jika fitur ini tidak diaktifkan, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pengingat notifikasi**, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya. Lalu, ketuk tombol **Pesan** untuk mengaktifkannya.

Internet


Pengantar

Jelajahi Internet untuk mencari informasi dan bookmark halaman web favorit Anda untuk mengakses dengan mudah.

Menjelajah halaman web

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Internet**.
- 2 Ketuk bidang alamat.
- 3 Masukkan alamat web atau kata kunci, lalu ketuk **Masuk**.

Untuk melihat bilah alat, seret jari sedikit ke bawah layar.



Menggunakan mode rahasia

Dalam mode rahasia, Anda dapat mengelola tab yang terbuka, markah buku, dan halaman yang disimpan secara terpisah. Anda dapat mengunci mode rahasia menggunakan kata sandi dan sidik jari Anda.

Mengaktifkan mode rahasia

Di bilah alat di bagian bawah layar, ketuk **Tab** → **AKTIFKAN MODE RAHASIA**. Jika Anda menggunakan fitur ini untuk pertama kalinya, atur apakah akan menggunakan kata sandi untuk mode rahasia.




Dalam mode rahasia, Anda tidak dapat menggunakan beberapa fitur, seperti tangkap layar.

Dalam mode rahasia, perangkat akan mengubah warna bilah alat.

Mengubah pengaturan keamanan

Anda dapat mengubah kata sandi atau metode kunci.

Ketuk  → **Pengaturan** → **Privasi** → **Keamanan Mode Rahasia** → **Ubah kata sandi**. Untuk mengatur sidik jari yang didaftarkan sebagai metode kunci bersama dengan kata sandi, ketuk tombol **Sidik jari** untuk mengaktifkannya. Buka [Pengenalan sidik jari](#) untuk informasi lainnya mengenai menggunakan sidik jari Anda.

Menonaktifkan mode rahasia

Di bilah alat di bagian bawah layar, ketuk **Tab** → **NONAKTIFKAN MODE RAHASIA**.




Email

Menyiapkan akun email


Siapkan akun email saat membuka **Email** untuk pertama kalinya.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Email**.
- 2 Masukkan alamat email dan kata sandi, lalu ketuk **MASUK**.
Untuk mendaftar secara manual akun email, ketuk **PNGTURAN MANUAL**.
- 3 Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan persiapan.

Untuk menyiapkan akun email lainnya, ketuk  →  → **Tambah akun**.

Jika Anda memiliki lebih dari satu akun email, Anda dapat mengatur salah satunya sebagai akun default. Ketuk  →  →  → **Tetapkan akun default**.

Mengirim email



- 1 Ketuk  untuk menulis email.
- 2 Tambahkan penerima lalu masukkan teks email.
- 3 Ketuk **KIRIM** untuk mengirim surat.

Membaca email

Saat **Email** dibuka, perangkat akan secara otomatis mengambil email baru. Untuk mengambil email secara manual, usap ke bawah pada layar.

Ketuk email pada layar untuk membacanya.



Jika penyinkronan email dinonaktifkan, email baru tidak dapat diambil. Untuk mengaktifkan penyinkronan email, ketuk  →  → nama akun Anda, dan lalu ketuk sakelar **Sinkr. akun** untuk mengaktifkannya.

Kamera

Pengantar


Ambil foto dan rekam video menggunakan berbagai mode dan pengaturan.

Etika menggunakan kamera

- Jangan mengambil foto atau merekam video orang lain tanpa izin darinya.
- Jangan mengambil foto atau merekam video di tempat yang dilarang secara hukum.
- Jangan mengambil foto atau merekam video di tempat yang dapat menyebabkan Anda melanggar privasi orang lain.

Meluncurkan Kamera

Gunakan metode berikut untuk meluncurkan **Kamera**:


- Ketuk **Kamera** pada layar Aplikasi.
- Tekan tombol Home dua kali dengan cepat.
- Pada layar terkunci, seret  ke luar lingkaran besar.



- Sebagian metode belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Beberapa fitur kamera tidak tersedia saat Anda meluncurkan **Kamera** dari layar terkunci atau saat layar dimatikan selagi fitur keamanan diaktifkan.

Menggunakan gestur usap

Mengontrol layar pratinjau dengan cepat dengan mengusap ke arah yang berbeda. Anda dapat mengubah mode pemotretan, beralih di antara kamera, atau menerapkan efek filter.



Beralih kamera

Pada layar pratinjau, usap ke atas atau ke bawah untuk beralih di antara kamera.

Melihat mode pemotretan

Pada layar pratinjau, usap dari kiri ke kanan untuk buka daftar mode pemotretan.

Melihat efek filter







Pada layar pratinjau, usap dari kanan ke kiri untuk membuka daftar efek filter. Anda dapat menerapkan suasana yang unik untuk foto atau video Anda.



Fitur ini hanya tersedia pada beberapa mode pemotretan.

Pemotretan dasar

Mengambil foto atau merekam video

- 1 Ketuk gambar di layar pratinjau tempat kamera akan memfokus.
- 2 Ketuk  untuk mengambil foto atau ketuk  untuk merekam video. Untuk mengambil beberapa foto, ketuk dan tahan .
 - Rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar, dan lakukan gerakan mencubit untuk memperkecil.
 - Untuk menyesuaikan kecerahan foto atau video, ketuk layar. Saat bilah penyesuaian muncul, seret  pada bilah penyesuaian ke **+** atau **-**.
 - Untuk menangkap gambar dari video selagi merekam, ketuk .
 - Untuk mengubah fokus sambil merekam video, ketuk di tempat yang ingin Anda fokuskan. Untuk berfokus di tengah layar, ketuk .







- Layar pratinjau mungkin berbeda bergantung pada mode dan kamera mana yang digunakan.
- Kamera akan menutup secara otomatis saat tidak digunakan.
- Pastikan lensa sudah bersih. Jika tidak, perangkat mungkin tidak akan berfungsi dengan baik dalam beberapa mode yang memerlukan resolusi tinggi.
- Kamera perangkat Anda dilengkapi lensa sudut lebar. Distorsi minor dapat muncul dalam foto sudut lebar dan bukan merupakan masalah kinerja perangkat.
- Waktu perekaman maksimum mungkin berkurang jika Anda merekam video dengan resolusi tinggi.

HDR (Rentang Dinamis Tinggi)

Gunakan mode HDR untuk menangkap foto dan video dengan warna yang kaya dan menggambarkan detail bahkan di area yang terang dan gelap.

1 Pada layar pratinjau, ketuk **HDR AUTO** berulang kali hingga Anda mencapai pilihan yang dikehendaki.

- **HDR AUTO** : Perangkat otomatis mengaktifkan mode HDR tergantung kondisi pemotretan.
- **HDR** : Mode HDR diaktifkan.
- **HDR** (dengan garis miring) : Mode HDR dinonaktifkan.

2 Ketuk  untuk mengambil foto atau ketuk  untuk merekam video.



Tanpa efek



Dengan efek

Mengunci fokus (AF) dan eksposur (AE)

Anda dapat kunci fokus atau eksposur pada area yang dipilih untuk mencegah kamera dari menyesuaikan secara otomatis berdasarkan perubahan pada subyek atau sumber cahaya.


Ketuk dan tahan area untuk fokus, frame AF/AE akan muncul pada area tersebut dan fokus dan pengaturan eksposur akan dikunci. Pengaturan akan tetap terkunci bahkan setelah Anda mengambil foto.





Fitur ini hanya tersedia pada beberapa mode pemotretan.

Menyesuaikan mode pemotretan

Pada layar pratinjau, usap ke kanan untuk buka daftar mode pemotretan dan pilih mode.

Untuk melihat informasi untuk setiap mode, ketuk  → **Info**.

Untuk menyusun kembali mode, ketuk  → **Edit**, ketuk dan tahan pada ikon mode, dan lalu seret ke lokasi baru.

Untuk menambahkan pintasan mode ke Home screen, ketuk  → **Tmbh pintasan ke layar depan**.


Mode otomatis







Mode otomatis memungkinkan kamera dapat mengevaluasi lingkungan sekitar dan menentukan mode ideal untuk foto.

Pada daftar mode pemotretan, ketuk **Otomatis**.

Pro mode



Ambil foto dengan menyesuaikan berbagai pilihan pemotretan secara manual, seperti nilai eksposur dan nilai ISO.

Pada daftar mode pemotretan, ketuk **Pro**. Pilih pilihan dan sesuaikan pengaturan, lalu ketuk  untuk mengambil foto.

-  : Mengubah mode fokus. Menyeret bilah penyesuaian ke arah  atau  menyesuaikan fokus secara manual. Untuk beralih ke mode fokus otomatis, seret bilah penyesuaian ke **Auto**.
-  : Memilih keseimbangan putih yang tepat, agar gambar memiliki rentang warna yang nyata. Anda dapat mengatur suhu warna. Ketuk **K** dan seret jari Anda pada bar suhu warna.
-  : Memilih rona warna. Untuk menciptakan efek warna sendiri, ketuk **Rona 1** atau **Rona 2**.
-  : Mengubah nilai eksposur. Ini menentukan seberapa banyak cahaya yang diterima sensor kamera. Untuk situasi dengan cahaya redup, gunakan eksposur yang lebih tinggi.



Jika kecepatan rana diatur secara manual, Anda tidak dapat mengubah nilai eksposur. Nilai eksposur akan berubah dan ditampilkan berdasarkan pengaturan kecepatan rana.

-  : Menyesuaikan kecepatan rana. Kecepatan rana rendah memungkinkan cahaya masuk lebih banyak, sehingga foto menjadi lebih terang. Ini ideal untuk foto pemandangan atau gambar yang diambil pada malam hari. Kecepatan rana cepat memungkinkan cahaya masuk lebih sedikit. Ini ideal untuk mengambil foto subjek bergerak cepat.
-  : Memilih nilai ISO. Ini mengontrol sensitivitas cahaya kamera. Nilai yang rendah untuk objek diam atau pencahayaan cerah. Nilai yang lebih tinggi untuk objek yang bergerak cepat atau pencahayaan buruk. Namun, pengaturan ISO yang lebih tinggi dapat menimbulkan derau pada foto.



Jika kecepatan rana diatur secara manual, Anda tidak dapat menyetel pengaturan ISO ke **Otomatis**.


Memisahkan area fokus dan area eksposur

Anda dapat kunci fokus dan eksposur pada area yang dipilih untuk mencegah kamera dari secara otomatis berdasarkan perubahan pada subyek atau sumber cahaya. Dalam mode pro, Anda dapat memisahkan eksposur dan fokus dan mengatur mereka ke tempat yang berbeda.



Fitur ini hanya tersedia jika Anda mengatur kecepatan rana dan fokus ke **Otomatis** pada mode pro.

- 1 Pada layar pratinjau, ketuk dan tahan area ke fokus.
Bingkai AF/AE akan muncul di area fokus.



- 2 Seret bingkai AF/AE ke area eksposur.
Area eksposur akan dipisahkan dari area fokus.





Panorama

Ambil serangkaian foto secara horizontal atau vertikal lalu satukan untuk membuat adegan lebar.




Untuk mendapatkan bidikan terbaik menggunakan mode panorama, ikuti kiat berikut:

- Gerakkan kamera secara perlahan ke satu arah.
- Pertahankan gambar dalam frame jendela bidik kamera. Jika gambar pratinjau berada di luar bingkai panduan atau Anda tidak memindahkan perangkat, perangkat akan secara otomatis berhenti mengambil foto.
- Hindari mengambil foto dengan latar belakang tidak jelas, seperti langit kosong atau dinding polos.

- 1 Pada daftar mode pemotretan, ketuk **Panorama**.
- 2 Ketuk  dan gerakkan perangkat perlahan dalam satu arah.
- 3 Ketuk  untuk berhenti mengambil foto.
- 4 Pada layar pratinjau, ketuk gambar kecil pratinjau.

Pemilih fokus

Gunakan efek tidak fokus untuk membuat objek tertentu menonjol di foto.

- 1 Pada daftar mode pemotretan, ketuk **Pemilih fokus**.
- 2 Ketuk gambar di layar pratinjau tempat kamera akan memfokus.
- 3 Ketuk  untuk mengambil foto.
- 4 Ketuk gambar kecil pratinjau.

5 Ketuk  dan pilih salah satu dari yang berikut:

- **Fokus Dekat:** Membuat subjek menonjol dan memburamkan latar belakang di sekeliling subjek.
- **Fokus jauh:** Memburamkan subjek dan menjadikan latar belakang menonjol di sekeliling subjek.
- **Fokus Geser:** Membuat subjek dan latar belakangnya menonjol.

6 Ketuk **SIMPAN**.





- Sebaiknya letakkan subjek dalam jarak antara 50 cm dari perangkat. Letakkan subjek yang ingin Anda fokuskan di dekat perangkat.
- Saat mengambil foto, pastikan terdapat cukup jarak antara subjek dan latar belakang. Jaraknya harus lebih dari tiga kali jarak antara perangkat dan subjek.
- Pegang perangkat dengan stabil dan jangan bergerak saat mengambil foto.
- Kualitas foto yang diambil oleh perangkat dapat terpengaruh dalam kondisi berikut:
 - Perangkat atau subjek bergerak.
 - Terdapat cahaya latar yang kuat, tingkat cahaya yang rendah, atau Anda mengambil foto di dalam ruangan.
 - Subjek atau latar tidak memiliki pola, atau terdiri dari warna polos.

Gerak lambat


Merekam video untuk melihatnya dalam gerakan lambat. Anda dapat menentukan bagian video Anda untuk diputar dalam gerakan lambat.

1 Pada daftar mode pemotretan, ketuk **Gerak lambat**.

2 Ketuk  untuk mulai merekam.

3 Setelah selesai merekam, ketuk  untuk berhenti.


4 Pada layar pratinjau, ketuk gambar kecil pratinjau.

5 Ketuk .

Video akan mulai diputar dengan bagian gerakan lambat diatur secara acak. Jika video berisi banyak gerakan, satu atau dua bagian gerakan lambat akan dibuat berdasarkan gerakan terbesar.

Mengedit bagian gerakan lambat

1 Pada layar pratinjau, ketuk gambar kecil pratinjau.


2 Ketuk .

3 Ketuk layar dan ketuk  untuk menjeda pemutaran.

4 Seret braket awal dan braket akhir ke titik yang diinginkan untuk mengatur durasi video yang ingin diputar.

5 Seret ▲ untuk memilih area video yang akan diputar dalam gerakan lambat.

Untuk mengatur bagian gerakan lambat agar lebih tepat, ketuk dan tahan ▲, lalu seret jari Anda ke kiri atau kanan untuk melewati bagian bingkai per bingkai.



6 Ketuk bagian gerakan lambat lalu gunakan pilihan berikut:

- **Pisah:** Membagi bagian menjadi dua bagian.
- **Hapus:** Menghapus salah satu bagian yang dibagi.
- **Kecepatan:** Mengubah kecepatan pemutaran dari bagian terpilih.

7 Ketuk ► untuk pratinjau video.

8 Ketuk **SIMPAN** untuk menyimpan video sebagai file baru.

Gerak cepat

Merekam video untuk melihatnya dalam gerakan cepat. Anda dapat menentukan bagian video Anda untuk diputar dalam gerakan cepat.



Panjang fokus dapat memendek setelah menggunakan mode ini.

1 Pada daftar mode pemotretan, ketuk **Gerak cepat**.

2 Ketuk ● untuk mulai merekam.

3 Setelah selesai merekam, ketuk ■ untuk berhenti.

4 Pada layar pratinjau, ketuk gambar kecil pratinjau.

5 Ketuk .


Video akan mulai diputar dengan bagian gerakan cepat diatur secara acak.

Mengedit bagian gerakan cepat


1 Pada layar pratinjau, ketuk gambar kecil pratinjau.


2 Ketuk .


Video akan mulai diputar dengan bagian gerakan cepat diatur secara acak.

3 Ketuk  untuk menjeda pemutaran.

4 Seret braket awal dan braket akhir ke titik yang diinginkan untuk mengatur durasi video yang ingin diputar.

5 Seret  untuk memilih area video yang akan diputar dalam gerakan cepat.

Untuk mengatur bagian gerakan cepat agar lebih tepat, ketuk dan tahan , lalu seret jari Anda ke kiri atau kanan untuk melewati bagian bingkai per bingkai.



6 Ketuk bagian gerakan cepat lalu gunakan pilihan berikut:


- **Pisah:** Membagi bagian menjadi dua bagian.
- **Hapus:** Menghapus salah satu bagian yang dibagi.
- **Kecepatan:** Mengubah kecepatan pemutaran dari bagian terpilih.

7 Ketuk  untuk pratinjau video.

8 Ketuk **SIMPAN** untuk menyimpan video.

Gambar virtual


Ambil serangkaian foto saat melingkari subjek untuk membuat tampilan subjek dari beberapa sudut. Anda dapat melihat subjek dari berbagai sudut dengan menyeret jari Anda ke kiri atau kanan pada foto.

- 1 Pada daftar mode pemotretan, ketuk **Gambar virtual**.
- 2 Tempatkan subjek di bagian tengah layar pratinjau lalu ketuk .
- 3 Pindahkan perangkat di sekitar subjek perlahan-lahan dalam satu arah untuk mengambil foto lainnya.

Jika panah sepenuhnya menjadi berwarna kuning atau jika Anda berhenti melingkari subjek, perangkat akan secara otomatis berhenti mengambil foto.




Melihat foto virtual


- 1 Pada layar pratinjau, ketuk gambar kecil pratinjau.
- 2 Ketuk .
- 3 Seret jari kiri atau kanan Anda pada layar atau putar perlahan-lahan perangkat ke kiri atau kanan untuk melihat subjek dari berbagai sudut.


Kolase video


Rekam video untuk membuat kolase video yang unik. Anda dapat mengedit video dan berbagi dengan orang lain.

- 1 Pada daftar mode pemotretan, ketuk **Kolase video**.
- 2 Ketuk  dan pilih tipe kolase di bawah rasio layar yang ingin Anda gunakan.
Untuk merekam video dan melihat dalam kolase video gerak lambat, pilih tipe kolase di bawah **Kolase gerak lambat**.



Anda juga dapat memilih waktu rekaman video. Ketuk  dan pilih pilihan.

- 3 Ketuk  untuk mulai merekam.
Setelah Anda merekam video, layar pengeditan akan muncul.



4 Edit video menggunakan pilihan yang tersedia.

- **Audio:** Menyesuaikan suara yang direkam atau memasukkan musik latar belakang.
- **Bagian Imbt:** Memilih bagian video di tiap bingkai yang akan diputar dalam gerak lambat. Pilihan ini muncul saat Anda memilih pilihan video Gerak lambat.
- **Tag akhir:** Menampilkan tanggal dan waktu perekaman pada video.

5 Saat Anda selesai mengedit, ketuk **SIMPAN** untuk menyimpan video.

Untuk berbagi video dengan teman, ketuk **BERBAGI**.

Siaran Langsung

Rekam dan bagikan video langsung dari momen spesial Anda. Undang keluarga dan teman untuk menonton siaran langsung Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang fitur siaran YouTube, lihat menu bantuan YouTube.



- Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Anda mungkin dikenakan biaya tambahan saat menyiarkan lewat jaringan seluler.

Sebelum Anda memulai

- Anda harus masuk ke akun Google untuk menggunakan fitur ini.
- Untuk menyimpan siaran pada perangkat Anda saat selesai, buka layar pratinjau, ketuk **Pengaturan**, lalu ketuk tombol **Simpan otomatis** untuk mengaktifkannya. Anda dapat melihat video di **Galeri**.
- Anda dapat mengatur perangkat untuk berbagi tautan siaran melalui layanan jejaring sosial saat sedang siaran. Pada layar Pratinjau, ketuk **Pengaturan** → **Pengaturan SNS** dan ketuk tombol di samping layanan jejaring sosial yang ingin Anda gunakan.

Memulai siaran

1 Pada daftar mode pemotretan, ketuk **Siaran Langsung**.


2 Baca syarat dan ketentuan, lalu ketuk **TEGASKAN**.

3 Untuk mengubah nama saluran, ketuk nama default dan masukkan nama baru.

4 Untuk mengatur siaran sebagai publik atau privat, ketuk **Pengaturan** → **Privasi**.

5 Ketuk **Undang**, dan pilih kontak atau masukkan nomor telepon secara manual.

Saat siaran dimulai, tautan video akan dikirim ke kontak yang dipilih lewat pesan. Kontak yang diundang dapat menonton siaran dengan mengetuk tautan.

6 Ketuk  untuk mulai menyiarkan.

Untuk mengundang lebih banyak orang selama siaran Anda, ketuk **Berbagi** dan pilih metode berbagi. Selagi mengundang orang, siaran Anda akan dijeda. Untuk mulai merekam lagi, ketuk **LANJUTKAN**.



7 Ketuk  untuk mengakhiri siaran Anda.

Siaran akan secara otomatis diunggah ke YouTube. Untuk berbagi tautan dengan orang lain, ketuk **BAGIKAN TAUTAN**.


Anda dapat membuat pintasan ke fitur ini pada Home screen dengan mengetuk **Pengaturan** → **Tambah pintasan ke layar depan**.

Menonton siaran langsung

Kontak yang diundang dapat menonton siaran dengan mengetuk tautan video yang mereka terima. Untuk siaran umum, penonton dapat mencari nama saluran Anda di YouTube.


Selfie


Ambil potret diri dengan kamera depan. Anda dapat mempratinjau berbagai efek kecantikan di layar.

- 1 Pada layar pratinjau, usap ke atas atau ke bawah, atau ketuk  untuk beralih ke kamera depan untuk potret diri.
- 2 Pada daftar mode pemotretan, ketuk **Selfie**.
- 3 Hadapkan lensa kamera depan.
- 4 Jika perangkat mendeteksi wajah Anda, ketuk sensor di bagian belakang perangkat untuk mengambil foto Anda sendiri.

Atau, perlihatkan telapak tangan Anda ke kamera depan. Setelah mengenali telapak tangan, timer hitung mundur akan muncul. Saat waktu habis, perangkat akan mengambil foto.



Untuk menggunakan berbagai pilihan pemotretan untuk kamera depan, ketuk  → **Cara mengambil gambar**, dan lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya.




Menerapkan efek kecantikan

Anda dapat menerapkan efek sorotan atau memodifikasi fitur wajah, seperti warna kulit atau bentuk wajah, sebelum mengambil potret diri.




Fitur ini hanya tersedia dalam mode **Selfie**.

- 1 Pada layar pratinjau, ketuk .
- 2 Pilih pilihan di bawah untuk menerapkan efek kecantikan ke wajah Anda pada layar pratinjau dan mengambil foto diri Anda sendiri.
 - **Warna Kulit:** Menjadikan kulit Anda tampak lebih cerah dan lebih bersih.
 - **Sorotan:** Menyesuaikan kecerahan dan lokasi sorotan. Untuk mengatur lokasi spot yang akan disorot atau untuk menyesuaikan kecerahan, seret bilah penyesuaian ke tingkat yang diinginkan.
 - **Wajah Ramping:** Menyesuaikan bentuk wajah dan menjadikan wajah Anda terlihat lebih ramping.
 - **Mata Besar:** Menjadikan mata Anda tampak lebih besar.
 - **Koreksi bentuk:** Jika wajah Anda berada di tepi layar pratinjau, wajah Anda akan terdistorsi. Aktifkan pilihan ini untuk memperbaiki bentuk wajah Anda. Setelah perbaikan bentuk, latar belakang dapat muncul agak terdistorsi.

Selfie lebar

Mengambil potret diri lebar dan menyertakan orang lebih banyak di dalam foto dan menghindari orang di luar frame.


- 1 Pada layar pratinjau, usap ke atas atau ke bawah, atau ketuk  untuk beralih ke kamera depan untuk potret diri.
- 2 Pada daftar mode pemotretan, ketuk **Selfie lebar**.

3 Hadapkan lensa kamera depan.

4 Jika perangkat mendeteksi wajah Anda, ketuk sensor di bagian belakang perangkat untuk mengambil foto Anda sendiri.

Atau, perlihatkan telapak tangan Anda ke kamera depan. Setelah mengenali telapak tangan, timer hitung mundur akan muncul. Saat waktu habis, perangkat akan mengambil foto.



Untuk menggunakan berbagai pilihan pemotretan untuk kamera depan, ketuk  → **Cara mengambil gambar**, dan lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya.

5 Putar perangkat secara perlahan ke kiri lalu ke kanan atau sebaliknya untuk mengambil potret diri lebar.

Perangkat akan mengambil foto tambahan ketika bingkai putih bergerak ke tiap ujung bingkai jendela bidik.



- Pastikan agar bingkai putih tetap berada di dalam jendela bidik.
- Subjek harus tetap diam selagi mengambil potret diri lebar.
- Bagian atas dan bawah gambar yang muncul pada layar pratinjau mungkin akan terpotong dibandingkan foto aslinya yang kesemuanya tergantung pada kondisi pemotretan.

Mode mengunduh

Unduh mode pemotretan lainnya dari **Galaxy Apps**.

Pada daftar mode pemotretan, ketuk **UNDUH**.



Beberapa mode pemotretan yang diunduh tidak memiliki akses ke tiap fitur.








Pengaturan kamera

Pengaturan Cepat

Pada layar pratinjau, gunakan pengaturan cepat berikut.



Pilihan yang tersedia mungkin berbeda bergantung pada mode pemotretan dan kamera mana yang digunakan.

- **HDR**
AUTO : Menggunakan mode ini untuk mengambil foto dengan warna yang kaya dan memperbanyak detail bahkan di area yang terang dan gelap.
-  : Memilih metode pengukuran. Ini menentukan cara penghitungan nilai cahaya.  **Berpusat di tengah** menggunakan cahaya di bagian tengah foto untuk menghitung eksposur foto.  **Titik** menggunakan cahaya pada area tengah dari foto yang terkonsentrasi untuk menghitung eksposur foto.  **Matriks** mengukur rata-rata keseluruhan latar foto.
-  : Memilih waktu perekaman video.
-  : Mengubah tipe kolase video atau rasio layar. Anda juga dapat merekam kolase video yang menggunakan efek gerak lambat.
-  : Mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat.

Pengaturan kamera

Pada layar pratinjau, ketuk .



Pilihan yang tersedia mungkin berbeda bergantung pada mode pemotretan dan kamera mana yang digunakan.

KAMERA BELAKANG

- **Ukuran gambar:** Memilih resolusi gambar. Menggunakan resolusi tinggi akan menghasilkan foto kualitas tinggi, tetapi membutuhkan lebih banyak memori.

Ketuk sakelar **Simpan file RAW dan JPEG** beralih untuk mengatur perangkat untuk menyimpan foto sebagai file RAW yang belum dikompresi (format file DNG) dalam mode pro. File RAW menyimpan semua data foto untuk kualitas gambar terbaik, tetapi file ini menggunakan memori lebih banyak. Untuk melihat file RAW, aplikasi penampil gambar diperlukan.



- Saat menggunakan fitur ini, tiap foto disimpan dalam dua format, DNG dan JPG. Foto burst hanya disimpan sebagai file JPG.
- Anda dapat melihat file JPG di **Galeri**. File DNG dapat ditampilkan atau dihapus di **DCIM** → folder **Camera**.

- **Ukuran video:** Memilih resolusi video. Menggunakan resolusi tinggi akan menghasilkan video kualitas tinggi, tetapi membutuhkan lebih banyak memori.
- **Pelacakan AF:** Mengatur perangkat untuk melacak dan secara otomatis berfokus pada subjek yang dipilih. Saat Anda memilih subjek untuk dilacak, perangkat akan berfokus pada subjek bahkan jika subjek bergerak atau saat Anda mengubah posisi kamera.



- Jika fitur ini diaktifkan, Anda tidak dapat menggunakan fitur stabilisasi Video.
- Pelacakan subjek dapat gagal dalam keadaan berikut:
 - Subjek terlalu besar atau terlalu kecil.
 - Subjek terlalu banyak bergerak.
 - Terdapat cahaya di belakang subjek atau anda memotret di tempat gelap.
 - Warna atau pola pada subjek dan latar belakangnya sama.
 - Terdapat pola horizontal pada subjek, misalnya tirai.
 - Kamera terlalu banyak berguncang.
 - Resolusi video tinggi.

KAMERA DEPAN

- **Ukuran gambar:** Memilih resolusi gambar. Menggunakan resolusi tinggi akan menghasilkan foto kualitas tinggi, tetapi membutuhkan lebih banyak memori.
- **Ukuran video:** Memilih resolusi video. Menggunakan resolusi tinggi akan menghasilkan video kualitas tinggi, tetapi membutuhkan lebih banyak memori.
- **Simpan gbr sbg dipratinjau:** Membalik gambar untuk membuat cerminan latar yang sesungguhnya saat mengambil foto dengan kamera depan.
- **Cara mengambil gambar:** Pilih pilihan pemotretan untuk digunakan.

UMUM

- **Pewaktu:** Memilih waktu penundaan sebelum kamera secara otomatis mengambil foto.
- **Stabilisasi video:** Aktifkan anti-guncangan untuk mengurangi atau menghapus gambar buram yang disebabkan guncangan pada kamera saat merekam video.
- **Garis kisi:** Menampilkan panduan jendela bidik untuk membantu komposisi ketika memilih subjek.
- **Tag lokasi:** Menyertakan tag lokasi GPS ke foto.




- Kekuatan sinyal GPS mungkin berkurang di lokasi tempat sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk.
- Lokasi Anda mungkin muncul di foto saat Anda menguploadnya ke Internet. Untuk mencegah hal ini, nonaktifkan pengaturan tag lokasi.
- **Tinjau gambar:** Mengatur perangkat untuk menampilkan foto setelah mengambilnya.
- **Peluncuran cepat:** Mengatur perangkat untuk meluncurkan kamera dengan menekan tombol Home dua kali dengan cepat.
- **Kontrol suara:** Mengatur perangkat untuk mengambil foto atau merekam video dengan perintah suara. Anda juga dapat mengatakan "Smile", "Cheese", "Capture", atau "Shoot" untuk mengambil foto. Untuk merekam video, ucapkan "Record video."
- **Fungsi tombol volume:** Mengatur perangkat agar menggunakan tombol Volume untuk mengontrol rana.
- **Reset pengaturan:** Mengatur ulang pengaturan kamera.

Galeri


Pengantar

Melihat gambar dan video yang disimpan dalam perangkat seluler Anda. Anda juga dapat mengatur gambar dan video dengan album atau membuat cerita untuk berbagi dengan orang lain.




Melihat gambar dan video

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri** → **GAMBAR**.
- 2 Pilih satu gambar.
File video menunjukkan ikon ▶ pada thumbnail pratinjau.




Untuk menyembunyikan atau menampilkan menu, ketuk layar.



Anda dapat membuat animasi GIF atau kolase dari beberapa gambar. Ketuk  → **Animasikan** atau **Kolase**, dan lalu pilih gambar. Anda dapat pilih hingga enam gambar untuk kolase Anda.

Mencari gambar

Pada layar Galeri, ketuk  untuk melihat gambar diurutkan berdasarkan kategori, seperti lokasi, orang, dokumen, dan banyak lagi.

Untuk mencari gambar dengan memasukkan kata kunci, ketuk bidang pencarian.

Melihat Album

Anda dapat mengurutkan gambar dan video yang disimpan pada perangkat Anda dengan folder atau album. Animasi atau kolase yang telah Anda buat juga akan diurutkan dalam folder Anda pada daftar album.


Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri** → **ALBUM** dan pilih album.

Melihat cerita



Ketika Anda menangkap atau menyimpan gambar dan video, perangkat akan membaca tanggal dan tag lokasi mereka, mengurutkan gambar dan video, dan lalu membuat cerita. Untuk membuat cerita secara otomatis, Anda harus menangkap atau menyimpan beberapa gambar dan video.

Membuat cerita

Membuat cerita dengan berbagai tema.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri** → **KISAH**.
- 2 Ketuk  → **Buat kisah**.
- 3 Centang gambar atau video untuk disertakan dalam cerita dan ketuk **SELESAI**.
- 4 Masukkan judul untuk cerita dan ketuk **BUAT**.

Untuk menambahkan gambar atau video ke cerita, pilih cerita dan ketuk **TAMBAH ITEM**.

Untuk hapus gambar atau video dari cerita, pilih cerita, ketuk  → **Ubah**, centang gambar atau video untuk dihapuskan, dan lalu ketuk  → **Hapus dari kisah**.

Berbagi cerita

Anda dapat berbagi cerita dengan kontak Anda.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri** → **KISAH**.
- 2 Pilih cerita untuk berbagi.
- 3 Ketuk **AJAK**, centang kontak, dan lalu ketuk **SELESAI**.

Saat kontak Anda menerima permintaan berbagi, cerita akan dibagikan dan lebih banyak foto dan video dapat ditambahkan ke cerita oleh kontak Anda.




- Untuk menggunakan fitur ini, nomor telepon Anda harus diverifikasi.
- Anda mungkin dikenakan biaya tambahan saat berbagi file lewat jaringan seluler.
- Jika penerima belum memverifikasi nomor telepon mereka, atau jika perangkat tidak mendukung fitur, tautan ke file akan dikirim ke penerima melalui pesan teks. Penerima tautan mungkin tidak dapat menggunakan beberapa fitur. Tautan ini akan kadaluwarsa setelah periode waktu tertentu.

Menghapus cerita

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri** → **KISAH**.
- 2 Ketuk dan tahan cerita untuk dihapus, dan ketuk **HAPUS**.

Sinkronisasi gambar dan video dengan Samsung Cloud

Anda dapat menyinkronkan gambar dan video yang disimpan dalam **Galeri** dengan Samsung Cloud dan mengaksesnya dari perangkat lain. Anda harus mendaftar dan masuk ke Samsung account untuk menggunakan Samsung Cloud. Lihat [Samsung account](#) untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Galeri** →  → **Pengaturan** dan ketuk sakelar **Sinkronisasi cloud** untuk mengaktifkannya. Gambar dan video yang ditangkap pada perangkat akan secara otomatis disimpan ke Samsung Cloud.

Menghapus gambar atau video

Menghapus gambar atau video

Pilih gambar atau video lalu ketuk **Hapus** pada bagian bawah layar.

Menghapus beberapa gambar dan video

- 1 Pada layar Galeri, ketuk dan tahan gambar atau video yang akan dihapus.
- 2 Centang gambar atau video yang akan dihapus.
- 3 Ketuk **HAPUS**.

Berbagi gambar atau video

Pilih gambar atau video, ketuk **Bagikan** pada bagian bawah layar, lalu pilih metode berbagi.

Samsung Gear

Samsung Gear adalah aplikasi yang memungkinkan Anda untuk mengelola perangkat Gear Anda yang dapat dipakai. Saat menyambungkan perangkat ke Gear, Anda dapat menyesuaikan pengaturan dan aplikasi Gear.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Alat** → **Samsung Gear**.

Ketuk **SAMBUNG KE GEAR** untuk menyambungkan perangkat Anda ke Gear. Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan persiapan. Buka buku petunjuk penggunaan Gear untuk informasi lainnya mengenai cara menghubungkan dan menggunakan Gear dengan perangkat Anda.

Game Launcher

Pengantar

Game Launcher mengumpulkan game yang Anda unduh dari **Play Store** dan **Galaxy Apps** ke dalam satu tempat untuk akses mudah. Anda dapat mengatur perangkat ke mode game untuk bermain game dengan lebih mudah.



Menggunakan Game Launcher

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Fitur lanjutan** → **Game** dan ketuk sakelar **Game Launcher** untuk mengaktifkannya.

Game Launcher akan ditambahkan ke Home screen dan layar Aplikasi.



Saat Anda menonaktifkan fitur, **Game Launcher** akan dihapus dari Home screen dan layar Aplikasi.

- 2 Pada layar Aplikasi, ketuk **Game Launcher**.

- 3 Ketuk game dari daftar game.



Game yang diunduh dari **Play Store** dan **Galaxy Apps** akan secara otomatis ditampilkan pada layar game launcher. Jika Anda tidak dapat melihat game Anda, ketuk **Tambah aplikasi**.

Menghapus game dari Game Launcher

Ketuk dan tahan game dan ketuk **Hapus**.

Mengaktifkan mode game hemat daya

Saat Anda mengaktifkan mode game hemat daya, perangkat akan menurunkan resolusi game dan kecepatan bingkai untuk mengurangi konsumsi baterai.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Game Launcher** → **Hemat daya nonaktif**. Pilih salah satu pilihan berikut:

- **Tdk aktif**: Mode hemat daya tidak digunakan.
- **Hemat daya**: Mengurangi konsumsi daya baterai dengan menurunkan resolusi.
- **Hemat daya maksimum**: Mengurangi konsumsi daya baterai dengan menurunkan resolusi dan kecepatan bingkai.



Efisiensi daya baterai dapat berbeda-beda menurut game.


Menggunakan Game Tools

Anda dapat mengatur ikon Game Tools yang akan ditampilkan sebagai ikon apung pada layar game.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Fitur lanjutan** → **Game** dan ketuk sakelar **Game Tools** untuk mengaktifkannya.

Saat bermain game, ketuk  untuk menampilkan alat game.



Untuk memindahkan ikon, ketuk  dan seret ke lokasi baru.

Untuk menghapus ikon dari layar game saat ini, ketuk dan tahan  dan seret ke **Sembunyikan** di bagian atas layar.

Untuk menampilkan ikon pada layar game lagi, buka panel notifikasi dan ketuk notifikasi alat Game.



Memblokir notifikasi saat game

Ketuk  →  untuk mematikan suara notifikasi dan hanya menampilkan notifikasi untuk panggilan masuk dan peringatan darurat, sehingga Anda dapat menikmati game tanpa gangguan. Jika Anda menerima panggilan masuk, notifikasi kecil akan muncul di bagian atas layar.

S Note

Pengantar

Buat catatan khusus dengan merekam pemikiran dan ide Anda. Anda dapat menyisipkan file multimedia dan membuat catatan Foto.



Aplikasi ini dapat muncul di folder **Alat** bergantung pada wilayah atau penyedia layanan.


Menggunakan widget S Note

Anda dapat meluncurkan beberapa fitur S Note secara langsung dari widget **S Note**.

Pada Home screen, ketuk ikon pada widget **S Note**.



Widget **S Note** mungkin tidak dapat ditampilkan pada Home screen secara default bergantung pada wilayah atau penyedia layanan. Jika widget **S Note** tidak ditampilkan, Anda dapat menambahkannya ke Home screen untuk menggunakannya.



Membuat catatan

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **S Note** → **SEMUA**.


Atau, pada Home screen, ketuk **S** pada widget **S Note**.

Anda juga dapat meluncurkan **S Note** dengan S Pen. Buka panel Perintah udara dan ketuk pintasan **S Note**.

2 Ketuk **+**.


3 Menulis catatan.

Ketuk **Pena** untuk menulis atau menggambar pada layar, atau ketuk **Teks** untuk memasukkan teks menggunakan keyboard.



Mengubah pengaturan pena

Saat menulis atau menggambar di layar, ketuk **Pena** sekali lagi untuk mengubah jenis pena, ketebalan garis, atau warna pena.



Menggunakan penghapus garis

1 Ketuk **Pnghapus**.

2 Ketuk area yang akan dihapus.

Seluruh garis pada area tersebut akan dihapus. Penghapus garis dapat menghapus garis per garis S Note Anda.


- Untuk hanya menghapus area yang Anda sentuh dengan S Pen, ketuk **Pnghapus** sekali lagi dan ketuk **Hapus area yg disentuh**. Anda dapat menyesuaikan ukuran penghapus dengan menyeret bilah penyesuaian ukuran.
- Untuk menghapus catatan, ketuk **HAPUS SEMUA**.



Bahkan dengan penghapus yang lebih kecil, Anda tetap tidak dapat menghapus area yang dimaksud dengan tepat.

Mengedit catatan tulisan tangan


Mengedit catatan tulisan tangan menggunakan berbagai pilihan pengeditan, seperti memotong, memindahkan, mengubah ukuran, atau mentransformasi.

1 Jika ada tulisan tangan atau gambar pada catatan, ketuk  → **Mode pemilihan**.

2 Ketuk atau gambarlah garis di sekeliling masukan untuk memilihnya.

Untuk memindahkan masukan ke lokasi lain, pilih masukan, lalu seret ke lokasi baru.

Untuk mengubah ukuran pilihan, ketuk masukan dan seret sudut bingkai yang muncul.



3 Edit masukan menggunakan pilihan yang tersedia.

- **Grup:** Kelompokkan input yang dipilih.
- **Tta letak:** Menyusun lapisan.
- **Memotong:** Memotong input. Untuk merekatkannya ke lokasi lain, ketuk dan tahan lokasi, lalu ketuk **Kutip**.
- **Salin:** Menyalin input. Untuk merekatkannya ke lokasi lain, ketuk dan tahan lokasi, lalu ketuk **Kutip**.
- **Hapus:** Menghapus input.

Membuat catatan Foto

Membuat catatan dengan mengambil foto konten dari berbagai sumber, seperti teks tulisan tangan atau gambar.


1 Pada layar Aplikasi, ketuk **S Note** → **SEMUA**.


Atau, pada Home screen, ketuk **S** pada widget **S Note**.

Anda juga dapat meluncurkan **S Note** dengan S Pen. Buka panel Perintah udara dan ketuk pintasan **S Note**.

2 Ketuk **+** → **:** → **Menyisipkan** → **LAINNYA** → **Catatan foto**.

3 Sesuaikan tepi subjek ke dalam layar pratinjau.



4 Jika batas biru muncul di sekitar subjek, ketuk  untuk mengambil foto.

5 Edit foto.




6 Ketuk **SELESAI**.

Foto tersebut akan dimasukkan ke dalam **S Note**.

Mengedit bagian

Anda dapat memilih dan memotong bagian foto untuk dimasukkan ke dalam catatan. Setelah mengambil foto, ketuk **Bagian** dan pilih bagian yang ingin Anda sertakan.



Menghapus catatan

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **S Note** → **SEMUA**.
Atau, pada Home screen, ketuk **S** pada widget **S Note**.
Anda juga dapat meluncurkan **S Note** dengan S Pen. Buka panel Perintah udara dan ketuk pintasan **S Note**.
- 2 Pada daftar catatan, ketuk dan tahan catatan yang akan dihapus.
Untuk menghapus beberapa catatan, centang memo lainnya yang akan dihapus.
- 3 Ketuk **HAPUS**.

Mengunduh fitur S Note tambahan

Unduh fitur tambahan dari **Galaxy Apps**.

Pada layar Aplikasi, ketuk **S Note** →  → **Fitur lainnya**.

- **Paket ekstensi:** Menambahkan fitur catatan lebih lanjut ke S Note Anda, seperti rekaman sketsa, pengenalan rumus, dan pengenalan bentuk.
- **Widget S Note:** Menambahkan widget S Note ke Home screen dan membuat catatan. Anda dapat melihat atau mengedit catatan dengan mengetuk widget.


Kalender

Pengantar

Kelola jadwal Anda dengan memasukkan acara atau tugas yang akan datang di perencanaan Anda.


Membuat acara

1 Ketuk **Kalender** pada layar Aplikasi.

2 Ketuk  atau ketuk dua kali tanggal.

Jika sudah ada acara atau tugas yang tersimpan di tanggal, ketuk tanggal dan ketuk .

3 Masukkan rincian acara.



4 Ketuk **SIMPAN** untuk menyimpan acara.

Membuat tugas

1 Ketuk **Kalender** pada layar Aplikasi.


2 Ketuk **LIHAT** → **Tugas**.

3 Ketuk **+** dan enter detail tugas.

4 Ketuk **SIMPAN** untuk menyimpan tugas.

Menyinkronkan acara dan tugas dengan akun Anda

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cloud dan akun** → **Akun**, pilih nama akun, pilih akun untuk melakukan sinkronisasi, dan lalu ketuk **Kalender (Samsung account)** atau **Sinkr. Kalender**.

Untuk menambah akun untuk sinkronisasi, buka layar Aplikasi dan ketuk **Kalender** →  → **Kelola kalender** → **Tambah akun**. Lalu, pilih akun yang akan disinkronkan dan masuklah. Ketika akun ditambahkan, akun akan muncul dalam daftar.

S Health

Pengantar

S Health membantu Anda mengelola kesehatan dan kebugaran Anda. Atur target kebugaran, periksa kemajuan Anda, dan pantau kesehatan dan kebugaran secara keseluruhan.

Memulai S Health

Ketika Anda menjalankan aplikasi ini untuk pertama kalinya atau menjalankannya kembali setelah mereset data, ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan persiapan.

- 1 Ketuk **S Health** pada layar Aplikasi.
- 2 Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan persiapan.

Menggunakan S Health

Anda dapat menampilkan informasi utama dari menu S Health dan menggunakan pelacak untuk memantau kesehatan dan kebugaran Anda. Anda juga dapat membandingkan catatan hitungan langkah Anda dengan pengguna S Health lain, bersaing dengan teman-teman Anda, dan tip tampilan kesehatan.

Ketuk **S Health** pada layar Aplikasi.



Beberapa fitur belum tentu tersedia tergantung pada wilayahnya.



Untuk menambahkan item ke layar S Health, ketuk  → **Kelola item**, dan lalu pilih item di bawah setiap tab.

- **PELACAK:** Memantau kegiatan Anda, asupan makanan, dan ukuran badan.
- **SASARAN:** Mengatur tujuan kebugaran Anda setiap hari dan tampilkan kemajuan Anda.
- **PROGRAM:** Gunakan program latihan yang dapat di sesuaikan.

Informasi tambahan

- Fungsi S Health ini untuk tujuan kebugaran dan kesehatan semata dan tidak ditujukan bagi penggunaan dalam diagnosis penyakit atau masalah lainnya, maupun dalam penyembuhan, peredaan, pengobatan, atau pencegahan penyakit.
- Fungsi yang tersedia, fitur dan aplikasi yang dapat ditambahkan pada S Health mungkin berbeda di setiap negara karena perbedaan hukum dan peraturan negara setempat. Anda harus memeriksa fitur dan aplikasi yang tersedia di wilayah tertentu sebelum digunakan.
- Aplikasi S Health dan layanannya dapat berubah atau diputuskan koneksinya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Tujuan pengumpulan data tersebut terbatas untuk memberikan layanan yang Anda minta, termasuk memberikan informasi tambahan untuk meningkatkan kesehatan, sinkronisasi data, analisis data dan statistik atau untuk mengembangkan dan memberikan layanan yang lebih baik. (Tetapi jika Anda masuk ke Samsung account dari S Health, data Anda mungkin disimpan di server untuk tujuan pencadangan data.) Informasi pribadi mungkin disimpan hingga tujuan tersebut terpenuhi. Anda dapat menghapus data pribadi yang disimpan oleh S Health menggunakan pilihan Atur ulang data di menu Pengaturan. Untuk menghapus data yang telah dibagikan di jejaring sosial atau ditransfer ke perangkat penyimpanan, Anda harus menghapusnya secara terpisah.
- Anda bisa berbagi dan/atau menyinkronkan data Anda dengan layanan Samsung lainnya atau layanan pihak ketiga yang cocok sesuai pilihan Anda, termasuk perangkat terhubung lainnya. Mengakses ke informasi S Health lewat layanan lain atau perangkat pihak ketiga tersebut hanya akan diizinkan dengan persetujuan yang jelas dari Anda.
- Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas penyalahgunaan data yang dibagi di jejaring sosial atau dikirimkan ke orang lain. Berhati-hatilah saat berbagi data pribadi dengan orang lain.
- Jika perangkat tersambung ke perangkat pengukur, verifikasi protokol komunikasi untuk mengonfirmasi pengoperasian yang benar. Jika Anda menggunakan koneksi nirkabel, misalnya Bluetooth, perangkat mungkin terpengaruh oleh gangguan elektronik dari perangkat lain. Hindari menggunakan perangkat ini di dekat perangkat lain yang memancarkan gelombang radio.
- Harap baca Syarat dan Ketentuan dan Kebijakan Privasi dari S Health dengan cermat sebelum menggunakannya.

S Voice


Pengantar

Lakukan berbagai tugas cukup dengan mengucapkannya.

Mengatur perintah membangunkan

Anda dapat meluncurkan **S Voice** menggunakan perintah pengaktifan.

Ketika meluncurkan **S Voice** untuk pertama kali, ketuk **START** lalu atur perintah membangunkan.

Untuk mengubah perintah membangunkan, buka layar Aplikasi lalu ketuk **S Voice**. Lalu, ketuk  → **Voice wake-up** → **Set wake-up command** → **Custom** → **START**, dan lalu ikuti instruksi pada layar.

Untuk mengatur perangkat untuk meluncurkan **S Voice** menggunakan perintah pengaktifan saat perangkat terkunci, ketuk  dan ketuk tombol **Wake up in secured lock** untuk mengaktifkannya.

Menggunakan S Voice


1 Ucapkan perintah bangunkan sesuai preset.

Atau, buka layar Aplikasi dan ketuk **S Voice**.

Saat **S Voice** diluncurkan, perangkat akan memulai pengenalan suara.



- Layar S Voice dapat muncul berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.




Pengaturan S Voice



Melihat contoh perintah suara.

2 Ucapkan perintah suara.


Jika perangkat mengenali perintah, maka perangkat akan melakukan tindakan terkait. Untuk mengulangi perintah suara atau mengucapkan perintah berbeda, ketuk  atau ucapkan perintah bangun prasetel.

Kiat untuk pengenalan suara yang lebih baik

- Bicaralah dengan jelas.
- Bicaralah di tempat yang sepi.
- Jangan menggunakan kata kasar atau bahasa pergaulan.
- Hindari berbicara dengan aksen daerah.

Perangkat mungkin tidak mengenali perintah Anda atau melakukan perintah yang tidak diinginkan, tergantung lingkungan sekitar atau cara Anda berbicara.

Mengatur bahasa

Pada layar Aplikasi, ketuk **S Voice** →  → **Language**, lalu pilih bahasa.



Bahasa yang dipilih hanya diterapkan pada **S Voice**, bukan pada bahasa yang ditampilkan di perangkat.

SideSync

Pengantar

SideSync memungkinkan Anda berbagi layar dan data antar ponsel cerdas dan tablet Samsung Android, atau komputer apa pun dengan mudah. Setelah Anda menghubungkan perangkat, layar virtual akan muncul pada tablet atau komputer yang terhubung. Anda dapat memeriksa notifikasi, seperti pesan, dari dashboard atau di jendela pop-up.



Sebelum Anda memulai

- Aplikasi SideSync harus diinstal pada kedua perangkat yang ingin Anda sambungkan. Bila SideSync belum terinstal, gunakan salah satu metode berikut untuk mengunduh dan menginstalnya:
 - Untuk mengunduh dan menginstal SideSync pada tablet atau ponsel cerdas Samsung Android Anda, cari SideSync di **Galaxy Apps** atau **Play Store**. Anda mungkin tidak akan menemukan aplikasi ini bila perangkat Anda tidak mendukung SideSync.
 - Untuk mengunduh dan menginstal SideSync ke komputer Anda, kunjungi www.samsung.com/sidesync. Pada halaman web, Anda juga dapat menemukan informasi tentang persyaratan sistem SideSync.
- Untuk menghubungkan ponsel pintar dan tablet Anda, ponsel dan tablet harus mendukung Wi-Fi Direct.
- Untuk menghubungkan ponsel pintar dan komputer Anda secara nirkabel, ponsel dan komputer harus terhubung ke titik nirkabel yang sama.

Menyambungkan ke komputer atau tablet

Menyambungkan ke komputer

- 1 Sambungkan ponsel cerdas Anda ke komputer menggunakan kabel USB.
Atau, sambungkan kedua perangkat ke titik akses yang sama.
- 2 Luncurkan **SideSync** di kedua perangkat.

3 Ketuk **MULAI** di kedua perangkat.

Kedua perangkat akan memindai satu sama lain dan menyambung. Lalu, dashboard akan muncul di komputer Anda.



Menyambung ke tablet via Wi-Fi Direct

1 Luncurkan **SideSync** di tablet dan ponsel cerdas Anda.

2 Ketuk **MULAI** di kedua perangkat.

Kedua perangkat akan memindai satu sama lain dan menyambung.

3 Pada ponsel cerdas Anda, pilih tablet Anda dari daftar perangkat yang terdeteksi.


4 Pada tablet, terima permintaan koneksi.

Dashboard akan muncul di tablet Anda.



Menyambungkan perangkat secara otomatis


Jika dua perangkat telah tersambung sebelumnya, Anda dapat mengaturnya untuk tersambung kembali secara otomatis.

Pada ponsel pintar, ketuk **SideSync** →  → **Pengaturan**, lalu ketuk tombol **Hubung otomatis alat** untuk mengaktifkan fitur koneksi otomatis. Atau, pada dasbor, ketuk **LAGI** → **Setelan** → **Koneksi** dan aktifkan fitur koneksi otomatis.

Menggunakan dashboard

Luncurkan aplikasi yang sering digunakan atau lihat notifikasi dari ponsel cerdas Anda.

Saat Anda mengetuk notifikasi, aplikasi atau program terkait akan diluncurkan. Berikut ini adalah gambar dari dashboard ponsel cerdas pada komputer.



Anda dapat mengatur ulang atau menghapus aplikasi saat mengeklik kanan ikon aplikasi.

Melanjutkan pemutaran media

Anda dapat menjeda musik atau video di ponsel cerdas dan melanjutkan pemutaran di perangkat lain.

Pada dashboard, pilih tombol putar pada pengontrol musik atau notifikasi video. Pemutaran akan dijeda di ponsel cerdas dan mulai diputar di perangkat Anda yang lain.



Pengontrol musik dan notifikasi video dari perangkat yang tersambung akan hanya muncul saat Anda memutar file media lewat aplikasi musik atau video default.

Berbagi halaman web

Anda dapat membuka halaman web pada ponsel cerdas dan menampilkannya di browser web dari perangkat yang tersambung.

Selagi menjelajah halaman web pada ponsel cerdas Anda, notifikasi akses web akan muncul di dashboard. Pada dashboard, pilih notifikasi. Lalu, halaman web yang sama akan muncul pada perangkat yang tersambung.

Berbagi hotspot ponsel cerdas

Anda dapat berbagi koneksi data seluler smartphone Anda dengan beberapa komputer jika koneksi Internet tidak tersedia.



Anda mungkin dikenakan biaya tambahan saat menggunakan fitur ini.

Pada dashboard, ketuk **LAGI** → **Aktifkan Hotspot seluler**. Hotspot seluler ponsel cerdas akan diaktifkan.

Menggunakan fitur panggilan dan pesan di jendela pop-up

Bila Anda menerima panggilan atau pesan pada ponsel cerdas, jendela pop-up akan muncul di perangkat yang tersambung.

Saat menerima panggilan, Anda dapat menjawab atau menolak panggilan di jendela pop-up. Mikrofon dan speaker perangkat yang tersambung akan digunakan selama panggilan berlangsung. Saat menerima pesan, Anda dapat langsung membalas pesan.


Menggunakan layar virtual

SideSync mencerminkan layar perangkat di perangkat lain. Anda dapat menggunakan fungsi perangkat lewat layar virtual. Berikut ini adalah gambar dari layar virtual ponsel cerdas pada komputer.

Pada dashboard, ketuk **Phone screen**.



- Beberapa fungsi mungkin tidak dapat berfungsi di layar virtual.
- Tampilan dan fungsi layar virtual sangat bergantung pada perangkat yang tersambung.



Ketuk  untuk menggunakan pilihan berikut:

- **Selalu di atas:** Mengatur layar virtual agar selalu berada di atas.
- **Putar:** Memutar layar.
- **Transparansi jendela:** Sesuaikan tingkat transparansi layar virtual.
- **Tangkap:** Mengambil screenshot.
- **Aktifkan Mode presentasi:** Menyalakan layar ponsel cerdas untuk mengontrolnya dari komputer dan ponsel cerdas Anda. Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada perangkat yang tersambung.

Untuk memindahkan layar virtual, klik dan seret bagian atas layar virtual ke lokasi baru.


Untuk menyesuaikan ukuran layar virtual, tempatkan penunjuk mouse pada tepi layar virtual, klik, lalu seret.

Beralih antar layar

Untuk menggunakan layar aktual ponsel cerdas, tekan tombol daya atau tombol Home pada ponsel cerdas Anda. Layar virtual akan mati dan layar ponsel cerdas akan menyala.

Untuk kembali ke layar virtual, klik layar ponsel cerdas virtual pada komputer atau ketuk **BERALIH KE TABLET** pada tablet. Layar aktual akan mati dan layar virtual akan menyala.




Anda dapat melihat dan mengontrol layar virtual dan layar perangkat yang tersambung secara bersamaan. Pada layar virtual, ketuk  → **Aktifkan Mode presentasi** untuk menyalakan layar perangkat yang tersambung. Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada perangkat yang tersambung.

Berbagi file dan papan klip

Menyalin file ke komputer

- 1 Ketuk dan tahan file untuk masuk ke mode edit pada layar ponsel cerdas virtual.
- 2 Centang lebih banyak file untuk disalin.
- 3 Ketuk dan tahan file yang dipilih, lalu seret dan jatuhkan file ke luar layar virtual.
File akan disalin ke lokasi yang diinginkan.


Misalnya, saat Anda memindahkan gambar dari ponsel cerdas ke dokumen Word yang sedang dibuka di komputer Anda, gambar akan dimasukkan ke dalam dokumen Word.



Menyalin file ke ponsel cerdas Anda

Pilih file pada komputer dan seret file ke dashboard atau layar ponsel cerdas virtual. File juga akan disimpan di **Alat** → **File Saya** → **Penyimpanan internal** → folder **SideSync**.

Selagi menulis pesan atau email pada layar virtual, file yang disalin akan dilampirkan ke pesan atau email yang sedang ditulis.



Saat layar virtual dan layar aktual ponsel cerdas dinyalakan, Anda tidak dapat berbagi file.


Berbagi papan klip

Anda dapat menyalin dan menempel antar perangkat yang tersambung melalui fitur berbagi papan klip dengan nyaman. Salin atau potong teks dari layar virtual dan tempel ke kolom teks di luar layar virtual, atau sebaliknya.

Berbagi keyboard dan mouse komputer

Gunakan layar ponsel cerdas Anda sebagai monitor ganda dan kontrol menggunakan keyboard dan mouse komputer.

- 1 Pada dashboard, ketuk **LAGI** → **Aktifkan Keyboard dan berbagi mouse**.
Jika layar virtual dibuka, ini akan menghilang dari layar komputer.
- 2 Pindahkan penunjuk mouse ke tepi kiri atau kanan layar komputer untuk berpindah ke layar ponsel cerdas Anda.
Penunjuk mouse akan muncul di layar ponsel cerdas Anda.



- 3 Pada ponsel cerdas Anda, gunakan papan ketik dan mouse komputer untuk melakukan tindakan, seperti memasukkan teks, menyalin dan menempel, serta memilih item.
Untuk mengontrol komputer menggunakan mouse lagi, kembalikan penunjuk ke layar komputer lagi.


Musik

Dengarkan musik yang disortir berdasarkan kategori dan sesuaikan pengaturan pemutaran.

Ketuk **Musik** pada layar Aplikasi.

Pilih kategori, lalu pilih lagu yang ingin diputarkan.

Ketuk gambar album di bagian bawah layar untuk membuka layar pemutar musik.



Peningkat UHQ

Gunakan fitur UHQ (Ultra High Quality) Upscaler untuk meningkatkan kualitas suara dan mendapatkan suara yang mirip dengan suara asli.

Sambungkan headset ke perangkat. Selagi memutar musik, ketuk **SOUNDALIVE** dan ketuk tombol **Peningkat UHQ** untuk mengaktifkannya.




- Kualitas suara dapat bervariasi tergantung headset yang tersambung.
- Jika Anda menyambungkan headset Bluetooth yang mendukung fitur UHQ, Anda dapat mendengarkan musik secara nirkabel.

Video

Tonton video yang disimpan di perangkat dan sesuaikan pengaturan pemutaran.

Ketuk **Video** pada layar Aplikasi.

Pilih video yang akan diputar.



Seret jari Anda ke atas atau ke bawah pada sisi kiri dari layar pemutaran untuk menyesuaikan kecerahan, atau seret jari Anda ke atas atau ke bawah pada sisi kanan layar pemutaran untuk menyesuaikan volume.

Untuk memutar kembali atau mempercepat, usap ke kiri atau ke kanan pada layar pemutaran.

Scrapbook

Kumpulkan konten dari berbagai sumber untuk membuat kliping digital sendiri.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menambahkan konten ke Kliping

Selagi melihat konten, seperti halaman web atau video, ketuk **⋮** → **Bagi** → **Scrapbook**. Konten yang dipilih akan ditambahkan ke **Scrapbook**.

Anda juga dapat mengumpulkan konten yang diinginkan menggunakan **Tulisan layar** dan **Pilih cerdas**. Lihat [Tulisan layar](#) dan [Pilih cerdas](#) untuk informasi lebih lanjut.

Melihat konten



- 1 Ketuk **Alat** → **Scrapbook** pada layar Aplikasi.
- 2 Ketuk ▼ untuk memilih kategori dan memilih klip.
Jika terdapat tautan di bawah konten klip, ketuk tautan untuk membuka sumbernya.
Untuk mengedit klip, ketuk **EDIT**. Anda dapat mengedit judul, tag, dan pilihan lain di klip.

Perekam Suara


Pengantar

Menggunakan mode perekaman yang berbeda untuk berbagai situasi, seperti dalam wawancara atau rapat. Perangkat dapat mengonversi suara Anda ke teks dan membedakan antara sumber suara.

Membuat rekaman suara

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Alat** → **Perekam Suara**.
- 2 Ketuk  untuk mulai merekam. Bicaralah ke mikrofon.
Ketuk  untuk menjeda rekaman.

Saat membuat perekaman suara, ketuk **Bookmark** untuk menyisipkan bookmark.



3 Ketuk ■ untuk mengakhiri rekaman.

4 Masukkan nama file dan ketuk **SIMPAN**.

Mengubah mode perekaman

Pada layar Aplikasi, ketuk **Alat** → **Perekam Suara**.

Pilih mode dari bagian atas layar perekam suara.



- **STANDAR:** Ini adalah mode perekaman normal.
- **WAWANCARA:** Mikrofon sensitif pada suara dari dua arah. Pada mode ini, baik bagian atas dan bawah perangkat mengambil jumlah bunyi yang sama.
- **MEMO SUARA:** Perangkat merekam suara Anda dan sekaligus mengonversinya ke teks pada layar. Untuk hasil terbaik, dekatkan perangkat ke mulut Anda dan ucapkan dengan keras dan jelas di tempat yang sunyi.



Jika bahasa sistem memo suara tidak cocok dengan bahasa yang Anda gunakan, perangkat tidak akan mengenali suara Anda. Sebelum menggunakan fitur ini, ketuk bahasa saat ini untuk mengatur bahasa sistem memo suara.

Memutar rekaman suara terpilih

Saat Anda meninjau rekaman wawancara atau rapat, Anda dapat mematikan atau menghidupkan sumber suara tertentu dalam rekaman.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Alat** → **Perekam Suara**.
- 2 Ketuk **DAFTAR** dan pilih perekaman suara yang dibuat pada mode wawancara.
- 3 Untuk mematikan sumber suara tertentu, ketuk  arah terkait di mana suara dimatikan. Ikon akan berubah menjadi  dan suara akan diheningkan.




File Saya

Akses dan kelola berbagai file yang disimpan di perangkat atau di lokasi lain, seperti layanan penyimpanan cloud.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Alat** → **File Saya**.

Lihat file yang disimpan di setiap penyimpanan. Anda juga dapat melihat file di perangkat Anda atau layanan penyimpanan cloud menurut kategori.

Untuk mengosongkan ruang penyimpanan perangkat, ketuk  → **Kelola penyimpanan perangkat** → **HAPUS SKRNG**.

Untuk mencari file atau folder, ketuk .

Jam


Pengantar

Atur alarm, periksa waktu sekarang di berbagai negara di seluruh dunia, jadwalkan acara, atau atur durasi spesifik.

ALARM

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **ALARM**.

Mengatur alarm

Ketuk  di daftar alarm, atur waktu alarm, pilih hari berulangnya alarm, atur berbagai pilihan alarm lainnya, dan lalu ketuk **SIMPAN**.

Untuk membuka papan tombol untuk memasukkan waktu alarm, ketuk bidang masukan waktu.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alarm, ketuk sakelar di sebelah alarm di daftar alarm.

Menghentikan alarm

Ketuk **ABAIKAN** untuk menghentikan alarm. Jika Anda sebelumnya telah mengaktifkan pilihan tunda alarm, ketuk **TIDUR SEBENTAR** untuk mengulangi alarm setelah jangka waktu tertentu.


Menghapus alarm

Ketuk dan tahan pada alarm, centang alarm untuk dihapuskan, dan lalu ketuk **HAPUS**.

JAM DUNIA

Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **JAM DUNIA**.

Membuat jam

Ketuk , masukkan nama kota atau pilih kota dari bola dunia, lalu ketuk **TAMBAH**.

Menghapus jam

Ketuk dan tahan pada jam, centang jam untuk dihapuskan, dan lalu ketuk **HAPUS**.

STOPWATCH

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **STOPWATCH**.
- 2 Ketuk **MULAI** untuk menghitung waktu acara.
Untuk mencatat waktu putaran saat menghitung waktu acara, ketuk **PUTARAN**.
- 3 Ketuk **STOP** untuk menghentikan penghitungan waktu.
Untuk memulai ulang penghitungan waktu, ketuk **LANJUTKAN**.
Untuk menghapus waktu putaran, ketuk **RESET**.


PEWAKTU

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Jam** → **PEWAKTU**.
- 2 Atur durasinya, lalu ketuk **MULAI**.
Untuk membuka papan tombol untuk memasukkan durasi, ketuk bidang masukan durasi.
- 3 Ketuk **ABAIKAN** ketika timer mati.

Kalkulator

Lakukan kalkulasi sederhana atau kompleks.

Ketuk **Kalkulator** pada layar Aplikasi.

Putar perangkat ke orientasi lanskap untuk menampilkan kalkulator ilmiah. Jika **Putar otomatis** dinonaktifkan, ketuk  untuk menampilkan kalkulator ilmiah.

Untuk melihat riwayat perhitungan, ketuk **RIWAYAT**. Untuk menutup panel riwayat perhitungan, ketuk **KEYPAD**.

Untuk menghapus riwayat, ketuk **RIWAYAT** → **HAPUS RIWAYAT**.

Aplikasi-aplikasi Google

Google menyediakan berbagai aplikasi hiburan, jejaring sosial, dan bisnis. Anda mungkin memerlukan akun Google untuk mengakses sebagian aplikasi. Lihat [Akun](#) untuk informasi selengkapnya.

Untuk melihat informasi aplikasi selengkapnya, akses setiap menu bantuan aplikasi.



Sebagian aplikasi mungkin tidak tersedia, atau mungkin diberi label berbeda, bergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Chrome

Mencari informasi dan menjelajahi halaman web.

Gmail

Mengirim atau menerima email melalui layanan Google Mail.

Maps

Menemukan lokasi Anda di peta, cari peta dunia, dan melihat informasi lokasi untuk berbagai tempat di sekitar Anda.

Play Musik

Menemukan, mendengarkan, dan berbagi musik di perangkat Anda. Anda dapat mengunggah koleksi musik yang disimpan pada perangkat ke cloud dan mengaksesnya nanti.

Play Film & TV

Membeli atau menyewa video, seperti film dan program TV, dari **Play Store**.

Drive

Menyimpan konten Anda di cloud, mengaksesnya dari mana saja, dan membagikannya dengan orang lain.

YouTube

Menonton atau membuat video serta membagikannya dengan orang lain.

Foto

Cari, kelola, dan edit semua foto dan video Anda dari berbagai sumber di satu tempat.

Hangouts

Mengirim pesan, gambar, dan emotikon ke teman Anda dan melakukan panggilan video dengan mereka.

Google

Mencari item dengan cepat di Internet atau di perangkat Anda.

Penelusuran Suara


Mencari item dengan cepat dengan mengucapkan kata kunci atau frasa.

Pengaturan

Pengantar

Menyesuaikan pengaturan fungsi dan aplikasi. Anda dapat membuat perangkat Anda lebih personal dengan mengonfigurasi berbagai pilihan pengaturan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan**.

Untuk mencari pengaturan dengan memasukkan kata kunci, ketuk .

Koneksi

Wi-Fi

Aktifkan fitur Wi-Fi untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi dan mengakses Internet atau perangkat jaringan lainnya.



- Perangkat Anda menggunakan frekuensi non-harmoni dan ditujukan untuk penggunaan di semua negara Eropa. WLAN dapat dioperasikan di UE tanpa hambatan di dalam ruangan, tetapi tidak dapat dioperasikan di luar ruangan.
- Matikan Wi-Fi untuk menghemat baterai saat tidak digunakan.

Menyambung ke jaringan Wi-Fi

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Wi-Fi**, dan lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya.
- 2 Pilih jaringan dari daftar jaringan Wi-Fi.
Jaringan yang mengharuskan kata sandi akan muncul dengan ikon kunci.

3 Ketuk **SAMBUNG**.



- Setelah perangkat menghubungkan ke jaringan Wi-Fi, perangkat akan menghubungkan kembali ke jaringan itu setiap kali tersedia tanpa memerlukan kata sandi. Untuk mencegah perangkat menghubungkan ke jaringan secara otomatis, pilih jaringan dari daftar jaringan dan ketuk **LUPA**.
- Jika Anda tidak dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi dengan tepat, mulai ulang fitur Wi-Fi perangkat atau router nirkabel.

WI-FI LANGSUNG

Wi-Fi Direct menyambungkan perangkat secara langsung melalui jaringan Wi-Fi tanpa memerlukan poin akses.

1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Wi-Fi**, dan lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya.

2 Ketuk **WI-FI LANGSUNG**.

Perangkat yang terdeteksi akan dicantumkan.

Jika perangkat yang akan dipasangkan tidak ada dalam daftar, minta agar perangkat menyalakan fitur Wi-Fi Direct.

3 Pilih perangkat yang akan dihubungkan.

Perangkat akan tersambung jika perangkat lain menerima permintaan koneksi Wi-Fi Direct.

Mengirim dan menerima data

Anda dapat berbagi data, contohnya kontak atau file media, dengan perangkat lainnya. Tindakan berikut adalah contoh pengiriman gambar ke perangkat lain.

1 Ketuk **Galeri** pada layar Aplikasi.

2 Pilih satu gambar.

3 Ketuk **Bagikan** → **Wi-Fi Direct** lalu pilih perangkat tujuan mentransfer gambar.

4 Terima permintaan koneksi Wi-Fi Direct di perangkat lainnya.

Jika perangkat sudah tersambung, gambar akan dikirim ke perangkat lain tanpa prosedur permintaan koneksi.

Mengakhiri koneksi perangkat

1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Wi-Fi**.

2 Ketuk **WI-FI LANGSUNG**.

Perangkat akan menampilkan daftar perangkat yang terhubung.

3 Ketuk nama perangkat untuk memutuskan koneksi perangkat.

Bluetooth

Gunakan Bluetooth untuk bertukar data atau file media dengan perangkat lain dengan Bluetooth aktif.



- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima melalui Bluetooth.
- Selalu pastikan bahwa Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang terpercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
- Beberapa perangkat mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau disetujui oleh Bluetooth SIG.
- Jangan menggunakan fitur Bluetooth untuk tujuan ilegal (contohnya, membajak salinan file atau menyadap komunikasi secara ilegal untuk keperluan komersial).

Samsung tidak bertanggung jawab atas akibat dari penggunaan ilegal fitur Bluetooth.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Bluetooth**, dan lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya.
Perangkat yang terdeteksi akan dicantumkan.
- 2 Pilih perangkat yang akan dipasangkan.
Jika perangkat yang akan dipasangkan tidak ada dalam daftar, minta agar pilihan visibilitas perangkat diaktifkan. Lihat petunjuk penggunaan perangkat lain.



Perangkat Anda dapat dilihat oleh perangkat lain saat layar pengaturan Bluetooth terbuka.


- 3 Menerima permintaan koneksi Bluetooth pada perangkat Anda untuk mengonfirmasi.
Perangkat akan tersambung jika perangkat lain menerima permintaan koneksi Bluetooth.

Mengirim dan menerima data

Banyak aplikasi mendukung transfer data lewat Bluetooth. Anda dapat berbagi data, contohnya kontak atau file media, dengan perangkat Bluetooth lainnya. Tindakan berikut adalah contoh pengiriman gambar ke perangkat lain.

- 1 Ketuk **Galeri** pada layar Aplikasi.
- 2 Pilih satu gambar.
- 3 Ketuk **Bagikan** → **Bluetooth**, lalu pilih perangkat tujuan mentransfer gambar.
Jika perangkat Anda sudah pernah dipasangkan dengan perangkat tersebut, ketuk nama perangkat tanpa mengonfirmasi kode kunci yang dibuat secara otomatis.
Jika perangkat yang akan dipasangkan tidak ada dalam daftar, minta agar pilihan visibilitas perangkat diaktifkan.
- 4 Terima permintaan koneksi Bluetooth di perangkat lainnya.

Membatalkan pemasangan perangkat Bluetooth

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Bluetooth**.
Perangkat akan menampilkan daftar perangkat yang dipasangkan.
- 2 Ketuk  di sebelah nama perangkat untuk membatalkan pemasangan.
- 3 Ketuk **Pisahkan**.

Visibilitas ponsel

Mengizinkan perangkat lain untuk menemukan perangkat Anda untuk berbagi konten dengan Anda. Saat fitur ini diaktifkan, perangkat Anda akan terlihat oleh perangkat lain saat mereka mencari perangkat yang tersedia menggunakan Mentransfer file mereka ke pilihan perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi**, dan lalu ketuk sakelar **Visibilitas ponsel** untuk mengaktifkannya.

Penggunaan data

Mencatat jumlah penggunaan data Anda dan menyesuaikan pengaturan untuk batasannya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Penggunaan data**.

- **Penghemat data:** Mencegah aplikasi yang berjalan di latar belakang menggunakan koneksi data seluler.
- **Data seluler:** Mengatur perangkat agar menggunakan sambungan data pada segala jaringan seluler.
- **Penggunaan data seluler:** Memantau penggunaan data seluler Anda.
- **Siklus tagihan:** Mengatur batas penggunaan data seluler.
- **Penggunaan data Wi-Fi:** Memantau penggunaan data Wi-Fi Anda.
- **Batasi jaringan:** Pilih jaringan Wi-Fi untuk mencegah aplikasi yang berjalan di latar belakang menggunakan dari menggunakannya.

Untuk mengubah tanggal atur ulang setiap bulan selama periode pemantauan, ketuk **Siklus tagihan** → **Siklus tagihan**.

Membatasi pemakaian data

Atur perangkat untuk secara otomatis menonaktifkan koneksi data seluler saat jumlah data seluler yang telah Anda gunakan melebihi batas tertentu.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Penggunaan data** → **Siklus tagihan**, dan lalu ketuk sakelar **Trpkn batas pggunaan data** untuk mengaktifkannya.
- 2 Ketuk **Batas penggunaan data**, enter batas, dan lalu ketuk **ATUR**.
- 3 Ketuk **Peringatan pnggunaan data**, enter tingkat peringatan penggunaan data, dan lalu ketuk **ATUR**.

Perangkat akan memperingatkan Anda saat tingkat peringatan terpenuhi.

Mode terbang

Ini menonaktifkan semua fungsi nirkabel pada perangkat Anda. Anda hanya dapat menggunakan layanan non jaringan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** dan ketuk sakelar **Mode terbang** untuk mengaktifkannya.



Pastikan perangkat dinonaktifkan selama lepas landas dan pendaratan. Setelah lepas landas, anda dapat menggunakan perangkat dalam mode penerbangan apabila diizinkan oleh awak pesawat.

NFC dan pembayaran

Perangkat Anda memungkinkan Anda membaca tag komunikasi jarak dekat (NFC) yang berisi informasi tentang produk. Anda juga bisa menggunakan fitur ini untuk melakukan pembayaran dan membeli tiket transportasi atau acara setelah mengunduh aplikasi yang diperlukan.




Perangkat mengandung antena NFC internal. Perlakukan perangkat dengan hati-hati agar antena NFC tidak rusak.

Menggunakan fitur NFC

Gunakan fitur NFC untuk mengirim gambar atau kontak ke perangkat lain, dan membaca informasi produk dari tag NFC.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** dan ketuk sakelar **NFC dan pembayaran** untuk mengaktifkannya.

- Tempatkan area antena NFC pada bagian belakang perangkat Anda di dekat tag NFC. Informasi dari tag muncul.



Pastikan layar perangkat tidak terkunci. Jika tidak, perangkat tidak akan membaca tag NFC atau menerima data.

Melakukan pembelian dengan fitur NFC

Agar dapat menggunakan fitur NFC untuk melakukan pembayaran, Anda harus mendaftar ke layanan pembayaran seluler. Untuk mendaftar atau mendapatkan informasi tentang layanan selengkapnya, hubungi penyedia layanan.

- Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** dan ketuk sakelar **NFC dan pembayaran** untuk mengaktifkannya.
- Sentuh area antena NFC pada bagian belakang perangkat Anda ke pembaca kartu NFC.

Untuk mengatur aplikasi pembayaran default, buka layar Pengaturan dan ketuk **Koneksi** → **NFC dan pembayaran** → **Ketuk dan bayar** → **PEMBAYARAN**, dan lalu pilih aplikasi.



Daftar layanan pembayaran mungkin tidak menyertakan semua aplikasi pembayaran yang tersedia.


Mengirim data

Izinkan pertukaran data saat antenna NFC perangkat Anda menyentuh antenna NFC perangkat lain.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **NFC dan pembayaran** dan ketuk tombol untuk mengaktifkannya.
- 2 Ketuk sakelar **Android Beam** untuk mengaktifkannya.
- 3 Pilih item dan sentuhkan antenna NFC perangkat yang lain ke antenna NFC perangkat Anda.
- 4 Saat **Sentuh untuk memancarkan.** muncul di layar, ketuk layar perangkat Anda untuk mengirimkan item.



Jika kedua perangkat mencoba mengirimkan data secara bersamaan, transfer file mungkin akan gagal.



Hotspot seluler dan penambatan

Menggunakan perangkat sebagai hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain jika koneksi jaringan tidak tersedia. Koneksi dapat dilakukan melalui Wi-Fi, USB, atau Bluetooth.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Hotspot seluler dan penambatan**.





Anda mungkin dikenakan biaya tambahan saat menggunakan fitur ini.

- **Hotspot seluler:** Menggunakan hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain.
- **Bluetooth tethering:** Menggunakan penambatan Bluetooth untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain melalui Bluetooth.
- **Penambatan USB:** Gunakan tethering USB untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer melalui USB. Saat tersambung ke PC, perangkat digunakan sebagai modem wireless untuk PC.

Menggunakan hotspot seluler

Gunakan perangkat Anda sebagai hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Hotspot seluler dan penambatan** → **Hotspot seluler**.
- 2 Ketuk tombol untuk mengaktifkannya.
Ikon  muncul di bilah status. Perangkat lain dapat menemukan perangkat Anda pada daftar jaringan Wi-Fi.
Untuk mengatur kata sandi untuk hotspot seluler, ketuk  → **Konfigurasi Hotspot seluler** dan pilih tingkat keamanan. Lalu, masukkan kata sandi dan ketuk **SIMPAN**.
- 3 Pada layar perangkat lainnya, cari dan pilih perangkat Anda dari daftar jaringan Wi-Fi.
- 4 Pada perangkat yang tersambung, gunakan koneksi data seluler perangkat untuk mengakses Internet.

Jaringan seluler

Mengonfigurasi pengaturan jaringan seluler Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Jaringan seluler**.

- **Data roaming:** Mengatur perangkat agar menggunakan sambungan data ketika Anda roaming.
- **Mode jaringan** (model Single SIM): Memilih jenis jaringan.
Mode jaringan SIM 1 / Mode jaringan SIM 2 (model Dual SIM): Memilih jenis jaringan.
- **Nama Poin Akses:** Mengatur nama poin akses (APN).
- **Operator jaringan:** Mencari jaringan yang tersedia dan mendaftar jaringan secara manual.

Pengelola kartu SIM (model Single SIM)

Aktifkan kartu SIM atau USIM anda dan kustomisasi pengaturan kartu SIM. Lihat [Menggunakan kartu SIM atau USIM dobel \(model Dual SIM\)](#) untuk informasi lebih lanjut.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Pengelola kartu SIM**.

- **Panggil:** Memilih kartu SIM atau USIM untuk panggilan suara.
- **Pesan teks:** Pilih SIM atau USIM untuk pesan.
- **Data seluler:** Memilih kartu SIM atau USIM untuk layanan data.
- **Panggilan balik adaptif:** Mengatur perangkat untuk menampilkan jendela pop-up pilihan kartu SIM atau USIM ketika kembali panggilan atau menelepon dari pesan. Jendela pop-up akan muncul hanya jika kartu SIM atau USIM yang digunakan untuk panggilan atau pesan sebelumnya berbeda dari kartu SIM atau USIM pilihan Anda.
- **SIM ganda selalu aktif:** Mengatur perangkat untuk mengizinkan panggilan masuk dari kartu SIM atau USIM lainnya selama panggilan.



Saat fitur ini diaktifkan, anda dapat dikenakan biaya tambahan untuk meneruskan panggilan tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Lokasi

Ubah pengaturan untuk izin informasi lokasi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Lokasi**.

- **Metode penemuan lokasi:** Pilih metode untuk menggunakan untuk menempatkan perangkat Anda.
- **Tingkatkan akurasi:** Mengatur perangkat untuk menggunakan Wi-Fi atau fitur Bluetooth untuk menaikkan akurasi informasi lokasi Anda, bahkan ketika fitur dinonaktifkan.
- **PERMINTAAN LOKASI TERKINI:** Melihat aplikasi apa yang meminta informasi lokasi terbaru Anda dan penggunaan baterainya.
- **LAYANAN LOKASI:** Melihat layanan lokasi yang digunakan pada perangkat anda.

Pengaturan koneksi lainnya

Menyesuaikan pengaturan untuk mengontrol fitur lainnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Pengaturan koneksi lainnya**.

- **Pindai perangkat terdekat:** Atur perangkat untuk memindai perangkat terdekat untuk disambungkan.
- **Mencetak:** Mengonfigurasi pengaturan untuk plug-in printer yang diinstal di perangkat. Anda dapat mencari printer yang tersedia atau menambahkan secara manual untuk mencetak file. Lihat [Mencetak](#) untuk informasi selengkapnya.
- **MirrorLink:** Menggunakan fitur ini untuk mengontrol fitur pada aplikasi MirrorLink perangkat Anda di monitor dashboard kendaraan. Lihat [MirrorLink](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Unduh booster:** Mengatur perangkat untuk mengunduh file berukuran lebih besar dari 30 MB, lebih cepat melalui Wi-Fi dan jaringan seluler secara bersamaan. Lihat [Unduh booster](#) untuk informasi selengkapnya.
- **VPN:** Menyetel dan menyambung ke Virtual Private Networks (VPN).

Mencetak

Mengonfigurasi pengaturan untuk plug-in printer yang diinstal di perangkat. Anda dapat menghubungkan perangkat ke printer melalui Wi-Fi atau Wi-Fi Direct, dan cetak gambar atau dokumen.




Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.

Menambahkan plug-in printer

Tambahkan plug-in printer untuk printer yang ingin Anda sambungkan ke perangkat.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Pengaturan koneksi lainnya** → **Mencetak** → **Unduh plug-in**.
- 2 Cari plug-in printer di **Play Store**.
- 3 Pilih plug-in printer dan instal.
- 4 Pilih plug-in printer lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya.
Perangkat akan mencari printer yang tersambung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan perangkat Anda.
- 5 Pilih printer untuk ditambah.



Untuk menambah printer secara manual, ketuk  → **Tambah printer**.

Konten pencetakan

Saat melihat konten, misalnya gambar atau dokumen, mengakses daftar pilihan, ketuk **Cetak** → ▼ → **Semua printer**, dan lalu pilih printer.



Metode pencetakan mungkin berbeda tergantung pada jenis konten.

MirrorLink

Sambungkan perangkat Anda ke kendaraan untuk mengontrol aplikasi MirrorLink perangkat pada monitor dashboard kendaraan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Pengaturan koneksi lainnya** → **MirrorLink**.



Perangkat Anda kompatibel dengan kendaraan yang mendukung MirrorLink versi 1.1 atau lebih tinggi.

Sambungkan perangkat Anda ke kendaraan melalui MirrorLink

Saat menggunakan fitur ini untuk pertama kalinya, sambungkan perangkat ke Wi-Fi atau jaringan seluler.

- 1 Pasangkan perangkat Anda dengan kendaraan melalui Bluetooth.
Lihat [Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain](#) untuk informasi selengkapnya.
- 2 Sambungkan perangkat Anda ke kendaraan menggunakan kabel USB.
Saat tersambung, akses aplikasi MirrorLink perangkat Anda pada monitor dashboard.

Mengakhiri koneksi MirrorLink

Lepaskan sambungan kabel USB dari perangkat Anda dan kendaraan.

Unduh booster

Mengatur perangkat untuk mengunduh file berukuran lebih besar dari 30 MB, lebih cepat melalui Wi-Fi dan jaringan seluler secara bersamaan. Sinyal Wi-Fi yang lebih kuat akan memberikan kecepatan unduh yang lebih cepat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Koneksi** → **Pengaturan koneksi lainnya** → **Unduh booster**.





- Fitur ini mungkin tidak didukung oleh beberapa perangkat.
- Anda mungkin dikenakan biaya tambahan saat mendownload file lewat jaringan seluler.
- Saat Anda mendownload file berukuran besar, perangkat mungkin akan panas. Jika suhu perangkat lebih dari yang ditetapkan, fitur akan dimatikan.
- Jika sinyal jaringan tidak stabil, kecepatan dan kinerja fitur mungkin terpengaruh.
- Jika koneksi jaringan Wi-Fi dan seluler memiliki kecepatan transfer data yang jauh berbeda, perangkat mungkin hanya menggunakan koneksi yang tercepat.
- Fitur ini mendukung Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 dan Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Fitur ini tidak dapat digunakan dengan protokol lain, misalnya FTP.

Suara dan getar

Mengubah pengaturan berbagai suara pada perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Suara dan getar**.

- **Mode suara:** Mengatur perangkat untuk menggunakan mode suara atau mode hening.
- **Bergetar saat berdering:** Mengatur perangkat agar bergetar dan memainkan nada dering untuk panggilan masuk.
- **Volume:** Mengatur tingkat volume untuk nada dering panggilan, musik dan video, suara sistem, dan notifikasi.
- **Intensitas getar:** Mengatur kekuatan notifikasi getar.
- **Nada dering (model SIM tunggal):** Mengubah nada dering panggilan.
Nada dering (model Dual SIM): Mengubah nada dering untuk panggilan atau notifikasi.
- **Pola getar:** Memilih pola getar.
- **Suara notifikasi:** Mengubah pengaturan suara notifikasi untuk setiap aplikasi.
- **Jangan diganggu:** Mengatur perangkat untuk mengheningkan panggilan masuk, suara notifikasi, dan media, kecuali untuk pengecualian yang diizinkan.
- **Suara sentuhan:** Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda memilih aplikasi atau pilihan pada layar sentuh.
- **Suara kunci layar:** Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda mengunci atau membuka kunci layar sentuh.
- **Suara isi daya:** Mengatur perangkat agar bersuara saat tersambung ke charger.
- **Umpan balik getaran:** Mengatur perangkat agar bergetar saat Anda mengetuk  atau  dan untuk tindakan lainnya, seperti mengetuk dan menahan item.
- **Nada keypad panggilan:** Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda mengetuk tombol pada papan tombol.
- **Suara keyboard:** Mengatur perangkat agar bersuara ketika tombol disentuh.
- **Getaran keyboard:** Mengatur perangkat agar bergetar ketika tombol disentuh.
- **Kualitas suara dan efek:** Mengonfigurasi pengaturan suara tambahan.

Pemberitahuan

Mengubah pengaturan notifikasi untuk setiap aplikasi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Pemberitahuan**.

Untuk menyesuaikan pengaturan perangkat, ketuk **TINGKAT LANJUT** dan pilih aplikasi.

- **Izinkan notifikasi:** Mengizinkan notifikasi dari aplikasi yang dipilih.
- **Tampilkan tanpa suara:** Mengatur perangkat untuk mengheningkan notifikasi suara dan menyembunyikan notifikasi pratinjau.
- **Di layar kunci:** Menampilkan dan menyembunyikan notifikasi dari aplikasi yang dipilih saat perangkat dikunci.
- **Atur sebagai prioritas:** Menampilkan notifikasi di bagian atas panel notifikasi dan menyertakannya dalam daftar yang diizinkan saat **Jangan diganggu** diaktifkan.

Tampilan

Pilihan

Mengubah pengaturan layar dan Home screen.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tampilan**.

- **Kecerahan:** Menyetel kecerahan layar.
- **Kecerahan otomatis:** Sesuaikan kecerahan layar secara otomatis.
- **Filter cahaya biru:** Mengaktifkan filter cahaya biru dan mengubah pengaturan filter. Lihat [Filter cahaya biru](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Mode layar:** Mengubah mode layar untuk menyesuaikan warna dan kontras layar.
- **Resolusi layar:** Mengubah resolusi layar.
- **Perbesaran layar dan font:** Mengubah pengaturan zoom layar atau ukuran huruf dan gaya.
- **Layar depan:** Sesuaikan Home screen dengan menambahkan, menghapus, atau mengatur ulang panel Home screen, dan lainnya. Lihat [Pilihan Home screen](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Mode Mudah:** Beralih ke mode mudah untuk menampilkan ikon yang lebih besar dan menerapkan tata letak sederhana pada Home screen. Lihat [Mode Mudah](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Bingkai ikon:** Mengatur apakah akan menampilkan latar belakang berbayang untuk membuat ikon tampak menonjol.

- **Indikator LED:** Mengatur perangkat untuk menyalakan indikator LED selagi baterai sedang diisi dayanya, saat Anda memiliki notifikasi, atau saat Anda membuat rekaman suara.
- **Bilah status:** Menyesuaikan pengaturan untuk menampilkan notifikasi atau indikator pada status bar.
- **Waktu tunggu tampilan layar:** Mengatur jangka waktu tunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.
- **Screensaver:** Atur perangkat untuk meluncurkan screensaver saat perangkat sedang mengisi daya atau terhubung ke dok.
- **Tetap matikan layar:** Mengatur perangkat untuk mencegah layar menyala saat berada di tempat gelap, seperti di dalam kantung atau tas.

Filter cahaya biru

Mengurangi ketegangan mata dengan membatasi jumlah cahaya biru yang dipancarkan oleh layar.



Saat Anda menonton video HDR dari layanan video HDR-eksklusif, filter cahaya biru tidak akan diterapkan.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Tampilan** → **Filter cahaya biru**, dan lalu ketuk sakelar **Aktifkan sekarang** untuk mengaktifkannya.
- 2 Seret bilah penyesuaian untuk menyesuaikan opasitas filter.
- 3 Untuk mengatur jadwal untuk menerapkan filter cahaya biru ke layar, ketuk sakelar **Aktifkan sbg terjadwal** untuk mengaktifkannya. dan pilih pilihan.
 - **Matahari terbenam hingga matahari terbit:** Mengatur perangkat untuk menerapkan Filter cahaya biru di malam hari dan mematkannya di pagi hari, berdasarkan lokasi Anda.
 - **Jadwal kustom:** Mengatur waktu tertentu untuk menerapkan Filter cahaya biru.

Mode Mudah

Mode Mudah menyediakan pengalaman pengguna yang lebih mudah dengan penggunaan tata letak sederhana dan ikon besar pada Home screen.



Beberapa fitur aplikasi mungkin tidak tersedia di mode mudah.


Beralih ke mode mudah


- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Tampilan** → **Mode Mudah** → **Mode Mudah**.
- 2 Ketuk **SELESAI**.

Kembali ke mode standar

Usap ke kiri pada Home screen dan ketuk **Pengaturan** → **Tampilan** → **Mode Mudah** → **Mode Standar** → **SELESAI**.

Mengelola pemintas

Untuk menambahkan pemintas ke aplikasi pada Home screen, usap ke kiri, ketuk , lalu pilih aplikasi.

Untuk menambahkan pemintas ke kontak pada Home screen, usap ke kanan, ketuk .

Untuk menghapus pemintas dari Home screen, ketuk **EDIT**, lalu pilih aplikasi atau kontak .

Wallpaper dan tema

Mengubah pengaturan wallpaper untuk Home screen dan layar terkunci atau menerapkan berbagai tema ke perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Wallpaper dan tema**.

Fitur lanjutan

Pilihan

Mengaktifkan fitur lanjutan dan mengubah pengaturan yang mengontrolnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Fitur lanjutan**.



Goyangan yang berlebihan atau dampak pada perangkat dapat mengakibatkan masukan yang tidak diinginkan untuk beberapa fitur.

- **S Pen:** Mengubah pengaturan penggunaan Pena S. Lihat [Fitur S Pen](#) untuk informasi lebih lanjut tentang **Perintah udara**, **Tampilan udara**, dan **Memo layar mati**.
- **Aktif pintar:** Mengatur perangkat agar lampu layar tampilan tidak mati saat Anda sedang melihat tampilan.
- **Game:** Aktifkan Pengaktifan Game dan ikon Peralatan game dan mengubah pengaturan terkait game. Lihat [Game Launcher](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Mode satu tangan:** Mengaktifkan pengoperasian satu tangan untuk kemudahan anda saat menggunakan perangkat dengan satu tangan.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Luncur cepat Kamera:** Mengatur perangkat untuk meluncurkan kamera dengan menekan tombol Home dua kali dengan cepat.
- **Multi window:** Pilih metode peluncuran Multi jendela.
- **Tangkap cerdas:** Mengatur perangkat untuk menangkap konten yang berlanjut pada beberapa layar, serta memotong dan langsung membagikan screenshot.
- **Usapkan telapak tangan untuk mengambil:** Mengatur perangkat untuk mengambil screenshot saat Anda mengusapkan tangan ke kiri atau ke kanan di layar. Anda dapat melihat gambar yang diambil di **Galeri**.



Tidak memungkinkan mengambil screenshot selagi menggunakan beberapa aplikasi dan fitur.

- **Panggilan langsung:** Mengatur perangkat untuk melakukan panggilan suara dengan mengangkat dan memegang perangkat di dekat telinga Anda selagi melihat panggilan, pesan, atau rincian kontak.

- **Peringatan pintar:** Mengatur perangkat agar memperingatkan Anda ketika ada panggilan tak terjawab atau pesan baru saat Anda mengangkat perangkat.



Fitur ini mungkin tidak bekerja jika layar dinyalakan atau perangkat tidak berada pada permukaan yang datar.

- **Hening dengan mudah:** Mengatur perangkat untuk mengheningkan panggilan masuk atau alarm menggunakan gerakan telapak tangan atau menghadapkan layar perangkat ke bawah.
- **Kirim pesan SOS:** Mengatur perangkat untuk mengirim pesan bantuan dengan menekan tombol daya tiga kali. Anda juga dapat mengirim rekaman suara bersama dengan pesan kepada penerima. Lihat [Kirim pesan SOS](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Berbagi langsung:** Mengatur perangkat untuk menampilkan orang yang Anda telah menghubungi pada panel pilihan berbagi untuk mengizinkan Anda untuk berbagi konten secara langsung.

Kirim pesan SOS

Saat dalam situasi darurat, tekan cepat tombol daya tiga kali. Perangkat akan mengirim pesan ke kontak darurat anda. Pesan tersebut akan menyertakan informasi lokasi Anda.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Fitur lanjutan** → **Kirim pesan SOS**, dan lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya.
- 2 Ikuti petunjuk di layar untuk menambah kontak darurat jika Anda belum pernah melakukannya.

Untuk mengirim pesan bantuan dengan rekaman audio atau foto, ketuk tombol **Lampirkan rekaman audio** atau **Lampirkan gambar** untuk mengaktifkannya.




Pilihan **Lampirkan gambar** belum tentu tersedia tergantung wilayah atau penyedia layanan.

Menambahkan kontak darurat

Pada layar Pengaturan, ketuk **Fitur lanjutan** → **Kirim pesan SOS** → **Kirim pesan ke** → **TAMBAH**. Ketuk **Buat kontak** dan enter informasi kontak atau ketuk **Pilih dari Kontak** untuk menambahkan kontak yang sudah ada sebagai kontak darurat.

Pemeliharaan perangkat

Fitur pemeliharaan perangkat menampilkan ikhtisar status baterai, penyimpanan, mode kinerja, RAM, dan keamanan sistem perangkat Anda. Anda juga dapat mengoptimalkan perangkat secara otomatis dengan satu ketukan jari Anda.



Menggunakan fitur optimasi cepat

Pada layar Pengaturan, ketuk **Pemeliharaan perangkat** → **PERBAIKI SKG** atau **OPTIMALKAN SKRNG**.

Fitur optimasi cepat ini meningkatkan kinerja perangkat melalui tindakan berikut.

- Menghapus sejumlah memori.
- Menghapus file yang tidak penting dan menutup aplikasi yang berjalan di latar.
- Mengelola penggunaan baterai tidak normal.
- Memindai malware.

Baterai


Memeriksa sisa daya baterai dan waktu penggunaan perangkat. Untuk perangkat dengan tingkat baterai rendah, hemat daya baterai dengan mengaktifkan fitur hemat daya.


Pada layar Pengaturan, ketuk **Pemeliharaan perangkat** → **Baterai**.



- Sisa waktu pemakaian menampilkan sisa waktu sebelum daya baterai habis. Sisa waktu pemakaian mungkin berbeda tergantung pengaturan perangkat Anda dan kondisi pengoperasian.
- Anda tidak dapat menerima notifikasi dari aplikasi yang menggunakan mode hemat daya.

Mengelola baterai

Anda dapat menghemat daya baterai dengan mencegah aplikasi yang berjalan di latar belakang dari menggunakan daya baterai ketika mereka tidak digunakan. Centang aplikasi dari daftar aplikasi dan ketuk **HMAT DAYA**. Juga, ketuk  → **Pengaturan lanjutan** untuk mengatur aplikasi pilihan monitor daya.

Anda dapat mengatur perangkat agar mengisi daya baterai dengan lebih cepat. Ketuk  → **Pengaturan lanjutan** dan ketuk sakelar **Pngisian daya kabel cepat** untuk mengaktifkannya.

Mode performa

Mengubah mode kinerja perangkat sesuai dengan penggunaan Anda, seperti bermain game atau musik, untuk mendapatkan kinerja terbaik.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Pemeliharaan perangkat** → **Mode performa**.

Penyimpanan

Memeriksa status memori yang digunakan dan yang tersedia.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Pemeliharaan perangkat** → **Penyimpanan**.



- Kapasitas yang tersedia sesungguhnya pada memori internal kurang dari kapasitas yang disebutkan karena sistem operasi dan aplikasi default mengisi sebagian memori tersebut. Kapasitas yang tersedia dapat berubah saat Anda memperbarui perangkat.

Mengelola memori

Untuk hapus file yang tertinggal, seperti cache, ketuk **HAPUS SKRNG**. Untuk hapus file atau hapus instalasi aplikasi yang Anda tidak gunakan lagi, pilih **DATA PENGGUNA**. Lalu, centang item untuk memilih dan ketuk **HAPUS** atau **HPS INSTALAN**.

RAM

Pada layar Pengaturan, ketuk **Pemeliharaan perangkat** → **RAM**.

Untuk mempercepat perangkat Anda dengan mengurangi jumlah RAM yang Anda gunakan, centang aplikasi dari daftar aplikasi yang sedang berjalan, dan ketuk **HAPUS SKRNG**.

Keamanan perangkat

Memeriksa status keamanan perangkat. Fitur ini memindai malware pada perangkat Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Pemeliharaan perangkat** → **Keamanan perangkat** → **PINDAI PERANGKAT**.

Aplikasi

Mengelola aplikasi perangkat dan mengubah pengaturannya. Anda dapat melihat informasi penggunaan aplikasi, mengubah notifikasi atau pengaturan izin aplikasi, atau hapus instalasi atau menonaktifkan aplikasi yang tidak perlu.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aplikasi**.

Layar kunci dan keamanan

Pilihan

Mengubah pengaturan untuk mengamankan perangkat dan kartu SIM atau USIM.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Layar kunci dan keamanan**.



Pilihan yang tersedia dapat berbeda-beda, tergantung metode kunci layar yang dipilih.

- **Tipe kunci layar:** Mengubah metode kunci layar.
- **Info dan pintasan aplk:** Mengubah pengaturan untuk item yang ditampilkan pada layar terkunci.
- **Pemberitahuan:** Mengatur apakah konten notifikasi akan ditampilkan atau tidak pada layar terkunci dan memilih notifikasi apa yang ingin ditampilkan.
- **Pengaturan kunci pengaman:** Mengubah pengaturan kunci layar untuk metode penguncian yang dipilih.
- **Sidik jari:** Daftarkan sidik jari Anda ke perangkat untuk mengamankan perangkat atau masuk ke Samsung account Anda. Lihat [Pengenalan sidik jari](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Samsung Pass:** Memverifikasi identitas Anda dengan mudah dan aman melalui data biometrik Anda. Lihat [Samsung Pass](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Temukan Ponsel Saya:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Temukan Seluler Saya. Akses situs web Temukan seluler saya (findmymobile.samsung.com) untuk melacak dan mengontrol perangkat Anda yang hilang atau dicuri.
- **Sumber tdk diketahui:** Mengatur perangkat untuk memungkinkan instalasi aplikasi dari sumber tak diketahui.
- **Mode privat:** Mengaktifkan mode privat agar orang lain tidak mengakses konten pribadi Anda. Lihat [Mode privat](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Enkripsi perangkat:** Atur perangkat untuk mengenkripsi file di perangkat.



Jika Anda mengatur ulang perangkat ke pengaturan default pabrik dengan pengaturan ini diaktifkan, perangkat tidak akan bisa membaca file terenkripsi. Nonaktifkan pengaturan ini sebelum mengatur ulang perangkat.

- **Pengaturan keamanan lainnya:** Mengonfigurasi pengaturan keamanan tambahan.

Pengenalan sidik jari

Agar pengenalan sidik jari berfungsi, informasi sidik jari perlu didaftarkan dan disimpan di perangkat Anda. Setelah mendaftar, Anda dapat mengatur perangkat untuk menggunakan sidik jari untuk fitur berikut:

- Kunci layar
- Masuk Web
- Verifikasi Samsung account
- Samsung Pay



- Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Pengenalan sidik jari menggunakan karakteristik unik dari tiap sidik jari untuk meningkatkan keamanan perangkat Anda. Kecenderungan sensor sidik jari kacau karena dua sidik jari yang berbeda sangat rendah. Namun, dalam kasus yang jarang sekali terjadi dapat terjadi sidik jari yang berbeda terlihat sangat mirip, sensor dapat mengenali keduanya sebagai identik.
- Jika Anda menggunakan sidik jari Anda sebagai metode penguncian layar, sidik jari Anda tidak dapat digunakan untuk membuka kunci layar saat memulai perangkat. Untuk menggunakan perangkat, Anda harus membuka kunci layar menggunakan pola, PIN, atau kata sandi yang diatur saat mendaftarkan sidik jari. Hati-hati untuk tidak melupakan pola, PIN, Anda atau kata sandi.
- Jika sidik jari Anda tidak diakui, buka perangkat menggunakan pola, PIN, atau kata sandi Anda yang diatur saat mendaftar sidik jari, dan lalu daftar ulang sidik jari Anda. Jika Anda lupa pola, PIN, atau kata sandi, Anda tidak akan dapat menggunakan perangkat jika Anda tidak mengatur ulang perangkat. Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau masalah yang disebabkan oleh lupa kode buka kunci.

Untuk pengenalan sidik jari yang lebih baik

Saat Anda memindai sidik jari di perangkat, ketahuilah kondisi berikut yang dapat mempengaruhi kinerja fitur:

- Terdapat sensor pengenalan sidik jari pada tombol Home. Pastikan tombol Home tidak tergores atau rusak karena benda logam, misalnya koin, kunci, dan kalung.
- Pelindung layar yang disediakan bersama perangkat dapat menyebabkan kesalahan fungsi pada sensor pengenalan sidik jari. Lepas pelindung layar guna meningkatkan sensitifitas sidik jari.
- Pastikan area pengenalan sidik jari dan jari Anda bersih dan kering.
- Perangkat mungkin tidak mengenali sidik jari yang keriput atau terdapat bekas luka.
- Perangkat mungkin tidak mengenali sidik jari dari jari yang kecil atau kurus.
- Jika Anda menekuk jari atau menggunakan ujung jari, perangkat mungkin tidak mengenali sidik jari Anda. Pastikan untuk menutup seluruh tombol Home dengan jari Anda.
- Untuk meningkatkan kinerja pengenalan, daftarkan sidik jari pada tangan yang paling sering digunakan untuk melakukan tugas di perangkat.
- Di lingkungan yang kering, perangkat dapat mengeluarkan daya listrik statis. Hindari penggunaan fitur ini di lingkungan kering atau sebelum menggunakan fitur, kosongkan listrik statis dengan menyentuh benda logam.

Mendaftarkan sidik jari

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Layar kunci dan keamanan** → **Sidik jari**.
- 2 Buka layar menggunakan metode penguncian layar yang ditetapkan sebelumnya.
Jika Anda belum mengatur metode penguncian layar, buat satu metode.
- 3 Letakkan jari Anda pada tombol Home.
- 4 Setelah perangkat mendeteksi jari Anda, angkat jari dan letakkan pada tombol Home lagi.
Ulangi tindakan ini hingga sidik jari terdaftar.
Saat jendela pop-up penguncian sidik jari muncul, ketuk **HIDUPKAN** untuk menggunakan sidik jari Anda guna mengunci layar.

Menghapus sidik jari

Anda dapat menghapus sidik jari terdaftar.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Layar kunci dan keamanan** → **Sidik jari**.
- 2 Buka layar menggunakan metode penguncian layar yang ditetapkan sebelumnya.
- 3 Ketuk **UBAH**.
- 4 Centang sidik jari untuk menghapus lalu ketuk **HAPUS**.

Memverifikasi kata sandi Samsung account

Gunakan sidik jari untuk memverifikasi kata sandi Samsung account Anda. Anda dapat menggunakan sidik jari sebagai ganti memasukkan kata sandi, misalnya, saat membeli konten dari **Galaxy Apps**.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Layar kunci dan keamanan** → **Sidik jari**.
- 2 Buka layar menggunakan metode penguncian layar yang ditetapkan sebelumnya.
- 3 Ketuk sakelar **Akun Samsung** untuk mengaktifkannya.
- 4 Masuk ke Samsung account Anda.

Menggunakan sidik jari dengan Samsung Pay

Anda dapat menggunakan sidik jari dengan Samsung Pay untuk melakukan pembayaran dengan cepat dan aman. Lihat situs web Samsung Pay (www.samsung.com/samsungpay) untuk informasi lebih lanjut.



Samsung Pay belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Membuka kunci layar dengan sidik jari

Anda dapat membuka kunci layar dengan sidik jari, selain menggunakan pola, PIN, atau kata sandi.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Layar kunci dan keamanan** → **Sidik jari**.
- 2 Buka layar menggunakan metode penguncian layar yang ditetapkan sebelumnya.
- 3 Ketuk tombol **Buka kunci sidik jari** untuk mengaktifkannya.
- 4 Pada layar terkunci, letakkan jari Anda di tombol Home dan pindai sidik jari Anda.

Samsung Pass

Gunakan Samsung Pass untuk memverifikasi identitas Anda dengan aman ketika mengakses layanan aplikasi atau situs web melalui data biometrik Anda, daripada memasukkan ID atau kata sandi Anda.

Sebelum Anda memulai

- Untuk menggunakan fitur ini, perangkat Anda harus terhubung ke jaringan seluler.
- Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus masuk ke Samsung account Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Samsung account](#).
- Fitur masuk situs web ini hanya tersedia untuk situs web yang Anda akses melalui aplikasi **Internet**. Tidak semua situs web mendukung fitur ini.

Mendaftarkan Samsung Pass

Sebelum menggunakan Samsung Pass, mendaftarkan data biometrik Anda ke Samsung Pass.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Layar kunci dan keamanan** → **Samsung Pass**.
- 2 Baca instruksi di layar dan ketuk **MASUK**.
- 3 Masukkan ID dan kata sandi Samsung account Anda dan ketuk **MASUK**.
- 4 Baca dan setujui syarat dan ketentuan, dan ketuk **BERIKUTNYA**.

- 5 Ketuk **DAFTARKAN SIDIK JARI** dan mendaftarkan sidik jari Anda.
Lihat [Pengenalan sidik jari](#) untuk informasi selengkapnya.
- 6 Letakkan jari Anda pada tombol Home dan memindai sidik jari Anda untuk menyelesaikan pendaftaran Samsung Pass.



Menggunakan Samsung Pass untuk masuk ke situs web

Anda dapat menggunakan Samsung Pass untuk masuk ke situs web yang mendukung penyimpanan ID dan kata sandi dengan mudah.

- 1 Buka situs web yang Anda ingin masuk.
- 2 Masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda, lalu ketuk tombol masuk situs web tersebut.
- 3 Centang **Masuk menggunakan sidik jari lewat Samsung Pass** dan ketuk **INGAT**.
Anda kini dapat menggunakan sidik jari terdaftar ke Samsung Pass saat masuk ke situs web.

Mengelola informasi masuk

Melihat daftar situs web yang telah Anda tetapkan untuk menggunakan Samsung Pass dan mengelola informasi masuk Anda.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Layar kunci dan keamanan** → **Samsung Pass**.
- 2 Buka layar menggunakan metode penguncian layar yang ditetapkan sebelumnya.
- 3 Ketuk **Informasi masuk web**.
- 4 Pilih sebuah halaman web dari daftar.
- 5 Ketuk  → **Ubah** dan modifikasi ID, kata sandi, dan nama situs web Anda.
Untuk menghapus halaman web, ketuk  → **Hapus**.

Menggunakan Samsung Pass dengan aplikasi

Bila menggunakan aplikasi yang mendukung Samsung Pass, Anda dapat masuk dengan Samsung Pass dengan mudah.

Untuk melihat daftar aplikasi yang mendukung Samsung Pass, membuka layar Pengaturan, ketuk **Layar kunci dan keamanan** → **Samsung Pass** → **Aplikasi yang didukung**. Jika tidak ada aplikasi yang mendukung Samsung Pass, **Aplikasi yang didukung** tidak akan muncul.



- Aplikasi yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kerugian atau ketidaknyamanan yang disebabkan oleh masuk ke aplikasi melalui Samsung Pass.

Menghapus data Samsung Pass Anda


Anda dapat menghapus data biometrik, informasi masuk web, dan data aplikasi yang terdaftar ke Samsung Pass dengan **Hapus data**. Persetujuan Anda terhadap persyaratan dan kondisi dan Samsung account Anda akan tetap aktif.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Layar kunci dan keamanan** → **Samsung Pass**.
- 2 Buka layar menggunakan metode penguncian layar yang ditetapkan sebelumnya.
- 3 Ketuk **Hapus data**.
- 4 Masukkan kata sandi Samsung account Anda.
Data Samsung Pass Anda akan dihapus.

Mode privat

Sembunyikan konten pribadi pada perangkat Anda untuk mencegah orang lain mengaksesnya.


Mengaktifkan mode privat

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Layar kunci dan keamanan** → **Mode privat**, dan lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya.
Jika Anda mengaktifkan mode privat untuk pertama kali, ikuti petunjuk di layar untuk menyetel kode akses mode privat.
- 2 Ikuti instruksi di layar untuk memasukkan kode akses mode privat yang diatur sebelumnya.
Mode privat diaktifkan dan ikon  muncul pada bilah status.



Anda hanya dapat melihat dan mengakses item tersembunyi saat mode privat aktif. Untuk menyembunyikan item yang tersimpan di folder privat, nonaktifkan mode privat.

Menyembunyikan konten


- 1 Pada layar Aplikasi, luncurkan aplikasi untuk menyembunyikan item.
- 2 Pilih item dan ketuk  → **Pindahkan ke Privat**.
Jika mode privat tidak aktif, ikuti petunjuk di layar untuk memasukkan kode akses mode privat yang diatur sebelumnya.
Item terpilih akan dipindahkan ke folder privat.

Melihat konten tersembunyi

Anda hanya dapat menyembunyikan item saat mode privat aktif.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Layar kunci dan keamanan** → **Mode privat**, dan lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya.
- 2 Ikuti instruksi di layar untuk memasukkan kode akses mode privat yang diatur sebelumnya.
- 3 Pada layar Aplikasi, ketuk **Alat** → **File Saya** → **Privat**.
Item yang dipindahkan ke folder privat akan muncul di layar.

Memperlihatkan konten

- 1 Pada folder privat, ketuk dan tahan item, lalu centang item untuk memunculkan.
- 2 Ketuk  → **Pindahkan dari Pribadi**.
- 3 Pilih folder untuk memindahkan item, lalu ketuk **SELESAI**.
Item akan dipindahkan ke folder yang dipilih.

Menonaktifkan mode privat secara otomatis

Anda dapat mengatur perangkat untuk menonaktifkan mode privat secara otomatis setiap kali layar mati.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Layar kunci dan keamanan** → **Mode privat**, dan lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya.
- 2 Ikuti instruksi di layar untuk memasukkan kode akses mode privat yang diatur sebelumnya.
- 3 Ketuk tombol **Nonaktifkan otomatis** untuk mengaktifkannya.



Ketika pilihan **Nonaktifkan otomatis** aktif, perangkat akan gagal mentransfer file ke folder privat jika layar mati selama transfer.

Cloud dan akun

Pengantar

Sinkronkan, cadangkan, atau pulihkan data perangkat Anda menggunakan Samsung Cloud, atau atur ulang perangkat Anda. Anda juga dapat mendaftarkan dan mengelola akun, seperti Samsung account atau akun Google.



Cadangkan data Anda ke lokasi yang aman secara teratur, seperti Samsung Cloud atau komputer, sehingga Anda dapat memulihkannya jika data rusak atau hilang karena reset data pabrik yang tidak diinginkan.

Samsung Cloud

Anda dapat mengelola konten yang ingin Anda simpan dengan aman di Samsung Cloud.

Memeriksa status penggunaan penyimpanan Samsung Cloud Anda, dan sinkronisasi, cadangan, dan memulihkan data Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Cloud dan akun** → **Samsung Cloud**.

Kelola penyimpanan cloud

Melihat jumlah ruang penyimpanan yang sedang Anda gunakan di Samsung Cloud dan jumlah pemakaian tipe data. Anda juga dapat menghapus data yang dicadangkan dari perangkat lama setelah memulihkan data.

CADANGAN DAN PEMULIHAN

Cadangan data aplikasi Anda dan pengaturan perangkat ke Samsung Cloud, dan memulihkan data tersebut bila diperlukan. Lihat [Mencadangkan dan memulihkan data](#) untuk informasi selengkapnya.

DATA UNTUK DISINKRONKAN

Sesuaikan pengaturan sinkronisasi data Anda, seperti kontak, kalender acara, gambar, dan video.

Akun

Tambahkan akun Samsung dan Google, atau akun lainnya, untuk disinkronkan.



Menambah akun

Beberapa aplikasi yang digunakan di perangkat Anda memerlukan akun yang telah terdaftar. Buat akun untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan perangkat ini.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Cloud dan akun** → **Akun** → **Tambah akun**.
- 2 Pilih layanan akun.
- 3 Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan akun.

Untuk menyinkronkan konten dengan akun Anda, pilih akun lalu pilih item yang akan disinkronkan.

Menghapus akun

Pada layar Pengaturan, ketuk **Cloud dan akun** → **Akun**, pilih nama akun, pilih akun, pilih akun untuk menghapus, dan lalu ketuk  → **Pengaturan** → **Hapus akun** atau ketuk  → **Hapus akun**.

Pencadangan dan pemulihan

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Cloud dan akun** → **Pencadangan dan pemulihan**.

AKUN SAMSUNG

- **Pengaturan backup:** Mencadangkan informasi pribadi dan data aplikasi Anda ke Samsung Cloud. Anda juga dapat mengatur perangkat untuk mencadangkan data secara otomatis.
- **Pulihkan:** Memulihkan informasi pribadi dan data aplikasi yang dicadangkan sebelumnya dari Samsung Cloud.

AKUN GOOGLE

- **Cadangkan data saya:** Mengatur perangkat untuk mencadangkan pengaturan dan data aplikasi ke server Google.
- **Backup akun:** Menyiapkan atau mengedit akun pencadangan Google Anda.
- **Restore otomatis:** Mengatur perangkat untuk memulihkan pengaturan dan data aplikasi secara otomatis dari server Google saat aplikasi diinstal ulang.

Google

Mengonfigurasi pengaturan bagi beberapa fitur yang disediakan oleh Google.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Google**.

Aksesibilitas

Mengonfigurasi berbagai pengaturan untuk meningkatkan aksesibilitas ke perangkat. Lihat [Aksesibilitas](#) untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aksesibilitas**.

Manajemen umum

Menyesuaikan pengaturan sistem perangkat Anda atau mengatur ulang perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Manajemen umum**.

- **Bahasa dan input:** Pilih bahasa perangkat dan ubah pengaturan, seperti keyboard dan tipe masukan suara. Beberapa pilihan bisa jadi tidak tersedia, tergantung pada bahasa yang dipilih.
- **Tanggal dan waktu:** Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol cara perangkat menampilkan waktu dan tanggal.



Jika baterai sepenuhnya kosong atau dilepas dari perangkat, waktu dan tanggal akan diatur ulang.

- **Laporkan info diagnostik:** Mengatur perangkat agar mengirim secara otomatis informasi diagnostik dan penggunaan perangkat ke Samsung.
- **Informasi pemasaran:** Mengatur apakah akan menerima Informasi pemasaran Samsung, seperti penawaran khusus, manfaat keanggotaan, dan newsletter.
- **Reset:** Mengatur ulang pengaturan perangkat Anda atau melakukan pengaturan ulang data pabrik.

Perbarui Perangkat lunak

Memperbarui perangkat lunak dari perangkat Anda atau mengubah pengaturan pembaruan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Perbarui Perangkat lunak**.

- **Unduh pembaruan secara manual:** Memeriksa dan menginstal pembaruan secara manual.
- **Otomatis unduh pembaruan:** Mengatur perangkat untuk memeriksa dan mengunduh pembaruan secara otomatis saat tersambung ke jaringan Wi-Fi.
- **Pembaruan prngkt lunak terjadwl:** Mengatur perangkat untuk menginstal pembaruan yang telah diunduh pada waktu tertentu.

Panduan pengguna

Menampilkan informasi bantuan untuk mempelajari cara menggunakan perangkat dan aplikasi atau mengonfigurasi pengaturan penting.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Panduan pengguna**.

Tentang perangkat

Mengakses informasi perangkat Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tentang perangkat**.

- **Nmr telepon sy:** Melihat nomor telepon Anda.
- **Status:** Lihat berbagai informasi perangkat, seperti status kartu SIM Wi-Fi alamat MAC, dan nomor seri.
- **Informasi hukum:** Lihat informasi hukum yang berkaitan dengan perangkat, seperti informasi keselamatan dan lisensi open source.
- **Nama perangkat:** Melihat dan mengedit nama yang akan ditampilkan saat menghubungkan perangkat Anda dengan perangkat lain melalui Bluetooth, Wi-Fi Direct, dan metode lainnya.
- **Nomor model:** Melihat nomor model perangkat.
- **Info prkt lunak:** Lihat informasi software perangkat, seperti versi sistem operasi dan versi firmware.
- **Info baterai:** Lihat status baterai perangkat dan informasi.

Lampiran

Aksesibilitas

Tentang Aksesibilitas

Meningkatkan aksesibilitas dengan fitur yang membuat perangkat lebih mudah digunakan bagi pengguna yang memiliki kekurangan penglihatan, pendengaran, dan ketangkasan yang berkurang. Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas**.

Menggunakan tombol Home untuk membuka menu aksesibilitas

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Akses langsung**, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya. Lalu, pilih menu aksesibilitas yang akan dibuka saat Anda tekan tombol Home tiga kali dengan cepat.

Anda dapat mengakses menu aksesibilitas berikut.

- Aksesibilitas
- Voice Assistant
- Tombol alih universal
- Jendela pembesar
- Warna negatif
- Abu-abu
- Penyesuaian warna
- Kontrol interaksi

Voice Assistant (Umpan balik suara)

Mengaktifkan atau menonaktifkan Voice Assistant

Saat Anda mengaktifkan Voice Assistant, perangkat akan memulai umpan balik suara. Saat Anda mengetuk fitur yang dipilih satu kali, perangkat akan membaca teks pada layar dengan lantang. Mengetuk fitur dua kali akan mengaktifkan fitur.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Voice Assistant**, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya.

Untuk menonaktifkan Voice Assistant, ketuk tombol dan ketuk dua kali dengan cepat di mana saja pada layar.

Saat Anda mengaktifkan Voice Assistant untuk pertama kali, tutorial akan dimulai setelah diaktifkan. Anda dapat memutar ulang dengan mengetuk **Bantuan Voice Assistant**.



Beberapa fitur tidak tersedia saat Anda menggunakan Voice Assistant.

Mengontrol layar dengan gestur jari

Anda dapat menggunakan berbagai gestur jari untuk mengontrol layar sambil menggunakan Voice Assistant.

Satu gestur jari

- Mengetuk: Membaca dengan keras item di bawah jari Anda. Untuk menjelajahi layar, letakkan jari di layar lalu gerakkan jari di layar.
- Mengetuk dua kali: Membuka item terpilih. Selagi item terpilih dibaca dengan keras, ketika Anda mendengar item yang Anda inginkan, angkat jari Anda dari item. Lalu, ketuk di mana saja pada layar dua kali dengan cepat.
- Mengetuk dua kali dan menahan layar: Memindahkan item atau mengakses pilihan yang tersedia.
- Mengusap ke kiri: Pindah ke item sebelumnya.
- Mengusap ke kanan: Pindah ke item berikutnya.
- Mengusap ke atas atau ke bawah: Mengubah pengaturan menu kontekstual terkini.
- Mengusap ke kiri lalu ke kanan dalam satu gerakan: Menggulir layar ke atas.
- Mengusap ke kanan lalu ke kiri dalam satu gerakan: Menggulir layar ke bawah.
- Mengusap ke atas lalu ke bawah dalam satu gerakan: Pindah ke item pertama di layar.
- Mengusap ke bawah lalu ke atas dalam satu gerakan: Pindah ke item terakhir di layar.

Dua gestur jari

- Mengetuk dua kali: Memulai, menjeda atau melanjutkan pemutaran.
- Mengetuk tiga kali: Memeriksa waktu saat ini, sisa daya baterai, dan lainnya. Untuk mengubah item yang terbaca dengan lantang, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Voice Assistant** → **PENGATURAN** → **Informasi bilah status**.
- Ketuk empat kali: Mengaktifkan atau menonaktifkan umpan balik suara.
- Mengusap ke kiri: Pindah ke halaman berikutnya.
- Mengusap ke kanan: Kembali ke halaman sebelumnya.
- Mengusap ke atas: Gulir daftar ke bawah.
- Mengusap ke bawah: Gulir daftar ke atas.
- Mengusap dalam setiap arah di layar terkunci: Membuka kunci layar.
- Mengusap ke bawah dari bagian atas layar: Membuka panel notifikasi.

Tiga gestur jari

- Mengetuk: Mulai membaca item dengan keras dari atas.
- Mengetuk dua kali: Mulai membaca dari item berikutnya.
- Mengetuk tiga kali: Membaca teks terpilih terakhir lalu menyalinnya ke clipboard.
- Mengusap ke kiri atau kanan: Membuka menu kontekstual dan menggulir pilihan.
- Mengusap ke atas atau ke bawah: Mengubah bacaan text dan memilih butiran.

Menggunakan menu kontekstual

Saat Anda menggunakan Voice Assistant, usap ke kiri atau kanan dengan tiga jari. Menu kontekstual akan muncul dan perangkat akan membaca pilihan dengan keras. Mengusap ke kiri atau kanan dengan tiga jari untuk menggulir pilihan. Saat Anda mendengar pilihan yang Anda inginkan, usap ke atas atau ke bawah untuk menggunakan pilihan atau menyesuaikan pengaturan pilihan. Misalnya, ketika Anda mendengar **Vol. prgkt**, Anda dapat menyesuaikan volume dengan mengusap ke atas atau ke bawah.

Menambah dan mengelola label gambar

Anda dapat menetapkan label ke gambar di layar. Perangkat membacakan label saat gambar tersebut dipilih. Menambah label ke gambar tanpa label dengan mengetuk layar dua kali dengan tiga jari lalu menahannya.





Untuk mengelola label, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Voice Assistant** → **PENGATURAN** → **Kelola label kustomisasi**.

Mengonfigurasi pengaturan untuk Voice Assistant

Konfigurasi pengaturan Voice Assistant demi kemudahan Anda.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Voice Assistant** → **PENGATURAN**.

- **Volume ucapan:** Memilih tingkat volume untuk umpan balik suara.
- **Teks-hingga-bicara:** Ubah pengaturan fitur teks ke ucapan yang digunakan saat Voice Assistant diaktifkan, misalnya bahasa, kecepatan, dan lainnya.
- **Tentukan perubahan:** Mengatur perangkat untuk membaca teks dengan keras dengan nada yang diubah selagi menggunakan papan ketik.
- **Umpan balik keyboard:** Mengatur perangkat untuk membaca item di bawah jari Anda dengan keras selagi menggunakan papan ketik.
- **Bicara saat layar mati:** Mengatur perangkat agar membaca notifikasi dengan keras saat layar dimatikan.
- **Gunakan sensor kedekatan:** Mengatur perangkat agar menjeda umpan balik suara saat Anda meletakkan tangan di atas sensor pada bagian atas perangkat.
- **Guncang utk trs membaca:** Mengatur perangkat untuk membaca teks yang ditampilkan di layar dengan keras saat Anda menggoyangkan perangkat. Anda dapat memilih dari berbagai kecepatan goyangan.
- **Baca ID penelepon:** Mengatur perangkat agar membacakan nama penelepon dengan lantang saat ada panggilan masuk.
- **Bacakan alfabet fonetik:** Mengatur perangkat untuk mengucapkan kata yang dimulai dengan huruf yang Anda ketuk dan tahan di keyboard.

- **Baca petunjuk penggunaan:** Mengatur perangkat untuk membacakan petunjuk penggunaan dengan lantang saat Anda memilih item dengan mengusap.
- **Umpan balik getaran:** Mengatur perangkat agar bergetar saat Anda mengontrol layar, misalnya memilih sebuah item.
- **Umpan balik suara:** Mengatur perangkat agar berbunyi saat Anda mengontrol layar, misalnya memilih sebuah item.
- **Fokus pada audio ucapan:** Mengatur perangkat untuk menurunkan volume media saat perangkat membacakan suatu item.
- **Volume umpan balik suara:** Mengatur volume pemutaran suara saat Anda sentuh layar untuk mengontrolnya. Fitur ini tersedia apabila **Umpan balik suara** diaktifkan.
- **Kursor besar:** Mengatur perangkat untuk menebalkan tepi kursor persegi yang muncul saat Anda mengetuk item.
- **Warna kursor:** Pilih warna kursor persegi yang muncul saat Anda ketuk item.
- **Umpan balik tombol Kembali dan Terbaru:** Mengatur perangkat untuk memberikan umpan balik suara ketika Anda mengetuk  atau  sekali. Ketuk dua kali  atau  untuk menggunakan tombol.
- **Menu cepat:** Memilih pilihan menu kontekstual untuk menampilkan kapan Anda mengusap ke kiri atau ke kanan dengan tiga jari.
- **Kelola label kustomisasi:** Mengelola label yang Anda tambahkan.
- **Informasi bilah status:** Memilih item untuk dibaca dengan keras saat Anda mengetuk layar tiga kali dengan dua jari.
- **Opsi pengembang:** Mengatur pilihan untuk pengembangan aplikasi.

Menggunakan perangkat dengan layar dimatikan

Untuk privasi, Anda dapat mengatur perangkat agar berfungsi secara normal dengan layar mati. Layar tidak menyala saat Anda tekan tombol Home atau ketuk layar. Saat ini fitur yang aktif tidak mati saat layar mati.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu ketuk tombol, lalu ketuk tombol **Layar gelap** untuk mengaktifkannya. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini dengan menekan tombol daya dua kali.

Membaca kata sandi dengan lantang

Atur perangkat agar membacakan kata sandi saat Anda memasukkan kata sandi ketika Voice Assistant diaktifkan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu ketuk tombol, lalu ketuk tombol **Ucapkan kata sandi** untuk mengaktifkannya.

Memasukkan teks menggunakan keyboard

Untuk menampilkan keyboard, ketuk bidang masukan teks, lalu ketuk dua kali dengan cepat di mana saja pada layar.

Untuk mengaktifkan fitur masukan tombol cepat, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu ketuk **Input tombol cepat** untuk mengaktifkannya.

Saat Anda menyentuh keyboard dengan jari, perangkat membacakan dengan lantang tombol karakter yang ada di bawah jari Anda. Saat Anda mendengar karakter yang diinginkan, angkat jari dari layar untuk memilihnya. Karakter yang dimasukkan dan perangkat membacakan teks dengan lantang.

Jika **Input tombol cepat** tidak aktif, angkat jari Anda dari karakter yang diinginkan, lalu ketuk di mana saja pada layar dua kali dengan cepat.

Memasukkan karakter tambahan

Ketuk dan tahan tombol pada keyboard untuk memasukkan karakter tambahan yang tersedia untuk tombol. Jendela pop-up akan muncul di atas tombol dan menunjukkan karakter yang tersedia.

Untuk memilih karakter, seret jari pada jendela pop-up hingga mendengar karakter yang Anda inginkan, lalu lepas.


Penglihatan

Menambahkan rekaman suara ke label suara

Anda dapat menggunakan label suara untuk membedakan objek dari bentuk serupa dengan memasang label padanya. Anda dapat merekam dan menetapkan rekaman suara ke label suara yang diaktifkan NFC. Rekaman suara diputar ketika Anda meletakkan perangkat dekat dengan label.



Hidupkan fitur NFC sebelum menggunakan fitur ini.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Label Suara**.
Perekam suara akan meluncur.
- 2 Ketuk  untuk mulai merekam. Bicaralah ke mikrofon.
- 3 Setelah selesai merekam, ketuk **SELESAI** untuk berhenti.
- 4 Tahan belakang perangkat Anda melalui label suara.
Informasi dalam perekaman suara akan ditulis ke label suara.

Mengubah zoom layar dan huruf

Mengubah pengaturan zoom layar atau ukuran huruf dan gaya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Perbesaran layar dan font**.

Menggunakan huruf kontras tinggi

Menyesuaikan warna dan garis huruf untuk meningkatkan kontras antara teks dan latar belakang.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu ketuk tombol **Font kontras tinggi** untuk mengaktifkannya.

Menggunakan keyboard kontras tinggi

Meningkatkan ukuran keyboard Samsung dan mengubah warna tombol untuk meningkatkan kontras antara teks dan latar belakang.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu ketuk tombol **Keyboard kontras tinggi** untuk mengaktifkannya.

Menampilkan bentuk tombol

Menampilkan bentuk tombol dengan bingkai untuk membuatnya menonjol.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu ketuk tombol **Tampilkan bentuk tombol** untuk mengaktifkannya.

Menggunakan pembesar

Mengaktifkan pembesar untuk membesarkan layar guna melihat versi konten yang lebih besar.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, dan lalu ketuk sakelar **Jendela pembesar** untuk mengaktifkannya. Pembesar akan muncul di layar.

Seret pegangan di bagian bawah pembesar untuk memindahkan pembesar ke mana Anda ingin memperbesar pada layar.

Memperbesar layar

Memperbesar layar dan memperbesar di area tertentu.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, dan lalu ketuk sakelar **Gestur pembesaran** untuk mengaktifkannya.

- Memperbesar dan memperkecil: Ketuk layar tiga kali dengan cepat untuk memperbesar di area tertentu. Ketuk tiga kali dengan cepat layar untuk kembali ke tampilan normal.
- Menjelajah layar dengan menggulung: Seret dua jari atau lebih untuk menggulung dalam layar yang diperbesar.
- Menyesuaikan rasio zoom: Cubit dua jari atau lebih pada layar yang diperbesar atau bentangkan jari.

Anda juga dapat memperbesar layar sementara dengan mengetuk layar tiga kali dan tahan.

Saat menahan layar, seret jari Anda untuk menjelajah layar. Lepaskan jari Anda untuk kembali ke tampilan normal.



- Keyboard di layar tidak dapat diperbesar.
- Saat fitur ini aktif, kinerja sebagian aplikasi, misalnya **Telepon** dan **Kalkulator**, dapat terpengaruh.

Memperbesar mouse atau petunjuk pad Sentuh

Memperbesar petunjuk ketika menggunakan mouse eksternal atau pad Sentuh.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, dan lalu ketuk sakelar **Mouse/pointer touchpad besar** untuk mengaktifkannya.

Mengonversi layar ke mode skala abu-abu

Menampilkan warna di layar dalam nuansa abu-abu.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu ketuk tombol **Abu-abu** untuk mengaktifkannya.

Membalik warna tampilan

Meningkatkan visibilitas layar untuk membantu pengguna mengenali teks di layar dengan lebih mudah.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu ketuk tombol **Warna negatif** untuk mengaktifkannya.

Penyesuaian warna

Menyesuaikan cara warna muncul di layar jika Anda sulit membedakan warna. Perangkat mengubah warna menjadi warna yang lebih mudah dikenali.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Penyesuaian warna**, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya. Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan prosedur penyesuaian warna.

Pendengaran

Detektor suara

Atur perangkat untuk bergetar saat mendeteksi bel rumah atau tangisan bayi.



Saat Anda menggunakan Pengenalan suara, seperti **S Voice**, detektor suara tidak akan beroperasi.

Detektor tangisan bayi

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran** → **Detektor suara**, lalu ketuk tombol **Detektor tangisan bayi** untuk mengaktifkannya. Perangkat akan bergetar saat mendeteksi suara dan peringatan akan disimpan sebagai log.

Detektor bel pintu

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran** → **Detektor suara**, lalu ketuk tombol **Detektor bel pintu** untuk mengaktifkannya.
- 2 Ketuk ● untuk merekam bel rumah Anda.
Perangkat akan mendeteksi dan merekam bel rumah.
- 3 Ketuk ● dan bunyikan bel rumah untuk memeriksa apakah telah direkam dengan benar. Saat perangkat mendeteksi suara bel pintu, ketuk **OK**.
Untuk mengubah suara bel pintu, ketuk **Ubah suara bel pintu**.
Perangkat akan bergetar saat mendeteksi suara dan peringatan akan disimpan sebagai log.

Mengatur notifikasi lampu kilat

Atur agar lampu kilat berkedip saat alarm berbunyi atau saat Anda memiliki notifikasi, seperti panggilan masuk dan pesan baru.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran**, lalu ketuk tombol **Pemberitahuan flash** untuk mengaktifkannya.

Mematikan semua suara

Mengatur perangkat untuk mengheningkan semua suara perangkat, contohnya suara media dan suara penelepon selama panggilan.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran**, lalu ketuk tombol **Nonaktifkan semua suara** untuk mengaktifkannya.

Pengaturan keterangan

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran** → **Subjudul Samsung (CC)** atau **Subjudul Google (CC)**, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya.

Pilih opsi untuk mengonfigurasi pengaturan keterangan.

Menyesuaikan keseimbangan suara

Mengatur perangkat untuk menyesuaikan keseimbangan suara ketika menggunakan headset.

- 1 Sambungkan headset ke perangkat dan pasang ke telinga Anda.
- 2 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran**.
- 3 Seret bilah penyesuaian di bawah **Suara seimbang kiri/kanan** ke kiri atau ke kanan dan sesuaikan keseimbangan suara.

Audio mono

Keluaran mono menggabungkan suara stereo menjadi satu sinyal yang diputar pada semua speaker headset. Gunakan ini jika Anda mengalami lemah pendengaran atau jika satu earbud dirasa lebih nyaman.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran**, lalu ketuk tombol **Audio mono** untuk mengaktifkannya.

Kecekatan dan interaksi

Tombol alih universal

Anda dapat mengontrol layar sentuh dengan menyambung tombol eksternal, mengetuk layar, atau menggunakan gerakan kepala dan gestur wajah.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Tombol alih universal**, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya. Jika tombol universal tidak terdaftar di perangkat, ketuk **TAMBAH TOMBOL ALIH** lalu atur tombol untuk mengontrol perangkat.



Untuk mengaktifkan fitur tombol universal, setidaknya satu tombol harus didaftar pada perangkat.

Untuk mengatur tombol agar mengontrol perangkat, ketuk **PENGATURAN** → **Tombol alih**.

Untuk menonaktifkan fitur ini, tekan tombol Home tiga kali.

Menu asisten

Menampilkan ikon pemintas panduan

Mengatur perangkat untuk menampilkan ikon pemintas panduan untuk mengakses aplikasi, fitur, dan pengaturan. Anda dapat mengontrol perangkat dengan mudah dengan mengetuk menu panduan pada ikon.

1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Menu asisten**.

2 Ketuk tombol untuk mengaktifkannya.

Ikon pemintas panduan akan muncul di bagian kanan bawah layar.

Mengakses menu panduan








Ikon pemintas panduan muncul sebagai ikon mengambang agar mudah mengakses menu panduan dari layar mana saja.

Saat Anda ketuk ikon pemintas panduan, ikon menjadi sedikit membesar dan menu panduan muncul pada ikon. Ketuk panah atas atau bawah untuk pindah ke panel lain atau usap layar ke atas atau bawah untuk memilih menu lain.

Menggunakan kursor

Pada menu panduan, ketuk **Kursor**. Anda dapat mengontrol layar menggunakan sedikit gerakan jari di area sentuh. Seret jari di area sentuh untuk menggerakkan kursor. Selain itu, ketuk layar untuk memilih item di bawah kursor.

Gunakan pilihan-pilihan berikut:

-  /  : Menggulir ke kiri atau ke kanan pada layar.
-  /  : Menggulir ke atas atau bawah di layar.
-  : Membesarkan area tempat kursor berada.
-  : Memindahkan area sentuh ke lokasi lain.
-  : Menutup area sentuh.

Untuk mengubah area sentuh dan pengaturan kursor, buka layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecepatan dan interaksi** → **Menu asisten**. Lalu, sesuaikan pengaturan pada **PNGTURAN PAD SENTUH DAN KURSOR**.

Menggunakan menu panduan yang disempurnakan

Mengatur perangkat untuk menampilkan menu panduan yang disempurnakan untuk aplikasi yang dipilih.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecepatan dan interaksi** → **Menu asisten** → **Asisten plus**, ketuk tombol untuk mengaktifkannya, lalu pilih aplikasi.

Layar mudah aktif

Menyalakan layar dengan menggerakkan tangan Anda di atas sensor di bagian atas perangkat. Anda dapat menyalakan layar tanpa menekan tombol. Saat Anda menggunakan fitur ini, letakkan perangkat di permukaan rata dengan layar menghadap ke atas atau tahan perangkat dengan aman agar tidak bergerak.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecepatan dan interaksi**, dan lalu ketuk sakelar **Layar mudah aktif** untuk mengaktifkannya.

Klik oto stlh pointer berhenti

Mengatur perangkat untuk memilih item secara otomatis ketika Anda menempatkan petunjuk di atasnya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecepatan dan interaksi**, dan lalu ketuk sakelar **Klik oto stlh pointer berhenti** untuk mengaktifkannya.

Ketuk dan tahan tunda

Mengatur waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Ketuk dan tahan tunda**, lalu pilih satu pilihan.

Kontrol interaksi

Aktifkan mode kontrol interaksi untuk membatasi reaksi perangkat terhadap masukan saat menggunakan aplikasi.



Fitur ini tidak tersedia saat Anda mengaktifkan **Usapkan telapak tangan untuk mengambil**, **Panggilan langsung**, **Peringatan pintar**, atau **Hening dengan mudah**.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Kontrol interaksi**.
- 2 Ketuk tombol untuk mengaktifkannya.
- 3 Tekan dan tahan tombol Home dan tombol Volume Turun secara bersamaan saat menggunakan suatu aplikasi.
- 4 Sesuaikan ukuran frame atau gambar garis di sekitar area yang ingin Anda batasi.
- 5 Ketuk **SLSI**.
Perangkat akan menampilkan area yang dibatasi. Area yang dilarang tidak akan bereaksi saat Anda menyentuhnya dan tombol keras perangkat akan dinonaktifkan. Tetapi, Anda dapat mengaktifkan fungsi untuk tombol daya, tombol Volume, dan keyboard dalam mode kontrol interaksi.

Untuk menonaktifkan mode kontrol interaksi, tekan dan tahan tombol Home dan tombol Volume Turun secara bersamaan.

Kunci arah

Membuat kombinasi arah untuk membuka kunci layar.

- 1 Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kunci arah**, dan lalu ketuk sakelar untuk mengaktifkannya.
- 2 Seret jari Anda naik, turun, kiri, atau kanan empat sampai delapan kali, dan lalu ketuk **LANJUTKAN**.
- 3 Gambar kembali kombinasi arah untuk mencocokkan lalu ketuk **KNFRMASI**.

Pengingat notifikasi

Mengatur perangkat untuk mengingatkan notifikasi yang belum Anda periksa dalam suatu interval.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pengingat notifikasi**, lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya.

Untuk mengatur perangkat agar bergetar saat Anda belum memeriksa notifikasi, ketuk tombol **Getaran** untuk mengaktifkannya.

Untuk mengatur interval di antara peringatan, ketuk **Interval pengingat**.

Untuk mengatur aplikasi agar mengingatkan notifikasi, pilih aplikasi di bawah **TAMPILKAN NOTIFIKASI DARI**.

Menjawab atau mengakhiri panggilan

Mengatur untuk menjawab atau mengakhiri panggilan dengan menekan tombol atau menggunakan perintah suara.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Menjawab dan mengakhiri panggilan**.

Pilih metode yang diinginkan.

Menggunakan mode satu ketukan

Saat alarm berbunyi atau ada panggilan masuk, ketuk tombol untuk menghentikan alarm atau menjawab panggilan, bukan menyeret tombol.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas**, lalu ketuk tombol **Mode satu ketukan** untuk mengaktifkannya.

Mengelola pengaturan aksesibilitas

Menyimpan pengaturan aksesibilitas dalam file

Mengekspor pengaturan aksesibilitas saat ini ke dalam file.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kelola aksesibilitas** → **Impor/ekspor** → **Ekspor ke File Saya**.

Mengimpor file pengaturan aksesibilitas

Mengimpor file pengaturan aksesibilitas dan memperbarui pengaturan saat ini.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kelola aksesibilitas** → **Impor/ekspor** → **Impor dari File Saya**. Pilih file yang akan diimpor dan ketuk **SELESAI**. Pengaturan aksesibilitas akan diperbarui menurut file yang diimpor.

Berbagi file pengaturan aksesibilitas

Berbagi file pengaturan aksesibilitas dengan orang lain lewat email, Wi-Fi Direct, Bluetooth, dan lainnya.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kelola aksesibilitas** → **Berbagi lewat**. Lalu, pilih file aksesibilitas dan ketuk **SELESAI**. Pilih metode berbagi dan ikuti instruksi di layar untuk berbagi file.

Pemecahan masalah

Sebelum menghubungi Pusat Servis Samsung, cobalah solusi berikut. Beberapa situasi mungkin tidak berlaku untuk perangkat Anda.

Saat Anda menghidupkan perangkat atau menggunakannya, perangkat akan meminta Anda memasukkan salah satu kode berikut:

- Kata sandi: Jika fitur kunci perangkat diaktifkan, masukkan kata sandi yang Anda tetapkan untuk perangkat tersebut.
- PIN: Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini menggunakan menu Kunci kartu SIM.
- PUK: Kartu SIM atau USIM Anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN Anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
- PIN2: Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk informasi selengkapnya, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat menampilkan pesan jaringan atau kesalahan layanan

- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Pindah ke area lain dan coba lagi. Ketika Anda berpindah, pesan kesalahan mungkin muncul berulang-ulang.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa opsi tanpa langganan. Untuk informasi selengkapnya, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat tidak dapat dihidupkan

Apabila daya baterai benar-benar kosong, perangkat Anda tidak akan dapat dihidupkan. Isi daya baterai hingga penuh sebelum menghidupkan perangkat.

Layar sentuh merespons dengan lambat atau tidak sesuai

- Jika Anda memasang pelindung layar atau aksesori opsional pada layar sentuh, layar sentuh mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Jika Anda mengenakan sarung tangan, tangan tidak bersih saat menyentuh layar sentuh, atau mengetuk layar dengan benda tajam atau ujung jari, layar sentuh dapat mengalami kegagalan fungsi.
- Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembab atau bila terkena air.
- Hidupkan ulang perangkat untuk membersihkan bug perangkat lunak sementara.
- Pastikan perangkat lunak perangkat Anda diperbarui ke versi yang terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Perangkat tidak merespons atau mengalami kesalahan fatal

Coba solusi berikut. Jika masalah berlanjut, hubungi Pusat Servis Samsung.

Hidupkan ulang perangkat

Jika perangkat Anda berhenti beroperasi atau macet, Anda mungkin perlu menutup aplikasi atau mematikan perangkat dan menyalakannya lagi.

Paksa hidupkan ulang

Jika perangkat Anda macet dan tidak merespon, tekan dan tahan tombol daya dan tombol Volume Turun secara bersamaan selama lebih dari 7 detik untuk memulai ulang.

Mengatur ulang perangkat

Jika metode diatas tidak menyelesaikan masalah, lakukan pengaturan ulang data pabrik.

Pada layar Aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Manajemen umum** → **Reset** → **Reset data pabrik** → **RESET PERANGKAT** → **HAPUS SEMUA**. Sebelum melakukan pengaturan ulang data pabrik, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat.

Jika Anda terdaftar akun Google ke perangkat, Anda harus masuk ke akun Google yang sama setelah mengatur ulang perangkat.

Panggilan tidak tersambung

- Pastikan Anda telah mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon yang Anda panggil.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon masuk.

Lawan bicara tidak dapat mendengar Anda berbicara dalam panggilan

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon yang tertanam.
- Pastikan mikrofon berada dekat dengan mulut Anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan sudah tersambung dengan benar.

Suara bergema saat melakukan panggilan

Sesuaikan volume dengan menekan tombol Volume atau pindah ke tempat lain.

Jaringan seluler atau Internet sering terputus atau kualitas audio buruk

- Pastikan Anda tidak memblokir antena internal perangkat.
- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Anda mungkin mengalami masalah konektivitas karena ada gangguan pada stasiun pusat penyedia layanan. Pindah ke area lain dan coba lagi.
- Saat menggunakan perangkat sambil berpindah tempat, layanan jaringan nirkabel dapat menjadi nonaktif karena adanya masalah pada jaringan penyedia layanan.

Ikon baterai kosong

Baterai Anda lemah. Isi baterai.

Baterai tidak mengisi daya dengan semestinya (Untuk charger yang disetujui Samsung)

- Pastikan charger tersambung dengan benar.
- Kunjungi Pusat Layanan Samsung dan mintalah penggantian baterai.

Baterai habis lebih cepat dibandingkan saat baru dibeli

- Apabila perangkat atau baterai Anda terpapar suhu yang sangat dingin atau sangat panas, daya yang berguna dapat berkurang.
- Konsumsi baterai meningkat ketika Anda menggunakan fitur pesan atau beberapa aplikasi, misalnya game atau Internet.
- Baterai bersifat habis pakai dan daya yang efektif akan menurun seiring berjalannya waktu.

Pesan kesalahan muncul saat meluncurkan kamera

Perangkat Anda harus memiliki memori dan daya baterai yang mencukupi untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika menerima pesan kesalahan saat meluncurkan kamera, cobalah hal berikut:

- Isi baterai.
- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Hidupkan ulang perangkat. Jika masih mengalami masalah dengan aplikasi kamera setelah mencoba kiat ini, hubungi Pusat Servis Samsung.

Kualitas foto lebih buruk daripada pratinjaunya

- Kualitas foto berbeda-beda, tergantung pada lingkungan sekitar dan teknik fotografi yang digunakan.
- Jika Anda mengambil foto di tempat gelap, saat malam, atau di dalam ruangan, derau gambar dapat muncul atau gambar mungkin tidak fokus.

Pesan kesalahan muncul saat membuka file multimedia

Jika Anda menerima pesan kesalahan atau file multimedia tidak dapat diputar saat dibuka di perangkat, cobalah hal berikut:

- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Pastikan file musik tidak dilindungi oleh Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi oleh DRM, pastikan Anda memiliki lisensi atau kunci yang sesuai untuk memutar file.
- Pastikan format file didukung oleh perangkat. Jika suatu format file tidak didukung, misalnya DivX atau AC3, instal aplikasi yang mendukungnya. Untuk mengonfirmasi format file yang didukung di perangkat Anda, kunjungi www.samsung.com.
- Perangkat Anda mendukung foto dan video yang diambil menggunakan perangkat ini. Foto dan video yang diambil dengan perangkat lain mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.
- Perangkat Anda mendukung file multimedia yang diberi otorisasi oleh penyedia layanan jaringan atau penyedia layanan tambahan. Beberapa konten yang beredar di Internet, misalnya nada dering, video, atau wallpaper, mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.

Perangkat Bluetooth lain tidak ditemukan

- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat Anda.
- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat yang ingin disambungkan.
- Pastikan perangkat Anda dan perangkat Bluetooth lain berada dalam jangkauan Bluetooth maksimum (10 m).

Jika kiat di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Servis Samsung.

Tidak ada koneksi saat menyambungkan perangkat ke komputer

- Pastikan kabel USB yang digunakan sudah kompatibel dengan perangkat.
- Pastikan Anda memiliki driver yang sesuai dan diperbarui di komputer Anda.
- Jika menggunakan Windows XP, pastikan Anda memiliki Windows XP Service Pack 3 atau lebih tinggi yang diinstal di komputer.

Perangkat tidak dapat menemukan lokasi Anda saat ini

Sinyal GPS mungkin terhalang di beberapa lokasi, contohnya di dalam ruangan. Atur perangkat agar menggunakan Wi-Fi atau jaringan seluler untuk menemukan lokasi Anda saat ini dalam keadaan seperti ini.

Data yang disimpan di perangkat telah hilang

Selalu buat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di perangkat. Jika tidak, Anda tidak dapat memulihkan data apabila data rusak atau hilang. Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya data yang disimpan di perangkat.

Terdapat celah kecil di sekitar bagian luar bingkai perangkat

- Celah ini adalah fitur produksi yang diperlukan dan guncangan atau getaran kecil pada komponen dapat terjadi.
- Seiring berjalannya waktu, gesekan antar komponen dapat menyebabkan celah ini sedikit melebar.

Ruang penyimpanan perangkat tidak cukup

Hapus data yang tidak diperlukan, seperti cache, dengan menggunakan Smart Manager atau hapus aplikasi atau file yang tidak digunakan secara manual untuk mengosongkan ruang penyimpanan.

Hak cipta

Hak cipta © 2017 Samsung Electronics

Petunjuk ini dilindungi undang-undang hak cipta internasional.

Dilarang memproduksi ulang, mendistribusikan, menerjemahkan, atau mengirimkan petunjuk ini dalam bentuk atau cara apa pun, baik elektronik maupun mekanik, termasuk menggandakan, merekam, menyimpan dalam sistem pengambilan dan penyimpanan informasi, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. di seluruh dunia.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.